

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگهداری و تعمیر تأسیسات سرمایشی و گرمایشی

رشته تأسیسات مکانیکی

گروه مکانیک

شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



نگهداری و تعمیر تأسیسات سرمایشی و گرمایشی - ۲۱۲۴۴۴

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

داود بیطرفان، حسن ضیغمی، ناصر جمادی، عباسعلی می‌بته، سید وحید سجادی، اشکان پازوکی
(اعضای شورای برنامه‌ریزی)

سید حمیدرضا نقیب‌زاده، محمد ساعد کمالی، میثم آقاجری، حمید صادق‌پور، عقیل نوروزی و ناصر
جمادی (اعضای گروه تألیف)

اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

جواد صفری (مدیر هنری) - سروروش سعادت‌مندی (صفحه‌آرا)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی) تلفن: ۸۸۸۳۱۱۶۱-۹

دورنگار: ۸۸۳۰۹۲۶۶، کدپستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹

وب‌گاه: www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (دارو پخش)

تلفن: ۵-۴۴۹۸۵۱۶۱، دورنگار: ۴۴۹۸۵۱۶۰، صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ اول ۱۳۹۷

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:

نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین برآرد
و به کار بپردازد. از متن دانشگاه‌ها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و باغستان‌ها تا
آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.

امام خمینی (قدّس سرّه الشّریف)

پودمان ۱: نصب و راه اندازی کولرگازی پنجره‌ای ۱

واحد یادگیری ۱: نصب و راه اندازی کولرگازی پنجره‌ای ۲

پودمان ۲: نصب و راه اندازی کولرگازی اسپلیت ۶۵

واحد یادگیری ۲: نصب و راه اندازی کولرگازی اسپلیت ۶۶

پودمان ۳: تعمیر پمپ و فن کویل ۱۳۷

واحد یادگیری ۳: تعمیر پمپ ۱۳۸

واحد یادگیری ۴: تعمیر فن کویل ۱۶۶

پودمان ۴: تعمیر مشعل ۱۸۷

واحد یادگیری ۵: تعمیر مشعل ۱۸۸

پودمان ۵: نگهداری و تعمیر سیستم ۲۳۳

واحد یادگیری ۶: تعمیر سردکننده‌های تبخیری ۲۳۴

واحد یادگیری ۷: بازدید ادواری دستگاه ۲۶۷

منابع و مآخذ ۲۹۶

سخنی با هنرجویان عزیز

شرایط در حال تغییر دنیای کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوری‌ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسی و محتوای کتاب‌های درسی را در ادامه تغییرات پایه‌های قبلی براساس نیاز کشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه‌درسی ملی جمهوری اسلامی ایران در نظام جدید آموزشی باز طراحی و تألیف کنیم. مهم‌ترین تغییر در کتاب‌ها، آموزش و ارزشیابی مبتنی بر شایستگی است. شایستگی، توانایی انجام کار واقعی به‌طور استاندارد و درست تعریف شده است. توانایی شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشته تحصیلی - حرفه‌ای شما، چهار دسته شایستگی در نظر گرفته است:

۱ شایستگی‌های فنی برای جذب در بازار کار مانند نصب و راه‌اندازی کولرگازی

۲ شایستگی‌های غیر فنی برای پیشرفت و موفقیت در آینده مانند تفکر خلاق، یادگیری و حل مسئله

۳ شایستگی‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم‌افزارها

۴ شایستگی‌های مربوط به یادگیری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر این اساس دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ریزی درسی و حرفه‌ای و خبرگان دنیای کار مجموعه اسناد برنامه درسی رشته‌های شاخه فنی و حرفه‌ای را تدوین نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تألیف کتاب‌های درسی هر رشته است. این درس، ششمین درس شایستگی‌های فنی و کارگاهی است که ویژه هنرجویان رشته تأسیسات مکانیکی تألیف شده است. کسب شایستگی‌های این کتاب برای موفقیت آینده شغلی و حرفه‌ای شما بسیار ضروری است. هنرجویان عزیز سعی نمایید تمام شایستگی‌های آموزش داده شده در این کتاب را کسب و در فرایند ارزشیابی به اثبات رسانید.

کتاب درسی **نگهداری و تعمیر تأسیسات سرمایشی و گرمایشی** شامل پنج پودمان است و هر پودمان دارای یک واحد یادگیری است و هر واحد یادگیری از چند مرحله کاری تشکیل شده است. شما هنرجویان عزیز پس از یادگیری هر پودمان می‌توانید شایستگی‌های مربوط به آن را کسب نمایید. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شایستگی پس از ارزشیابی اول، فرصت جبران و ارزشیابی مجدد تا آخر سال تحصیلی وجود دارد. کارنامه شما در این درس شامل ۵ پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شایستگی برای هر پودمان خواهد بود و اگر در یکی از پودمان‌ها نمره قبولی را کسب نکردید، تنها در همان پودمان لازم است مورد ارزشیابی قرار گیرید و پودمان‌هایی قبول شده در مرحله اول ارزشیابی مورد تأیید و لازم به ارزشیابی مجدد نمی‌باشد. همچنین این درس دارای ضریب ۸ است و در معدل کل شما بسیار تأثیرگذار است.

همچنین علاوه بر کتاب درسی شما امکان استفاده از سایر اجزاء بسته آموزشی که برای شما طراحی و تألیف شده است، وجود دارد. یکی از این اجزای بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالیت‌های موجود در کتاب درسی باید استفاده نمایید. کتاب همراه خود را می‌توانید هنگام آزمون و فرایند ارزشیابی نیز همراه داشته باشید. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما در نظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشانی www.tvoccd.oerp.ir می‌توانید از عناوین آن مطلع شوید.

فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط‌زیست و شایستگی‌های یادگیری مادام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمتان درخصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید.

امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربلندی و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثری شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی و حرفه‌ای و کاردانش

سخنی با هنرآموزان گرامی

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه‌درسی رشته تأسیسات مکانیکی طراحی و بر اساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال دوازدهم تدوین و تألیف گردیده است. این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌بایست برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هر هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیست‌محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزاء بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما می‌توانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنما و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. لازم به یادآوری است، کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل براساس نمره ۵ پودمان بوده است. و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان‌ها و شایستگی‌ها، می‌بایست به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیرفنی و مراحل کلیدی بر اساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگی می‌باشند. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب ۸ در معدل کل محاسبه می‌شود و دارای تأثیر زیادی است.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

پودمان اول: با عنوان نصب و راه‌اندازی کولرگازی پنجره‌ای، ابتدا به مبانی تبرید و سپس به ساختمان، اصول نصب و چگونگی عیب‌یابی و رفع عیب آن پرداخته می‌شود.

پودمان دوم: با عنوان نصب و راه‌اندازی کولرگازی اسپلیت، به ساختمان و اصول نصب، چگونگی عیب‌یابی و رفع عیب آن پرداخته می‌شود.

پودمان سوم: با عنوان تعمیر پمپ و فن‌کویل، دارای دو واحد یادگیری می‌باشد. ابتدا به ساختمان پمپ‌های سیرکولاتور و نحوه تعویض قطعات آن پرداخته می‌شود و سپس ساختمان فن‌کویل و تعمیر و سرویس قطعات آن بیان می‌شود.

پودمان چهارم: با عنوان تعمیر مشعل، به ساختمان مشعل‌های تک‌فاز گازی و گازوئیلی و نحوه تعویض قطعات آن و عیب‌یابی آن پرداخته می‌شود.

پودمان پنجم: با عنوان نگهداری و تعمیر سیستم، دارای دو واحد یادگیری می‌باشد ابتدا به اصول نگهداری سیستم‌های تبخیری نظیر کولر آبی و ایرواشر پرداخته می‌شود و سپس بازدید ادواری دستگاه‌ها و تجهیزات تأسیسات مکانیکی بیان می‌شود.

امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

پودمان ۱

نصب و راه‌اندازی کولرگازی پنجره‌ای

واحد یادگیری ۱

نصب و راه اندازی کولر گازی پنجره‌ای

مقدمه

همان طور که می دانید ایجاد شرایط آسایش افراد از اهداف سیستم های تهویه مطبوع می باشد و کولرهای گازی یکی از انواع این سیستم ها می باشد و به واسطه تنوع طرح امروزه با استقبال فراوانی مواجه شده است. در این پودمان به چگونگی نصب، راه اندازی و تعمیر کولرهای گازی پنجره‌ای خواهیم پرداخت.



استاندارد عملکرد

تعیین ظرفیت، نصب، راه اندازی، تنظیم، عیب یابی و تعمیر کولرگازی پنجره‌ای برابر اصول و دستورالعمل کارخانه سازنده

پیش نیازها

- ۱ دانش پایه فیزیک و شیمی
- ۲ عملیات فرزکاری

کولرگازی پنجره‌ای

بار سرمایی و عوامل مؤثر بر آن



- ۱ به نظر شما سرما چگونه ایجاد می‌شود؟
- ۲ آب در یخچال چگونه خنک می‌شود؟
- ۳ به چه دلیل یخ در هوای اتاق ذوب می‌شود؟

بحث کلاسی



بار سرمایشی^۱

بار سرمایشی یا بار برودتی مقدار گرمایی است که برای تأمین شرایط آسایش توسط دستگاه باید از محیط گرفته شود. دمای هوای بیرون، رطوبت محیط، تعداد افراد، تجهیزات گرمازا، روشنایی، نوع کاربری، میزان تابش خورشید و نفوذ هوای گرم از جمله پارامترهایی است که در محاسبات بار سرمایی تأثیر دارند. بسیاری از این بارها در طول شبانه‌روز متفاوت‌اند و هر یک از آنها باید به‌طور مجزا تجزیه و تحلیل شوند تا بیشترین بار سرمایی هر کدام تعیین شود.



بحث کلاسی



باتوجه به موقعیت کلاس خود، مشخص کنید دریافت گرما در کدام بخش بیشتر است؟

موقعیت	اتلاف گرمایی		
در	☐ کم	☐ متوسط	☐ زیاد
پنجره	☐ کم	☐ متوسط	☐ زیاد
دیوار شمالی	☐ کم	☐ متوسط	☐ زیاد
دیوار جنوبی	☐ کم	☐ متوسط	☐ زیاد
دیوار شرقی	☐ کم	☐ متوسط	☐ زیاد
دیوار غربی	☐ کم	☐ متوسط	☐ زیاد
سقف	☐ کم	☐ متوسط	☐ زیاد
کف	☐ کم	☐ متوسط	☐ زیاد

در محاسبه بار سرمایشی باید گرمای ناشی از چهار عامل در نظر گرفته شود:



در هر یک از حالت‌های زیر تأثیر عناصر را در ایجاد بار سرمایی بررسی نمایید.

بحث کلاسی



اداری	مسکونی	تجاری	
☐ زیاد ☐ متوسط ☐ کم	☐ زیاد ☐ متوسط ☐ کم	☐ زیاد ☐ متوسط ☐ کم	نفرات
☐ زیاد ☐ متوسط ☐ کم	☐ زیاد ☐ متوسط ☐ کم	☐ زیاد ☐ متوسط ☐ کم	وسایل الکتریکی
☐ زیاد ☐ متوسط ☐ کم	☐ زیاد ☐ متوسط ☐ کم	☐ زیاد ☐ متوسط ☐ کم	تابش
☐ زیاد ☐ متوسط ☐ کم	☐ زیاد ☐ متوسط ☐ کم	☐ زیاد ☐ متوسط ☐ کم	جداره‌ها
☐ زیاد ☐ متوسط ☐ کم	☐ زیاد ☐ متوسط ☐ کم	☐ زیاد ☐ متوسط ☐ کم	نفوذ هوا

سیکل تبرید

برای آنکه بتوانیم در یک محیط سرما ایجاد نماییم باید گرمای آن محیط را بگیریم، به همین منظور لازم است سیستمی طراحی کنیم تا گرما را از یک محیط که می‌خواهیم آن را سرد نماییم گرفته و به محیطی بزرگ‌تر که تغییر محسوسی در دمای آن ایجاد نمی‌کند انتقال دهیم.

بحث کلاسی




- ۱ به چه دلیل آب در بالای قله کوه در دمای ۹۵ درجه سلسیوس به جوش می‌آید؟
- ۲ به نظر شما هرچه دما بالاتر برود در فشار اشباع گازها چه تأثیری می‌گذارد؟

جزئیات سیکل تبرید: به‌طور کلی یک سیستم تبرید از دو بخش فشار بالا و فشار پایین تشکیل می‌گردد، کمپرسور و کندانسر قسمت فشار بالا و خروجی شیر انبساط و اپراتور جزء قسمت فشار پایین سیکل تبرید می‌باشد.

کار کلاسی



با یک خط فرضی در شکل زیر دو قسمت فشار بالا و پایین را از یکدیگر جدا نمایید.




سیکل تبرید

باتوجه به شکل عملکرد سیکل تبرید را بررسی نمایید و سپس جدول زیر را تکمیل نمایید؟

شماره	حالت مبرد		دمای مبرد		فشار مبرد	
	مایع	گاز	بالا	پایین	بالا	پایین
۱-۲						
۲-۳						
۳-۴						
۴-۵						
۵-۱						

اجزای اصلی سیکل تبرید

نام دستگاه	شرح کار	شکل
کمپرسور	وظیفه متراکم کردن گاز مبرد را به عهده دارد و با ایجاد اختلاف فشار موجب گردش ماده سرمازا در سیستم می شود.	
کندانسر	گاز متراکم شده در کمپرسور را خنک (پیش سرمایش) و به مایع تبدیل می کند. کندانسر این گرما را به محیط اطراف انتقال می دهد.	
شیر انبساط یا لوله موئین	باعث کاهش فشار و دمای مبرد می گردد در این سیستم قطر داخلی لوله موئین ۱ تا ۲ میلی متر می باشد.	  لوله موئین شیر انبساط
اواپراتور	گرمای موردنیاز برای تبخیر مایع مبرد را از محیط اطراف خود (همان محیطی که می خواهیم خنک کنیم) جذب می کند و مایع مبرد به بخار تبدیل می شود.	



- ۱ بررسی کنید چرا به هنگام باد کردن تیوب دوچرخه، بدنه سیلندر تلمبه باد، گرم می‌شود؟
- ۲ به نظر شما چرا در کمپرسور سیستم تبرید در اثر افزایش فشار، دمای مبرد هم بالا می‌رود؟

اجزای جانبی سیکل تبرید

نام دستگاه	شرح کار و محل نصب	شکل
فیلتردرایر	برای گرفتن مواد خارجی مانند روان ساز لحیم کاری، رطوبت و اسید استفاده می‌شود. در خط مایع مبرد بعد از کندانسر نصب می‌شود.	فیلتر استوانه‌ای فیتینگ  فیلتر استوانه‌ای جوشی 
شیر سرویس	برای عملیات شارژ (تزریق گاز، روغن) مورد استفاده قرار می‌گیرد. و در مسیر رانش و مکش کمپرسور نصب می‌شود.	
شیر مغناطیسی چهار راهه	برای تغییر جهت جریان مبرد در تابستان و زمستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.	
تله مایع	برای جلوگیری از برگشت مایع مبرد به کمپرسور قبل از کمپرسور نصب می‌گردد.	تله مایع 

ماده سرمازا (مبرد)

در سیستم سردکننده به سیالی که به طور پیوسته گرما را از اواپراتور جذب و در کندانسر دفع نماید ماده سرمازا گویند.

پژوهش

انواع سرمازاهای مورد استفاده سیستم‌های تبرید و موارد کاربرد آنها را در قالب یک روزنامه دیواری به کلاس ارائه دهید.



رنگ سیلندر ماده سرمازا

برای تشخیص کپسول‌های ماده سرمازا آنها را با رنگ‌های مختلف مشخص می‌کنند. جدول زیر تعدادی از مواد سرمازا و رنگ کپسول آنها را نشان می‌دهد.

شکل ۱- انواع کپسول ماده سرمازا

جدول ۱- مبرد و رنگ بعضی از مبردها

رنگ کپسول	شماره ماده سرمازا	رنگ کپسول	شماره ماده سرمازا	رنگ کپسول	شماره ماده سرمازا	رنگ کپسول	شماره ماده سرمازا
رنگ گلی	R - 410A	ارغوانی	R - 502	نقره‌ای	R - 717	زرد کرمی	R - 407B
نارنجی	R - 404A	شکلاتی	R - 407C	آبی روشن	R - 134a	نارنجی	R - 11
		خاکستری روشن	R - 123	آبی تیره	R - 114	سفید	R - 12
		زرد خردلی	R - 401B	قهوه‌ای مایل به زرد	R - 409A	سبز	R - 22
		قهوه‌ای روشن	R - 402A	زرشکی	R - 113	زرد	R - 500



از جدول مبردها در کتاب همراه هنرجو در دمای اتاق فشار معادل را برای مبردهای مختلف استخراج و با یکدیگر مقایسه نمایید.

انواع مبردهای مورد استفاده در کولرگازی


R410A ۲	R22 ۱
گاز R410A ترکیبی از گازهای R-32 و R-125 به نسبت ۵۰٪ تشکیل یافته، با نقطه جوش ۵۲- درجه سلسیوس و گروه ایمنی، A1 رنگ کپسول این مبرد صورتی است.	گاز R-22 منوکلرودی فلورو متان (CHClF_2) در کولرهای گازی قدیمی مورد استفاده قرار می‌گرفت و باتوجه به تأثیر مخرب آن بر محیط زیست استفاده از آن کاهش یافته است. نقطه جوش آن ۴۱- درجه سلسیوس و گروه ایمنی A1 و رنگ کپسول آن سبز می‌باشد.
	



گروه‌های ایمنی (مانند A1) را توضیح دهید.

پمپ گرمایی

یک سیستم پمپ گرمایی نه تنها در تابستان هوای خنک ایجاد می‌کند بلکه به گونه‌ای طراحی شده که می‌تواند با معکوس کردن چرخه تبرید در زمستان گرما تولید کند. طراحی پمپ گرمایی به وسیله شیر ۴ طرفه امکان پذیر است.



شکل ۲- سیستم پمپ گرمایی کولرگازی در حالت زمستانی شکل ۳- سیستم پمپ گرمایی کولرگازی در حالت تابستانی

با توجه به شکل‌های سیستم پمپ گرمایی در حالت‌های تابستانی و زمستانی، وضعیت‌های مختلف قرارگیری شیر چهارراهه مسیر حرکت مبرد را بررسی نمایید.

دقت کنید که خروجی کمپرسور به اتصال A و سمت مکش به اتصال B متصل باشد. لازم به توضیح است که به شیر ۴ طرفه Solenoid Valve یا 4Way Valve هم گفته می‌شود.

بحث کلاسی



نکته



انواع کولرگازی

کولرهای گازی براساس شرایط آب و هوایی به سه گروه تقسیم می‌شوند:

انواع کولرهای گازی
(از نظر شرایط آب و هوایی)

گرمسیری
T۳ (حاره‌ای)

معتدل
T۱


سردسیری
T۲

T۳	T۲	T۱	منطقه
گرمسیری	سردسیری	معتدل	
۵۵ تا ۰	۳۲ تا -۱۰	۴۲ تا ۰	دما (°C)

T1: منظور از عبارت T1 در مشخصات کولرهای گازی آن است که کولر فوق قابلیت کار در شرایط معتدل آب و هوایی را داشته و بایستی مدنظر داشته باشید که کولرهای T1 برای مناطقی که دمای هوا حداکثر تا ۴۳ درجهٔ سلسیوس باشد مناسب هستند.

T2: منظور از عبارت T2 بدین معنی است که کولرهای فوق قابلیت کار در شرایط سردسیری را دارد.

T3: منظور از عبارت T3 در مشخصات کولرهای گازی بدین معنی است که کولرهای فوق قابلیت کار در شرایط گرمسیری (حاره‌ای) را نیز داشته و بایستی مدنظر داشته باشید که کولرهای T3 برای کارکرد تا دمای ۵۵ درجه سلسیوس طراحی گردیده‌اند. به دستگاه‌هایی که شرایط کارکرد در مناطق گرمسیری را دارند Tropical نیز گفته می‌شود.




شکل ۴- کولرگازی پنجره‌ای دیجیتال

کولرهای یک تکه یا پنجره‌ای

مدل‌های پنجره‌ای همان‌طور که از نامش پیداست روی پنجره یا دیوار خارجی در فضایی که قبلاً در نظر گرفته شده نصب می‌گردد. مدل‌های پنجره‌ای دارای توان محدود و تنوع کمتری هستند.



- ۱ در شکل مسیر جریان هوا در بخش داخل و خارج کولرگازی را بررسی کنید؟
- ۲ کدام بخش از کولر در داخل ساختمان و کدام بخش در خارج ساختمان قرار خواهد گرفت؟ علت این امر چیست؟
- ۳ در صورت عدم پیش‌بینی فضای نصب چه اقداماتی باید برای نصب دستگاه انجام دهید؟
- ۴ بهترین موقعیت نصب کولر پنجره‌ای در چه ارتفاعی از دیوار خارجی اتاق می‌باشد؟



شکل ۵- اجزا و مسیر جریان هوای کولرگازی پنجره‌ای

نصب کولرگازی پنجره‌ای

- نکات زیر را در نصب کولرهای گازی رعایت نمایید:
- ۱ برای جلوگیری از لرزش و صدا، مطمئن شوید که دستگاه محکم و ایمن نصب شده است.
 - ۲ تا حد ممکن دستگاه را در مکانی نصب کنید که نور مستقیم آفتاب به آن نتابد.
 - ۳ در مقابل دستگاه نباید هیچ‌گونه مانعی قرار بگیرد.
 - ۴ دستگاه را با کمی شیب به سمت تخلیه آب کندانسر نصب نمایید تا رطوبت وارد اتاق نشود.
 - ۵ دستگاه را در فاصله ۷۵ تا ۱۵۰ سانتی‌متر از زمین نصب نمایید.

نکته

به‌طور کلی برای نصب کولرهای گازی باید به دستور نصب کارخانه سازنده توجه شود.



فکر کنید



آیا نصب کولرگازی پنجره‌ای آنالوگ در ارتفاع بیش از ۱۵۰ سانتی‌متر مجاز است. چرا؟



برای نصب کولرگازی دو نوع تکیه‌گاه متداول است:

۲ پایه

۱ دیوارکوب



شکل ۶- دو نمونه تکیه‌گاه کولرگازی پنجره‌ای

بحث کلاسی



به نظر شما هر یک از روش‌های فوق برای چه مکان‌هایی مناسب است؟

بحث کلاسی







تصاویر زیر را مشاهده و سپس به سؤالات پاسخ دهید.

۱ فاصله جانبی نصب دستگاه از دیوار جانبی چند میلی‌متر است؟

۲ حد فاصله مجاز ابتدا و انتهای دستگاه برای رعایت شیب استاندارد چند میلی‌متر است؟

۳ در صورتی که ضخامت دیوار بیش از ۲۲ سانتی‌متر باشد شرط لازم نصب دستگاه چگونه است؟








- ۱ برای افزایش راندمان دستگاه یک سایبان مناسب پیش‌بینی نمایید.
- ۲ قبل از نصب کولر، اطمینان حاصل کنید که پنجره سالم است. هرگونه پوسیدگی و آسیب را تعمیر و اگر رنگ آن رفته دوباره رنگ کنید.
- ۳ در حالت ایده‌آل پنجره‌ای که شما انتخاب می‌کنید باید نزدیک به مرکز اتاق بوده و از تابش آفتاب بعدازظهر در امان باشد.

اجزای کولرگازی پنجره‌ای



- | | |
|---------------------|------------------------|
| ۱ دریچه (قاب) جلویی | ۵ دریچه هوای ورودی |
| ۲ فیلتر هوا | ۶ دریچه هوای خروجی |
| ۳ چارچوب | ۷ صفحه کنترل |
| ۴ کابینت | ۸ کابل جریان برق ورودی |


شکل ۷- اجزای کولر پنجره‌ای



باتوجه به پلان کلاس یا کارگاه خود، محل‌های مناسب برای کولرگازی پنجره‌ای را مشخص نمایید.


مراحل نصب کولرگازی پنجره‌ای

- ۱ پنجره را باز کنید، وسط چارچوب آن را علامت‌گذاری کنید.
- ۲ قاب ثابت را همانند شکل به پنجره متصل نموده و به دقت آن را با پنجره هم مرکز کنید.




شکل ۸- نصب قاب ثابت

- ۳ با استفاده از پیچ و مهره‌ها قاب را محکم کنید.
- ۴ با رعایت نکات ایمنی دستگاه را درون قاب قرار دهید.




شکل ۹- نصب کولر

- ۵ مقدار موردنیاز فوم برای آب‌بندی درزها را اندازه‌گیری نموده و آن را نصب نمایید.
- ۶ بست‌های متصل‌کننده دستگاه به پنجره را نصب نمایید.




شکل ۱۰- نصب بست

- ۷ شبکه محافظ جلویی دستگاه را نصب نموده و آن را محکم کنید.




شکل ۱۱




شکل ۱۲

نصب لوله تخلیه (DRAIN)

بالا بودن رطوبت نسبی هوا، باعث تقطیر و تشکیل قطرات آب بر روی کویل اواپراتور شده و در سینی کف دستگاه جمع می‌شود که می‌بایست از دستگاه تخلیه گردد.



شکل ۱۴- نمای خارجی



شکل ۱۳- نمای داخلی

برای تخلیه آب:

- ۱ درپوش لاستیکی درین زیر سینی را جدا نمایید.
- ۲ شیلنگ درین را نصب نمایید.
- ۳ در صورت طولانی بودن مسیر لوله درین با یک لوله پلیمری یا فلزی به سیستم جمع‌آوری فاضلاب سطحی با یک چاه کم عمق جداگانه هدایت می‌شود.

به چه دلیل باید برای تخلیه آب تقطیر کنداسر چاه جداگانه‌ای تعبیه گردد؟

بحث کلاسی












آماده‌سازی دستگاه قبل از نصب

بحث کلاسی



با توجه به تصاویر در ارتباط با مراحل آماده‌سازی دستگاه بحث و در زیر هر تصویر بنویسید.



برای بهینه‌سازی مصرف انرژی دمای کولرگازی پنجره‌ای باید روی ۲۴ تا ۲۶ درجه سلسیوس تنظیم شود.

نکته



پژوهش



یک نمونه کولرگازی و کولر آبی را از نظر مصرف انرژی با یکدیگر مقایسه کنید.



بازبینی قطعات کولر

قطعات یک دستگاه کولرگازی پنجره‌ای را بازبینی نمایید.

دستورکار:

تجهیزات	
نام وسیله	تعداد
کولرگازی پنجره‌ای	۱ دستگاه
پیچ گوشتی	۱ سری

- باتوجه به آنچه بیان شد قسمت‌های یک کولرگازی را باز نموده و مورد بررسی قرار دهید.
- در زمان انجام کار به نکات ایمنی توجه کنید.
- پس از انجام کار لوازم کار را جمع‌آوری و به انبار تحویل دهید.

نکته: از ریختن ضایعات در محل کار پرهیز نمایید.



نصب کولرگازی پنجره‌ای

تجهیزات موردنیاز برای نصب را در جدول زیر وارد و به هنرآموز مربوطه ارائه نمایید سپس با هم‌گروهی‌های خود یک دستگاه کولرگازی پنجره‌ای را در محل مناسب برابر دستورالعمل زیر نصب نمایید.

دستورکار:

مواد مصرفی		تجهیزات	
نام وسیله	مقدار	نام وسیله	تعداد

- ۱ ساخت و نصب تکیه‌گاه را برای کولرگازی موجود در کارگاه انجام دهید.
 - ۲ پس از نصب تکیه‌گاه، کولر را روی آن قرار دهید و درزگیری نمایید.
- نکته:** درزگیری معمولاً با نمونه‌هایی از فوم انجام می‌شود.
- ۳ سینی دستگاه را به تکیه‌گاه پیچ نمایید و از محکم‌بودن آن اطمینان حاصل نمایید.
 - ۴ شیلنگ تخلیه را به محل موردنظر روی دستگاه متصل و برابر مقررات در کف‌شوی دفع نمایید.
 - ۵ شیب دستگاه را کنترل نمایید.
 - ۶ پنل کنترل را درون دستگاه جاسازی نمایید.

نکته:

- ۱ قبل از نصب ولتاژ ساختمان را با ولتاژ کار دستگاه چک نمایید.
- ۲ به هنگام نصب دقت کنید کابل دستگاه بین پنجره و دستگاه قرار نگیرد.
- ۳ با تراز شیب دستگاه را کنترل نمایید.
- ۴ قبل از راه‌اندازی کنترل کنید پریز دستگاه دارای یک فیوز مستقل باشد.

توجه:

- ۱ هرگز لوله تخلیه را در کوچه یا خیابان رها نکنید و به حقوق همسایه احترام بگذارید.
- ۲ کارتن و مواد بسته‌بندی دستگاه را در ظروف بازیافت دفع کنید.

قطعات الکتریکی و کاربرد آنها

■ کولرگازی پنجره‌ای با ولتاژ ۲۲۰-۲۴۰ ولت و تک‌فاز و در فرکانس‌های ۵۰ و ۶۰ هرتز کار می‌کند.

نام وسیله	کاربرد	شکل
موتور کمپرسور	از نوع بسته می‌باشد و برای پمپ نمودن مبرد درون سیکل تبرید	
محافظ بار کمپرسور (اورلود)	حفاظت از کمپرسور در مقابل شدت جریان اضافی و گرما	
موتور فن	گردش جریان هوا	
خازن راه‌انداز	راه‌اندازی موتور تک فاز	
ترموستات	کنترل دمای هوای تنظیم شده	

	ایجاد گرمایش برای از بین بردن یخ زدگی (دیفرست)	هیتر الکتریکی (در مدل های سرد و گرم)
	تنظیم مسیر جریان هوا	موتور دمپر
	جلوگیری از یخ زدن کویل	ترموستات دیفرست
	کمک به خازن راه انداز در جهت راه اندازی موتور تک فاز	پی تی سی آر (PTCR)
	برای روشن خاموش، کنترل دور، دما و همچنین انتخاب وضعیت تابستانی یا زمستانی به کار گرفته می شود.	کلید کنترل




کلید نوع دیجیتال

کلید نوع آنالوگ

تنظیم و راه اندازی کولر گازی

تنظیمات کولر گازی پنجره‌ای به دو صورت انجام می‌پذیرد: ۱ آنالوگ ۲ دیجیتال (توسط ریموت کنترل)


کلید دستی (آنالوگ)



در دستگاه‌ها با سیستم آنالوگ معمولاً چند پیچ تنظیم زیر وجود دارد:

- ۱ پیچ تنظیم دما: این پیچ بسته به دمای دلخواه تغییر می‌کند.
- ۲ پیچ تنظیم مود: امکان عملکردهای مختلف از جمله Low، Medium و High
- ۳ اهرم تنظیم اگزاست: خروج گرد و غبار هوای درون.
- ۴ اهرم تنظیم جهت وزش باد: عمودی یا افقی

پودمان اول: نصب و راه اندازی کولرگازی پنجره‌ای




برای حالت سرمایش با راندمان کامل تر باید اهرم کنترل هوای تازه بسته باشد.


نکته



کنترل دیجیتال



Introduction for icons on display screen



شکل ۱۵- کنترل دیجیتال کولرگازی

با توجه به ریموت کنترل نشان داده شده وظیفه هر بخش را نام ببرید.

کار کلاسی



پژوهش



چرا پس از خاموش کردن کولرگازی پنجره‌ای بلافاصله نمی‌توان آن را روشن نمود و در صورت روشن نمودن آنی، کولرگازی پنجره‌ای آسیب می‌بیند؟



- فیلم راه اندازی کولرگازی پنجره‌ای را مشاهده و سپس به سؤالات زیر پاسخ دهید.
- ۱ چه وسیله‌ای برق را به موتور فن و کمپرسور می‌رساند؟
 - ۲ کولرگازی پنجره‌ای دارای چند فن و چند موتور فن می‌باشد؟
 - ۳ بالب ترموستات روی کدام بخش نصب می‌شود؟
 - ۴ در صورتی که لوله تخلیه آب به درستی نصب نشده باشد یا دستگاه تراز قرار نگیرد چه مشکلی به وجود خواهد آمد؟
 - ۵ اجزای مکانیکی کولرگازی شامل چه قطعاتی است؟
 - ۶ فیلتر در چه بخشی از دستگاه قرار گرفته است؟



راه اندازی کولرگازی پنجره‌ای

دستگاه کولرگازی پنجره‌ای را که نصب نموده‌اید برابر دستورالعمل راه اندازی نمایید.

تجهیزات	
نام وسیله	تعداد
کولرگازی پنجره‌ای	۱ دستگاه
آوومتر	۱ دستگاه

دستور کار:

- ۱ دوشاخه دستگاه را به پریز برق متصل و دستگاه را روشن و در وضعیت‌های مختلف تست نمایید.
- ۲ آمپر دستگاه را کنترل نمایید.
- ۳ وضعیت دستگاه را از نظر میزان ارتعاش کنترل کنید.

نکته:

- ۱ قبل از راه اندازی ولتاژ ساختمان را با ولتاژ کار دستگاه چک نمایید.
- ۲ به هنگام راه اندازی دقت کنید کابل دستگاه بین پنجره و دستگاه قرار نگرفته باشد.
- ۳ قبل از راه اندازی پریز و کابل تابلو را کنترل تا با دستگاه هم‌خوانی داشته باشد.
- ۴ قبل از راه اندازی کنترل کنید پریز دستگاه دارای یک فیوز مستقل باشد.
- ۵ در صورت عدم وجود شرایط فوق هرگز تا قبل از رفع نواقص دستگاه را راه اندازی ننمایید.


توجه:

- ۱ باتری ریموت کنترل را در صورت تعویض در ظروف بازیافت مربوط به آن دفع کنید.
- ۲ در مراحل نصب و راه اندازی دستورالعمل کارخانه سازنده ملاک عمل می‌باشد.

تعمیر کولرگازی پنجره‌ای

از جمله مواردی که تکنسین‌ها باید به آن توجه نمایند تعمیرات اجزای مختلف کولرهای گازی می‌باشد، به‌طور کلی همان‌طور که قبلاً نیز بیان شد اجزای کولرگازی به دو بخش مکانیکی و الکتریکی تقسیم می‌گردد.

شناخت انواع کمپرسور



به‌نظر شما در مناطق گرم و خشک، گرم و مرطوب چه نوع کمپرسوری مناسب است؟

بحث کلاسی



مشخصات بدنه کمپرسور




شکل ۱۶- اجزای خارجی کمپرسور

سرسیم‌های روی بدنهٔ کمپرسورها اتصالات سرهای سیم پیچ استارت و اصلی موتور کمپرسور می‌باشد، این سرها با نام اصلی (R)، مشترک (C) و استارت (S) مشخص گردیده است.

کار کلاسی




شکل زیر را بررسی نمایید.




۱ مدار سیم‌کشی زیر را بررسی کنید.

کارگاه‌های



نقشهٔ مدار برق یک نمونه کولرگازی


پودمان اول: نصب و راه اندازی کولرگازی پنجره‌ای




۲ سرهای مشترک، رانینگ و استارت کمپرسور نمونه، در کارگاه را مشخص نمایید (برای این منظور از اهم‌متر کمک بگیرید).

شکل‌های زیر نمونه‌هایی از مشخصات کمپرسور می‌باشند پس از بررسی با نمونه داخل کارگاه خود مقایسه نمایید.

کارگاه‌های



مشخصات کمپرسور سه فاز



مشخصات کمپرسور تک فاز



نقش خازن در مدارات برقی چیست؟ چرا در موتورهای الکتریکی از خازن استفاده می‌شود؟

انواع خازن عبارت است از: خازن خشک (راه‌انداز - استارت)، خازن الکتrolیتی (روغنی یا دائم کار)



شکل ۱۷- چند نوع خازن روغنی

در کولرهای گازی از دو نوع خازن روغنی استفاده می‌شود.

الف) خازن روغنی کمپرسور ظرفیت آن در مدل‌های مختلف بین ۲۵ تا ۶۰ میکروفاراد می‌باشد.

ب) خازن روغنی فن ظرفیت آن در مدل‌های مختلف بین ۳ تا ۷ میکروفاراد است.



به تصاویر زیر توجه کنید و به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.



۱ ظرفیت هر یک از خازن‌ها چند μF است؟

۲ برای چه نوع جریان و ولتاژی مناسب هستند؟

۳ کدام یک از خازن‌ها از نوع کار می‌باشد؟



در جدول زیر اجزای الکتریکی کولرگازی نشان داده شده است، باتوجه به موارد خواسته شده جدول را تکمیل نمایید.

قطعه	قابل تعمیر	غیر قابل تعمیر	علت
			
			
صفحه نمایش دیجیتال Timer قابلیت تنظیم زمان روشن و خاموش شدن قابلیت قفل کلیدها طراحی زیبا و نازک ۱۱۹/۵mm×۹۵mm×۱۶/۵mm خروجی حداکثر ۶ آمپر Honeywell انتخاب شماره ۱ سنسور دیجیتالی با دقت ۰/۵ درجه سلسیوس برای ترموستات تنظیم سرعت فن کم / متوسط / زیاد / اتوماتیک کلید روشن و خاموش خاموش جهت ذخیره انرژی انتخاب حالت سرمایش و گرمایش			
برد الکترونیکی خازن صافی پل دیود ورستور فیوز برق ورودی ۲۲۰ ولت آی سی سوئیچینگ ترانزیستور ولتاژ خروجی ۱۴ ولت ماس فت دیود یکسوساز خروجی			
 			

عِلت	غیر قابل تعمیر	قابل تعمیر	قطعه
			
			اورلود 
			خازن 

جدول عیب یابی قطعات الکتریکی

عیب موجود	عِلت	اقدامات لازم
کولر روشن نمی شود	دوشاخه یا سیم رابط کولر معیوب است.	بررسی برق پریز و اطمینان از سالم بودن آن
	کلید اصلی خراب است.	اهم متر را بر روی رنج $R \times 1$ قرار داده و رابط ها را به پایه های کلید متصل سازید. اگر کلید سالم باشد با قراردادن آن بر روی حالت ON عقربه منحرف شده و عدد صفر را نشان می دهد. در همین زمان با حرکت کلید بر روی حالت OFF عقربه به سمت بی نهایت بازمی گردد. در غیر این صورت کلید معیوب است و می بایست آن را تعویض نمایید.
	سیم های رابط قطع شده اند.	صحت اتصالات تا محل انشعاب بین ترموستات و کلید موتور فن بررسی شود.
موتور فن روشن می شود اما کمپرسور راه نمی افتد	فاز یا نول اصلی کمپرسور قطع است.	سیم های رابط را مورد بررسی قرار دهید. در صورت مشاهده سیمی که از محل اتصال خود خارج شده، نسبت به اتصال مجدد آن اقدام نمایید.
	ترموستات خراب است	ترموستات را تعویض نمایید.
	اورلود، دائماً در حالت قطع است	کنتاکت های اورلود در حالت عادی به یکدیگر متصل هستند که این اتصال به وسیله اهم متر دیده می شود در غیر این صورت اورلود با شماره کد مشابه خود تعویض می شود.
	کمپرسور معیوب است	ابتدا ولتاژ دو سر اصلی و مشترک و کمکی را مورد اندازه گیری قرار دهید و اگر به هر دو سیم پیچ ولتاژ به اندازه کافی می رسد اما حرکت نمی کند باید کمپرسور را تعمیر یا تعویض نمایید.
	خازن راه انداز کمپرسور معیوب است	خازن را از مدار خارج نموده، و خازن جدید را جایگزین نمایید.

کلید فن را روی تمام حالت‌ها قرار داده‌ایم اما، فن روشن نمی‌شود. (کمپرسور عمل می‌کند)	فاز یا نول اصلی فن قطع شده است	در صورت مواجهه با پارگی و یا جداشدن سیمی از کنتاکت خود، عیب را برطرف سازید تا فن به کار خود ادامه دهد.
	کلید فن خراب است	کلید را تعویض کنید تا موتور فن با حرکت کلید به‌راه افتد.
	خازن راه‌انداز موتور فن معیوب شده	خازن راه‌انداز موتور فن را از مدار خارج نموده و پس از تخلیه به یکی از روش‌های گفته شده در مبحث تست خازن‌ها آن را آزمایش نمایید اگر خازن معیوب است آن را تعویض نمایید.
	موتور فن معیوب است	موتور را به تعمیرگاه منتقل و رفع عیب آن را به تعمیرکاری مجرب واگذار کنید.
	ترموستات تنظیم نیست	ترموستات را بر روی درجه مناسب قرار دهید.
	موتور فن نیم‌سوز شده	اگر جریان اضافی می‌کشد، نیم‌سوز است، نسبت به تجدید سیم‌پیچی موتور فن اقدام نمایید.
	فیلتر خروجی هوا، کثیف است	پس از خروج فیلتر آن را کاملاً تمیز نمایید. جهت شست‌وشوی فیلتر به مندرجات دفترچه‌های راهنما دقیقاً توجه کنید.
	مسیر ورودی هوا مسدود شده است	توسط یک فرچه ورودی‌های هوا به داخل کولر را تمیز نمایید.
	یاتاقان‌های محور فن خراب است	از آنجا که صحت عملکرد یاتاقان‌ها در سرعت محور فن بسیار مؤثر است خرابی آنها علاوه بر آنکه هوای خروجی را کاهش می‌دهد صدای شدیدی را نیز ایجاد می‌سازد. در صورت مشاهده این عیب یاتاقان‌ها را تعویض نمایید.
بدنه کولر برق دارد	اتصال بخشی از سیم فاز: دستگاه به بدنه	اتصال بدنه ممکن است از کمپرسور و یا فن، خازن‌ها و یا سیم‌های رابط باشد. در صورت برخورد با قطعه معیوب، سایر اتصالات مدار را به شکل اولیه باز گردانید و اتصال بدنه آن مصرف‌کننده را برطرف نمایید. اما اگر با قطع مصرف‌کننده‌های مدار، اتصال بدنه همچنان برقرار بود، سیم‌بندی مدار را تعویض نمایید.
سرمای کولر بیش از حد زیاد است و علی‌رغم کار مداوم اتومات نمی‌کند	عدم عملکرد صحیح ترموستات	- چسبیدن کنتاکت‌های کلید درون ترموستات، ولوم ترموستات را در جهت خلاف عقربه‌های ساعت (به سمت صفر) بچرخانید. اگر ترموستات خاموش نشد آن را تعویض کنید. - سیم سوکت ترموستات از محل خود خارج شده - خرابی ترموستات - اگر سیم‌بندی مدار را تغییر داده‌اید مجدداً آن را مورد بررسی قرار دهید.
با قراردادن کلید قدرت کولر بر روی حالت ON فیوز مخصوص کولر و یا فیوز منزل قطع می‌شود	اتصال کوتاه در اجزای الکتریکی دستگاه	- اتصال کوتاه در کولر عموماً به سبب فاسدشدن عایق خازن‌های راه‌انداز می‌باشد. درپوش کولر را جدا نموده و به ظاهر خازن‌ها توجه نمایید اگر در بدنه خازن‌ها یا یکی از خازن‌ها آثار سوختگی و یا شکافی مشاهده شد و یا متورم‌شدن خازن معیوب است، خازن را تعویض کنید. - اتصال کوتاه می‌تواند در کمپرسور یا فن نیز رخ دهد از این‌رو سیم‌های رابط آنها را جدا نموده، کولر را مجدداً روشن نمایید. اگر اتصال کوتاه صورت نگرفت، یا کمپرسور دچار اتصالی است و یا موتور فن، که هر کدام را جداگانه بررسی و مورد معیوب را رفع عیب نمایید. - اما اگر با توجه به خارج‌نمودن فن و کمپرسور از مدار اتصالی همچنان رخ دهد کل سیم‌بندی مدار را تعویض نمایید.
بادی که از کولر خارج می‌شود گرم است	کمبود گاز عملکرد کندانسر صحیح نیست	- با فرض سالم‌بودن کمپرسور این امکان وجود دارد که گاز نشت نموده است و باید مجدد شارژ گاز صورت پذیرد. - پروانه خنک‌کننده کندانسر هرزگرد شده و عمل خنک‌شدن گاز درون آن صورت نمی‌گیرد، پروانه کندانسر را کنترل و تعویض نمایید. - طولانی‌بودن توقف‌های ترموستات است که در نتیجه آن، تبرید کولر شدیداً کاهش می‌یابد. ترموستات را تنظیم نمایید.



تجهیزات	
نام وسیله	تعداد
آوومتر	۱ دستگاه

به کمک هم گروهی های خود هر یک از تست های مداربرقی کولر گازی برابر دستور کار زیر را انجام داده و در یک چک لیست وارد نمایید.

دستور کار:

توجه: تمام مراحل زیر را به کمک اهم متر انجام بدهید و به هنگام تست اطمینان حاصل کنید کابل دستگاه از پریز برق جدا می باشد.




۱. آزمایش سالم بودن مدار برق دستگاه را انجام دهید.
۲. آزمایش سالم بودن کمپرسور (اتصال بدنه و سیم پیچ) را انجام دهید.

۳. آزمایش سالم بودن الکتروموتور فن (اتصال بدنه و سیم پیچ) را انجام دهید.
۴. آزمایش سالم بودن خازن استارت و راه انداز را انجام دهید.



۵. آزمایش سالم بودن اورلود دستگاه را انجام دهید برای این منظور اورلود را از محل خود خارج و اتصال آن را توسط اهم متر کنترل کنید.



۶. آزمایش سالم بودن ترموستات دستگاه را انجام دهید برای این منظور اتصال سیم های ترموستات را خارج نموده سپس توسط اهم متر و یک لیوان یخ آن را آزمایش کنید.
۷. آزمایش سالم بودن پنل کنترل را انجام دهید، برای انجام این آزمایش می توانید از یک پنل سالم استفاده نمایید.

نکته:

۱. از لوازم و تجهیزات ایمن استفاده کنید.
۲. در پایان کار تمامی لوازم و تجهیزات را جمع آوری و محیط کار خود را تمیز کنید.

تعمیر قطعات مکانیکی


برای انجام تعمیر قطعات مکانیکی پس از قطع برق دستگاه، مراحل زیر را انجام دهید:

۱ بازبینی دریچه جلویی


الف) پیچ‌ها را باز نمایید.

ب) دریچه را از قسمت پایین به آرامی فشار داده و از قسمت بالا بکشید.

پ) دریچه را پس از بازبینی در محل قرار دهید و مطمئن شوید که خارها در جای خود قرار دارند.



شکل ب



شکل الف

۲ بازبینی بدنه دستگاه

الف) پیچ‌های اتصال بدنه به سینی و کندانسور را باز کنید.

ب) دستگاه را از بدنه جدا کنید.

پ) پس از بازبینی همین مراحل را برگردید.

۳ بازبینی برد کنترلی


الف) پیچ‌های متصل کننده برد به بدنه و دمپر هوا را جدا کنید.

اکنون سیم و خازن و قطعات الکتریکی قابل جداسازی هستند.


نکته



ب) سیم ارتباطی کمپرسور و موتور فن را جدا کنید. (شکل‌های پ و ت)




شکل ت



شکل پ

۴ هدایت کننده هوای بالا


- الف) دو پیچ بالایی و پایینی بدنه و غلاف آن را باز کنید.
- ب) مسیر هدایت هوا را به سمت خود بکشید.
- پ) پس از بازبینی همین مراحل را برگردید. (شکل ث)




شکل ث

۵ تعویض فن

- الف) پیچ‌های متصل کننده کندانسر به سینی را جدا کنید.
- ب) پیچ‌های متصل کننده کانال کندانسر به بدنه را جدا کنید.
- پ) خروجی مسیر هوای دمنده^۱ را جدا کنید.
- ت) نگهدارنده فن را با انبردست جدا کنید.
- ث) فن را بیرون بیاورید.
- ج) فن را تعویض کنید.
- چ) اتصالات باز شده را مجدد در محل خود قرار دهید. (شکل‌های ج و چ)




شکل چ



شکل ج


۶ تعویض موتور فن



شکل ح

- الف) مسیر هدایت هوا را باز کنید.
- ب) کمپرسور، فن و توربو فن را بیرون بیاورید.
- پ) پیچ‌های نگهدارنده موتور را باز کنید.
- ت) فن را تعویض کنید. (شکل ح)


۷ تعویض و بررسی محافظ اورلود



شکل خ

- الف) مهره‌ها را باز کرده و درپوش ترمینال را در بیاورید.
- ب) اتصال محافظ اورلود را باز کنید.
- پ) پس از بازبینی قطعه معیوب را تعویض نمایید. (شکل خ)

۸ تعویض کمپرسور




شکل د

- الف) مبرد را با استفاده از دستگاه بازیافت، از لوله خارج نمایید.
- ب) محافظ اورلود را باز کنید.
- پ) تمام پیچ‌های متصل به کمپرسور را باز کنید.
- ت) لوله‌های ارتباطی کمپرسور را جدا کنید.
- ث) کمپرسور را تعویض و لوله‌ها را متصل نمایید. (شکل د)

۹ تعویض خازن


- الف) بار خازن را تخلیه کنید.
 - ب) پیچ‌های نگهدارنده خازن را باز کنید.
 - پ) خازن را باتوجه به ظرفیت آن تعویض کنید.
- (شکل د)



شکل د

۱۰ تعویض ترموستات


- الف) پیچ‌های نگهدارنده ترموستات را باز کنید.
- ب) ترموستات را تعویض کنید. (شکل ر)



شکل ر


۱۱ تعویض کلیدهای سلکتور

- الف) پیچ‌های نگهدارنده سلکتور را باز کنید.
- ب) کلید سلکتوری را تعویض کنید. (شکل ز)



شکل ز

نقشه انفجاری یک نمونه کولر گازی پنجره‌ای



- | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------|
| ۱ کابین دستگاه | ۲ کندانسر | ۳ پیچ | ۴ واشر | ۵ فن | ۶ قاب فن | ۷ بشقاب اتصال بالا | ۸ محافظ موتور | ۹ موتور |
| ۱۰ بشقاب اتصال روبه‌رو | ۱۱ پوسته حلزونی | ۱۲ بشقاب کفی | ۱۳ پرده سوینگ | ۱۴ هدایت‌کننده عمودی | ۱۵ موتور دمپر | ۱۶ محور اضافی | ۱۷ جبهه کناری | ۱۸ در هوای تازه |
| ۱۹ فن سانتریفیوژی | ۲۰ کفپوش حلزونی | ۲۱ سینی اصلی | ۲۲ اواپراتور | ۲۳ نگهدارنده | ۲۴ کمپرسور | ۲۵ گسکت کمپرسور | ۲۶ پیچ | ۲۷ لوله مویی |
| ۲۸ سینی درین | ۲۹ خازن کمپرسور | ۳۰ خازن فن | ۳۱ سوئیچ اصلی | ۳۲ ترموستات | ۳۳ محافظ خازن | ۳۴ عایق | ۳۵ محافظ سیم | ۳۶ سیم برق |
| ۳۷ ترمینال | ۳۸ باکس الکتریکی | ۳۹ سوئیچ سوینگ | ۴۰ ماسک | ۴۱ پیچ تنظیم | ۴۲ جایگاه پنل روبه‌رو | ۴۳ اهرم دمپر افقی | ۴۴ دمپر افقی | ۴۵ قاب پنل روبه‌رو |
| ۴۶ قاب مشبک پنل روبه‌رو | ۴۷ پوشش کنترل | ۴۸ فیلتر | ۴۹ اهرم تنظیم شاسی | ۵۰ قاب شاسی | ۵۱ درین | ۵۲ باکس درین | | |




سرویس دوره‌ای یک دستگاه کولرگازی را برابر دستورکار زیر انجام دهید.

تجهیزات	
نام وسیله	تعداد
کولرگازی پنجره‌ای	۱ دستگاه
پیچ گوشتی	۱ سری
فرچه مویی	۱ عدد


دستورکار:

۱ فیلترها را از محل خود خارج و توسط آب گرم شست‌وشو دهید.



۲ داخل کابینت دستگاه را تمیز نمایید، برای این منظور مراحل زیر را انجام دهید.

الف) نگهدارنده‌های دستگاه را از روی کابینت باز کنید.



پودمان اول: نصب و راه اندازی کولرگازی پنجره‌ای



ب) دستگاه را از داخل کابینت خارج کنید.

پ) توسط فرچه مویی و جاروبرقی محیط داخل دستگاه را تمیز نمایید.
ت) در صورتی که محیط داخل از دوده و چربی پوشیده شده باشد لازم است پس از جداسازی اجزای الکتریکی دستگاه توسط آب گرم شست‌وشو داده شود.

روش‌های اتصال لوله‌های مسی



انواع روش‌های اتصال لوله‌های مسی



SOLDERED JOINTS

اتصال لحیمی مویینگی




FLARED JOINTS

اتصال لاله‌ای




ROLL GROOVE JOINTS

اتصال کمربند اورینگ



PRESS-CONNECT JOINTS

اتصال پرس



PUSH-CONNECT JOINTS

اتصال فشاری

انواع دیگر روش اتصال را در قالب روزنامه دیواری به کلاس ارائه نمایید.

پژوهش



شکل ۱۹- اتصالات فیتینگ فشاری



شکل ۱۸- اتصالات لجمی


در شکل‌های ۱۸ و ۱۹ دقت کنید نام انواع اتصال هر یک از شکل‌ها را در جدولی تهیه و به کلاس ارائه دهید.

بحث کلاسی





در سیستم‌های تبرید، روش‌های اتصال لاله‌ای و لحیمی مویینگی از کاربرد بیشتری برخوردار است.



شکل ۲۱- اتصال لحیمی مویینگی



شکل ۲۰- اتصال لاله‌ای

ابزارهای لازم برای اتصال لوله‌های مسی

نام وسیله	کاربرد	شکل
پلیسه‌گیر	رفع پلیسه‌های ناشی از انجام عملیات برش	
گیره و لاله‌کن	برای ثابت نمودن لوله و ایجاد لاله روی دهانه لوله	
گشادکن	به منظور گشاد نمودن سرلوله‌های مسی (یک سایز بزرگ‌تر) استفاده می‌شود.	
لوله بُر	بریدن لوله‌های مسی	
خم‌کن	خم کردن لوله‌ها تا زاویه ۱۸۰ درجه	
فنر	خمکاری لوله‌ها	

	گاز استیلن برای جوشکاری لوله‌های مسی به کار برده می‌شود.	کپسول استیلن
	گاز اکسیژن برای اشتعال استیلن مورد نیاز است.	کپسول اکسیژن
	برای انجام عملیات لحیم‌کاری نیاز می‌باشد تا سوخت (استیلن) را به مقدار مشخص با اکسیژن ترکیب نماید.	سربک جوشکاری
	کاهش فشار کپسول به ۱-۱/۵ بار	رگولاتور اکسیژن
	کاهش فشار کپسول به ۵/۵-۰/۷ بار	رگولاتور استیلن
	برای از بین بردن اکسید فلزی و چربی از سطح لوله و جاری شدن بهتر فلز پرکننده	روان‌ساز
	از این دستگاه برای ساخت کلکتور انشعابی استفاده می‌شود.	اکستروود

پودمان اول: نصب و راه اندازی کولرگازی پنجره‌ای



شکل ۲۳- لوازم گشادکن لوله هیدرولیک



شکل ۲۲- لوازم لاله و گشادکن لوله دستی

به نظر شما در چه مواقعی از ابزار گشادکن لوله مسی استفاده می‌گردد؟

بحث کلاسی



اتصال لاله‌ای FLARED JOINTS

مراحل انجام عملیات ایجاد اتصال لاله‌ای

۱- ترتیب مراحل انجام عملیات ایجاد اتصال لاله‌ای لوله مسی را با شماره مشخص کنید.

۲- به چه نکاتی باید در حین انجام کار توجه شود؟

بحث کلاسی





نکته



در صورت پارگی بخش لاله شده باید مجدد عملیات تکرار گردد و به هیچ وجه نمی توانید از مواد آب بندی برای ترمیم آن استفاده کنید.

خمکاری لوله Pipe bending


مراحل انجام عملیات خمکاری لوله مسی



بحث کلاسی




به تصویر روبه رو نگاه کنید. علت تفاوت شعاع خمها در چیست؟





خمکاری لوله مسی با فنر و دستگاه خم کن
برابر نقشه کار زیر خمکاری لوله مسی را انجام دهید.


تجهیزات		مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
۱ عدد	فنر خم کن	۱ متر	لوله مسی DN۸
۱ عدد	خم کن اهرمی		
۱ عدد	لوله بر مسی		



دستور کار:

- ۱ براساس نقشه کار اندازه لوله موردنظر را برش بزنید.
- ۲ محل برش را برقو بزنید.

- ۳ خم ها را توسط فنر و دستگاه خم کن برابر اندازه ها انجام دهید.







پس از انجام خم چه تفاوتی بین این دو کار مشاهده می کنید؟

نکته:


- ۱ هرگز لوله های مسی را بدون ابزار خم کن مناسب خم نکنید.
- ۲ در خمکاری به جهت خم لوله توجه کنید.
- ۳ ضایعات حاصل از عملیات برش کاری را در محیط زیست رها نکنید.



اتصال فیتینگ لاله ای لوله مسی

با توجه به نقشه کار زیر اتصال لوله مسی با اتصال فیتینگ را انجام دهید.

تجهیزات		مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
۱ دست	لاله کن	۲ عدد	زانو برنجی مخروطی DN8
۱ عدد	پیچ گوشتی		لوله مسی DN8
۱ عدد	خم کن ۸ میلی متر	۳ عدد	بست ۸ میلی متر



دستور کار:

- ۱ برابر نقشه کار لوله را برش بزنید.
- ۲ محل برش را برقو بزنید.
- ۳ به وسیله خم کن مناسب خم لوله را انجام دهید.



۴ سرهای لوله را توسط لاله کن لاله بزنید، برای این منظور لوله را داخل گیره مخصوص با توجه به قطر مورد نظر قرارداده به طوری که لبه لوله ۲ تا ۳ میلی متر بالاتر از لبه گیره باشد.



۵ مهره مربوط به اتصالات را به وسیله دو عدد آچار محکم کنید.

نکته:

- ۱ در بخش هایی که طول لوله کوتاه است قبل از برش، خم لوله را انجام دهید سپس لوله را برش بزنید.
- ۲ شکل بخش لاله شده کاملاً مخروطی و بدون ضایعه خاص باشد.
- ۳ پس از لاله کردن کنترل کنید تا پارگی یا تاخوردگی به وجود نیامده باشد.
- ۴ قبل از لاله کردن مهره اتصال را از آن عبور دهید.
- ۵ دقت کنید در اتصالات لاله ای هر دوسر فیتینگ باید به صورت مخروطی باشد.



۶ ضایعات حاصل از کار را در بخش جمع آوری ضایعات دفع نمایید.



انواع شعله در جوشکاری با گاز اکسی استیلن را نام برده و مشخصات شعله در هر حالت را بیان کنید.

در اتصال لحیمی مویینگی و عملیات جوشکاری با گاز اکسی استیلن علاوه بر کپسول اکسیژن، استیلن و تجهیزات ایمنی نیاز به یک سری تجهیزات خاص می باشد که در زیر به آنها اشاره می گردد.

مشعل های جوشکاری

وظیفه اختلاط و هدایت مخلوط گازها را دارند. روی مشعل دو عدد شیر برای تنظیم جریان گازها وجود دارد و سر مشعل به دسته متصل می شوند (شکل ۲۴)
مشعل جوشکاری از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است.
۱ دسته ۲ شیرها با دریچه های تنظیم گاز ۳ محفظه اختلاط ۴ افشانک یا نازل




شکل ۲۴- مشعل اکسی گاز

بعضی کارخانه های سازنده سرمشعل اعدادی را که نشان دهنده مصرف گاز استیلن برحسب لیتر در ساعت است روی سر مشعل حک می کنند (مثلاً شماره ۱۰۰ یعنی در هر ساعت ۱۰۰ لیتر گاز مصرف می شود)، برخی دیگر ضخامت های فلز مورد جوشکاری را روی آن حک می کنند.


مشعل های جوشکاری دو دسته اند

الف) فشار قوی یا برابر (ب) فشار ضعیف یا انژکتوری
در مشعل های فشار برابر، گاز اکسیژن و استیلن با فشار مساوی وارد محفظه اختلاط شده و باهم مخلوط می شوند و در سرمشعل با جرقه فندک جوشکاری روشن شده و شعله متمرکز ایجاد می کنند. در گذشته این مشعل در جوشکاری مورد استفاده بوده است. (شکل ۲۵)
جنس مشعل ها ممکن است از فلزات مختلف مثل برنج، آلومینیم یا فولاد زنگ نزن باشد.



شکل ۲۵- شماتیک مشعل جوشکاری اکسی استیلن

مشعل‌های فشار ضعیف یا انژکتوری: در این مشعل‌ها گاز سوختنی و اکسیژن به وسیله انژکتور باهم مخلوط می‌شوند و فشار گاز سوختنی کم و فشار اکسیژن بیشتر است. امروزه این نوع مشعل‌ها بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. عمل مخلوط شدن گاز اکسیژن با گاز سوختنی در سر مشعل انجام می‌شود. انژکتور دارای سوراخ ریزی در وسط بوده که اطراف آن روزنه‌هایی به شکل تاج دایره تعبیه شده است. مزیت اصلی مشعل فشار ضعیف یا انژکتوری این است که می‌توان از فشار کم استیلن استفاده کرد. اندازه سرمشعل و ضخامت فلزی که جوشکاری می‌شود، در فشار استیلن تأثیری ندارد.



شکل ۲۶- برش دست مشعل و سرمشعل جوشکاری

به نظر شما آیا با مشعل‌های جوشکاری می‌توان ورق‌های با ضخامت ۳ میلی‌متر به بالا را برش داد. چرا؟

بحث کلاسی



همراه هر دسته مشعل چند سرمشعل جوشکاری با شماره‌های مختلف وجود دارد، سرمشعل‌ها دارای شماره‌هایی هستند که روی سرمشعل حک می‌شود و معمولاً استاندارد خاصی ندارد و با توجه به ضخامت ورق با میزان مصرف گازها در ساعت شماره‌گذاری شده‌اند.

شکل ۲۷- سرمشعل‌های مخصوص جوشکاری

جدول انتخاب مشعل با توجه به ضخامت ورق

شماره مشعل (میلی‌متر)	ضخامت ورق (میلی‌متر)	مصرف استیلن (لیتر در ساعت)
۱-۲	۱	۱۵۰
۲-۴	۲ تا ۴	۳۰۰
۴-۶	۴ تا ۶	۵۰۰



در زیر تجهیزات مورد نیاز برای انجام عمل جوشکاری آورده شده است نام و کاربرد هر یک را در جدول وارد کنید.

نام وسیله	کاربرد	شکل
		
		
		



با توجه به نوع کار از عینک با شیشه‌های مختلف استفاده می‌شود.

جدول شیشه عینک و ماسک جوشکاری برای کارهای مختلف

شماره شیشه	مورد استفاده	درصد پرتوهای عبوری از شیشه		
		نور مرئی	مادون قرمز	ماوراء بنفش
۲	انعکاس نور شدید و گرم کاری	۲۸	۰/۸۷	۱۰/۷۵
۳	لحیم نرم با شعله	۱۶	۰/۴۳	۱۰/۳۵
۴	لحیم سخت با شعله استیلین	۶/۵	هیچ	۰/۰۹۷
۵	جوشکاری و برشکاری سبک استیلین	۲	هیچ	۰/۰۴۶
۶	استاندارد جوشکاری استیلین	۰/۸	هیچ	هیچ

ایمنی در جوشکاری با شعله اکسی استیلن



توجه!
اول ایمنی بعد کار

اجرای قواعد و مقررات حفاظت فنی و ایجاد شرایط ایمن در کار یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعی است که هر شخص باید قبل از شروع کار با آن آشنا بوده و با مطالعه و بررسی همه‌جانبه محیط شروع به کار نماید. در کارگاه جوشکاری یک گاز سوختنی و گاز اکسیژن در کنار هم قرار دارند. کمترین بی‌توجهی آتش‌سوزی و انفجار را موجب می‌شود.

ایمنی فردی

تجهیزات فردی زیر در هنگام جوشکاری با شعله اکسی استیلن استفاده می‌شود. (شکل ۲۸)



شکل ۲۸- لباس ایمنی جوش گاز

- لباس کار
- شلوار کار
- پیش‌بند چرمی
- دستکش چرمی
- کفش چرمی
- پابند
- عینک جوشکاری و تجهیزات کلاه ایمنی


فاکتورهای مؤثر بر جوشکاری با شعله اکسی استیلن

اندازه سرمشعل: اندازه سرمشعل با توجه به عرض جوش و عمق نفوذ انتخاب می‌شود.


راندمان پایین، ذوب و نفوذ ناقص	سایز کمتر از حد سرمشعل نسبت به ضخامت ورق
ناپایداری شعله، قطع و وصل شدن شعله و پاشش مذاب	سایز بیشتر از حد سرمشعل نسبت به ضخامت ورق

زاویه مشعل جوشکاری

زاویه مشعل نسبت به قطعه کار، در سرعت ذوب و اندازه حوضچه مذاب تأثیر مستقیم دارد. زاویه ایده‌آل ۴۵ درجه می‌باشد. شکل‌های (۲۹ و ۳۰)



شکل ۳۰- جهت پیشروی و زاویه مشعل جوشکاری



شکل ۲۹- زاویه ایده‌آل مشعل جوش ۴۵ درجه

با افزایش زاویه به سمت زاویه ۹۰ درجه، نرخ گرمادهی افزایش می‌یابد و با کاهش زاویه به سمت صفر درجه، نرخ گرمادهی کاهش می‌یابد.
فاصله بین مخروط داخلی و قطعه کار باید ۳ تا ۶ میلی‌متر باشد.

نکته

با افزایش این اندازه، نرخ گرمادهی کاهش می‌یابد. (شکل ۲۵) و اگر این فاصله خیلی کم شود احتمال مسدود شدن نازل، پاشش زیاد و خطر پس زدن شعله وجود دارد.



قطر سیم جوش

قطر سیم جوش و حرکات دستی مشعل می‌تواند مشخصات مهره جوش را کنترل کند. همان‌طور که سرمشعل با توجه به ضخامت قطعه کار تعیین می‌شود قطر سیم جوش نیز تابع ضخامت ورق مورد جوشکاری می‌باشد. چگونه سیم جوش مناسب برای جوشکاری انتخاب کنیم؟
قطر سیم جوش تابع ضخامت ورق می‌باشد و قطر آن را به اندازه یک میلی‌متر بیشتر از نصف ضخامت ورق در نظر می‌گیرند. به عبارت دیگر خواهیم داشت:

$$d = \frac{t}{2} + 1\text{mm}$$

در این رابطه d قطر مفتول (سیم جوش) و t ضخامت ورق بر حسب میلی‌متر است.

کارگاه‌های




هدایت حوضچه مذاب

برابر دستور کار حوضچه مذاب را روی ورق فولادی st37 تشکیل دهید.

تجهیزات		مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
۱ عدد	عینک جوشکاری	۱ عدد	ورق فولادی st37 ۱۲۰×۷۵×۱mm
۱ عدد	انبردست		
۱ عدد	گونیا		
۱ عدد	سوزن خط کش		

دستور کار:

- ۱ سطح ورق را از چربی و اکسید فلزی پاک نمایید.
- ۲ برابر نقشه سطح ورق را خط کشی و سنبه زنی نمایید.
- ۳ سربک مناسب برای انجام این کار شماره ۲ یا ۳ می باشد.
- ۴ فشار کپسول گاز و استیلن را تنظیم کنید. فشار داخل کپسول اکسیژن 150 bar و کپسول استیلن 15 bar ، فشار خروجی کپسول اکسیژن $1/5 - 1 \text{ bar}$ و کپسول استیلن $0/5 - 0/7 \text{ bar}$ می باشد.
- ۵ ابتدا شیر استیلن سربک جوشکاری را باز و توسط فندک روشن نمایید سپس شیر اکسیژن را کمی باز کنید تا یک شعله خنثی را ایجاد نمایید.
- ۶ شعله را در محل خط کشی قرار داده و حوضچه مذاب را تشکیل و پیشروی نمایید.
- ۷ حرکت سربک به صورت دوایر ممتد می باشد.
- ۸ پس از اتمام کار شیر کپسول ها را بسته و دسته سربک را در محل خود قرار دهید.




نقشه کار هدایت حوضچه مذاب

نکته:

- ۱ جلو و پشت درهای خروجی اضطراری مانعی نباشد.
- ۲ محل نصب کپسول های آتش نشانی و شیلنگ های آب و ظرف شن مخصوص آتش نشانی را به خاطر بسپارید.
- ۳ قبل از روشن کردن مشعل اطراف محل کار را از مواد سوختنی پاک نمایید.
- ۴ از جوشکاری سطوح رنگ شده خودداری نمایید چون امکان آتش سوزی وجود دارد.
- ۵ وجود سیم های سیار برق در کنار شیلنگ های گاز خطر ساز است.
- ۶ در هنگام آتش سوزی شیر فلکه گازها را بسته و مواد قابل اشتعال را از محل دور کنید.
- ۷ در صورت گرفتگی سربک توسط فیلر مخصوص آن را تمیز کنید.

تکنیک انجام کار

شعله را در ابتدا بین دو خط سنبه نشان زده شده تحت زاویه ۶۰-۷۰ درجه به کار نزدیک کنید به صورتی که فاصله نوک مشعل تا قطعه کار ۳ تا ۵ میلی متر باشد.



شکل الگوهای حرکتی مشعل

کارگاه‌های




جوش سر به سر

برابر دستور کار پس از تشکیل حوضچه مذاب توسط سیم جوش سر به سر را انجام دهید.

تجهیزات		مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
۱ عدد	انبردست	۲ عدد	ورق فولادی ۱۰۰×۲۵×۲mm
یک سری	تجهیزات ایمنی (عینک، دستکش، پیش بند و...)	۱ عدد	سیم جوش

دستور کار:



- ۱ سطح ورق را از چربی و اکسید فلزی پاک نمایید.
 - ۲ مراحل تنظیم شعله را مانند کار قبل انجام دهید.
 - ۳ ورق‌های فولادی را به موازات هم روی میز کار قرار دهید.
 - ۴ به فواصل حدود ۵۰mm در امتداد درز جوش خال جوش بزنید.
 - ۵ زاویه مشعل ۴۵° - ۳۰° نسبت به سطح ورق انتخاب کنید، به طوری که نوک آن به سمت امتداد درز باشد.
 - ۶ از سمت چپ به راست شروع به جوشکاری نمایید. حوضچه مذاب را تشکیل و سیم جوش را به داخل حوضچه فرو ببرید. زاویه سیم جوش نسبت به سطح کار ۲۰° - ۱۰° خواهد بود.
 - ۷ در پایان جوشکاری شیرکپسول‌ها را بسته و محیط کار و میز کار را تمیز نمایید.
- نکته: باقی مانده سیم جوش را در محفظه بازبایی قرار دهید.

لحیم کاری سخت Brazing

فرایندی که فلزات توسط ذوب فلز پرکننده در دمای بالای ۴۵۰ درجه سلسیوس به همدیگر پیوند داده می‌شوند. در این فرایند دمای ذوب فلز پایه بیشتر از گرمای ایجاد شده است و به عبارتی فلز پایه در این فرایند ذوب نمی‌شود. فلز پرکننده در این فرایند معمولاً آلیاژهای نقره، آلومینیم، طلا، مس، کبالت و نیکل می‌باشد. در لحیم کاری سخت پنج پارامتر طرح اتصال، فلز پایه، فلز پرکننده، منبع گرمایی، نوع اتمسفر بسیار مهم است و باید مورد توجه قرار بگیرد.

روش اعمال گرما	نوع محافظت	فرایند
شعله	فلاکس	جوشکاری اکسی استیلن

اصول فرایند لحیم کاری سخت

- سطح عاری از رنگ و چربی
 - اضافه کردن روانساز
 - گرم کردن محل اتصال
 - به کارگیری هم‌زمان فلز پرکننده و روانساز
- فلز پرکننده در این فرایند می‌تواند یکی از گروه‌های زیر باشد:

۹۶۰	فولاد، نیکل، آلیاژهای نیکل	Ag ≈ 85 Mn بقیه	L-Ag85	مواد لحیمی سخت ویژه Ag
۷۸۰	مس، آلیاژهای مس و نیکل	Ag ≈ 72 Cu بقیه	L-Ag72	
۸۴۰	فلز سخت، روی، فولاد، مواد خام تنگستن و مولیبدن	Ag ≈ 27, Cu ≈ 38 Mn ≈ 10 و Zn ≈ 22 بقیه	L-Ag27	

روانساز (flux)

ماده‌ای که برای انحلال اکسید و سایر عناصر نامناسب باقی مانده در سطح قطعه و جلوگیری از اکسید شدن عمل می‌کند فلاکس یا روانساز نام دارد. روانساز هم فلز پرکننده و هم قطعه مورد اتصال را هنگام عملیات جوشکاری تمیز نگه می‌دارد. جدول فلاکس‌های مورد استفاده در لحیم کاری سخت و زردجوش را نشان می‌دهد.



شکل ۳۱- روانساز

جدول نام و مشخصات فلاکس‌ها در لحیم سخت

نام	نام روان ساز	فرمول شیمیایی
۱	براکس	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$
۲	کلرید سدیم	NaCl
۳	کلرید پتاسیم	KCl
۴	کربنات پتاسیم	K_2CO_3
۵	اسید بوریک	H_3BO_3
۶	کلرید آمونیم	NH_4Cl

روش اتصال لوله‌های هم قطر

برای این منظور از ابزار گشادکن لوله به روش زیر استفاده می‌شود.

مراحل انجام عملیات گشادکردن لوله مسی



ترتیب مراحل انجام عملیات
با شماره مشخص کنید.

بحث کلاسی




باتوجه به نقشه کار اتصال لحیمی موپینگی لوله مسی را انجام دهید.

کارگاه‌های



تجهیزات		مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله
۱ ورق	سنباده نرم	۱۰ سانتی متر	لوله مسی DN۱۲
۱ عدد	برقو	۱ عدد	سیم جوش نقره
۵۰ گرم	روان ساز		
یک دست	گیره و سنبه گشادکن		
۱ سری	تجهیزات ایمنی جوشکاری (عینک، پیش بند، کفش و...)		



دستور کار:



۱ با استفاده از لوله بر دوتکه لوله مسی به قطر ۸ میلی متر و طول ۵۰ میلی متر را برش بزنید.

۲ با استفاده از برقو پلیسه ایجاد شده در محل برش را بگیرید.

۳ محل جوش لوله را از اکسید و چربی یا هرنوع آلودگی پاک نمایید.



۴ یک سر لوله مسی را در گیره مخصوص قرار داده به طوری که سر لوله کمی بیش از ۸ میلی متر بیرون باشد.

۵ به وسیله گشادکن لوله مسی یک سر از لوله ها را گشاد نمایید.



۶ دستگاه جوش را آماده و سربک را روشن نمایید.

۷ با استفاده از مفتول نقره اتصال لحیمی را انجام دهید.



- ۱ دقت کنید در هنگام جوشکاری مواد آتش گیر در محل نباشد.
- ۲ تجهیزات اطفاء حریق در محل وجود داشته باشد.
- ۳ استفاده از تجهیزات ایمنی جوشکاری با گاز الزامی است.
- ۴ استفاده از مواد مصرفی به قدر کفایت انجام پذیرد و از ریخت و پاش پرهیز کنید.
- ۵ استفاده از لوله های لِهیده یا خش دار مجاز نیست.
- ۶ فلاکس مورد استفاده متناسب با سیم جوش و جنس قطعه باشد.




مدار لوله کشی لوله مسی با اتصال لاله ای و لحیمی موبینگی

تجهیزات		مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله

با توجه به نقشه کار جدول تجهیزات و مواد مصرفی را تکمیل و به هنرآموز ارائه دهید و سپس برابر دستور کار زیر اتصال مدار لوله کشی را انجام دهید.

دستور کار:

- ۱ ابتدا اندازه لوله را از روی نقشه برداشته و برش بزنید.
- ۲ توسط دستگاه خم کن لوله را ۹۰ درجه خم کنید.
- ۳ محل های جوش را از اکسید و چربی پاک نمایید.
- ۴ توسط سیم جوش نقره اتصالات جوشی برابر اصول جوشکاری به یکدیگر متصل کنید.
- ۵ سرهای مربوط به اتصال فیتینگ را لاله کنید، توجه داشته باشید که قبل از لاله کردن مهره را از لوله عبور دهید.
- ۶ مهره اتصال فیتینگ را به وسیله دو عدد آچار محکم نمایید.



توجه



تصویر زیر روش صحیح حمل و جابه جایی کپسول را نشان می‌دهد.



تعمیر کولرگازی

برای انجام عملیات تعمیر باید ابتدا عیب موردنظر را مشخص و سپس برابر دستورالعمل رفع عیب نمود. در کولرهای پنجره‌ای در بخش مکانیکی ممکن است اجزایی چون پروانه فن، دمپر، روغن، مبرد و در بخش الکتریکی الکتروموتور فن، کمپرسور، کلیدسلکتوری یا کنترل پنل، ترموستات نیاز به تعمیر یا تعویض پیدا نمایند.

کارگاه‌های





تعویض فن کندانسر و اوپراتور

با توجه به دستورکار زیر فن کندانسر و اوپراتور یک دستگاه کولرپنجره‌ای را تعویض نمایید.

تجهیزات			
نام وسیله	تعداد	نام وسیله	تعداد
کولر پنجره‌ای	۱ عدد	آچار بوکس ۶-۱۸ میلی‌متر	۱ دست کامل
پیچ گوشتی	۱ عدد	لباس کار و دستکش	۱ دست
دم باریک	۱ عدد		

دستورکار:

- ۱ شاسی کولر را از بدنه اصلی خارج کنید.
- ۲ مهره مرکزی فن کندانسر را باز و سپس پروانه معیوب را از محل خود خارج کنید.
- ۳ پروانه سالم را در محل قرار داده و مهره آن را محکم نمایید.
- ۴ مهره مرکزی فن اوپراتور را باز و فن را از محل خود خارج نمایید.
- ۵ فن سالم را در محل خود قرار داده و مهره آن را محکم نمایید.







تعویض دمپر هوا

تجهیزات			
نام وسیله	تعداد	نام وسیله	تعداد
کولر پنجره‌ای	۱ عدد	آچار بوکس ۶-۱۸ میلی‌متر	۱ دست کامل
پیچ گوشتی	۱ عدد	لباس کار و دستکش	۱ دست
دم باریک	۱ عدد	فازمتر	۱ عدد

دستور کار:

هر کدام از پره‌های کولر پنجره‌ای از دو طرف دارای خار می‌باشد که با اعمال مقدار کمی فشار از محل خود خارج می‌شود باید دقت نمود که این فشار خیلی زیاد نباشد تا مورد شکستگی واقع نشود.




دقت کنید به هنگام تعمیر به قطعات پلاستیکی نیروی اضافی وارد نشود تا باعث شکستن قطعه نگردد.





تعویض الکتروموتور فن

تجهیزات			
نام وسیله	تعداد	نام وسیله	تعداد
کولر پنجره‌ای	۱ عدد	آچار بوکس ۶-۱۸ میلی متر	۱ دست کامل
پیچ گوشتی	۱ عدد	لباس کار و دستکش	۱ دست
دم باریک	۱ عدد	فاز متر	۱ عدد



دستور کار:

- ۱ از عدم اتصال دستگاه به برق مطمئن شوید.
- ۲ دستگاه را از محل نصب با دقت خارج نمایید.
- ۳ پیچ‌های بدنه را باز نمایید و آن را جدا نمایید.
- ۴ پیچ اتصال پروانه به شفت موتور فن را باز نمایید.
- ۵ پین اتصال پروانه فن به موتور فن را جدا نمایید. (در موتور فن دو شفت هر دو فن را جدا نمایید)
- ۶ بدنه موتور فن را از قاب نگه دارنده آن جدا نمایید.
- ۷ کانکتور موتور فن را از برد فرمان جدا نمایید.
- ۸ قطعه را جدا نمایید.
- ۹ پروانه‌ها را به موتور فن جدید متصل نموده، پین‌های اتصال را جا بزنید سپس پیچ‌های اتصال پروانه‌ها به موتور فن را ببندید.


دقت نمایید که پروانه‌ها به شفت محکم متصل شوند و همچنین پروانه‌ها به نسبت موتور فن تراز شده باشند تا در حین چرخش به بدنه برخورد ننمایند.





تعویض کلید سلکتوری یا کنترل پنل

تجهیزات			
تعداد	نام وسیله	تعداد	نام وسیله
۱ دست کامل	آچار بوکس ۶-۱۸ میلی متر	۱ عدد	کولر پنجره‌ای
۱ دست	لباس کار و دستکش	۱ عدد	پیچ گوشتی
۱ عدد	فازمتر	۱ عدد	دم باریک



دستور کار:

- ۱ از عدم اتصال دستگاه به برق مطمئن شوید.
 - ۲ قاب محافظ کنترل پنل را باز نمایید.
 - ۳ فیش سر سیم را از روی کنترل پنل جدا کنید.
 - ۴ محور را با باز کردن مهره برنجی از ولوم جدا نمایید (اتصال فیتینگ).
- قطعه جدید را به همین روش جاگذاری نمایید.



تعویض ترموستات

تجهیزات			
نام وسیله	تعداد	نام وسیله	تعداد
کولر پنجره‌ای	۱ عدد	آچار بوکس ۶-۱۸ میلی‌متر	۱ دست کامل
پیچ گوشتی	۱ عدد	لباس کار و دستکش	۱ دست
دم باریک	۱ عدد	فازمتر	۱ عدد

دستور کار:

- ۱ از عدم اتصال دستگاه به برق مطمئن شوید.
- ۲ قاب محافظ کنترل پنل را باز نمایید.
- ۳ ترموستات را جدا نمایید.
- ۴ قطعه جدید را جاگذاری نمایید.

پودمان ۲

نصب و راه اندازی کولر گازی اسپلیت

واحد یادگیری ۲

نصب و راه اندازی کولر گازی اسپلیت

مقدمه

استقبال از سیستم‌های تهویه مطبوع تابستانی مستقل (کولر گازی) توجه طراحان را به این نکته معطوف نمود که دستگاه‌هایی را طراحی نمایند که سرو صدا حذف و موقعیت نصب آن از تنوع بیشتر برخوردار باشد. این امر سبب طراحی کولر گازی اسپلیت (دو تکه) شد.



استاندارد عملکرد

تعیین ظرفیت، نصب، راه اندازی، عیب‌یابی و تعمیر یک دستگاه کولر گازی اسپلیت برابر نقشه

پیش‌نیاز

نقشه‌خوانی

کولر گازی‌های دوتکه (اسپلیت)



به‌نظر شما چرا به این نوع کولرها دوتکه گفته می‌شود؟

بحث کلاسی



کولرهای گازی با رده انرژی B و پایین‌تر را با کولرهای رده A و اینورتر مقایسه کنید و آیا امروزه استفاده از آنها فراگیر است؟ چرا؟

پژوهش



انواع کولرهای گازی اسپلیت موجود در هنرستان را از نظر میزان مصرف انرژی، نوع مبرد، آمپر نامی، نوع کمپرسور مشخص و در جدول زیر وارد کنید.

کارگاه‌های



مدل کولر	ظرفیت	نوع کمپرسور	مصرف انرژی	نوع مبرد	آمپرنامی

کولرگازی اینورتر چیست؟ و چه مزایایی نسبت به غیر اینورتر دارد؟

بحث کلاسی





در پلاک مشخصات کولرهای گازی زیر هریک از مشخصات را با یکدیگر مقایسه نمایید.

SPLIT TYPE AIR CONDITIONER			
MODEL		MFO2-60HT3	
COOLING CAPACITY		58000Btu/h	
HEATING CAPACITY		63000Btu/h	
REFRIGERANT		R22/4.00Kg	
EXCESSIVE OPERATING PRESSURE		DISCHARGE	2.94MPa
		SUCTION	1.0MPa
POWER SOURCE		380-415V-50Hz, 3Ph	
STANDARD RATING CONDITIONS	COOLING	CURRENT	9.8A
		INPUT	5610W
	HEATING	CURRENT	9.4A
		INPUT	5320W
RATED CURRENT		14.0A	
RATED INPUT		8800W	
OUTDOOR UNIT RESISTANCE CLASS			IP 24

SPLIT TYPE AIR CONDITIONER			
MODEL		MSO4-24HT1	
COOLING CAPACITY		24300Btu/h	
HEATING CAPACITY		25000Btu/h	
REFRIGERANT		R410A/2.00Kg	
EXCESSIVE OPERATING PRESSURE		DISCHARGE	4.2MPa
		SUCTION	1.5MPa
POWER SOURCE		220-240V-50Hz, 1Ph	
STANDARD RATING CONDITIONS	COOLING	CURRENT	9.05A
		INPUT	2040W
	HEATING	CURRENT	8.39A
		INPUT	1890W
RATED CURRENT		12.0A	
RATED INPUT		2300W	
OUTDOOR UNIT RESISTANCE CLASS			IP 24

ساختمان کولر گازی اسپلیت


نام اجزای یونیت داخلی	کاربرد	تصویر
اوپراتور	تبخیرکننده (مبرد)	
برد PCB	صادرکننده فرمان های کولر گازی	

نام اجزای یونیت داخلی	کاربرد	تصویر
بلوور	دمنده هوا	
موتور فن	گرداننده بلوور	
برد Display	نمایشگر اطلاعات	
پره هوا	هدایت هوا	
سنسور دما	تشخیص دمای اتاق	
خازن	راه‌انداز کمپرسور	
سنسور پایپ	تشخیص دمای مبرد	
موتور دمپر	موتور پره هدایت‌گر	

نام اجزای یونیت داخلی	کاربرد	تصویر
ریموت کنترل	ارسال فرمان به برد	
لوله درین	تخلیه رطوبت تقطیر شده	
فیلتر هوا	صافی گرد و غبار	
دمپر افقی	هدایت جریان هوا	
کانال درین	تجمع رطوبت تقطیر شده	
درب پنل	قاب محافظ	
بوش بلوور	مفصل موتور و بلوور	

نام اجزای یونیت خارجی	کاربرد	تصویر
کندانسر	تقطیرکننده (مبرد)	
کمپرسور	عمل تراکم و افزایش فشار مبرد	
شیر برقی	تغییر مسیر مبرد	
لوله موئی	عمل کاهش فشار مبرد	
برد الکترونیکی یونیت خارجی	صادرکننده فرمان‌های کولرگازی	
شیر سرویس (گاز)	مسیر عبور مبرد مایع	
شیر سرویس (مایع)	مسیر عبور مبرد گاز	
پروانه فن	ایجاد جریان هوا	

ساختمان کولرگازی پرتابل



- | | | | |
|-------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| ۱ دریچه خروج هوا | ۹ نمایشگر | ۱۶ سنسور | ۲۴ کمپرسور |
| ۴ کانال هدایت هوا | ۱۲ بدنه جلویی دستگاه | ۱۸ برد اصلی (فرمان) | ۲۵ لوله مویی |
| ۶ لوله خروج هوا | ۱۳ اواپراتور | ۲۱ کندانسر | ۳۷ فیلتر هوا |
| ۸ شبکه جلو پنجره | ۱۴ فن سانتریفیوژی | ۲۲ خازن | |

کولرگازی ایستاده

کولرگازی ایستاده در ظرفیت حدود $96000 \frac{\text{BTU}}{\text{hr}}$ تولید می‌شوند به همین علت برای سالن‌های وسیع و بسیار بزرگ مناسب می‌باشد.




از نظر سرعت و قدرت پرتاب هوا و میزان انرژی مصرفی کولرهای گازی ایستاده را نسبت به انواع مشابه مقایسه کنید؟

پژوهش




ساختمان کولرهای گازی ایستاده



- | | | | |
|-------------------------|--------------|------------------------|-----------------------------|
| ۱ دريچه هوا | ۸ شاسی | ۱۵ نگهدارنده اواپراتور | ۲۲ جعبه فرمان الكتريكي |
| ۲ قاب دريچه هوا | ۹ قاب راست | ۱۶ کاور | ۲۳ بست جعبه کاور |
| ۳ سنسور دما | ۱۰ قاب پشت | ۱۷ نمایشگر | ۲۴ برد الكتريكي يونيت داخلي |
| ۴ قاب هدايتگر جريان هوا | ۱۱ قاب بالا | ۱۸ ماژول نمایش | ۲۵ ترمینال کابل |
| ۵ قاب اسکرال | ۱۲ قاب چپ | ۱۹ قاب خروجی هوا | ۲۶ خازن راه انداز کمپرسور |
| ۶ فن سانتریفیوژی | ۱۳ سنسور دما | ۲۰ موتور سنکرون | ۲۷ ترانسفورماتور |
| ۷ موتور تک فاز آسنکرون | ۱۴ اواپراتور | ۲۱ کاور برد الكتريكي | ۲۸ ریموت کنترل |



ویژگی های دستگاه های گرید A و B را بررسی نموده و با هم مقایسه نمایید.
سپس اعلام نمایید به چه دستگاه هایی گرید A و به چه دستگاه هایی گرید B می گویند؟



کولرهای آبی و گازی را با هم مقایسه کرده و بیان نمایید کاربرد هریک از آنها برای چه مناطق آب و هوایی مناسب می باشد؟

نصب کولر گازی دوتکه (اسپلیت)

ابزار و قطعات مورد نیاز نصب

نام ابزار	کاربرد	شکل
آچار بکس	باز و بسته کردن مهره ها (برای فواصل ناهم سطح)	
آچار آلن	باز و بسته نمودن پیچ های آلنی	
لاله زن	لاله کردن لوله مسی	
لوله بر	بریدن لوله مسی	

بحث کلاسی



به نظر شما چه تجهیزات دیگری برای نصب کولر نیاز می‌باشد نام آنها را در جدول زیر وارد کنید.

۱	۳	۵	۷
۲	۴	۶	۸

بحث کلاسی



در کدام یک از محل‌های زیر نصب یونیت داخلی مجاز نیست؟


محل نصب	علت
بالای وسایل گازسوز	
ارتفاع کمتر از ۲ متر	
پذیرایی	
اتاق خواب	

بحث کلاسی



در کدام یک از محل‌های زیر نصب یونیت خارجی مجاز نیست؟

محل نصب	علت
پشت بام با سطوح شیب‌دار	
دیوارهای گچی	
هم‌جوار آنتن	
نزدیک فن اگزاست	
نزدیک دودکش	
نزدیک به پنجره همسایه	
هم‌جوار کولر آبی	



شکل ۱- جزئیات نصب کولرگازی دوتکه

باتوجه به شکل ۱ جدول زیر را برای یونیت داخل تکمیل کنید.

	حداقل فاصله از سقف		حداقل فاصله از دیوار جانبی
	حداقل فاصله از کف		حداقل فاصله از دیوار پشتی

با توجه به شکل ۱ جدول زیر را برای یونیت خارجی تکمیل کنید.

	حداقل فاصله از سقف		حداقل فاصله از دیوار جانبی
	حداقل فاصله از دیوار روبه رو		حداقل فاصله از دیوار پشتی

بحث کلاسی



بحث کلاسی



روش نصب یونیت داخلی




در ساختمان های امروزی شرایط نصب یونیت ها تابع دو حالت است:

- 1 لوله کشی بین پنل ها از قبل در ساختمان اجرا شده است
- 2 لوله کشی بین پنل ها اجرا نشده است.

در صورتی که لوله کشی انجام گرفته باشد باید قبل از نصب قطر لوله ها (رفت و برگشت و تخلیه آب کندانس) و شرایط مسیر لوله کشی، برق دستگاه بررسی در صورتی که برابر اصول اجرایی بود نسبت به نصب یونیت اقدام شود. در چنین ساختمان هایی لوله تخلیه آب کندانس از نوع PP انتخاب می گردد و تا محل دفع با رعایت شرایط لوله کشی کشیده می شود.

کدام یک از شرایط لوله کشی لوله تخلیه در شکل های زیر صحیح می باشد.




بحث کلاسی



با توجه به شکل در رابطه با طرح لوله کشی با هم کلاسی های خود بحث کنید.

بحث کلاسی



نحوه استقرار یونیت ها و لوله ها




تصاویر زیر نمونه‌هایی از لوله‌کشی در ساختمان می‌باشد در ارتباط با شیوه اجرا با هم گروهی‌های خود بحث کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.



انتخاب محل مناسب نصب یونیت داخلی

به پلان زیر نگاه کنید و محل‌های مناسب برای نصب را در جدول زیر وارد و دلایل این انتخاب را بیان نمایید.




شماره محل	علت انتخاب




به تصاویر زیر نگاه کنید مراحل نصب یونیت داخل را بررسی و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.



در صورت عبور لوله از دیوار، لوله کشی باید شرایط زیر را دارا باشد:



شکل ۳- چگونگی عبور لوله از دیوار




شکل ۲- زاویه عبور لوله از دیوار

با توجه به موقعیت محل نصب لوله‌های رفت و برگشت و تخلیه آب تقطیر شده این امکان وجود دارد که لوله‌های پنل از سمت راست یا چپ پنل خارج گردد.


پژوهش



بررسی نمایید که در صورت عدم رعایت شیب مناسب در مسیر شیلنگ تخلیه، چه مشکلاتی رخ خواهد داد.



شکل ۵- لوله از راست




شکل ۴- لوله از چپ

بحث کلاسی



۱ شکل زیر نمونه‌ای از چگونگی اسقرار تکیه‌گاه پنل داخلی را نشان می‌دهد. با هم گروهی‌های خود در ارتباط با چگونگی نصب آن بحث کنید.


۲ آیا در جهت‌های دیگر هم می‌توان لوله را عبور داد؟



تکیه‌گاه پنل داخلی




شکل زیر نحوه استقرار درست و نادرست پنل داخلی را نشان می‌دهد. با هم گروهی‌های خود در ارتباط با عدم استقرار صحیح بحث کنید.



استقرار تکیه‌گاه پنل داخلی




به تصاویر زیر توجه کنید و مراحل نصب یونیت داخلی را شماره‌گذاری نمایید.



نکته



پس از اتصال کابل یونیت و عایق کاری لوله‌های مبرد باید توسط نوار مخصوص برابر شکل زیر نوارپیچی شوند.



عایق لوله‌ها از جنس الاستومر می‌باشد.



شکل ۶- عایق الاستومری لوله مسی

توجه



قبل از نصب مطمئن شوید که مدل یونیت داخلی و خارجی یکسان هستند.


روش نصب یونیت خارجی



شکل ۷- نصب یونیت خارجی



به تصاویر زیر نگاه کنید به چه نکاتی در نصب آنها توجه نشده است.



باتوجه به نوع و مدل دستگاه تکیه گاه یونیت خارجی متفاوت خواهد بود که به هنگام نصب باید به آن توجه شود یونیت خارجی می تواند به یکی از حالت های زیر نصب شود.




یونیت با تکیه گاه دیواری



یونیت با تکیه گاه زمینی

نصب مجرای تخلیه یونیت خارجی

در دستگاه‌های دوفصلی (هیت پمپ) لازم است به‌روش زیر مجرای تخلیه آب کندانس در یونیت خارجی نصب گردد تا آب حاصل از تقطیر را به بیرون هدایت کند.



شکل ۸- متعلقات مجرای تخلیه آب یونیت خارجی

بررسی نمایید که در صورت عدم نصب مجرای تخلیه یونیت خارجی، چه مشکلی به وجود خواهد آمد.

بحث کلاسی



در ارتباط با شیوه استقرار تصاویر زیر با هم‌گروهی‌های خود بحث نمایید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

کارگاهی





نصب یونیت داخلی

تجهیزات مورد نیاز را در جدول روبه‌رو وارد نموده و به هنرآموز مربوطه ارائه دهید سپس یونیت داخلی یک دستگاه کولر اسپلیت را با توجه به رعایت شرایط محل، نصب نمایید.

تجهیزات		مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله

دستور کار:

- ۱ محل مناسب برای نصب را انتخاب کنید.
- ۲ محل نصب تکیه‌گاه را علامت‌گذاری و سپس سوراخ‌کاری نمایید.
- ۳ تکیه‌گاه را نصب کنید.
- ۴ مسیر عبور لوله را مشخص کنید.
- ۵ در صورت عبور لوله از دیوار محل آن را مشخص و توسط دستگاه گردبر سوراخ نمایید.
- ۶ لوله‌های رفت و برگشت گاز و کابل یونیت را عایق‌پیچی و سپس نوارپیچی نموده و از دیوار عبور دهید.



- ۱ از تجهیزات حفاظت کار در ارتفاع استفاده کنید.
- ۲ از چهارپایه و نردبان دوطرفه استاندارد استفاده کنید.
- ۳ انتهای لوله‌ها را توسط درپوش مسدود نمایید تا از ورود اجسام خارجی جلوگیری شود.
- ۴ دقت کنید در هنگام پلیسه‌گیری سرلوله به سمت پایین باشد.



گردوغبار حاصل از سوراخ‌کاری را توسط جاروبرقی جمع کنید.



نصب یونیت خارجی

تجهیزات مورد نیاز را در جدول روبه‌رو وارد نموده و به هنرآموز مربوطه ارائه دهید یونیت خارجی یک دستگاه کولر اسپلیت را با توجه به رعایت شرایط محل، نصب نمایید.

تجهیزات		مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله

دستور کار:

- ۱ تکیه‌گاه مناسب را انتخاب کنید.
- ۲ محل مناسب برای استقرار تکیه‌گاه را مشخص کنید.
- ۳ اگر تکیه‌گاه از نوع دیواری بود محل نصب تکیه‌گاه را علامت‌گذاری و سپس سوراخ‌کاری نمایید.
- ۴ تکیه‌گاه را نصب کنید.
- ۵ دستگاه را به تکیه‌گاه محکم کنید.



- ۱ برای جابه‌جایی یونیت حتماً از دوست هم‌گروهی خود کمک بگیرید.
- ۲ قبل از قرار دادن یونیت روی تکیه‌گاه از محکم بودن آن اطمینان حاصل کنید.

لوله‌کشی بین یونیت‌ها



شکل ۹- لوله مسی به همراه عایق

برای راه‌اندازی دستگاه ابتدا باید مدار لوله‌کشی بین یونیت داخل و یونیت خارج را تکمیل نمود برای این منظور از لوله‌های مسی که توسط تولیدکننده دستگاه به همراه دستگاه موجود می‌باشد استفاده می‌گردد. حداقل اندازه قطر لوله‌های رفت و برگشت ۶ و ۱۰ میلی‌متر و حداکثر ۱۰ و ۲۰ میلی‌متر به طول ۵ متر می‌باشد.



نصب یونیت‌ها در فاصله بیش از ۵ متر یا کمتر چگونه اجرا می‌شود؟

باتوجه به ظرفیت کولرها قطر لوله در خطوط مایع و گاز با توجه به جدول تعیین می‌شود.

جدول تعیین قطر لوله

ظرفیت نهایی $\frac{\text{BTU}}{\text{hr}}$	لوله گاز inch	لوله مایع inch	لوله گاز mm	لوله مایع mm
۹۰۰۰ - ۳۰۰۰۰	$\frac{5}{8}$	$\frac{3}{8}$	۱۵/۸۷۵	۹/۵۲۵
۳۶۰۰۰ - ۱۰۰۰۰۰	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	۱۹/۰۵	۱۲/۷

حداکثر طول مجاز لوله به‌صورت افقی و عمودی بین یونیت خارجی و داخلی طبق جدول می‌باشد. شرکت‌ها به‌طور معمول براساس مدل این اندازه‌ها را در راهنماهای خود ارائه می‌دهند.

جدول حداکثر طول و ارتفاع لوله با توجه به مدل کولر

مدل	طول لوله کشی (متر)	ارتفاع لوله کشی (متر)
۱۳/۰۰۰ معمولی	۱۵	۷
۱۹/۰۰۰ معمولی	۱۵	۷
۲۵/۰۰۰ معمولی	۲۰	۸
۳۲/۰۰۰ معمولی	۲۵	۱۰
۵۰/۰۰۰ معمولی	۳۰	۱۵
۱۰/۰۰۰ - ۱۳/۰۰۰ اینورتر	۱۵	۸
۱۹/۰۰۰ - ۲۵/۰۰۰ اینورتر	۳۰	۱۵

INSTALLATION DIAGRAM OF INDOOR AND OUTDOOR UNITS

Outdoor Unit Installation Details:

- Air blowing direction: 100mm or more
- Extension drain hose: 800mm or more
- Grounding electrode: 600mm or more
- Electric parts cover
- Anchor Bolt Arrangement of Outdoor Unit (unit:mm):
 - Secure the outdoor unit with the anchor bolts if the unit is likely to be exposed to a strong wind.
 - Use $\phi 8$ or $\phi 10$ mm anchor bolts.
- Insulation of refrigerant Piping: Insulate the pipes separately, not together. 6mm thick heat resisting polyethylene foam.

Indoor Unit Installation Details:


- Installation plate: 90mm or more
- Clip anchor: 185mm or more
- Mounting screw A
- Auxiliary mounting plate (pipe cover): In gard at level +2.40
- Remote controller mounting plate
- Cord holder
- Mounting screw B
- How to install the connector bushing: Hang the nails of the connector bushing on both the rear plate and pipe cover.
- How to install the auxiliary mounting plate: Insert into the rear plate, aligning the bottom marks with each other.
- Removing the cord holder: Insert a screwdriver into the hole and move it in direction of arrow mark to remove the cord holder.

General Notes:

- Do not allow the drain hose to get slack. Cut the piping hole sloped slightly.
- The auxiliary piping can be connected from right, left or rear.

人々

INSTALLATION DIAGRAM OF INDOOR AND OUTDOOR UNITS




جزئیات نصب و نحوه کشی اسپلیت یونیت های دیواری

شکل ۱۱- جزئیات نصب یونیت خارجی پایین تر از یونیت داخلی



در صورتی که یونیت خارجی بالاتر از یونیت داخلی نصب شود اجرای تله روغن الزامی است.



شکل ۱۲- چگونگی اجرای تله روغن

بحث کلاسی



باتوجه به شکل در رابطه با چگونگی اجرای تله روغن بحث نموده و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

کار کلاسی



در تصاویر زیر مراحل اجرای لوله کشی بین یونیت ها را بررسی و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.



در اتصال کابل برق دقت کنید که برابر نقشه مدار برقی دستگاه سرسیم‌ها در ترمینال مربوط به خود نصب شوند.

نکته




به نظر شما اگر در اتصال کابل‌های برق ورودی اشتباهی صورت بگیرد چه مشکلی ایجاد خواهد شد.

بحث کلاسی



شکل زیر نقشه مدار برقی یک دستگاه کولرگازی معمولی را نشان می‌دهد به کمک هم‌گروهی خود آن را بررسی و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.


کار کلاسی



Symbol	Color symbol	Symbol	Color symbol
OG	ORANGE	BN	BROWN
VT	VIOLET	BU	BLUE
WH	WHITE	BK	BLACK
YE	YELLOW	Symbol	Parts name
RD	RED	COMP	COMPRESSOR
YEGN	YELLOW GREEN		PROTECTIVE EARTH



شکل زیر نقشه مدار برقی یک دستگاه کولرگازی معمولی را نشان می‌دهد به کمک هم‌گروهی خود آن را بررسی و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.



جدول مشخصات فنی یونیت داخل و خارج

ظرفیت کولرگازی $\frac{\text{BTU}}{\text{hr}}$	آمپر مصرفی در شرایط استاندارد (A)	نمره سیم فرمان (mm ²)	نمره سیم قدرت (mm ²)	سیم ارت	آمپرفیوز (A)	تغذیه برق
۹۰۰۰	۴	۵ × ۱/۵	۲ × ۱/۵	✓	۱۶	یونیت داخلی
۱۲۰۰۰	۶-۵		۲ × ۱/۵		۲۰	یونیت داخلی
۱۸۰۰۰	۸		۲ × ۲/۵		۲۰-۲۵	یونیت داخلی
۲۴۰۰۰	۱۱-۱۲		۲ × ۴		۲۵	یونیت خارجی
۳۰۰۰۰	۱۳-۱۴		۲ × ۴		۲۵	یونیت خارجی

جدول ۱- مشخصات کابل‌های برق دستگاه اسپلیت تک‌فاز

عنوان کابل	عملکرد کابل	تعداد رشته سیم	عنوان رشته سیم
کابل برق اصلی	انتقال نیرو از منبع برق به دستگاه	۳	L: فاز N: نول E: ارت
کابل برق بین دو یونیت در اسپلیت سرمایش (منبع برق از یونیت داخلی)	انتقال دستور برد فرمان به یونیت خارجی	۳	L: فاز N: نول E: ارت
کابل برق بین دو یونیت در اسپلیت سرمایش و گرمایش (منبع برق از یونیت داخلی)	انتقال دستور برد فرمان به یونیت خارجی	۵	L۱: فاز کمپرسور L۲: فاز فن L۳: فاز شیربرقی N: نول E: ارت
کابل برق بین دو یونیت در اسپلیت سرمایش (منبع برق از یونیت خارجی)	انتقال جریان برق به یونیت داخلی و دستور فرمان به یونیت خارجی	۴	L۱: فاز کمپرسور L۲: فاز فن N: نول E: ارت
کابل سنسور یونیت خارجی در اسپلیت سرمایش و گرمایش	اتصال سنسور یونیت خارجی به برد فرمان	۲	L۱ L۲

جدول ۲- مشخصات کابل‌های برق دستگاه اسپلیت سه‌فاز

عنوان کابل	عملکرد کابل	تعداد رشته سیم	عنوان رشته سیم
کابل برق اصلی (یونیت خارجی)	انتقال نیرو از منبع برق به دستگاه	۵	T S R N: نول E: ارت
کابل برق اصلی (یونیت داخلی)	انتقال نیرو از منبع برق به دستگاه	۳	L: فاز N: نول E: ارت
کابل برق بین دو یونیت در اسپلیت سرمایش	انتقال دستور برد فرمان به یونیت خارجی	۴	L۱: کنترل فاز L۲: فاز کمپرسور N: نول E: ارت
کابل برق بین دو یونیت در اسپلیت سرمایش و گرمایش	انتقال دستور برد فرمان به یونیت خارجی	۶	L۱: فاز کمپرسور L۲: فاز فن L۳: فاز شیربرقی L۴: کنترل فاز N: نول E: ارت
کابل سنسور یونیت خارجی در اسپلیت سرمایش و گرمایش	اتصال سنسور یونیت خارجی به برد فرمان	۲	L۱ L۲



با توجه به جدول (۳)، ابتدا جریان های مصرفی در ظرفیت های مختلف را بررسی نمایید سپس سطح مقطع کابل برق اصلی برای دو دستگاه کولر ۲۴۰۰۰ و یک دستگاه ۹۰۰۰ را تعیین نمایید؟

جدول ۳- یک نمونه اسپلیت تک پنل

مدل اسپلیت های تک پنل مخصوص مناطق معتدل (سرد و گرم) با مبرد R410A							مدل	
Wall Mounted Type – BTS – COMFORT Series	BTS-COMFORT 36HR	BTS-COMFORT 30HR	BTS-COMFORT 24HR	BTS-COMFORT 18HR	BTS-COMFORT 12HR	BTS-COMFORT 9HR		
	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	220-240V, 50Hz, 1Ph	V-Hz-Ph	مشخصات الکتریکی
	3400	28500	2300	19200	12500	9500	Btu/h	ظرفیت
	3120	2530	2050	1700	1060	850	W	توان مصرفی
	14/5	11/8	9/15	7/45	4/7	3/75	A	جریان مصرفی
	3/19	3/3	3/29	3/31	3/46	3/28	W/W	ضریب عملکرد (EER)
	37000	29800	23500	19900	13000	10100	Btu/h	ظرفیت
	2080	2450	2000	1720	1030	860	W	توان مصرفی
	14/3	11/5	8/9	7/5	4/57	3/8	A	جریان مصرفی
	3/52	3/56	3/44	3/39	3/7	3/44	W/W	ضریب عملکرد (cop)
	17/8	13/97	11/5	9/3	6	4/73	A	حداکثر جریان مصرفی
	/	72	48	42	25	21	A	جریان در زمان راه اندازی
	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY		نوع کمپرسور
	1340/1200/980	1340/1200/980	1000/950/880	800/630/510	540/460/350	450/370/270	M ³ /h	حجم هوادهی یونیت داخلی (Hi/Mi/Lo (torbo)
	50/8/47/1/41/7	50/7/46/8/40/7	48/7/44/5/42/1	44/1/38/8/35/1	40/6/36/4/32/1	37/6/33/1/28/3	dB (A)	شدت صدای یونیت داخلی (Hi/Mi/Lo (torbo)
	1260×283×362	1260×283×362	1080×226×336	965×218×319	802×189×297	720×189×290	mm	ابعاد خالص یونیت داخلی (W*D*H)
	1340×380×450	1340×380×450	1155×315×415	1045×405×305	875×375×285	790×270×370	mm	ابعاد بسته بندی یونیت داخلی (W*D*H)
	21/8/27/6	21/8/27/6	14/17/7	11/6/15	8/9/11/2	8/10	Kg	وزن
	62/1	61/4	60/9	60/8	55/5	54/7	dB(A)	شدت صدای یونیت خارجی
	1048×455×810	1048×455×810	914×376×707	914×376×707	842×322×555	842×322×555	mm	ابعاد خالص یونیت خارجی (W*D*H)
	1090×500×875	1090×500×875	965×395×755	965×395×755	900×345×585	900×345×585	mm	ابعاد بسته بندی یونیت خارجی (W*D*H)
	70/75	63/9/70/3	51/9/55/1	46/4/49/6	3138/34/1	28/2/30/7	Kg	وزن
	R410A/2/65	R410A/2/4	R410A/1/9	R410A/1/45	R410A/1	R410A/0/65	g	نوع مبرد و وزن
	Φ 9/52/ Φ 15/9 (3/8"&5/8")	Φ 9/52/ Φ 15/9 (3/8"&5/8")	Φ 9/52/ Φ 15/9 (3/8"&5/8")	Φ 6/35/ Φ 12/7 (1/4"/1/2")	Φ 6/35/ Φ 12/7 (1/4"/1/2")	Φ 6/35/ Φ 9/52 (1/4"/3/8")	mm (inch)	اندازه لوله (گاز/ مایع)
	25	25	25	25	20	20	m	طول مجاز لوله کشی
	10	10	10	10	8	8	m	ارتفاع مجاز لوله کشی
	1/0×4	1/0×4	1/0×4	1/5×3	1/5×3	1/5×3		کابل ارتباطی
	17 ~ 32/0-30	17 ~ 32/0-30	17 ~ 32/0-30	17 ~ 32/0-30	17 ~ 32/0-30	17 ~ 32/0-30	°C	یونیت داخلی (cooling/ heating)
	18 ~ 43/-7~24	18 ~ 43/-7~24	18 ~ 43/-7~24	18 ~ 43/-7~24	18 ~ 43/-7~24	18 ~ 43/-7~24	°C	یونیت خارجی (cooling/ heating)



مشخصات کولر اسپلیت موجود در کارگاه را تهیه و با مشخصات جدول ۳ مقایسه نمایید.




تجهیزات		مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله

لوله کشی و کابل کشی بین دو یونیت

تجهیزات مورد نیاز را در جدول روبه‌رو وارد نموده و به هنرآموز مربوطه ارائه دهید لوله کشی بین دو یونیت داخلی و خارجی را به کمک هم‌گروهی‌های خود انجام دهید.

دستورکار:

- لوله مناسب را با توجه به طول مسیر و قطر برش بزنید.
- لوله‌ها را عایق‌بندی کنید.
- سرلوله‌های رفت و برگشت مبرد را آماده کنید.
- کابل دستگاه را برابر نقشه به ترمینال‌ها متصل کنید.
- لوله‌ها و کابل را نواری‌پچی کنید.
- لوله‌ها را به اتصال مربوط به یونیت داخل و خارج متصل کنید



در هنگام اتصال لوله از دو عدد آچار تخت متناسب استفاده کنید.



قبل از عملیات لوله کشی باید سه اصل مهم زیر را رعایت نمود:

خشک بودن داخل لوله ها

- هوا و رطوبت نباید وارد لوله های مبرد شود، زیرا موجب صدمه دیدن کمپرسور و تجهیزات حساس سیستم می شود.

تمیز بودن داخل لوله ها

- گرد و غبار و ذرات ریز نباید وارد لوله های مبرد شود زیرا موجب گرفتگی سیستم شده و به مرور زمان موجب بروز مشکلات زیادی می شود.

محکم بودن اتصالات

- اتصالات، مخصوصاً اتصالات پیچی باید محکم نصب شوند، زیرا در غیر این صورت بیشترین موارد نشتی از همین قسمت ها می باشد.



بسته به نوع کمپرسور و برد کنترلی تعداد رشته های کابل متفاوت خواهد بود.

دقت کنید که کابل ها در سوکت های خود محکم شده باشند و هیچ نوع اتصال کوتاهی بین کابل ها برقرار نباشد.

راه اندازی



شکل راه اندازی اسپلیت

برای راه اندازی کولرهای اسپلیت باید مراحل زیر قبل از روشن کردن دستگاه انجام پذیرد:

۱ تخلیه هوای بین دو یونیت

۲ نشت یابی



به نظر شما اگر هوای بین دو یونیت تخلیه نشود چه مشکلاتی به وجود خواهد آمد؟

تجهیزات مورد نیاز برای تخلیه هوای سیستم در جدول زیر آورده شده است.

نام وسیله	کاربرد	شکل
پمپ تخلیه	تخلیه هوای درون سیستم	
گیج شارژ (مانیفولد)	رابط بین دستگاه وکیوم پمپ و شیر سرویس دستگاه جهت عملیات سرویس	
شیر سرویس	در سیستم‌هایی که روی کمپرسور شیر سرویس وجود ندارد در خط مکش نصب می‌گردد.	

پژوهش




۱ دستگاه پمپ تخلیه در چه ظرفیت‌هایی ساخته می‌شود؟

۲ آیا گیج شارژ برای گازهای مختلف متفاوت می‌باشد نمونه‌هایی از آن را در قالب پرده‌نگار به کلاس ارائه دهید.


۳ آیا به جای پمپ تخلیه می‌توان از یک کمپرسور معمولی استفاده نمود؟

در شکل روبه‌رو اجزای پمپ تخلیه هوا را مشاهده می‌کنید.



شکل ۱۳- اجزای پمپ تخلیه هوا

در شکل اجزای شیلنگ شارژ را مشاهده می کنید.



باتوجه به نمونه گیج شارژ موجود در کارگاه به پرسش های زیر پاسخ و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

- ۱ واحدهای فشار روی گیج ها را بیان کنید.
- ۲ حداکثر فشار قابل اندازه گیری نشان دهنده ها چند درجه می باشد؟
- ۳ چه تفاوت هایی در نشان دهنده ها مشاهده می کنید. چرا؟
- ۴ با باز و بسته نمودن شیرها چه مسیرهایی باز و چه مسیرهایی بسته می شود.
- ۵ تحمل فشار شیلنگ ها تا چه فشاری می باشد.
- ۶ کدام شیر مربوط به بخش فشار پایین سیکل تبرید و کدام شیر مربوط به بخش فشار بالای سیکل تبرید می باشد.

بحث کلاسی




در شکل زیر نشان دهنده فشار پایین چه عددی را نشان می دهد. چرا؟



کار کلاسی



شکل ۱۴ اجزای شیر سرویس را نشان می دهد.



شکل ۱۴- اجزای شیر سرویس خط گاز



- ۱ باتوجه به شکل ۱۴ مسیرهای ورود و خروج و سرویس عملکرد شیر سرویس را بررسی و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.
- ۲ در شکل روبه رو چه تفاوت هایی بین شیرهای سرویس یونیت خارجی مشاهده می کنید.

بحث کلاسی



تخلیه هوای سیستم

مدار لوله کشی بین یونیت داخل و خارج یک دستگاه کولر دوتکه را از هوا تخلیه کنید.

دستورکار:

- ۱ شیلنگ مشترک گیج شارژ را به پمپ تخلیه متصل کنید.
- ۲ شیلنگ آبی را به شیر سرویس خط گاز متصل کنید.
- ۳ توسط آچار آلن مسیر شیر سرویس را باز و پمپ تخلیه را روشن کنید.

۴ این کار را تا تخلیه کامل هوای سیستم ادامه دهید.

۵ در صورت عدم وجود نشتی شیرهای سرویس رفت و برگشت یونیت خارجی را با آچار آلن تا انتها باز نمایید تا مبرد در مسیر لوله کشی جریان یابد.

کارگاه





- ۱ هوای سیستم باید به طور کامل تخلیه شود (خلأ کامل ۲۹/۹۲- اینچ جیوه)
- ۲ در صورتی که پس از تخلیه هوا عقربه گیج فشار بالا رفت و ثابت قرار نگرفت باید مسیر تست شده و پس از رفع نشت مجدد مراحل فوق تکرار گردد. (تست سیستم در بخش تعمیرات بیان خواهد گردید).

نکته



- ۱ برای تخلیه هوا از پمپ و کیوم مناسب استفاده کنید.
- ۲ مهره‌های گیج شارژ را فقط با دست محکم کنید و نیاز به ابزار خاصی ندارد.

توجه



با توجه به ریموت کنترل نشان داده شده وظیفه هر یک از کلیدها را بیان کنید.

کار کلاسی



دستگاه کولرگازی اسپلیت نصب شده را روشن و تنظیمات آن را انجام دهید.

کار کارگاهی





- ۱ دمای دستگاه را در شرایط طرح داخل ۲۴ درجه سلسیوس تنظیم کنید.
- ۲ در کولرهای دو فصلی برای قرار دادن دستگاه در وضعیت گرمایی ابتدا دستگاه را خاموش و سپس پس از روشن کردن آن را در وضعیت گرمایش تنظیم کنید.



پس از راه‌اندازی دستگاه چک‌لیست زیر را تکمیل کنید.

کولر اسپلیت	مطلوب	نامطلوب	توضیحات
کیفیت محل اتصالات			
وضعیت عایق کاری			
اتصال کابل به ترمینال‌ها			
تخلیه آب کندانس			
اتصال زمین			
محکم بودن محل نصب یونیت‌ها			
ولتاژ برق ورودی			
کیفیت نصب فیلتر هوا			

نگهداری و تعمیر کولرهای گازی



شکل تعمیرات کولر دوتکه

یکی از جمله مسائلی که باید در استفاده بهینه از تجهیزات مورد توجه قرار گیرد سرویس و نگهداری به موقع آنها می‌باشد که عموماً به آن توجه نمی‌شود. در این بخش ابتدا مراحل شارژ گاز سیستم و سپس عیب‌یابی و چگونگی رفع عیب آن بیان خواهد شد.

مراحل شارژ گاز سیستم تبرید

شارژ گاز سیستم تبرید در سه مرحله انجام می‌شود:



بازیافت گاز مبرد

به چه دلیل گاز مبرد سیستم برودتی را نباید در محیط رها کرد؟

بحث کلاسی



شکل ۱۵- دستگاه بازیافت گاز

به‌طور کلی در زمان سرویس سیستم‌های تبرید (کولرهای گازی، یخچال‌ها، آبسردکن‌ها و...) و در مواردی که نیاز به تخلیه گاز درون سیستم باشد می‌بایست از دستگاه بازیافت گاز (recover gas) شکل ۱۵ استفاده کرد. این دستگاه این امکان را فراهم می‌آورد که بخش زیادی از گاز درون سیستم را در خود جای داده و مجدد قابل استفاده می‌باشد.

- ۱ کدام دسته از مبردها در گروه CFC ها و کدام یک در گروه HCFC ها قرار دارد.
- ۲ آیا مبردهایی که به‌صورت گاز ترکیبی می‌باشند قابل بازیافت هستند؟
- ۳ چرا نباید مبردهای گروه CFC و HCFC را در محیط‌زیست رها کنیم؟

پژوهش





بازیافت گاز سیستم

برابر نقشه کار زیر گاز موجود در سیستم کولرگازی را در سیلندر بازیافت ذخیره کنید.

دستورکار:

- ۱ خط فشار پایین و بالا از یونیت خارجی را به مانیفولد شارژ متصل کنید.
- ۲ شیلنگ میانی مانیفولد شارژ را به ورودی دستگاه ریکاوری متصل کنید.

۳ خروجی دستگاه ریکاوری را به کپسول ذخیره متصل کنید.

۴ شیرهای سرویس را باز و دستگاه ریکاوری را روشن کنید تا در آن ذخیره شود

۵ مسیر خروجی دستگاه ریکاوری را باز و شیر کپسول را باز کنید تا گاز در کپسول ذخیره شود.



تست سیستم تبرید

این عملیات زمانی انجام می پذیرد که نیاز باشد محل نشت سیستم تبرید را به صورت دقیق مشخص نماییم به همین منظور اجزای سیکل تبرید (لوله های ارتباطی، کندانسر، اواپراتور و کمپرسور) را باید زیر فشار تست نماییم.

فشار تست حداکثر ۱۲۰ psi می باشد که توسط گاز ازت به سیستم تزریق می گردد، این گاز علاوه بر اینکه دارای فشار بالایی می باشد قابلیت تمیزکنندگی و جذب رطوبت را نیز دارد.



آیا می توان به جای ازت از اکسیژن یا هوا برای تست سیستم تبرید استفاده کرد؟

گاز ازت در سیلندرهایی ۲، ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰ و ۵۰ لیتری با فشاری حدود ۲۰۰ بار ذخیره می‌شود، نیتروژن گازی است بی‌رنگ، بی‌بو، نسبتاً بی‌اثر، غیر قابل احتراق، غیر سمی که ۷۸٪ آتمسفر را تشکیل می‌دهد. تجهیزات مورد نیاز تست در جدول زیر آورده شده است.

نام وسیله	شکل	نام وسیله	شکل
کپسول ازت		شیلنگ مخصوص	
رگولاتور ازت		نشت یاب الکترونیکی	

کارگاهی



تست کولرگازی

یک دستگاه کولرگازی را برابر دستورالعمل زیر تست و رفع نشت نمایید.

دستور کار:

تجهیزات	
نام وسیله	تعداد
شیلنگ شارژ	
کپسول ازت	
رگولاتور	
شیلنگ	
نشت یاب الکترونیکی	

- ۱ شیلنگ فشار بالا شیر (قرمز) مانیفولد سرویس را به شیر سرویس خط مکش متصل کنید.
- ۲ شیلنگ وسط را به لوله خروجی رگولاتور گاز ازت متصل کنید.
- ۳ شیر فشار کم شارژ را بسته و فشار بالا را باز نمایید.
- ۴ شیر خروجی رگولاتور گاز ازت را ببندید و شیر روی کپسول گاز ازت را باز کنید.
- ۵ فشار خروجی رگولاتور را روی ۷۵psig تنظیم کنید.
- ۶ شیر خروجی رگولاتور گاز ازت را باز کنید.
- ۷ به مدت ۳۰ دقیقه سیستم را تحت فشار قرار دهید.
- ۸ سیستم را با کف و صابون یا نشت یاب الکترونیکی نشت یابی کنید.
- ۹ محل نشت را مشخص و رفع نشت کنید.



شکل ۱۶- طریقه اتصال شیلنگ شارژ به سیستم و کپسول ازت

نکته:

- ۱ در ضمن کار فشار سیستم را می‌توانید تا ۱۲۰ psig افزایش دهید.
- ۲ به هنگام تخلیه فشار سیستم دقت کنید در مسیر تخلیه قرار نگیرید.
- ۳ هرگز از اکسیژن برای تست استفاده نکنید، زیرا امکان انفجار در اثر ترکیب با روغن وجود دارد.
- ۴ در سیستم‌هایی که مجهز به شیر سرویس نیستند باید در مکش کمپرسور یک شیر سرویس نصب نمایید.

نکته ایمنی:

- ۱ از شیلنگ‌های استاندارد برای تحمل فشار ۲۰۰ بار استفاده کنید.
- ۲ کپسول را به دیوار توسط زنجیر محکم کنید.
- ۳ از وجود ازت داخل کپسول مطمئن شوید تا با اکسیژن اشتباه نشود.

تخلیه هوای سیستم (vacuum)


هوا و رطوبت در سیستم تبرید دو عاملی هستند که وجود آنها باعث ایجاد اختلال در عملکرد صحیح سیستم می‌گردد لذا لازم است درون سیکل تبرید را از وجود آنها پاک نماییم. برای این منظور نیاز به تجهیزات زیر داریم:

- ۱ پمپ تخلیه
- ۲ گیج شارژ

مراحل و شیوه انجام این مرحله همانند تخلیه هوای لوله‌های ارتباطی یونیت داخل و خارج می‌باشد که از تکرار توضیحات آن پرهیز می‌گردد.

توجه





شکل ۱۷

با توجه به شکل روبه‌رو مدار ارتباطی به وکیوم پمپ و وضعیت قرارگیری شیرها را بررسی کنید.

شارژ گاز

پس از تخلیه هوای سیستم مرحله شارژ گاز سیستم انجام می‌شود. همان‌طور که بیان شد میرد مورد استفاده برای شارژ کولرگازی از نوع R22 یا R410 می‌باشد.

روش‌های شارژ گاز R22 و R410 و جداول دما / فشار

روش‌های شارژ گاز در تمامی کولرهای گازی اینورتر و غیراینورتر به یک روش می‌باشد. شارژ گاز به دو صورت انجام می‌شود:

- **شارژ گاز کامل:** بهترین روش در شارژ گاز کامل استفاده از ترازوی مخصوص و شارژ بر اساس وزن ثبت شده بر روی پلاک بدنه دستگاه می‌باشد. که از طرف شرکت سازنده پیشنهاد شده است.
- **شارژ گاز تکمیلی:** روش‌های متنوعی برای شارژ گاز به صورت تجربی وجود دارد ولی یک روش علمی آن براساس اندازه‌گیری فشار خروجی از اواپراتور می‌باشد. در کولرگازی دمای داخل اواپراتور باید در حدود 5°C باشد لذا باید از جدول مربوط به هر ماده سرمازا فشار متناظر با آن دما را استخراج کرد. (جدول کتاب همراه) اما شرکت‌های سازنده این دستگاه‌ها براساس دمای داخل و خارج و نوع ماده سرمازا جدول‌هایی را پیشنهاد داده‌اند که بهتر است ما از این جدول استفاده کنیم.

مثال: دمای محیط بیرون در بندرعباس 41°C و دمای داخل 25°C می‌باشد چنانچه بخواهیم از ماده سرمازای R22 استفاده کنیم فشار متناظر آن چند psig خواهد بود؟
پاسخ: با مراجعه به جدول کتاب همراه عدد 65psig به دست خواهد آمد.




مثال بالا را برای میرد R410 نیز محاسبه کنید.

به علت عدم امکان شارژ گاز وزنی هنگام شارژ تکمیلی، شارژ بر اساس فشار برگشت در این مدل شارژ مناسب است.

گاز R22 از جمله گازهایی است که منجر به افزایش دمای زمین (گاز گلخانه‌ای) می‌شود و به کارگیری آن ممنوع است.

توجه



در هنگام شارژ به نکات زیر توجه کنید:

۱ اگر دستگاه کامل و خوب وکیوم شده باشد در حالت خاموش بودن دستگاه حدود ۷۰ درصد گاز مورد نیاز به دستگاه تزریق می‌شود و مابقی گاز را می‌توان پس از روشن کردن دستگاه تزریق نمود.

۲ چنانچه گاز دقیق و کامل شارژ شده باشد فشار Suction دستگاه عددی مابین ۶۵ تا ۷۵ psi (گاز R22) خواهد بود و چنانچه در این حالت جریان (آمپر) دستگاه اندازه‌گیری شود (در صورت عدم وجود افت ولتاژ) مقدار آن تقریباً برابر با مقدار نوشته شده روی برچسب یونیت خارجی دستگاه خواهد بود.

شکل ۱۸- شماره شارژ گاز سیستم

۳ با توجه به اینکه مقدار گاز شارژ شده درون

دستگاه توسط کمپانی سازنده برای ۵ متر لوله در نظر گرفته شده، چنانچه طول لوله‌کشی دستگاهی در شروع نصب بیشتر از ۵ متر باشد، برای هر متر لوله اضافی حدود ۳۰ گرم گاز اضافه می‌کنیم.

۴ فشار گاز R410a بیشتر از R22 می‌باشد و برای اندازه‌گیری آن باید از گیج مخصوص R410a استفاده کرد. اتصال گیج شارژ به سیستم به مانند شکل انجام می‌شود.

شارژ گاز سیستم کولرگازی

یک دستگاه کولرگازی دوتکه را که قبلاً لوله‌کشی آن را انجام داده‌اید شارژ گاز کنید.

کارگاه‌های



تجهیزات		مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله

دستور کار:



- ۱ برابر آنچه گفته شد تست سیستم را انجام دهید و محل اتصالات را با نشت یاب یا کف و صابون نشت یابی نمایید.
- ۲ در صورت وجود نشت پس از رفع نشت مرحله بالا را تکرار نمایید. در مورد مبردهای ترکیبی همانند R410A در صورتی که بخشی از مبرد به علت نشتی خارج گردیده باشد می بایست به صورت کامل تخلیه و سیستم مجدداً شارژ گاز گردد.
- ۳ هوای لوله های ارتباطی بین دو یونیت را تخلیه نمایید.
- ۴ دستگاه پمپ تخلیه را باز و کپسول فریون را با توجه نوع مبرد متصل کنید.

لازم به توضیح است مبرد شارژ شده در کولرهای گازی اسپلیت تا طول لوله کشی 5m می باشد و در صورتی که طول لوله کشی بیشتر شود به ازای هر متر طول برای ظرفیت های ۹ تا ۱۸ هزار به مقدار ۲۵ گرم و از ۲۴ تا ۳۶ هزار به ازای هر متر ۳۵ گرم مبرد شارژ گردد.

نکته



- ۱ دقت کنید که نوع گاز انتخابی مطابق مبرد پیشنهادی کارخانه سازنده باشد.
- ۲ به دلیل بالاتر بودن فشار گاز R410a نسبت به R22 (۱/۶ برابر) در مراحل بستن اتصالات و عملیات وکیوم باید دقت بیشتری کرد.
- ۳ در صورتی که سیستم دارای نشتی بوده و نوع مبرد آن R410A بود باید کل گاز تخلیه و گاز جدید جایگزین گردد.

مراحل باز کردن یونیت خارجی



- ◀ دستگیره کناری را طوری که آسیب نبیند، جدا می نمایم.
- ابتدا اقدام به باز کردن تمامی پیچ های یونیت خارجی می نمایم. برای این کار حتماً از دستکش ایمنی استفاده می نمایم.
- درپوش بالا را جدا می کنیم.



◀ جداسازی قطعات برد الکتریکی:

به آرامی سوکت ها را از روی برد جدا می کنیم تا دچار قطعی و شکستگی نشود.



◀ جداسازی پروانه فن و موتور فن:

مهره را با آچار باز کرده و پروانه فن را به آرامی از شفت جدا می نماییم.
پیچ های اتصال موتور فن به قاب نگهدارنده آن را جدا نموده و موتور فن را جدا می نماییم.
قاب نگهدارنده را نیز با باز نمودن پیچ هایش، جدا می کنیم.



◀ پایه نگهدارنده و شیر برقی قطعات الکتریکی را جدا می نماییم.



◀ سپس توسط شعله اتصالات مسی شیر برقی را گرما داده تا جوش لوله مسی از محل اتصال به لوله شیر برقی جدا گردد.



◀ جداسازی کمپرسور:

برای این کار همانند شیر برقی نیاز به جداسازی اتصالات مسی با شعله هستیم. باید توجه داشت که گرما را به طور منظم اطراف لوله‌ها بگیریم تا از آسیب رساندن به آن جلوگیری شود. سپس پیچ‌های اتصال کمپرسور به بدنه را باز نموده و کمپرسور را خارج می‌نماییم.



◀ جداسازی لوله مویی:

برای محافظت و عایق‌سازی لوله مویی یک لایه عایق گرمایی بر روی لوله مویی وجود دارد که توسط کاتر آن را جدا می‌نماییم. سپس با گرمای شعله، لوله مویی را نیز جدا می‌نماییم.

◀ جداسازی شیر گاز و مایع:

پیچ‌های مربوطه را باز نموده و آنها را توسط گرمای شعله جدا می‌نماییم.



◀ جداسازی کندانسر:

پس از جداسازی لوله‌ها توسط شعله و باز نمودن پیچ‌های متصل به سینی، توری ضربه‌گیر را از کنار باز کرده و کندانسر را جدا می‌نماییم.



◀ پس از پایان فصل کاری نیاز است برای بالا بردن راندمان دستگاه و کاهش مصرف انرژی که کندانسر با آب یا هوا شست‌وشو داده شود. بهتر است این کار با فشار انجام گردد. به طوری که باعث خم شدن فین‌ها نگردد.

مراحل باز کردن یونیت داخلی




◀ ابتدا در پنل را باز می‌نماییم.
برای جدا کردن در پنل باید با دقت تیغه گردان از غلاف آن خارج شود تا سبب شکستگی نشود.



◀ سپس برد نمایشگر که در زیر در پنل قرار دارد را به راحتی و با جدا کردن سوکت آن از برد اصلی جدا می‌نماییم.



◀ **فیلتر هوا:**
جداسازی فیلتر هوا به دلیل انعطاف توری، آسان‌ترین قسمت می‌باشد. فیلتر توری را از پایین به بالا کشیده و به صورت کشویی از محل خود خارج می‌کنیم.



◀ **تیغه دمپر:**
جداسازی تیغه دمپر از راه رهاسازی خارهای موجود در کناره آن انجام می‌شود.



◀ برای جداسازی قاب ابتدا گیره‌های کناری را آزاد کرده و قاب را جدا می‌نمایید.



◀ جعبه الکتریکی توسط پیچ به شاسی متصل شده است. برای جداسازی کافی است پیچ‌ها را باز نماییم. توضیح اینکه داخل جعبه الکتریکی شامل برد الکتریکی و ترانس تغذیه و سنسورهای دما می‌باشد.



◀ سنسور دمای هوا برای جلوگیری از ضربه خوردن درون غلاف قرار دارد. آن را به آرامی بیرون کشیده و از غلاف درمی‌آوریم.



◀ موتور دمپر را ابتدا از تیغه هدایت هوا جدا نموده سپس پیچ‌های متصل به آن را باز کرده و خارج می‌نماییم.

تیغه هدایت عمودی هوا:

تیغه توسط پیچ به شاسی متصل شده است. جداسازی آن با باز کردن پیچ‌ها امکان‌پذیر است.



◀ سنسور پایپ (سنسور دمای مبرد):

این سنسور درون غلاف هم جنس لوله های اواپراتور قرار دارد تا دمای مبرد را اندازه گیری نماید.

برد الکترونیکی:

برد به صورت کشویی درون جعبه قرار دارد. پس از باز نمودن پیچ ها آن را جدا می نماییم.



◀ اواپراتور:

بدنه اواپراتور با پیچ به شاسی متصل شده است. پیچ ها را باز نموده و لوله آن را از پشت شاسی درمی آوریم سپس اواپراتور را کاملاً از بدنه جدا می نماییم.

موتور فن داخلی:

ابتدا پوسته روی موتور فن را باز می کنیم سپس پیچ روی شفت آن را نیز باز نموده و آن را جدا می نماییم



◀ بلوور:

گیره نگهدارنده آن را جدا کرده و از محل خود خارج می نماییم.

عیب یابی

کولرهای گازی همانند سایر تجهیزات الکتریکی و مکانیکی دچار عیوبی می شوند که شناخت و چگونگی رفع عیب آن برای تکنسین ها و حتی مصرف کنندگان این تجهیزات لازم و ضروری می باشد. عیوب را می توان به دو دسته تقسیم کرد یکسری عیوبی که مصرف کنندگان باید آن را بشناسند و قادر به رفع عیب آن خواهند بود و سری دوم عیوبی که حتماً باید توسط یک تکنسین متخصص تشخیص و رفع عیب گردد.

تشریح کدهای خطا کولرگازی اسپلیت

خطاهای کولرگازی با توجه به نوع آن دارای علائم متفاوتی است در زیر به یک نمونه از آن اشاره می‌شود:
E2 - این خطا ایراد در سنسور محیطی کولر می‌باشد - خرابی سنسور محیطی کولر مقدار مقاومت سنسور بررسی شود.

E3 - خطا در سنسور پایپ - سنسور متصل به اواپراتور - مقدار اهم سنسور پایپ چک شود.

E4 - خطا در یونیت بیرونی (OUTDOOR UNIT) بررسی سنسور پایپ و تعویض آن

E5 - خطا ایراد در فن بلوور داخلی می‌باشد - مقدار اهم فن بلوور چک شود - سوختگی فن بلوور - خرابی برد الکترونیک

E7 - مشکل در کابل‌های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می‌باشد.

DF - یخ‌زدایی و یا دیفراست

F9 - خطای سنسور محیطی می‌باشد - خرابی سنسور محیطی دستگاه مقدار مقاومت سنسور محیطی چک شود - فیوز مینیاتور برق دستگاه را قطع کنید.

F8 - خطای سنسور پایپ می‌باشد - سنسور متصل به اواپراتور - مقدار اهم سنسور پایپ چک شود.

F7 - خطای دیفراست می‌باشد - خرابی دیفراست مقدار اهم بررسی شود.

بیشترین عیب‌هایی که در کولرهای گازی به وجود می‌آید به شرح زیر است:

عیب	علت	روش رفع عیب
کمپرسور استارت نمی‌کند و صدایی از آن به گوش نمی‌رسد.	ارتباط الکتریکی با شبکه قطع است.	کلید را از حالت OFF خارج و روی یکی از حالت‌های عملکرد کولر (سرمایش - فن تنها و...) قرار دهید.
	فیوز سوخته است.	فیوز را عوض کنید.
	ارتباط الکتریکی نادرست است.	سیم‌کشی را بررسی و اصلاح نمایید.
	اورلود عمل نموده است.	منتظر بمانید تا اورلود مدار را برقرار سازد.
	ترموستات باز است.	منتظر بمانید تا ترموستات عمل کند و در صورت متناسب بودن دما با نقطه عملکرد آن جهت معیوب بودن ترموستات آن را بررسی نمایید.
کمپرسور استارت نمی‌کند اما اورلود عمل می‌نماید.	ولتاژ پایین است.	دلیل آن بررسی و رفع گردد.
	ارتباط الکتریکی اجزا نادرست است.	سیم‌کشی را اصلاح نمایید.
	خازن استارت معیوب است.	خازن را تعویض نمایید.
	رله استارت همواره باز است.	رله را تعویض نمایید.
	فشار کندانسور بالاست.	دلایل بالا بودن فشار را بررسی نمایید (مثل وکیوم نشدن دستگاه و...)
	شارژ دستگاه اضافی است.	مبرد اضافی را تخلیه نمایید.
	کمپرسور اشکال مکانیکی دارد.	کمپرسور را تعویض نمایید.
	سیم پیچ کمپرسور باز یا اتصال کوتاه است.	کمپرسور را تعویض نمایید.

عیب	علت	روش رفع عیب
کمپرسور راه‌اندازی می‌شود اما قطع و وصل کولر سریع انجام می‌شود (اورلودهای مکرر)	ولتاژ پایین است.	دلیل آن بررسی و رفع گردد.
	اورلود معیوب است.	آن را تعویض نمایید.
	فشار رانش بالاست.	دلیل آن بررسی و رفع گردد.
	فشار ساکشن بالاست.	دلیل آن بررسی و رفع گردد.
	سیم‌پیچ کمپرسور اتصال کوتاه شده است.	کمپرسور را تعویض نمایید.
دستگاه راه‌اندازی می‌شود و پی‌درپی قطع و وصل می‌گردد.	اورلود	به (بند پ) رجوع شود.
	ترموستات	اختلاف زمانی قطع و وصل ترموستات صحیح نبوده و باید تنظیم شود.
	بالا بودن فشار به دلایل زیر سیستم را قطع می‌کند. ناکافی بودن جریان هوا شارژ اضافی وجود هوا در سیستم	حجم هوادهی به کندانسر بررسی گردد. میزان اضافی آن تخلیه گردد. سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد.
	سوپاپ کمپرسور نشستی دارد. شارژ گاز ناکافی است. لوله موئین مسدود است.	کمپرسور تعویض گردد. ابتدا نشستی یابی سپس دستگاه شارژ گردد. لوله موئین تعویض گردد.
	ناکافی بودن مبرد	نشستی سیستم بررسی و دستگاه شارژ گردد.
سیستم به طور مداوم کار می‌کند و ترموستات عمل نمی‌نماید.	وجود گازهای تقطیرناپذیر در سیستم (مانند هوا و...)	سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد.
	لوله موئین درست انتخاب نشده است.	از اندازه صحیح آن استفاده شود.
	پنجره‌ها و درهای رو به بیرون اتاق باز است.	درها و پنجره‌ها بسته شوند.
	سطح اواپراتور یخ زده یا کثیف است.	کندانسر تمیز گردد. اواپراتور تمیز گردد. کمبود گاز مبرد جبران شود.
	فیلتر در ایر مسیر را مسدود نموده است	تعویض نمایید.
خازن استارت سوخته یا اتصال کوتاه یا باز است.	ظرفیت دستگاه مناسب با فضای مورد استفاده انتخاب نشده است.	دستگاه دیگری را با مشاوره شرکت سازنده نصب نمایید.
	چرخش بلوور وجود ندارد.	سالم بودن بلوور کنترل گردد.
	رله به‌طور صحیح قطع و وصل نمی‌کند.	پلاتین‌ها را تمیز و در صورت غیرمؤثر بودن رله را تعویض نمایید.
	رله استارت در مدت طولانی در مدار باقی می‌ماند.	ولتاژ شبکه پایین است. رله انتخابی مناسب نمی‌باشد. رله تعویض شود.
	قطع و وصل دستگاه به‌طور مداوم انجام می‌شود.	دلایل بررسی و رفع عیب گردد.
خازن رانینگ معیوب است.	خازن مناسب انتخاب نشده است.	با مشاوره شرکت سازنده خازن صحیح انتخاب گردد.
	خازن انتخابی نامناسب است.	خازن را صحیح انتخاب نمایید.
	ولتاژ شبکه بالاست.	دلایل بررسی و رفع عیب شود.

عیب	علت	روش رفع عیب
رله معیوب یا سوخته است.	رله انتخابی مناسب نمی باشد.	رله مناسب انتخاب گردد.
	رله در وضعیت نامناسب نصب شده است.	وضعیت نصب آن بررسی و اصلاح گردد.
	ولتاژ شبکه بالا یا پایین است.	دلایل بررسی و رفع عیب گردد.
	قطع و وصل دستگاه مداوم می باشد.	دلایل بررسی و رفع عیب گردد.
	خازن رانینگ مناسب نمی باشد.	با خازن مناسب تعویض نمایید.
ساکشن یخ زده یا مرطوب است.	لوله موئین مناسب انتخاب نشده است.	از لوله موئین با قطر کمتر و یا با طول بلندتر استفاده شود.
	فن اواپراتور عمل نمی کند.	دلایل بررسی و اصلاح شود.
	شارژ دستگاه زیاد می باشد.	شارژ اضافی تخلیه گردد.
	سطح اواپراتور یا فیلتر کثیف و مسدود است.	تمیز کرده تا رفع عیب گردد.
خط مایع یخ بسته و یا مرطوب است.	فیلتر درایر کثیف است.	تعویض گردد.
	شارژ مبرد کم است.	به میزان مناسب شارژ گردد.
	لوله ها ارتعاش دارند.	بررسی و رفع عیب گردد.
دستگاه صدا دارد.	دستگاه به طور صحیح بر روی نگهدارنده نصب نشده است.	بررسی و رفع عیب گردد.
	کمپرسور صدا دارد.	در صورت صحیح بودن وضعیت نصب کمپرسور تعویض می گردد.
	بدنه دستگاه ضعیف بوده و ارتعاشات به آن منتقل می گردد.	بررسی و رفع عیب گردد.
	ولتاژ شبکه پایین است.	ولتاژ شبکه پایین است.
کمپرسور نمی تواند در حالت PSC استارت نماید.	فشار سیستم متعادل نشده است.	زمان بیشتری صبر نموده تا متعادل گردد و در غیر این صورت دلایل بررسی و رفع عیب گردد.
	فشار کولر در حالت خاموشی بالاست.	میزان فشار در حالت خاموشی کولر نبایستی از ۱۷۰ psi بالاتر باشد.
	خازن مناسب انتخاب نشده است.	خازن با ظرفیت مناسب انتخاب گردد.
	جریان کافی از سیم ها عبور نمی نماید	بررسی و سیم ها به طور مناسب انتخاب گردند.
	در موقع استارت افت ولتاژ ناگهانی به وجود می آید.	بررسی و رفع عیب گردد.
	لوله های موئین متصل به شیر برقی چهارراهه مسدود است.	در صورت امکان پذیر بودن رفع عیب گردد در غیر این صورت شیر برقی تعویض شود.
پیستون شیر چهار راهه برقی در موقعیت میانی قرار گرفته و کولر در هر دو حالت سرمایش و گرمایش، به شکل گرمایش عمل می نماید.	سولونوئید ولو در اختلاف فشار پایین عمل می کند.	دلایل آن بررسی و رفع عیب گردد.
	ولتاژ پایین است.	دلایل آن بررسی و رفع عیب گردد.
	مسیر حرکت پیستون شیر برقی مسدود است.	شیر برقی تعویض گردد.

عیب	علت	روش رفع عیب
روشن نشدن یونیت خارجی	قطع مدار الکتریکی	مدار را بررسی و اصلاح نمایید
	قطع سنسور یونیت داخلی و خارجی	بررسی مدار سنسورها و اصلاح مدار یا تعویض سنسورها
	اتصال اورلود باز است	منتظر می مانیم تا اتصال بسته شود
	قطع برد الکتریکی (PCB)	بررسی مدار برد (PCB) و تعویض PCB
فشار لوله مکش کمتر از حد معمول باشد (قسمت فشار پایین)	ارتباط غیرعادی بین یونیت داخلی و خارجی.	بررسی ارتباط الکتریکی بین یونیت داخلی و خارجی
	ناکافی بودن ماده سرمازا در سیستم.	بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.
	مسدود بودن فیلترها (صافی هوا).	بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود
	مسدود بودن هوای خروجی.	بررسی قسمت مسدود، تمیز کردن فیلترها و یا تعویض آنها و یا در صورتی که فن شده باشد، برطرف کردن ایراد فن.
فشار لوله مکش زیادتر از حد معمول باشد (قسمت فشار پایین)	تبادل گرمای نامناسب در کندانسر (یونیت خارجی).	تمیز کردن کندانسر.
	شارژ اضافی ماده سرمازا در سیستم.	تخلیه گاز اضافی.
	وجود هوا در سیستم.	سیستم تخلیه و وکیوم - شارژ گردد.
	معیوب بودن کمپرسور	تعویض کمپرسور
فشار لوله دهش کمتر از حد معمول باشد (قسمت فشار بالا)	ناکافی بودن ماده سرمازا در سیستم.	بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد.
	مسدود بودن فیلترها (صافی هوا).	بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود.
	معیوب بودن کمپرسور	تعویض کمپرسور

عیب	علت	روش رفع عیب
فشار لوله دهش زیادتر از حد معمول باشد (قسمت فشار بالا)	- تبادل گرمای نامناسب در کندانسر (یونیت خارجی) - زیاد بودن ماده سرمازا در سیستم. - وجود هوا در سیستم.	- تمیز کردن کندانسر. - تخلیه گاز اضافی. - سیستم تخلیه و وکیوم و گاز شارژ گردد.
صدای کمپرسور کمتر از حد معمول باشد	- ناکافی بودن ماده سرمازا در سیستم. - مسدود بودن فیلترها (صافی هوا). - نشتی ماده سرمازا. - تبادل گرمای نامناسب در اواپراتور (یونیت داخلی). - معیوب بودن کمپرسور.	- بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد. - بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود. - بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد. - تمیز کردن اواپراتور. - تعویض کمپرسور.
صدای کمپرسور بیشتر از حد معمول باشد	- تبادل گرمای نامناسب در کندانسر (یونیت خارجی). - شارژ گرمایی ماده سرمازا در سیستم. - وجود هوا در سیستم.	- تمیز کردن کندانسر. - تخلیه گاز اضافی. - سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد.
در شرایط نرمال دمای لوله مکش زیادتر از حد معمول باشد	- نشتی ماده سرمازا. - تبادل گرمای نامناسب در کندانسر (یونیت خارجی). - معیوب بودن کمپرسور.	- بررسی نشتی سیستم و شارژ گاز مجدد. - تمیز کردن کندانسر. - تعویض کمپرسور.

عیب	علت	روش رفع عیب
در شرایط نرمال لوله مکش شب‌نم نزده باشد.	- ناکافی بودن ماده سرمازا در سیستم. - مسدود بودن فیلترها (صافی هوا). - وجود هوا در سیستم.	- بررسی نشستی سیستم و شارژ گاز مجدد. - بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود. - سیستم تخلیه و وکیوم و گاز شارژ گردد.
دمای لوله مکش کمتر از حد معمول باشد.	- تبادل گرمای نامناسب در اواپراتور (یونیت داخلی). - شارژ اضافی ماده سرمازا در سیستم.	- تمیز کردن اواپراتور. - تخلیه گاز اضافی.
در شرایط نرمال دمای لوله دهش کمتر از حد معمول باشد.	- نشستی ماده سرمازا. - تبادل گرمای نامناسب در یونیت داخلی. - معیوب بودن کمپرسور. - ناکافی بودن ماده سرمازا در سیستم. - مسدود بودن فیلترها (صافی هوا).	- بررسی نشستی سیستم و شارژ گاز مجدد. - تمیز کردن اواپراتور. - تعویض کمپرسور. - بررسی نشستی سیستم و شارژ گاز مجدد. - بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود.
در شرایط نرمال دمای لوله دهش زیادتر از حد معمول باشد.	- تبادل گرمای نامناسب در کندانسر (یونیت خارجی). - شارژ اضافی ماده سرمازا در سیستم. - وجود هوا در سیستم.	- تمیز کردن کندانسر. - تخلیه گاز اضافی. - سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد.
در شرایط نرمال دمای پوسته کمپرسور زیاد تر از حد معمول باشد.	- ناکافی بودن ماده سرمازا در سیستم. - مسدود بودن فیلترها (صافی هوا). - تبادل گرمای نامناسب در کندانسر (یونیت خارجی). - وجود هوا در سیستم.	- بررسی نشستی سیستم و شارژ گاز مجدد. - بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود. - تمیز کردن کندانسر. - سیستم تخلیه و وکیوم و گاز شارژ گردد.
در شرایط نرمال دمای پوسته کمپرسور زیادتر از حد معمول باشد و روی سطح پوسته شب‌نم بزند.	- تبادل گرمای نامناسب در کندانسر (یونیت خارجی). - شارژ اضافی ماده سرمازا در سیستم.	- تمیز کردن کندانسر. - تخلیه گاز اضافی.
در شرایط نرمال دمای کندانسر کمتر از حد معمول باشد.	- نشستی ماده سرمازا. - تبادل گرمای نامناسب در اواپراتور (یونیت داخلی). - معیوب بودن کمپرسور. - ناکافی بودن ماده سرمازا در سیستم. - مسدود بودن فیلترها (صافی هوا).	- بررسی نشستی سیستم و شارژ گاز مجدد. - تمیز کردن اواپراتور. - تعویض کمپرسور. - بررسی نشستی سیستم و شارژ گاز مجدد. - بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود.
در شرایط نرمال دمای کندانسر زیادتر از حد معمول باشد.	- تبادل گرمای نامناسب در کندانسر (یونیت خارجی). - شارژ اضافی ماده سرمازا در سیستم. - وجود هوا در سیستم.	- تمیز کردن کندانسر. - تخلیه گاز اضافی. - سیستم تخلیه و وکیوم و گاز شارژ گردد.
در شرایط نرمال لوله اواپراتور شب‌نم زیاد یا یخ زدگی به وجود آید.	- ناکافی بودن ماده سرمازا در سیستم. - مسدود بودن فیلترها (صافی هوا). - تبادل گرمای نامناسب در اواپراتور (یونیت داخلی). - شارژ اضافی ماده سرمازا در سیستم.	- بررسی نشستی سیستم و شارژ گاز مجدد. - بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود. - تمیز کردن اواپراتور. - تخلیه گاز اضافی.

عیب	علت	روش رفع عیب
در شرایط نرمال سطح لوله اواپراتور به اندازه کافی خنک نباشد و شبنم خیلی کمی روی آن به وجود آید.	۱ تبادل حرارت نامناسب در کندانسر (یونیت خارجی). ۲ وجود هوا در سیستم.	۱ تمیز کردن کندانسر. ۲ سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد.
اگر اواپراتور گرم باشد.	۱ نشستی ماده سرمازا. ۲ معیوب بودن کمپرسور.	۱ بررسی نشستی سیستم و شارژ گاز مجدد. ۲ تعویض کمپرسور.
فیلتر (صافی) یخ یا شبنم‌زده است.	۱ ناکافی بودن ماده سرمازا در سیستم. ۲ مسدود بودن فیلترها (صافی هوا).	۱ بررسی نشستی سیستم و شارژ گاز مجدد. ۲ بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود.
خنک نبودن محیط به اندازه کافی	۱ وجود منبع گرمایی. ۲ نامناسب بودن محل نصب. ۳ کثیف بودن و مسدود فیلترها برای مدت زیاد. ۴ مسدود بودن مسیر ماده سرمازا یا وجود نشستی در سیکل.	۱ حذف وسیله گرم‌زا ۲ محل نصب را به‌طور مناسب انتخاب کنید. ۳ تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود. ۴ باز کردن مسیر و یا بررسی نشستی سیستم و سیستم تخلیه و وکیوم و گاز شارژ گردد.
کمپرسور روشن است اما هوای خروجی از یونیت داخلی خنک نمی‌کند.	۱ بالا بودن محدوده دمایی و نامناسب بودن ظرفیت سرمایشی کولر. ۲ مسدود بودن و کثیف بودن کندانسر. ۳ نامناسب بودن محل نصب. ۴ مسدود بودن مسیر ماده سرمازا. ۵ معیوب بودن مدار الکتریکی.	۱ انتخاب مجدد کولر با ظرفیت مناسب. ۲ تمیز کردن کندانسر. ۳ تغییر محل نصب یونیت داخلی و انتخاب محل مناسب. ۴ باز کردن مسیر و سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد. ۵ بررسی مدار الکتریکی و برطرف کردن ایراد مدار.
کمپرسور به سرعت بعد از روشن شدن، خاموش می‌شود.	۱ بالا بودن محدوده دمایی، باعث می‌شود کمپرسور اورلود کند و خاموش شود. ۲ نامناسب بودن محل نصب، یونیت خارجی در معرض تابش نور خورشید قرار دارد یا مسدود بودن هوای خروجی یونیت خارجی. ۳ بالا و پایین بودن ولتاژ به‌صورت غیرعادی، باعث می‌شود کمپرسور روشن نشود و یا سریعاً خاموش شود. ۴ نامناسب بودن ظرفیت برق اصلی (منبع تغذیه)، کاهش بسیار زیاد ولتاژ و زیاد شدن جریان باعث می‌شود کمپرسور اورلود کند و خاموش شود. ۵ خرابی خازن یا اتصال نامناسب با ترمینال‌ها، باعث می‌شود کمپرسور درست روشن نشود.	۱ بررسی شود که چرا دمای کمپرسور بالا است. ۲ انتخاب محل مناسب یونیت خارجی و ایجاد سایبان برای آن باز کردن مسیر جریان هوا. ۳ علت تغییرات ولتاژ بررسی شود. ۴ ایجاد ظرفیت مناسب برای برق اصلی و علت کاهش ولتاژ و افزایش جریان بررسی شود. ۵ تعویض خازن و اتصال دقیق سیم‌ها در ترمینال
روشن نشدن موتور فن	۱ اتصال نامناسب در ترمینال و یا قطع بودن سیم‌ها. ۲ معیوب بودن ترموستات. ۳ خرابی خازن یا اتصال نامناسب ترمینال. ۴ قطع بودن سیم‌ها و عدم اتصال برق اصلی به موتور فن.	۱ اتصال دقیق سیم‌ها در ترمینال و برطرف کردن قطعی سیم‌ها. ۲ تعویض ترموستات. ۳ تعویض خازن و اتصال دقیق سیم‌ها در ترمینال. ۴ بررسی قطعی سیم‌ها و اتصال سیم‌ها به موتور فن.

عیب	علت	روش رفع عیب
موتور فن روشن می‌شود اما کمپرسور روشن نمی‌شود.	- بالا و پایین بودن ولتاژ و جریان زیاد، باعث می‌شود کمپرسور اورلود کند. - نامناسب بودن ظرفیت برق اصلی (منبع تغذیه). - کاهش بسیار زیاد ولتاژ باعث می‌شود کمپرسور اورلود کند و خاموش شود. - معیوب بودن مدار الکتریکی معیوب بودن کمپرسور.	- علت تغییرات ولتاژ و جریان زیاد بررسی شود. - ایجاد ظرفیت مناسب برای برق اصلی و علت کاهش ولتاژ بررسی شود. - بررسی مدار الکتریکی و برطرف کردن ایراد مدار - تعویض کمپرسور.
کمپرسور روشن می‌شود اما خنک (سرمايشی) و گرم (گرمایشی) نمی‌کند	- نشستی ماده سرمازا. - مسدود بودن مسیر ماده سرمازا. - معیوب بودن کمپرسور.	- بررسی نشستی سیستم و شارژ گاز مجدد. - باز کردن مسیر و سیستم تخلیه و وکیوم شارژ گردد. - تعویض کمپرسور.
هوای خروجی از یونیت داخلی گرم می‌باشد اما هوای محیط گرم نمی‌شود (کولرهای سرمایشی و گرمایشی)	- بزرگ بودن اتاق و کم بودن ظرفیت گرمایی کولر باعث می‌شود دمای اتاق بالا نرود. - پایین بودن دمای داخلی. - نامناسب بودن محل نصب، مسدود بودن جریان هوا. - مسدود بودن فیلترها (صافی هوا).	- انتخاب مجدد کولر با ظرفیت مناسب. - جلوگیری از باز بودن در و پنجره و منافذ. - محل نصب را به‌طور مناسب انتخاب کنید و مسیر جریان هوا را باز کنید. - بررسی قسمت مسدود و تمیز کردن و یا تعویض فیلتر مسدود.
کمپرسور به‌سرعت بعد از روشن شدن، خاموش می‌شود (کولرهای سرمایشی و گرمایشی)	- نامناسب بودن محل نصب، مسدود بودن هوای خروجی و نامناسب بودن شرایط مبدل حرارتی در یونیت خارجی. - بالا و پایین بودن ولتاژ، باعث می‌شود کمپرسور اورلود کند. - نامناسب بودن ظرفیت برق اصلی (منبع تغذیه)، کاهش بسیار زیاد ولتاژ و زیاد شدن جریان باعث می‌شود کمپرسور اورلود کند. - خرابی خازن یا اتصال نامناسب ترمینال.	- انتخاب محل مناسب یونیت داخلی و باز کردن مسیر جریان هوای ایجاد شرایط مناسب برای یونیت خارجی. - علت تغییرات ولتاژ زیاد بررسی شود. - ایجاد ظرفیت مناسب برای برق اصلی و علت کاهش ولتاژ و افزایش جریان بررسی شود - تعویض خازن و اتصال دقیق سیم‌ها در ترمینال.
صدای غیرعادی در هنگام کارکردن کولر	- نصب نامناسب فن اواپراتور. - برخورد لوله‌ها به یکدیگر. - ارتعاش لوله‌کشی و موتور، محل نادرست حلقه لرزه‌گیر پلاستیکی. - کارکرد معکوس کمپرسور در اثر عوض شدن اتصال دو سیم به‌صورت تصادفی. - بروز سر و صدا از یونیت خارجی.	- تنظیم و نصب دوباره فن. - تنظیم آنها. - کنترل لرزه‌گیرها و تنظیم آنها. - اصلاح سیم‌کشی. - کمپرسور و لوله‌ها با عایق پنبه‌ای پیچیده شوند.


برای کولرهای اسپلیت نشانه‌های زیر دلیل بر عملکرد نادرست دستگاه نبوده و سیستم به‌طور طبیعی عمل می‌نماید.

ردیف	عملکرد دستگاه	توضیحات
۱	وقتی سیستم در اولین زمان روشن می‌شود حالت اولیه با چراغ چشمک‌زن نشان داده می‌شود.	دستگاه روشن است و چراغ چشمک‌زن با زدن دکمه ON / OFF کولر متوقف می‌گردد.
۲	در حالت سرمایش (گرمایش) کمپرسور در مدار قرار نمی‌گیرد زیرا دمای اتاق بالاتر (پایین‌تر برای حالت گرمایش) از دمای تنظیمی ترموستات می‌باشد.	وقتی پس از ۳ دقیقه کمپرسور می‌خواهد در مدار قرار گیرد امکان آن نبوده و پس از یک تأخیر زمانی سه دقیقه‌ای فن یونیت داخلی با گردش هوای داخل اتاق دما را برای عملکرد آن تنظیم می‌نماید.
۳	در حالت Dry یا Auto سرعت فن تغییر نمی‌کند.	سرعت فن در حالت Dry کمترین مقدار ممکن را دارا می‌باشد. همچنین فن ۵ دور بوده و به‌طور خودکار در حالت Auto قرار می‌گیرد.
۴	کمپرسور به‌طور خودکار در حالت Dry از مدار خارج می‌گردد.	بسته به دما و رطوبت داخل اتاق عملکرد کمپرسور به‌طور خودکار Dry تحت کنترل قرار می‌گیرد.
۵	تایمر دستگاه روشن است اما کولر نمی‌تواند بر مبنای آن عمل کند.	تایمر فعال می‌باشد اما یونیت در موقعیت استارت نمی‌باشد با لغو کردن حالت تایمر، دستگاه به کار طبیعی خود ادامه خواهد داد.
۶	کمپرسور و فن یونیت داخلی متناوباً در حالت گرمایش از مدار خارج می‌گردند.	در صورتی که دمای اتاق از دمای تنظیمی ترموستات بیشتر شود برای محافظت کمپرسور، فن و کمپرسور از مدار خارج می‌گردند.

روش‌های تست عملکرد اجزا و قطعات کولرهای گازی

تست سنسور Thermistor

سنسورهای کولرگازی از لحاظ کارکرد و مقاومت دارای دو مدل 103AT-1 و 204CT می‌باشند. مقاومت این سنسورها در دمای ۲۵ درجه سلسیوس به شرح زیر است:



103AT-1 = 10 KΩ

204CT = 200 KΩ



تست سنسور دما


دستور کار:

تجهیزات	
نام وسیله	تعداد
آوومتر انبری	۱ دستگاه


۱ سنسور را از برد جدا کنید.

۲ توسط آوومتر مقاومت پایه‌های سنسور را اندازه‌گیری کنید. (پایه ۱ و ۲ برای سنسور محیطی و پایه‌های ۳ و ۴ برای سنسور پایپ)

۳ مقاومت به دست آمده را با توجه به دمای محیط در جدول مقاومت/ دما (کتاب همراه هنرجو) پیدا کنید. در صورت صحیح بودن مقاومت بر اساس دمای محیط در جدول، سنسور سالم است.
* لازم به ذکر است تست سنسور به روش سرد و گرم نمودن صحیح نمی‌باشد، زیرا در صورت تغییر مقاومت سنسور، خرابی آن مشخص نمی‌گردد.



در صورتی که مقاومت سنسور با توجه به جدول مقاومت/ دما (کتاب همراه هنرجو) مناسب بود، سوکت سنسور را در محل خود بر روی برد قرار دهید. پس از روشن نمودن دستگاه، توسط ولت متر، ولتاژ پایه‌های سنسور را اندازه‌گیری نمایید. ولتاژ باید در حدود ۴/۵ الی ۵ ولت باشد.



پودمان دوم: نصب و راه اندازی کولرگازی اسپلیت



تست خازن (Capacitor)

همان طور که می دانید خازن وسیله ای است که انرژی الکتریسیته را در خود ذخیره می کند و ظرفیت آن بر حسب μF سنجیده می شود.

در تصویر روبه رو مشخصات خازن را در جدول وارد کنید.



ظرفیت	ولتاژ	فرکانس	تلرانس

کار کلاسی



روش های تست خازن

۱ با استفاده از خازن سنج (شکل ۱۹) امکان سنجش دقیق ظرفیت خازن امکان پذیر می باشد.


۲ تست ظاهری، چنانچه روی خازن اثرات برآمدگی یا تیرگی دیده شود دلیل بر خراب بودن آن می باشد.

۳ استفاده از «آوومتر عقربه ای» است. ابتدا خازن را دشارژ کنید. با وصل کردن دو سر سیم های اهم متر به دو سر خازن، چنانچه عقربه به سرعت تا انتها رفته و دوباره به آرامی تا وسط صفحه برگشته و از آنجا به کندی به جای اول خود برگردد در این صورت خازن سالم و در غیر این صورت معیوب است.

۴ تست با استفاده از آوومتر مطابق با جدول صفحه بعد:



شکل ۱۹- شماره خازن سنج



تست خازن با استفاده از آوومتر

تست کانکتور (سیم‌ها)		رنج اندازه‌گیری	نتیجه	
(+)	(-)		قابل قبول	معیوب
a	b	x10	۲۷۰-۳۳۰ اهم	۰ اهم
c	d	x1	۳-۳/۶ اهم	بی‌نهایت

کارگاه‌های



تست خازن

تجهیزات مورد نیاز برای تست خازن را در جدول روبه‌رو وارد و به هنرآموز مربوطه ارائه دهید سپس تست یک عدد خازن را انجام دهید.

دستورکار:

برابر آنچه که گفته شد یک عدد خازن دستگاه کولرگازی را پس از تست، از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.

تجهیزات		مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله


تست موتور دمپر (Step Motor)

موتور دمپر کولرهای گازی در دو مدل پنج سیم و شش سیم می‌باشند که روش تست هر کدام به صورت زیر است:

- ۱ کانکتور موتور دمپر را جدا کنید.
- ۲ توسط اهم متر و با توجه به جدول، سیم‌های موتور دمپر را نیز چک کنید.


پودمان دوم: نصب و راه اندازی کولر گازی اسپلیت

تست استپ موتور پنج سیم



تست کانکتور (سیم‌ها)		نتیجه	
(+)	(-)	قابل قبول (اهم)	معیوب
قرمز	صورتی	270_330	بی نهایت
قرمز	آبی	270_330	
قرمز	نارنجی	270_330	
قرمز	زرد	270_330	
زرد	نارنجی	540_660	
زرد	آبی	540_660	
زرد	صورتی	540_660	

تست استپ موتور شش سیم



تست کانکتور (سیم‌ها)		نتیجه	
(+)	(-)	قابل قبول (اهم)	معیوب
قرمز	صورتی	480_580	بی نهایت
قرمز	نارنجی		
نارنجی	صورتی		
قهوه‌ای	زرد		
قهوه‌ای	آبی		
زرد	آبی		



تست موتور دمپر

تجهیزات مورد نیاز برای تست خازن را در جدول روبه‌رو وارد و به هنرآموز مربوطه ارائه دهید سپس تست یک عدد موتور دمپر را انجام دهید.

دستور کار:

برابر آنچه گفته شد مراحل تست یک دستگاه موتور دمپر را انجام دهید و نتیجه را در قالب جدول به هنرآموز خود ارائه دهید.

تجهیزات		مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	مقدار	نام وسیله



شکل ترانس کولرگازی

تست ترانسفورماتور

ترانس‌هایی که برای کولرهای گازی به کار برده می‌شوند از نوع کاهنده بوده و ولتاژ خروجی را به ۹ و ۱۲ ولت می‌رسانند.


برای تست ترانس‌ها هم می‌توان از تست ولتاژ استفاده نمود و هم می‌توان از تست اهم استفاده نمود.

تست ولتاژ خروجی

برای تست ولتاژ خروجی، کابل ورودی ترانس باید در محل خود بر روی برد متصل باشد یعنی برق با ولتاژ ۲۲۰ ولت به ترانس وارد شود. کابل یا کانکتور خروجی ترانس را از برد جدا کنید، ولتاژ خروجی را اندازه بگیرید، در صورتی که عدد نشان داده شده با عدد خروجی درج شده بر روی بدنه ترانس برابر بود، ترانس سالم است.

تست مقاومت اهمی

ابتدا کابل‌های ترانس را از برد جدا نمایید و مطابق با جدول صفحه بعد آن را تست نمایید.



تست کانکتور (سیم‌ها)		رنج اندازه‌گیری	نتیجه	
(+)	(-)		قابل قبول (اهم)	معیوب
				
a	b	x10	۱۰۰ - ۱۳۰	۰ اهم
c	d	x1	۶/۳ - ۷/۷	بی‌نهایت

کارگاه‌های



تست ترانسفورماتور

تجهیزات مورد نیاز برای تست خازن را در جدول روبه‌رو وارد و به هنرآموز مربوطه ارائه دهید سپس تست یک عدد موتور دمپر را انجام دهید.

دستورکار:

برابر توضیحات بالا یک دستگاه ترانسفورماتور کولرگازی را تست نمایید و نتیجه را در قالب جدول به هنرآموز خود ارائه دهید.

تجهیزات	
نام وسیله	تعداد

نکته ایمنی




حتماً در هنگام کار از تجهیزات ایمنی برق استفاده کنید.

تست موتور فن خارجی

تست موتور فن‌های خارجی در دو مدل معمولی و اینورتر به شرح زیر است:

تست موتور فن خارجی AC: برای تست موتور فن، اهم متر را بر روی رنج X10 قرار می‌دهیم و مقاومت سیم‌پیچ‌های Start و Running را به شرح جدول زیر اندازه‌گیری می‌نماییم:

تست موتور فن خارجی AC



شرح تست	تست کانکتور (سیم‌ها)		رنج اندازه‌گیری	نتیجه	
	(+) 	(-) 		قابل قبول (اهم)	معیوب
RUNING سیم پیچ اصلی	سیم مشکی a	سیم زرد b	x10	۲۳۰-۳۵۰	بی نهایت یا ۰ اهم
SUB سیم پیچ استارت	سیم مشکی a	سیم قرمز c	x10	۱۰۰-۱۵۰	

تست عملکرد الکتریکی موتور فن^۱ BLDC

تست زیر برای تمامی موتور فن‌های BLDC با کانکتور موتور فن BLDC شش پین می‌باشد.

۱ دستگاه را روشن کنید. در صورتی که موتور فن از ابتدا کار نکرد کابل موتور فن را از برد اصلی جدا کنید و مقاومت پایه‌های ۵ و ۶ را روی کانکتور کابل موتور فن تست کنید. در صورت وجود اتصال کوتاه موتور فن معیوب است. آن را تعویض کنید.

۲ در صورتی که بعد از روشن کردن دستگاه موتور فن شروع به کار کرد دستگاه را خاموش و کانکتور موتور فن را از برد اصلی جدا کنید و دستگاه را روشن کنید. ولتاژ پایه‌های ۱ و ۳ کانکتور موتور فن روی برد اصلی را اندازه‌گیری کنید. ولتاژ باید بین ۲۸۰ الی ۳۱۰ ولت DC باشد. در صورت صحیح نبودن ولتاژ برد اصلی را تعویض کنید.

۳ دستگاه را روشن نموده و کابل موتور فن را به برد وصل نمایید. ولتاژ بین پایه ۳ و ۴ کانکتور موتور فن روی برد اصلی را اندازه‌گیری کنید. ولتاژ باید ۱۵ ولت DC با تolerانس ۱ باشد. (۱۳/۵ الی ۱۶/۵ ولت DC). در صورت صحیح نبودن ولتاژ برد اصلی معیوب است.

۴ ولتاژ بین پایه ۳ و ۵ کانکتور موتور فن روی برد اصلی را اندازه‌گیری کنید. ولتاژ باید ۱ الی ۵ ولت DC باشد. در صورت صحیح نبودن ولتاژ برد اصلی معیوب است.

۵ ولتاژ بین پایه ۳ و ۶ کانکتور موتور فن روی برد اصلی را اندازه‌گیری کنید. ولتاژ باید ۸ الی ۹ ولت DC باشد. در صورت صحیح نبودن ولتاژ برد اصلی را تعویض کنید.

تست عملکرد مکانیکی موتور فن BLDC

شفت موتور فن را توسط دست بچرخانید. در صورتی که شفت به راحتی بچرخد موتور فن سالم است، در غیر این صورت:

- شفت قفل کرده است.
- مدار داخلی موتور قطع شده است.
- سیم پیچ موتور قطع شده است.

تست موتور فن داخلی AC: در صورتی که اتصال کانکتور موتور فن روی برد درست بوده باشد ولتاژ پایه ۳ و پایه ۵ کانکتور مربوط به موتور فن بر روی برد را تست کنید. ولتاژ نرمال ۱۸۰ ولت AC است. در صورتی که ۱۸۰ ولت وجود داشته باشد و موتور راه‌اندازی نگردد موتور فن معیوب است و اگر ولتاژ وجود نداشت، برد داخلی معیوب است.

۱- Brushless DC motor



تست موتور فن داخلی و خارجی

تجهیزات مورد نیاز را در جدول روبه‌رو وارد و به هنرآموز مربوطه ارائه نمایید سپس تست یک دستگاه موتور فن داخلی و خارجی را انجام دهید.

دستور کار:

- ۱ برابر آنچه که در بالا گفته شد موتور فن داخلی و خارجی یک دستگاه کولرگازی را تست کنید.
- ۲ جدولی آماده کنید و نتایج تست خود را در آن وارد نمایید و به هنرآموز خود ارائه دهید.

تجهیزات	
نام وسیله	تعداد

تست اورلود

کمپرسورهای روتاری از نظر اورلود به دو نوع داخلی و خارجی (Internal Overload و External Overload) تقسیم می‌شوند. قطعه اورلود برای حفاظت سیم‌پیچ کمپرسور در زمانی که کمپرسور جریان بیش از حد از شبکه دریافت می‌کند نصب می‌گردد.


در مواردی که اورلود از نوع داخلی است، این قطعه در درون پوسته کمپرسور نصب می‌گردد. در هر دو صورت اورلود در مسیر سیم‌پیچ مشترک یا COM قرار می‌گیرد.



شکل ۲۱- اورلود خارجی



شکل ۲۰- اورلود داخل سیم‌پیچ



در شکل روبه‌رو عملکرد اورلود داخل سیم‌پیچ را بررسی و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.



برای تست کمپرسور، سه روش زیر را به ترتیب تست نمایید:

۱ تست سیم پیچ

۲ تست (صدا)^۱

۳ تست کارکرد (فشار)

تست سیم پیچ

برای تست سیم پیچ‌های کمپرسور به روش زیر عمل کنید:

سر سیم‌های کمپرسور را جدا نمایید و کانکتورها را از روغن پاک کنید.

کانکتورها را توسط اهم متر دو به دو چک کنید. کانکتورهای R و S بیشترین اهم را دارند. در صورتی که در تست، هر کدام از سیم پیچ‌ها قطع بود کمپرسور معیوب است. در زمانی که کمپرسور اورلود کند ارتباط کانکتور مشترک یا COM با دیگر کانکتورها قطع است (اورلود داخل سیم پیچ) در این صورت بدنه کمپرسور را خنک کنید و مجدداً میزان اهم را چک کنید.

در صورتی که مقاومت کانکتورها صحیح بود کانکتورها را یک به یک با بدنه کمپرسور توسط آوومتر چک نمایید. یک سر فیش اهم متر را یک به یک به هر کدام از کانکتورهای C-R-S بزنید و سر دیگر را به بدنه موتور تماس دهید. در صورتی که ارتباطی برقرار گردد نشان دهنده خرابی کمپرسور و سیم پیچ آن می باشد. لازم به ذکر است که سیم پیچ C-R سیم پیچ اصلی یا Main سیم پیچ C-S سیم پیچ کمکی یا SUB می باشد.


جدول نتیجه تست سیم پیچ

ردیف تست	مقاومت سیم پیچ		وضعیت موتور	تست دوم	نتیجه
	MAIN	SUB			
۱- A	OK	OK	سیم پیچ سالم است	تست HAMMERING	سیم پیچ سالم است
۱- B	OK	NG	سیم پیچ نسوخته اما طبیعی نیست	تعویض کمپرسور	سیم پیچ نسوخته اما طبیعی نیست
۱- C	NG	OK	سیم پیچ نسوخته اما طبیعی نیست	تست HAMMERING	
۱- D	OK	NG	سیم پیچ کمکی سوخته است	تعویض کمپرسور	
۱- E	NG	OK	ممکن است سیم پیچ اصلی سوخته باشد	تست HAMMERING	
۱- F	NG یا OK	NG یا OK	سیم پیچ‌ها سوخته‌اند	تعویض کمپرسور	

۱- HAMMERING

تست شیر یک طرفه (Check Valve)

شیر یک طرفه در دستگاه های سرد و گرم برای اضافه نمودن طول لوله موئین در حالت گرمایش استفاده می شود. در حالت گرمایش مبرد پس از عبور از لوله موئین وارد شیر یک طرفه می شود. تویی موجود در شیر موجب مسدود شدن مسیر می شود و موجب عبور مبرد از لوله موئین اضافه برای کاهش بیشتر دما و فشار می گردد.



شکل ۲۳- عملکرد شیر یک طرفه در حالت سرمایش

شکل ۲۲- عملکرد شیر یک طرفه در حالت گرمایش

عملکرد سیکل تبرید در شکل های ۲۲ و ۲۳ را بررسی و نتیجه را به کلاس ارائه نمایید.

بحث کلاسی





تست شیر چهار طرفه

در حالت گرمایش، شیر برقی مسیر دستگاه حرکت مبرد را معکوس می کند. به صورتی که گاز خروجی از کمپرسور به جای کندانسر وارد اواپراتور می شود و بعد از تبادل گرما با هوای داخل محیط، مبرد وارد لوله موئی شده و پس از عبور از کندانسر مجدداً وارد کمپرسور می گردد.


در حالت گرمایش، زمانی که دستگاه توسط کاربر روشن می شود ابتدا برد فرمان به شیر برقی می دهد و بوبین که توسط برق ۲۲۰ ولت تغذیه می شود به صورت مغناطیسی عمل نموده و موجب حرکت سیلندر شیر می شود. در این زمان سیکل معکوس می شود. سپس کمپرسور و موتور فن خارجی وارد مدار می شود. در حالت گرمایش، موتور فن داخلی برای عدم تبادل هوای سرد محیط در ابتدای روشن کردن دستگاه وارد مدار نمی شود و تنها زمانی موتور فن و پروانه فن داخلی کار می کنند که سنسور لوله اواپراتور با سنس دمای گاز داغ ورودی فرمان دهد. در این حالت موتور فن داخلی شروع به کار می کند.

در حالت گرمایش به علت سرمای هوای محیط یونیت خارجی و همچنین ورود مایع سرد به کندانسر، بدنه کندانسر یخ می زند. در این حالت موتور فن داخلی و خارجی قطع می شود و دستگاه وارد حالت دیفراست (یخ زدایی) می گردد. با معکوس شدن شیر برقی، گاز داغ وارد کندانسر می شود (در این حالت تنها کمپرسور کار می کند)

طول زمان حالت دیفراسست بستگی به دمای هوای بیرون ندارد. در صورتی که دمای هوای بیرون سردتر باشد دوره‌های دیفراسست بیشتر می‌شود در صورت کمبود گاز نیز حالت دیفراسست سریع‌تر اتفاق می‌افتد.



■ حالت گرمایش



■ حالت سرمایش

سرویس سالانه کولرهای گازی

بحث کلاسی



به نظر شما سرویس سالانه کولر چه ضرورتی دارد؟

برابر جدول بررسی های دوره ای کولرهای گازی باید در طی سال انجام گیرد:
جدول بررسی های دوره ای کولرگازی

نوع	شرح	هر ۲ هفته	هر ۳ ماه	هر ۴ ماه	سالیک
واحد داخلی	فیلتر هوا را تمیز کنید	●			
واحد داخلی	فیلتر زیستی را تمیز کنید		●		
واحد داخلی	فیلتر بوگیر را تعویض کنید				●
واحد داخلی	کف تخلیه میعان را تمیز کنید				●
واحد داخلی	مبدل گرما را کاملاً تمیز کنید				●
واحد داخلی	لوله تخلیه میعان را تمیز کنید			●	
واحد داخلی	باتری های دستگاه کنترل از راه دور را تعویض کنید				●
واحد خارجی	مبدل گرمایی تعبیه شده در قسمت بیرونی دستگاه را تمیز کنید			●	
واحد خارجی	مبدل گرمایی تعبیه شده در قسمت داخل دستگاه را تمیز کنید				●
واحد خارجی	قطعات برقی را با هوا تمیز کنید				●
واحد خارجی	بررسی و تأیید کنید که کلیه قطعات برقی محکم بسته شده اند				●
واحد خارجی	فن را تمیز کنید				●
واحد خارجی	بررسی و تأیید کنید که کلیه قطعات فن محکم بسته شده اند				●
واحد خارجی	کف تخلیه میعان را تمیز کنید				●



مراحل زیر سرویس پنل داخلی را نشان می‌دهد:

۱ قطع برق دستگاه




۲ باز کردن قاب دستگاه و خارج کردن سنسور



۱

۲

۳ شستن کویل با آب و کف



۳

۴

امانت در کار و شغل

کاربرد «امانت» در زندگی عرفی و زندگی شغلی مفهومی بسیار وسیع‌تر دارد. به عنوان مثال در قرض و اجاره کردن امانت‌داری مطرح است؛ مستأجری که جایی را اجاره می‌کند، باید احساس مسئولیت داشته باشد و در صورت عدم امانت‌داری، باید مسئولیت اخلاقی، مدنی و کیفری آن را به عهده گیرد.

در هنگام کسب و کار نیز گاهی مجبور می‌شویم کالاهایی را به امانت نزد خود نگه داریم. برای مثال مسئول حفظ و نگهداری از انبار یک شرکت و یا کارخانه هستیم. اما برخی پرسنل از اموال انبار سوءاستفاده می‌کنند. در این صورت سکوت ما به منزله خیانت در امانت و همکاری با آنها به شمار می‌آید. حتی اگر سوءاستفاده‌کنندگان از مدیران خود کارخانه باشند.

ارزشیابی شایستگی نصب و راه‌اندازی کولرهای اسپلیت

شرح کار: تعیین محل نصب آماده‌سازی محل نصب نصب واحد داخلی و واحد خارجی راه‌اندازی دستگاه عیب‌یابی و رفع عیب آموزش مشتری			
استاندارد عملکرد: نصب و راه‌اندازی یک دستگاه کولر گازی اسپلیت با واحد داخلی و خارجی برابر اصول فنی و ایمنی شاخص‌ها: - محاسبه بار سرمایی - انتخاب دستگاه - تعیین محل واحد داخلی و واحد خارجی - تعیین مسیر لوله‌کشی مسی - ساخت شاسی‌ها - لوله‌کشی مسی - عایق‌کاری - اجرای اویل تراپ در هر ۵ متر - کامل‌کشی - استقرار واحدهای داخلی و خارجی - اتصال لوله‌های مسی به واحدها - اتصال سر سیم‌ها - وکیوم - بازکردن شیرها - روشن کردن دستگاه - تنظیم ماه - تنظیم دور - اندازه‌گیری جریان مصرفی - عیب‌یابی - رفع عیب - تعویض قطعه - شارژ گاز - شارژ روغن - لحیم‌کاری - کاربرد ریموت کنترل - تغییر فصل شرایط انجام کار: کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد ۸×۱۲ متر دارای تهویه کافی، محلی برای نصب و استقرار یونیت‌های داخلی و خارجی زمان: ۸ ساعت ابزار و تجهیزات: دستگاه ریکآوری - پمپ وکیوم - نشت‌یاب الکترونیک - آوومتر - مانیفولد گیج - ترازو - مجموعه جوش نقره - کپسول گاز مبرد - دریل - پیچ و مهره - رول پلاک - فازمتر - متر - تراز			
معیار شایستگی			
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تعیین ظرفیت و محل نصب	۱	
۲	آماده‌سازی محل نصب واحد داخلی و واحد خارجی	۱	
۳	نصب واحد داخلی و واحد خارجی	۲	
۴	راه‌اندازی و تنظیم دستگاه	۲	
۵	عیب‌یابی و رفع عیب	۲	
۶	آموزش مشتری	۱	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: ۱- دقت و امانت در کار ۲- به‌کارگیری لباس کار، عینک، دستکش و کفش ایمنی ۳- رعایت اصول ایمنی فردی و دستگاه ۴- توصیه و تأکید بر مجموعه‌ای از رفتارهای اخلاقی و عملکردی - تعالی فردی		۲	
میانگین نمرات			

*حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.



پودمان ۳

تعمیر پمپ و فن کویل

واحد یادگیری ۳

تعمیر پمپ



مقدمه

عملکرد پمپ‌های سانتریفوژ تا حدود زیادی بستگی به انتخاب و نصب صحیح آن دارد. برای حصول اطمینان از حداکثر کارایی پمپ و حداقل نیاز به تعمیر و نگهداری، انتخاب پمپ باید با ارائه اطلاعات صحیح، از طریق کاتالوگ سازنده صورت گیرد. بیشتر سازندگان پمپ، دانستنی‌های لازم در خصوص پمپ تولیدی خود را در کاتالوگ و کتابچه راهنما ذکر می‌کنند. این اطلاعات شامل چگونگی نصب، راه‌اندازی، نگهداری و تعمیرات از پمپ مورد نظر می‌باشد. در این مبحث منتخبی از این گونه دانستنی‌ها درباره پمپ‌های سیرکولاتور و همچنین عیوب معمول و روش رفع آن ذکر می‌گردد.

استاندارد عملکرد

عیب‌یابی و تعمیر الکتروپمپ برابر اصول فنی و ایمنی اعم از مکانیکی و الکتریکی


پیش‌نیاز

- فیزیک
- شیمی

پمپ سیرکولاتور (Circulating Pump)

پمپ‌های سیرکولاتور از مکانیزم پمپ‌های گریز از مرکز (سانتریفوژ) برای به چرخش در آوردن آب در یک مدار بسته استفاده می‌کنند. موتور الکتریکی از طریق کوپلینگ یا به صورت مستقیم شفت پمپ را به چرخش در آورده و نیروی گریز از مرکز پروانه باعث سرعت گرفتن آب می‌گردد. پوسته حلزونی شکل پمپ، سرعت آب خروجی از پروانه را کاهش و فشار آن را افزایش می‌دهد. دو مشخصه اصلی پمپ‌ها مقدار فشار (ارتفاع یا هد) تولیدی آنها و نیز حجم آب عبوری از آنها (آبدهی یا دبی) است. عموماً هر چه مقدار سرعت چرخش موتور یا قطر پروانه پمپ‌های سیرکولاتور بیشتر باشد مقدار هد و دبی تولیدی آنها افزایش می‌یابد. در مدارهای بسته فشار تولیدی پمپ سیرکولاتور فقط صرف غلبه بر تلفات اصطکاکی لوله می‌شود و بدین لحاظ عوامل زیر با افزایش تلفات باعث می‌شوند نیاز به پمپ سیرکولاتوری بزرگ‌تر و دارای هد بیشتر به وجود آید:

- افزایش زبری لوله
- طولانی بودن مدار چرخش
- قطر کم لوله‌ها




شکل ۱- مکانیزم کار پمپ‌های سانتریفوژ

برخی از پمپ‌های سیرکولاتور مورد استفاده در سیستم تأسیسات ساختمان عبارت است از:

- پمپ چرخش آب گرم در مدار گرمایش ساختمان (شופاژ، گرمایش کف و...)
- پمپ برگشت آب گرم مصرفی ساختمان
- پمپ فن کوئل در سیستم سرمایش یا گرمایش
- پمپ مدار برج خنک‌کننده
- پمپ سیرکولاتور مبدل‌ها

الف) از نظر نحوه نصب روی خط لوله (Pipeline)

- **پمپ‌های خطی:** در این نوع پمپ‌ها دهانه ورودی و خروجی روبه‌روی هم و در راستای خط لوله قرار داشته و بدین لحاظ فضای کمی را به هنگام نصب اشغال می‌کنند. پمپ‌های با سایز کوچک می‌توانند توسط لوله‌ها مهار شده باشند ولی برای پمپ‌های بزرگ که وزن سنگینی دارند تکیه‌گاهی روی زمین تعبیه می‌شود.
- **پمپ‌های زمینی:** در این مدل از پمپ‌ها مکش پمپ از انتها انجام شده و دهانه ورودی رو به بالا قرار دارد. معمولاً ظرفیت دبی و هد تولیدی پمپ‌های زمینی بالاتر از پمپ‌های خطی می‌باشد و بدین لحاظ در مدار سیرکولاسیون ساختمان‌های بزرگ نظیر مدار برج خنک‌کن کاربرد دارند.



شکل ۲- تفاوت پمپ زمینی و خطی


- ۱ دهانه ورودی و خروجی پمپ‌های خطی با پمپ‌های زمینی چه فرقی با هم دارند؟
- ۲ اغلب پمپ‌های زمینی و پمپ‌های خطی با چه اتصالی به لوله متصل می‌شوند؟

بحث کلاسی



ب) از نظر ساختار داخلی


- **پمپ‌های سیرکولاتور دارای آب‌بند (گلنددار):** در این نوع پمپ‌ها وجود یک آب‌بند مکانیکی مانع نشت آب از داخل پمپ به بیرون یا ورود آن به داخل موتور می‌شود. خنک‌کاری موتور این پمپ‌ها عموماً به کمک جریان هوای فن تعبیه شده در پشت موتور انجام می‌شود. اغلب پمپ‌های سیرکولاتور زمینی و مدل‌های خطی بزرگ از این نوع می‌باشند.
- **پمپ‌های سیرکولاتور بدون آب‌بند (گلندلس):** موتور این مدل از سیرکولاتورها که عمدتاً خطی می‌باشند طوری طراحی شده که آب درون پمپ داخل روتور آنها چرخیده و باعث خنک‌کاری موتور می‌شود و بدین لحاظ به آنها روتور خیس (Wet Rotor) هم گفته می‌شود. محفظه فولادی که حاوی آب بوده و روتور را در خود جای داده از نفوذ آب به سمت سیم‌پیچ استاتور جلوگیری می‌کند. صدای تولیدی در این پمپ‌ها کمتر از مدل گلنددار بوده و عدم نیاز به آب‌بند باعث حذف مشکلات ناشی از نشتی شده است.



شکل ۳- پمپ سیرکولاتور گلندلس (روتور خیس) و گلنددار (موتور خشک)

پ) از نظر قابلیت تغییر سرعت دورانی

- **سیرکولاتورهای دور ثابت:** عمدتاً گلنددار هستند و کنترلی روی سرعت چرخش موتور وجود ندارد. علاوه بر مصرف انرژی بالا، سروصدای نسبتاً زیادی داشته و نیاز به نگهداری و تعمیرات آنها بیشتر است.
- **سیرکولاتورهای سه سرعت:** از طریق یک سلکتور سوئیچ یا روشی مشابه می توان دور موتور را بین سه مقدار مختلف تغییر داد. به این ترتیب در صورتی که نیاز به دبی کامل وجود نداشت می توان دور چرخش را پایین آورد و به این ترتیب علاوه بر کاهش صدای آب داخل لوله ها، مصرف برق نیز کمتر خواهد شد.
- **سیرکولاتورهای هوشمند دور متغیر:** این پمپ ها این امکان را خواهند داشت که با تغییر دور موتور مقدار فشار آب را با توجه به مقدار مصرف ثابت نمایند.




شکل ۴- قابلیت تغییر دور در سیرکولاتورها، به ترتیب از راست: سیرکولاتور دور ثابت، سه سرعت و هوشمند دور متغیر

ت) از نظر تعداد محفظه دوران

- **سیرکولاتورهای تک قلو:** در این مدل که حالت معمول و استاندارد سیرکولاتورها است، یک پروانه داخل یک پوسته عملیات پمپاژ را انجام می دهد.
- **سیرکولاتورهای دو قلو:** در این مدل دو پروانه به صورت موازی با هم داخل دو پوسته ای کار می کنند که دارای دهانه مکش و تخلیه مشترک است. پمپ دوم می تواند هم زمان با پمپ اول کار کند و یا ممکن است نقش پمپ رزرو را داشته باشد.



پمپ دوقلو و پمپ موازی را از نظر تجهیزات نصب با هم مقایسه کنید.




شکل ۵- حالت‌های مختلف عملکرد در یک سیرکولاتور دوقلو



پمپ‌های زیر را از نظر زمینی، خطی و دو قلو بودن مشخص کنید.



اجزای داخلی پمپ سیرکولاتور



شکل ۶- پروانه در پمپ سیرکولاتور

پروانه: پروانه پمپ با افزایش سرعت آب، نقش اصلی را در عملیات پمپاژ بر عهده دارد و معمولاً از جنس چدن، استیل یا تکنوپلیمر است. هر پروانه بین ۴ تا ۷ پره دارد و جهت چرخش باید به گونه‌ای باشد که عملیات پمپاژ با پشت قوس پرها انجام پذیرد. آسیب دیدگی‌های معمول پروانه شامل ایجاد رسوب روی پرها، شل شدن پروانه روی شفت، شکستن یا اعوجاج پروانه باعث کاهش فشار و دبی تولیدی پمپ می‌شود.



شکل ۷- پوسته حلزونی در پمپ خطی و زمینی

پوسته: به شکل حلزونی بوده و معمولاً از جنس چدن می‌باشد و آب خروجی از پروانه را به لوله تخلیه منتقل می‌کند. اتصال دهانه‌های ورود و خروج پوسته به خط لوله ممکن است به صورت فلنجی یا دنده‌ای باشد. معمولاً فلشی که نشان‌دهنده جهت صحیح چرخش یا جهت صحیح عبور آب است روی پوسته وجود دارد. ته‌نشین شدن رسوبات داخل پوسته پمپ باعث کاهش راندمان پمپ و در نتیجه کاهش هد و دبی می‌شود. شفت: از جنس استیل بوده و پروانه روی آن نصب می‌شود.


در صورتی که شفت پمپ و موتور از هم جدا باشند توسط کوپلینگ به هم متصل می‌شوند. در سیرکولاتورهای گلندلس، شفت توخالی ساخته می‌شود تا امکان چرخش آب در داخل روتور فراهم گردد.

بیرینگ: برای حفظ موقعیت شفت و تحمل نیروهای وارده از بیرینگ استفاده می‌شود. در سیرکولاتورهای گلندلس بیرینگ شبیه یک بوش ساده بوده اما در پمپ‌های سیرکولاتور بزرگ از نوع ساچمه‌دار است.



شکل ۸- دو نوع بیرینگ در پمپ‌های سیرکولاتور

آب‌بند مکانیکی^۱ (فیبر و فنر): در پمپ‌های گلنددار، برای جلوگیری از نشتی از کنار شفت پمپ به محیط اطراف و به داخل موتور از آب‌بند مکانیکی استفاده می‌شود. این قطعه شامل دو بخش جدا از هم می‌شود که یکی از آنها که دارای فنر است روی شفت نصب شده و همراه آن می‌چرخد و بخش دیگر که ثابت است روی پوسته بخش آب‌بندی نصب می‌شود. هر دو بخش ثابت و دوار آب‌بند دارای یک سطح صیقلی هستند که روی هم قرار گرفته و از نشتی جلوگیری می‌کنند. از لاستیک یا آرینگ به عنوان آب‌بند ثانویه استفاده می‌شود. جنس سطوح آب‌بندکننده معمولاً از کربن یا سرامیک می‌باشد. خراش افتادن روی این سطوح یا شکستن آنها و یا آسیب دیدن آب‌بند ثانویه منجر به نشتی می‌شود که در این شرایط معمولاً آب‌بند مکانیکی تعویض خواهد شد.




شکل ۹- سیل مکانیکی در یک پمپ خطی گلنددار



شکل ۱۰- ساختار استاتور

استاتور: استاتور عبارت از یک استوانه توخالی است که از کنار هم قرار گرفتن ورقه‌های آهنی نازک، که نسبت به هم عایق هستند، ساخته شده است. در داخل این استوانه شیارهایی تعبیه شده است که سیم‌پیچ‌ها درون آن قرار می‌گیرند. برای حفاظت سیم‌پیچ و ورقه‌های استاتور، کل مجموعه در داخل یک پوسته قرار می‌گیرد. در سیرکولاتورهای گلنددار برای خنک‌کاری موتور از پروانه‌ای در پشت موتور استفاده می‌شود؛ در این حالت روی پوسته موتور تیغه‌های خنک‌کننده تعبیه شده است.

روتور: روتو موتورهای آسنکرون از جنس آهن و به شکل استوانه‌ای ساخته شده که بر روی شفت قرار گرفته است. در داخل این استوانه توپر شیارهایی تعبیه شده که هادی‌های روتور در آن قرار می‌گیرد. در سیرکولاتورهای گلندلس روتور داخل یک محفظه فولادی قرار دارد تا آب موجود در این محفظه به استاتور وارد نشود.



شکل ۱۱- روتور داخل محفظه فولادی

کوپلینگ: برای اتصال شفت پمپ و موتور به یکدیگر از کوپلینگ استفاده می‌شود که عموماً از دو قسمت (هاب) جدا تشکیل شده است. سه روش برای انتقال حرکت چرخشی از شفت موتور به پروانه پمپ وجود دارد:



الف) کوپلینگ فنری وظیفه دارد حرکت دورانی شفت الکتروموتور را به محور پمپ منتقل کند.



ب) یک کوپلینگ صلب اتصال دهنده شفت‌ها به یکدیگر می‌باشد. پمپ‌های سیرکولاتور خطی بزرگ و سیرکولاتورهای زمینی از این روش استفاده می‌کنند.




ج) یک کوپلینگ انعطاف‌پذیر که ممکن است شامل قطعاتی لاستیکی باشد شفت‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند. از این روش در پمپ‌های سیرکولاتور زمینی استفاده می‌شود.

چنانچه در هنگام هم راستاسازی بین اتصال پمپ به موتور به صورت دقیق انجام نشود چه مشکلاتی به وجود می‌آید؟


بحث کلاسی



در برخی از مدل پمپ‌های زمینی از یک فاصله‌انداز بین دو هاب کوپلینگ استفاده شده است. طول این فاصله‌انداز به مقداری در نظر گرفته شده است که به هنگام نیاز به باز کردن پمپ از روی مدار، بدون جابه‌جا کردن موتور و حلزونی، می‌توان پمپ را از شاسی جدا کرد و برای تعمیر انتقال داد.




شکل ۱۳- موقعیت فاصله‌انداز بین دو هاب کوپلینگ و کاربرد آن



شکل ۱۴- اجزای داخلی یک سیرکولاتور خطی گلدلس (روتور خیس) بدون کوپلینگ
 شکل ۱۵- اجزای داخلی یک سیرکولاتور خطی گلدلس با کوپلینگ صلب

در تصویر زیر ساختمان پمپ زمینی را مشاهده می‌نمایید.



شکل ۱۶- اجزای داخلی یک سیرکولاتور زمینی گلدلس با کوپلینگ دارای فاصله انداز

- | | | | |
|--------------|-------------|-----------------|------------|
| ۱ فلنج خروجی | ۴ محفظه پمپ | ۷ سیل مکانیکی | ۱۰ پایه کف |
| ۲ واشر | ۵ اورینگ | ۸ نگهدارنده پمپ | ۱۱ موتور |
| ۳ فلنج ورودی | ۶ پروانه | ۹ شفت | |



مواد مصرفی		تجهیزات	
نام	مقدار/ تعداد	نام وسیله	مقدار/ تعداد
کوپلینگ فنری	۱ عدد	پمپ خطی	۱ دستگاه
		آچار آلن	۱ سری
		آچار تخت	۱ سری



تعویض کوپلینگ پمپ خطی

برابر دستور کار زیر کوپلینگ پمپ خطی را تعویض کنید.

دستور کار

- ۱ یک دستگاه پمپ خطی از انبار تحویل بگیرید.
- ۲ در صورتی که پمپ روی شبکه لوله کشی متصل است برق دستگاه را از تابلو قطع کنید.
- ۳ پیچ های اتصال الکتروموتور به پمپ را باز کنید و در حالی که الکتروموتور را نگه داشته اید، اقدام به باز کردن پیچ کوپلینگ به وسیله آچار آلن نمایید.
- ۴ پیچ سمت دیگر کوپلینگ را باز کرده و کوپلینگ معیوب را خارج کنید.
- ۵ کوپلینگ سالم را به درستی متصل کنید.
- ۶ پیچ های اتصال الکتروموتور به پمپ را ببندید.

نکته ایمنی:

- باتوجه به وزن الکتروموتور در هنگام باز کردن دقت کنید به زمین سقوط نکند.
- جهت باز کردن الکتروموتورهای بزرگ حتماً از جرثقیل استفاده کنید.



مواد مصرفی		تجهیزات	
نام	مقدار/ تعداد	نام وسیله	مقدار/ تعداد
کوپلینگ لاستیکی	۱ عدد	پمپ زمین	۱ دستگاه
		آچار آلن	۱ سری
		آچار تخت	۱ سری



تعویض کوپلینگ پمپ زمینی

برابر دستور کار زیر کوپلینگ پمپ زمینی را تعویض کنید.

دستور کار

- ۱ یک دستگاه پمپ زمینی از انبار تحویل بگیرید.
- ۲ در صورتی که پمپ روی شبکه لوله کشی متصل است برق دستگاه را از تابلو قطع کنید.
- ۳ پیچ های اتصال کوپلینگ الکتروموتور به پمپ را باز کنید.
- ۴ توسط آچار آلن کوپلینگ معیوب را از روی محور الکتروموتور و پمپ جدا کنید.
- ۵ کوپلینگ سالم را به درستی متصل کنید.
- ۶ پیچ های اتصال کوپلینگ الکتروموتور به پمپ را ببندید.

توجه: هرگز مواد و لوازم مستهلک را در محیط رها نکنید و در ظروف بازیافت قرار دهید.



جدا سازی قسمت های مختلف پمپ سیرکولاتور گلندلس

تعداد	ابزار آلات مورد نیاز	تعداد	تجهیزات مورد نیاز
۱ عدد	پیچ گوشتی	۱ دستگاه	پمپ سیرکولاتور گلندلس
۱ عدد	فاز متر		
۱ دست	آچار آلن		
۱ عدد	دم باریک		

دستور کار:

۱ پس از اطمینان از قطع بودن برق، پیچ های درب جعبه برق باز می شود.



۲ اتصالات برق ورودی و خازن را باز نمایید.

۳ پیچ های اتصال جعبه برق به موتور باز شده و جعبه برق از موتور جدا می شود.

۴ موتور از پوسته پمپ به کمک باز کردن پیچ های اطراف موتور جدا می شود.



۵ به کمک دو پیچ گوشتی محفظه استیل داخل استاتور که روتور را در بر گرفته بیرون کشیده می شود.



۶ در صورتی که پروانه قابل جدا شدن از روی شفت باشد، با استفاده از یک خار بازکن پروانه را باز کنید.



۷ قطعات باز شده را مجدداً به هم وصل کنید.





موقع بازکردن اتصالات الکتریکی باید دقت داشت آب به داخل جعبه برق نریزد تا در راه اندازی بعدی مشکلی به وجود نیاید.



جداسازی قسمت های مختلف پمپ سیرکولاتور گلنددار

تعداد	ابزار آلات مورد نیاز	تعداد	تجهیزات مورد نیاز
۱ عدد	پیچ گوشتی	۱ دستگاه	پمپ سیرکولاتور خطی گلنددار
۱ عدد	فازمتر		
۱ عدد	چکش		
۱ دست	آچار تخت		
۱ دست	آچار آلن		
۱ عدد	دم باریک		


دستور کار:



۱ ابتدا پیچ اتصال بین موتور و پمپ را با آچار مربوطه باز می کنیم.



۲ کوپلینگ فنری را توسط آچار آلن جدا می کنیم.



۳ پیچ ارتباطی بین پوسته و واسط را باز می کنیم.



۴ واشر دور پروانه را برداشته و سپس پروانه را از جای خود خارج کنید.



۵ فیبر و فنر را خارج کرده و سپس قاب را خارج کنید.



۶ پیچ‌های بر روی شفت را باز کرده و شفت را بیرون بکشید.



۷ قطعات باز شده را مجدداً به هم وصل کنید.

کارگاه‌های



جداسازی قسمت‌های مختلف پمپ سیرکولاتور زمینی

تعداد	ابزار آلات مورد نیاز	تعداد	تجهیزات مورد نیاز
۱ عدد	پیچ گوشتی	۱ دستگاه	پمپ سیرکولاتور زمینی
۱ عدد	فازمتر		
۱ عدد	پولی کش		
۱ عدد	آچار تسمه‌دار		
۱ دست	آچار آلن		
۱ عدد	دم باریک		



دستور کار:

- ۱ ابتدا اتصالات برق از جعبه برق موتور جدا می‌گردد.
- ۲ با آچار مناسب پوسته حلزونی از بقیه قطعات باز می‌شود.

۳ به کمک آچار مناسب پیچ‌های کوپلینگ باز می‌شود و کوپلینگ جدا می‌شود.



۴ با فشار دست و به کمک یک پیچ گوشتی، آب‌بند مکانیکی از روی شفت خارج می‌شود.



۵ برای باز کردن مهره سر شفت و بیرون آوردن پروانه، از آچار تسمه‌دار (فیلتر بازکن) یا آچار قفلی مناسب برای نگه‌داشتن پروانه یا شفت استفاده می‌شود.



۶ درپوش پوسته و محفظه بیرینگ‌های موتور (در صورت وجود) جدا می‌شوند.

۷ برای جدا کردن فن پشت موتور، ابتدا درپوش فن جدا شده و سپس خود فن بیرون کشیده می‌شود.


۸ برای بیرون کشیدن روتور، ابتدا پیچ‌های اتصال درپوش به پوسته موتور باز شده و سپس روتور بیرون می‌آید.



۹ برای جدا کردن بیرینگ‌ها و درپوش پوسته از پولی کش یا بیرینگ کش استفاده می‌شود.

نکات مهم در نصب پمپ‌های سیرکولاتور

- برای اطمینان از عملکرد صحیح، پمپ سیرکولاتور ترجیحاً در خط رفت دیگ و در حالتی که فشار منبع انبساط در ورودی آن اعمال می‌شود، نصب گردد. در صورتی که منبع انبساط در خروجی پمپ قرار گیرد، هد پمپ، فشاری منفی در بخش مکش ایجاد می‌کند که ممکن است مشکلاتی در عملکرد مدار ایجاد نماید.




شکل ۱۷- موقعیت قرارگیری منبع انبساط قبل و بعد از پمپ سیرکولاتور



شکل ۱۸- شیرآلات قبل و بعد از پمپ

- در صورت تعبیه شیر در دو سمت پمپ، به هنگام نیاز به تعمیر می‌توان پمپ را ایزوله نموده و آن را جدا کرد بدون اینکه لازم باشد آب کل سیستم تخلیه گردد. وجود شیر یک‌طرفه از چرخش معکوس آب جلوگیری می‌کند.




شکل ۱۹- فلش جهت جریان روی پوسته

- به هنگام نصب پمپ سیرکولاتور باید دقت داشت جهت جریان در پمپ با فلش موجود روی پوسته پمپ یکسان باشد. بخاطر داشته باشید در موتورهای سه فاز اشتباه در اتصال کلاف‌های موتور به فازهای شبکه باعث معکوس چرخیدن موتور خواهد شد.


● وجود هوا در آب باعث کاهش انتقال حرارت و افزایش خوردگی در مدار می‌شود. وجود یک شیر هواگیری (ایرونت) موجب کاهش مقدار هوا در سیستم لوله‌کشی و کارکرد مؤثرتر پمپ می‌گردد. هوا در مدار به چهار شکل دیده می‌شود:

- ۱ بسته‌های ثابت هوا که موقع پر کردن سیستم به‌خاطر هواگیری نادرست به‌جای مانده است.
- ۲ حباب‌های در حال حرکت با آب که در صورت پایین بودن سرعت آب از طریق ایرونت تخلیه می‌شود.
- ۳ گازهای غیرمحللول و بسیار ریز در آب که به‌صورت ذرات ملکولی نامحللول در آب وجود دارد و باعث می‌شود رنگ آب کدر به نظر برسد. هر چه آب گرم‌تر و کم‌فشارتر باشد حجم کمتری از هوا را در خود حل خواهد کرد. بدین خاطر یک محل مناسب برای نصب ایرونت در خروجی دیگ و قبل از پمپ می‌باشد.
- ۴ به دلیل اختلاف فشار دو طرف شیر یک‌طرفه و محبوس شدن حباب هوا در ورودی شیر یک‌طرفه، مناسب است یک شیر هواگیری کوچک در ورودی شیر یک‌طرفه و بلافاصله قبل از سوپاپ تعبیه گردد.



شکل ۲۰- شیر هواگیری (ایرونت)


● پمپ‌های سیرکولاتور گلدلس که آب داخل روتور آنها می‌چرخد، نسبت به وجود ذرات جامد معلق در آب بسیار حساس هستند. از این رو مدار لوله‌کشی باید مجهز به صافی مناسب برای حذف این ذرات باشد. در فواصل زمانی مناسب باید نسبت به تمیز کردن صافی اقدام کرد تا افت فشار مضاعفی به پمپ وارد نشود. به هنگام نصب صافی باید به جهت نصب صافی و جهت عبور آب دقت کافی داشت تا بتوان پس از مدتی ذرات را از داخل توری آن تخلیه نمود.



شکل ۲۱- تمیز بودن صافی در مدار سیرکولاسیون



جهت مسیر سیال در هر یک از فلش‌های زیر را بررسی کنید و درست یا نادرست بودن آن را مشخص کنید.




- در صورتی که اتصال پمپ به خط لوله از طریق فلنج انجام می‌گیرد، ابتدا دو سطح فلنج را کاملاً تمیز کرده و پس از قرار دادن واشر با قطر و ضخامت مناسب، طبق ترتیب زیر پیچ‌ها را ببندید.




شکل ۲۳- ترتیب سفت کردن پیچ‌های فلنج

- پیچ‌های فلنج‌ها نباید بیش از حد سفت شوند؛ در غیر این صورت ممکن است به شکستگی فلنج منجر شده و یا پیچ‌ها خاصیت الاستیک خود را از دست داده و سبب نشتی از آن محل شود. در صورت وجود گشتاورسنج^۱ توصیه می‌شود برای پیچ‌های ۱۲M از گشتاور ۴۰ N/m و برای پیچ‌های ۱۶M از گشتاور ۹۵N/m استفاده شود.




شکل ۲۴- سفت شدن بیش از حد پیچ‌ها



- نصب پمپ‌های سیرکولاتور کوچک مانند سیرکولاتورهای گلندلس نباید به صورتی باشد که شفت پمپ در حالت عمودی قرار گیرد.


شکل ۲۵- جهت نصب پمپ‌های سیرکولاتور

- برای جلوگیری از نفوذ آب به اتصالات برق بهتر است جعبه برق در قسمت پایین واقع نشده باشد.




شکل ۲۶- جهت نصب پمپ‌های سیرکولاتور

- در صورت نیاز به تغییر موقعیت جعبه برق، می‌توان با بازکردن پیچ‌های اتصال موتور و پمپ، پوسته موتور را چرخاند؛ بدون اینکه نیاز باشد پوسته سیرکولاتور از خط لوله جدا شود.




شکل ۲۷- چرخش موتور بدون جابه‌جا کردن پوسته پمپ

- در پمپ‌های سیرکولاتور گلنددار بهتر است قبل از پمپ، لوله‌ای مستقیم با طول مناسب برای آرام شدن جریان آب وجود داشته باشد. طول این بخش نباید از پنج برابر قطر لوله کمتر باشد. شعاع زانویی قبل از پمپ هم نباید کم در نظر گرفته شود.



شکل ۲۸- لوله مستقیم قبل از پمپ

● اطلاعات موجود در پلاک موتور را به دقت کنترل نمایید. اتصال برق به موتور باید مطابق با دستورالعمل سازنده انجام شود. مطمئن شوید تجهیزات حفاظتی مورد نیاز (کنترل فاز، بی‌متال، کلید محافظ جان) در تابلو فرمان تعبیه شده است. در صورتی که موتور سه فاز است، ممکن است لازم باشد راه‌اندازی به صورت نرم یا به صورت دو ضرب (ستاره - مثلث) انجام شود. به خاطر داشته باشید به هنگام اتصال ستاره، سر کلاف‌های U₁ و V₁ و W₁ به شبکه سه فاز موجود (L₁ و L₂ و L₃) متصل شده و انتهای کلاف‌ها (U₂ و V₂ و W₂) به هم متصل می‌شوند. اما در اتصال مثلث ابتدا و انتهای کلاف‌های روبه‌رو به هم متصل می‌شوند.



شکل ۲۹- اتصال ستاره و مثلث در موتورهای سه فاز

با توجه به اطلاعات داده شده روی پلاک مشخصات موتور الکتریکی که مربوط به یک پمپ سیرکولاتور زمینی می‌باشد، جدول داده شده را کامل کنید.

کار کلاسی



CE IE2						
3~Mot Q2E FA 90L2D-90 N Vib. Cl A Icl F S1 Kg 18.2						
No 2014 IP 55 IM B5 IEC 60034 VDE 0536 S.F.:1.15						
V Δ/λ	Hz	min ⁻¹	kW	Cosφ	A	η
230 / 400	50	2880	2.2	0.89	7.6 / 4.4	IE2-83.2%
265 / 460	60	3455	2.5	0.89	7.5 / 4.3	
						Load Efficiency %50 80.5% %75 82.9%

شکل ۳۰- پلاک مشخصات موتور

عنوان	مقدار خوانده شده از روی پلاک با ذکر واحد
سرعت چرخش موتور	
آمپر	
راندمان در بار کامل	
تعداد فاز	
نوع راه‌اندازی مناسب	

تست موتورهای سه فاز

عیوب الکتریکی مختلف موتورهای سه فاز از جمله قطع شدن یکی از سیم پیچ ها، اتصال زمین سیم پیچ (نشتی) و اتصال کوتاه را می توان به سادگی به کمک یک آوومتر شناسایی کرد.



کارگاه



نحوه تشخیص سالم بودن موتور سه فاز

ردیف	تجهیزات	تعداد
۱	پیچ گوشتی چهارسو	۱ عدد
۲	فاز متر	۱ عدد
۳	آوومتر	۱ عدد
۴	آچار تخت (رینگی)	یک سری
۵	موتور سه فاز	یک عدد
۶	دستکش	یک جفت
۷	کفش ایمنی	یک جفت



دستور کار

- ۱ قبل از شروع به کار از قطع برق مطمئن شوید.
- ۲ درب تخته کلم موتور را باز کنید.
- ۳ کابل برق متصل به تخته کلم را باز کنید.
- ۴ پل های (تسمه) مسی بین سر کلاف ها را باز کنید.
- ۵ آوومتر را در حالت اهم قرار دهید.
- ۶ یک سر اهم متر را روی پایه یک گذاشته و سر دیگر را به ترتیب روی پنج پایه دیگر قرار دهید. به جز یکی از پایه ها مقدار مقاومت با بقیه پایه ها باید بی نهایت باشد.

مقدار مقاومت نشان داده شده در واقع مقدار مقاومت بین دو سر یکی از سیم پیچ ها می باشد.

۷ اندازه‌گیری‌های پایه‌های یک را برای پایه‌های دو و سه نیز انجام دهید. و مطمئن شوید مقاومت بین سیم پیچ‌ها بی‌نهایت است.

۸ یکبار دیگر مقدار مقاومت پایه‌های یک تا سه را این بار با بدنه موتور اندازه‌گیری کنید. برای این کار یک سر اهم متر را روی هر کدام از پایه‌ها و سر دیگر را روی قسمتی از بدنه که رنگ ندارد قرار دهید. مقدار مقاومت در این حالت هم باید بی‌نهایت باشد.

۱ شما فقط باید مقاومت یکسانی بین سه جفت سر سیم مشاهده کنید. (مقدار مقاومت بین دو سر هر سیم پیچ که در مرحله قبل خوانده شد نباید بیش از ۱۰٪ با هم تفاوت داشته باشند).

۲ در صورت سالم بودن موتور هرگاه یک سیم اهم متر به بدنه و سر سیم دیگر به هریک از سیم‌پیچ‌های تخته کلم وصل شود، اهم متر باید بی‌نهایت را نشان دهد. (مقاومت بین پایه (سر سیم‌ها) و زمین اتصال باز یا بی‌نهایت است)

نکته



نکته ایمنی



مطمئن شوید که موتور از برق جدا شده است.

تست موتورهای تک‌فاز

موتورهای تک‌فاز که معمولاً در سایزهای کوچک‌تر از سه فاز مورد استفاده قرار می‌گیرند از نظر مکانیکی هم در معرض آسیب فراوان هستند که برخی از آنها از شکل ظاهری موتور قابل تشخیص است. با این حال برای پی بردن به صحت کارکرد الکتریکی حتماً باید تست انجام شود و نمی‌توان به ظاهر سالم موتور اکتفا نمود.





نحوه تشخیص سالم بودن موتور تک فاز

دستور کار

نحوه تشخیص سالم بودن موتور تک فاز

ردیف	تجهیزات	مقدار مورد نیاز
۱	پیچ گوشتی چهارسو	۱ عدد
۲	فازمتر	۱ عدد
۳	آوومتر	۱ عدد
۴	آچار تخت (رینگی)	یک سری
۵	موتور تک فاز	یک عدد
۶	دستکش	یک جفت
۷	کفش ایمنی	یک جفت

دستور کار

- ۱ قبل از شروع به کار از قطع برق مطمئن شوید.
- ۲ در تخته کلم موتور را باز کنید.
- ۳ کابل برق متصل به تخته کلم را باز کنید.
- ۴ از نظر ظاهری کنترل کنید که موتور آثار شکستگی روی بدنه و پایه‌ها نداشته باشد.
- ۵ کنترل کنید که شفت موتور به سادگی و بدون صدا بچرخد و مشکلی از نظر بی‌رینگ‌ها نداشته باشد.
- ۶ فن پشت موتور (در صورت وجود) را کنترل کنید تا سالم باشد.
- ۷ سیم پیچ را از نظر اتصال کوتاه به بدنه تست نمایید. برای این کار یک سر اهم متر را روی بخشی از بدنه که رنگ ندارد و سر دیگر را روی سیم پیچ قرار دهید.
- ۸ دو سر سیم پیچ را به کمک اهم متر تست کنید تا از سالم بودن سیم پیچ اطمینان حاصل نمایید.
- ۹ تست خازن را انجام دهید.


نکته ایمنی:

- ۱ مطمئن شوید که موتور از برق جدا شده است.
- ۲ هرگز بدون دستکش کار به تجهیزات الکتریکی دست نزنید.





به نظر شما پمپ، صافی و شیر هواگیر در کدام نقطه از مدار زیر نصب می‌شود؟ در صورتی که موقعیت نصب به شکل دیگری انجام شود چه پیامدهایی خواهد داشت؟



شماره	نوع تجهیز یا اتصال
۱	
۲	
۳	

نکات مهم در راه‌اندازی پمپ‌های سیرکولاتور


- اطلاعات درج شده در پلاک مشخصات پمپ سیرکولاتور را کنترل نمایید.
- مطمئن شوید آب موجود در سیستم کاملاً تمیز است. وجود ذرات خارجی (به‌خصوص در راه‌اندازی اولیه) و املاح عمر پمپ و راندمان سیستم را کاهش می‌دهد.
- سیستم را هواگیری نمایید.
- از وجود صافی تمیز در ورودی پمپ اطمینان حاصل کنید.
- شیر ورودی و خروجی را باز کنید.
- پمپ را روشن نمایید.

در پمپ‌های سیرکولاتور بزرگ که دبی نسبتاً زیادی دارند، ترجیح بر آن است که پمپ در حالتی که شیر خروجی آن بسته است روشن شود. این امر باعث جلوگیری از ضربه آب (ضربه قوچ) در سیستم شده و مقدار آمپر راه‌اندازی موتور را کاهش می‌دهد. البته نباید پس از روشن شدن پمپ، شیر بسته بماند. کار کردن پمپ سیرکولاتور برای مدتی بیش از چند دقیقه ممکن است به افزایش بیش از حد دمای آب در داخل پمپ سیرکولاتور و آسیب رساندن به قطعات داخلی بینجامد.




پس از راه اندازی این موارد را کنترل نمایید.

- مطمئن شوید پمپ می چرخد و گیرپاژ نیست.
- نشتی از پمپ و اتصالات لوله وجود نداشته باشد.
- پمپ سیرکولاتور صدای اضافه ای نداشته باشد.
- پمپ سیرکولاتور لرزش بیش از حد نداشته باشد.
- مقدار آمپر مصرفی الکتروموتور را به کمک یک آمپر متر انبری اندازه گیری کرده و آن را با مقدار درج شده روی پلاک مشخصات مقایسه نمایید.



شکل ۳۱- وجود فشارسنج دو سمت پمپ بدون اختلاف سطح

- در صورت وجود فشارسنج قبل و بعد از پمپ مقدار هد تولیدی پمپ را در حالتی که شیر خروجی آن بسته است محاسبه کرده و آن را با مقدار پلاک مشخصات مقایسه نمایید. هد تولیدی پمپ سیرکولاتور ده برابر اختلاف فشار تولیدی آن (بر حسب بار) می باشد. به عنوان مثال در صورتی که فشار ورودی پمپ $2/1 \text{ bar}$ و فشار خروجی آن $3/2 \text{ bar}$ باشد، اختلاف فشار تولیدی پمپ $1/1$ بار و هد تولیدی پمپ ۱۱ متر خواهد بود.



شکل ۳۲- وجود فشارسنج دو سمت پمپ با اختلاف سطح

- البته در صورتی که بین فشارسنج خروجی در ارتفاعی بالاتر از فشارسنج ورودی نصب شده باشد، اختلاف این ارتفاع به هد تولیدی پمپ اضافه می شود. به این ترتیب در شکل زیر هد تولیدی پمپ برابر $7/25$ متر خواهد بود.



اطلاعات درج شد روی یک پمپ سیرکولاتور گلندلس سه سرعته در شکل زیر نشان داده شده است. تحقیق کنید هریک از این اطلاعات چه مفهومی دارد. مقدار توان مصرفی و آمپر جذبی را در سرعت‌های مختلف مشخص کنید.

شکل ۳۳- نمونه اطلاعات روی پلاک سیرکولاتور



شکل ۳۴- نمایشگر جهت چرخش در سیرکولاتورهای گلندلس

- یکی از دلایل کافی نبودن فشار پمپ سیرکولاتور، جهت معکوس چرخش پروانه می‌باشد. برای کنترل جهت چرخش در موتورهایی که فن خنک‌کن در انتها دارند، می‌توان جهت چرخش این فن را با جهت صحیح چرخش که با فلش روی پوسته پمپ نشان داده شده، مقایسه کرد. در سیرکولاتورهای گلندلس که خنک‌کاری موتور با آب انجام می‌شود، از نمایشگری مخصوص استفاده می‌شود که با نزدیک کردن آن به مرکز موتور جهت چرخش را نشان می‌دهد.



شکل ۳۵- خازن در جعبه برق موتور

- در صورتی که پس از راه‌اندازی پمپ‌های سیرکولاتور تک‌فاز، موتور شروع به چرخیدن نکرد، احتمالاً خازن داخل جعبه برق معیوب است. وظیفه این خازن کمک به راه‌اندازی اولیه موتور می‌باشد. برای کنترل عملکرد خازن پس از راه‌اندازی موتور با دست فن پشت موتور (در صورت وجود) را بچرخانید. اگر موتور شروع به چرخش کرد نشان‌دهنده آسیب‌دیدگی خازن است و باید نسبت به تعویض آن اقدام نمود.



شکل ۳۶- محافظ حرارتی سیم پیچ موتور

● بسیاری از موتورهای الکتریکی تکفاز دارای یک محافظ حرارتی داخل استاتور می‌باشند که در صورت افزایش دمای داخل موتور اقدام به قطع جریان برق و خاموش کردن موتور می‌نماید. در پمپ‌های سیرکولاتور برخی از عواملی که ممکن است باعث بالا رفتن دما و عمل کردن این رله شوند عبارت است از: افزایش آمپر مصرفی موتور، گیرپاژ یا درگیر بودن روتور، دمای بالای آب در سیرکولاتورهای گلندلس یا انسداد مسیر چرخش آب داخل این موتورها، دمای بالای محیط در سیرکولاتورهایی که با هوا خنک می‌شوند و شوک الکتریکی.

کنترل مدار گردش آب پمپ

کارگاه‌های



تجهیزات	
نام وسیله	تعداد
آچار تخت یا رینگ	۱ دست
آوومتر	۱ عدد

دستورکار

- ۱ نحوه صحیح بسته شدن پمپ را کنترل کنید.
- ۲ پمپ را روشن و فشارمکش و رانش و جهت چرخش آن را کنترل کنید.
- ۳ در صورت کاهش فشار ورودی، صافی پمپ را باز و تمیز کنید.
- ۴ صافی را مجدد در محل خود قرار دهید.
- ۵ پمپ را روشن کنید.
- ۶ جریان مصرفی پمپ را کنترل کنید.

جدول عیب یابی پمپ های سیرکولاتور

ایراد مشاهده شده	دلیل	روش رفع ایراد
صدای زیاد در سیستم لوله کشی	وجود هوا در سیستم لوله کشی	سیستم و پمپ سیرکولاتور هواگیری شود.
	بالا بودن هد یا دبی سیرکولاتور	اگر امکان تغییر دور وجود دارد، سرعت چرخش موتور را کم کنید یا شیر خروجی پمپ را اندکی ببندید. در غیر این صورت سیرکولاتور را با مدل کوچک تری تعویض نمایید و یا پروانه آن را اندکی تراش دهید.
صدای زیاد در سیرکولاتور	وجود هوا در سیرکولاتور	پمپ را هواگیری نمایید.
	کاویتاسیون	فشار آب ورودی به پمپ باید افزایش یابد. کنترل نمایید منبع انبساط قبل از پمپ نصب باشد و فشار کافی را برای مکش پمپ تأمین نماید.
	جسم خارجی داخل سیرکولاتور	موتور و پروانه را خارج کرده و کنترل نمایید. از یک صافی مناسب در مدار استفاده نمایید.
	کامل باز نبودن شیر پمپ	شیر را باز نمایید.
	ایراد مکانیکی داخلی	پمپ را باز نموده و بیرینگ ها و دیگر قطعات دوار را کنترل کرده و در صورت نیاز بیرینگ ها را تعویض نمایید.
	وجود هوا در سیستم لوله کشی	سیستم و پمپ سیرکولاتور هواگیری شود.
شوفاژها گرم نمی شود	پمپ برای سیستم کوچک است.	اگر امکان تغییر دور وجود دارد، سرعت چرخش موتور را زیاد کنید یا پمپ بزرگ تری را جایگزین نمایید.
	کامل باز نبودن شیر پمپ	شیرهای قبل و بعد از سیرکولاتور را کاملاً باز نمایید.
	اتصال نادرست برق موتور	در موتورهای سه فاز نحوه اتصال موتور (ستاره یا مثلث) را با پلاک مشخصات کنترل نمایید.
	پمپ برای سیستم بزرگ است.	اگر امکان تغییر دور وجود دارد، سرعت چرخش موتور را کم کنید یا شیر خروجی پمپ را اندکی ببندید. در غیر این صورت سیرکولاتور را با مدل کوچک تری تعویض نمایید و یا پروانه آن را اندکی تراش دهید.
آمپر بالای موتور	برخورد قطعات دوار و ثابت	پمپ را باز کنید و وضعیت روتور و بیرینگ ها و چرخش شفت را بررسی نمایید.
نشستی از سیرکولاتور	ایراد در آب بند مکانیکی	در پمپ های گلنددار، آب بند مکانیکی را تعویض نمایید.
	ایراد در اتصال پمپ به خط لوله	از واشر مناسب بین دهانه پمپ و خط استفاده نمایید و کنترل کنید موقع بستن پیچ ها هیچ بار اضافی از خط لوله به پمپ وارد نشود. اگر وزن پمپ خطی زیاد است، برای تحمل آن، پایه ای زیر پمپ قرار دهید.

ارزشیابی شایستگی تعمیر پمپ گردش آب

شرح کار:

عیب‌یابی اجزای مکانیکی و الکتریکی
تعویض یا تعمیر قطعات
راه‌اندازی

استاندارد عملکرد:

عیب‌یابی و تعمیر یک الکتروپمپ اعم از مکانیکی و الکتریکی برابر اصول فنی و ایمنی
شاخص‌ها:

- عیب‌یابی مکانیکی، عیب‌یابی الکتریکی
- بازکردن قطعه معیوب، ارسال برای تعمیر یا تهیه قطعه سالم، بستن قطعه سالم
- گریس‌کاری، روغن‌کاری، راه‌اندازی، کنترل جهت گردش، کنترل جریان مصرفی

شرایط انجام کار:

کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد ۸×۱۲ متر دارای تهویه کافی، پمپ‌های زمینی و خطی سانتریفوژ نصب شده در مدار که بتوان روی آن عیب گذاشت و رفع عیب نمود.

زمان: ۴ ساعت

ابزار و تجهیزات:

آچار تخت - آچار بکس - آچار رینگ - آچار فرانسه - فازمتر - انبردست - اهم متر - دم باریک - آچار آلن - انبر قفلی - چکش - پیچ‌گوشتی - پولی‌کش - الکترو پمپ زمینی - الکترو پمپ خطی - آچار لوله‌گیر - بلبرینگ - نوار چسب برق - نوار تفلون - پیچ و مهره و اشر فنی

معیار شایستگی

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	عیب‌یابی	۲	
۲	تعویض یا تعمیر قطعه معیوب	۲	
۳	راه‌اندازی	۱	
شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش:			
۱- دقت و امانت در کار			
۲- به‌کارگیری لباس کار، عینک، دستکش و کفش ایمنی			
۳- رعایت اصول ایمنی فردی و دستگاه			
میانگین نمرات			
		۲	*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.


واحد یادگیری ۴

تعمیر فن کویل

مقدمه

تمام دستگاه‌ها و تجهیزات در دوره عمر خود نیاز به نگهداری و سرویس‌هایی پیدا می‌کنند که اصول آن معمولاً توسط سازندگان در قالب دفترچه‌های فنی ارائه می‌شود، و آشنایی با این اصول و توانایی به کار بستن آنها در جهت سرویس صحیح دستگاه کمک خواهد کرد.

تعمیر دستگاه‌های فن کویل در مدل‌ها و طرح‌های گوناگون با کاربردهای متنوع در سرمایش و گرمایش فضاهای مختلف، یکی از نیازهای عمده صنعت تأسیسات است که به‌طور مستقیم با تأمین آسایش ساکنین ساختمان‌ها ارتباط دارد و بنابراین افراد دارای تخصص می‌توانند درآمد قابل‌قبولی از ارائه خدمات تخصصی در این بخش داشته باشند.



استاندارد عملکرد

عیب‌یابی و تعمیر فن کویل‌های سقفی و زمینی برابر اصول فنی و ایمنی توصیه شده توسط شرکت سازنده

پیش‌نیاز

آشنایی با دستگاه‌های پخش‌کننده گرما - آشنایی با برق - آشنایی و توانایی کار با ابزار

تعمیر کار فن کویل

شرح وظایف	حدود اختیارات
- دریافت مجوز فعالیت از واحد صنفی - بازدید و مشاوره و راهنمایی در خصوص شرایط نصب دستگاه - نصب دستگاه فن کویل برابر استاندارد - سرویس و نگهداری فن کویل برابر استاندارد - عیب یابی و تعمیرات فن کویل - تعویض قطعات معیوب	- محاسبه ظرفیت دستگاه توسط طراح انجام می شود. - مجاز به عیب یابی تمام قطعات دستگاه - مجاز به تعویض کلیه قطعات معیوب - تعمیر قطعاتی مانند سیم پیچی موتور الکتریکی که نیاز به تخصص ویژه دارد به تعمیرکار مربوطه ارجاع داده می شود. - دستگاه هایی که دارای گارانتی هستند بایستی توسط شرکت پشتیبان گارانتی تعمیر شوند.



شکل ۱- تعمیر فن کویل

تعمیر کار فن کویل با کدام یک از گروه های شغلی زیر ارتباط کاری بیشتری خواهد داشت؟

- فروشنده لوازم یدکی
- نماینده شرکت سازنده
- تعمیرکار ابزار دقیق
- تعمیرکار الکتروموتور
- تراشکار

بحث کلاسی




نکته




- تعمیرکار فن کویل باید بتواند عیب دستگاه را تشخیص دهد.
- تعمیر بعضی اجزای معیوب دستگاه خارج از تخصص تعمیرکار فن کویل است، بنابراین قطعه معیوب بایستی تعویض یا برای تعمیر به متخصص مربوطه داده شود، مانند سیم پیچی الکتروموتور و بوردهای الکترونیک لوازم کنترلی



با توجه به جدول قطعات، اجزای فن کویل نشان داده در تصویر را شماره گذاری کنید.



۱	کویل	۶	حلزونی فن
۲	سینی قطره گیر	۷	فیلتر
۳	صفحات نگهدارنده کویل	۸	صفحات پلنوم
۴	الکتروموتور	۹	صفحه دریچه های مجموعه فن
۵	فن	۱۰	صفحات بالا و پایین کویل



شکل ۲- شماتیک گردش هوا در فن کویل های سقفی و زمینی

فن کویل سقفی کاستی

اجزای داخلی فن کویل کاستی

	کویل		بدنه اصلی
	سینی قطره گیر		عایق فوم
	مجرای ورودی هدایت هوا		موتور الکتریکی
	جعبه برق		پروانه



تفاوت اساسی فن کویل کاستی با سایر فن کویل ها در چیست؟

چه عواملی ممکن است باعث اختلال در گردش هوای فن کویل ها شوند؟

- ۱ اتصال فن به الکتروموتور در فن کویل چگونه انجام می شود؟ (مستقیم یا از طریق تسمه پروانه)
- ۲ در مورد فن های گریز از مرکز طویل (CROSS) و کاربرد آنها پژوهش کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.
- ۳ دلیل استفاده از فن در مبدل های گرمایی چیست؟

مدار گردش هوای فن کویل

بخش	نام جزء	شرح	تصویر
مدار گردش هوا	مجرای ورودی	با توجه به انواع مختلف فن کویل، مجرای ورودی هوا، می تواند به شکل های مختلف باشد. هوای ورودی می تواند مقدار مشخصی هوای تازه و هوای برگشتی از اتاق باشد. در فن کویل های کاستی، مجرای ورودی هوا در وسط قرار دارد. در فن کویل های سقفی و کانالی در پشت و در فن کویل های زمینی در قسمت پایین قرار دارد.	
	فیلتر	اولین جزء که بلافاصله بعد از مجرای ورودی در معرض هوای ورودی قرار گرفته و آن را تصفیه می کند. فیلترها در سه نوع فلزی، پلاستیکی و الیافی در فن کویل استفاده می شوند.	
	فن	فن دستگاه از نوع گریز از مرکز، در حال چرخش، هوا را در مرکز دریافت و به صورت شعاعی و با فشار به بیرون هدایت می کند. بلور، دمنده و بادزن از دیگر واژه هایی است که در مورد فن استفاده می شود.	
	کویل	از طریق بخش بیرونی کویل، که با پره هایی به نام فن در فواصل مشخص پوشیده شده است، گرما یا سرما به هوای در گردش داده می شود.	
	مجرای خروجی	مجرای خروجی بخشی از فن کویل است که هوای حامل بار گرمایی یا سرمایی از آن خارج می شود و در انواع مختلف فن کویل به شکل های مختلف می باشد.	
	تونل هوا	مسیر هوای در گردش از مجرای ورودی تا مجرای خروجی دستگاه را که معمولاً از اطراف محصور است تونل هوای دستگاه گوئیم.	



باز و بسته کردن فن دستگاه

مواد مصرفی		تجهیزات	
نام	مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد
آب	مقدار کم برای شست و شو	فن کویل کاستی	یک عدد
		پیچ گوشتی ۲ و ۴ سو	یک عدد
		آچار تخت	یک دست



دستور کار

- ۱ گروه‌بندی و برآورد لوازم مورد نیاز و هماهنگی اعضای گروه و تحویل ابزار و لوازم از انبار (لیست لوازم و ابزار را کامل کنید).
- ۲ دریچه ورودی هوا را از جای خود خارج کنید، مراقب باشید گوه‌های پلاستیکی دریچه صدمه نبینند.
- ۳ فیلتر را بردارید و در گوشه‌ای قرار دهید.
- ۴ پیچ‌های صفحه دکوراتیو را باز کنید و آن را از فن کویل جدا کنید.
- ۵ سیم‌های ورودی به جعبه برق را از ترمینال ورودی جدا کنید.
- ۶ سینی قطره‌گیر و صفحه هدایت‌کننده مجرای ورودی را با باز کردن پیچ‌های مربوطه از جای خود خارج کنید.
- ۷ فن دستگاه را با دست گرفته و پیچ محور موتور را با آچار فرانسه باز کنید. (به جهت بازشوی پیچ دقت کنید).
- ۸ فن را شست و شو دهید و بدون اینکه صدمه‌ای ببیند در جای خود قرار دهید.
- ۹ قطعاتی را که باز کرده‌اید به ترتیب مونتاژ و دستگاه را به انبار تحویل دهید.
- ۱۰ گزارش مراحل کار را به استاد مربوطه تحویل دهید.

- ۱ در صورت عدم وجود فن کویل کاستی از مدل‌های موجود در کارگاه استفاده نمایید.
- ۲ دفترچه راهنمای شرکت سازنده را مطالعه و در صورت مغایرت مندرجات دفترچه با دستور کار داده شده، دفترچه راهنما را مبنای کار خود قرار دهید.
- ۳ در مصرف آب صرفه‌جویی کنید.

توجه






- ۱ رعایت چه نکاتی در هنگام نصب شیلنگ‌های ارتباطی اهمیت دارد؟
- ۲ دلیل استفاده از شیرهای کنترلی در مدار آب چیست؟
- ۳ هواگیری دستگاه چه ضرورتی دارد؟



- ۱ علت وجود هوا در مدار آب چیست؟
- ۲ مدار آب در وضعیت سرمایش بیشتر هوا می‌گیرد یا گرمایش؟
- ۳ دلیل گرفتگی لوله‌های کوئل چیست؟

مدار آب

بخش	نام جزء	کاربرد	تصویر
مدار آب	لوله‌ها و شیلنگ‌های ارتباطی	از طریق لوله‌ها یا شیلنگ‌های ارتباطی می‌توانیم دستگاه را به مدار سیستم لوله‌کشی آب متصل کنیم.	
	شیرهای کنترل	● شیرهای قطع و وصل مدار ● شیرهای کنترل دبی ● شیرهای تغییر جهت مدار آب	
	کوئل	کوئل دستگاه از لوله‌های مسی با سایز $\frac{1}{2}$ و $\frac{3}{8}$ به صورت یک ردیفه تا چهار ردیفه برای انتقال گرما یا سرمای آب به هوای در گردش استفاده می‌شود.	
	شیر هواگیری	برای خروج هوای ایجاد شده در مدار آب، از شیر هواگیری استفاده می‌کنیم. شیرهای هواگیری در دو نوع دستی و اتوماتیک کاربرد دارند.	
	سینی قطره‌گیر	برای جمع‌آوری و انتقال آب حاصل از تقطیر به لوله تخلیه استفاده می‌شود.	



کنترل مدار آب

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام
هر گروه یک دستگاه	فن کویل زمینی	۲۰ لیتر	آب
۲ عدد	آچار تخت		
۲ عدد	پیچ گوشتی ۲ سو و ۴ سو		



دستورکار

- ۱ گروه‌بندی و برآورد لوازم مورد نیاز و هماهنگی اعضای گروه و تحویل ابزار و لوازم از انبار (لیست لوازم و ابزار را کامل کنید).
- ۲ فن کویل را از انبار تحویل گرفته و پوشش کابینتی آن را باز کنید.
- ۳ عملکرد شیرهای مسیر رفت و برگشت را کنترل و بررسی کنید.
- ۴ مسیر لوله‌های داخلی متصل به کویل را بازبینی و کنترل کنید.
- ۵ اگر شیر موتوری در فن کویل به کار برده شده باشد، عملکرد شیر موتوری را آزمایش کنید.
- ۶ شیلنگ آب را با استفاده از اتصال مناسب به لوله‌های کویل متصل کنید و از باز بودن مسیر آب در کویل اطمینان حاصل نمایید.
- ۷ عملکرد شیر هواگیری را بررسی کنید.
- ۸ پس از اتمام کنترل مسیر و آزمایش اجزای مدار آب، فن کویل را مونتاژ و به انبار تحویل دهید.
- ۹ گزارش عملکرد خود را با شرح نتایجی که به دست آوردید به استاد مربوطه ارائه دهید.

توجه



- در مصرف آب صرفه‌جویی نمایید.
- نکات ایمنی را رعایت کنید.
- برای باز و بسته کردن مهره‌ها هم‌زمان از دو آچار استفاده کنید تا از پیچیدگی لوله‌های مسی جلوگیری شود.

بحث کلاسی



- ۱ دلیل استفاده از کنترل‌کننده‌های دما چیست؟
- ۲ روش‌های راه‌اندازی مدار برقی فن کویل چگونه است؟
- ۳ چند رشته سیم از الکتروموتور فن کویل خارج شده است؟



- ۱ فیوز اصلی که در مسیر برق فن کویل نصب شده از چه نوعی است ؟ (کندکار است یا تندکار)
- ۲ از فیوز چند آمپر برای فن کویل های با ظرفیت های مختلف استفاده می شود؟

مدار برق

بخش	نام جزء	شرح کار	تصویر
مدار برق	فیوز اصلی	برای حفاظت مدارالکتریکی دستگاه به کار می رود تا در مواقعی که جریانی بیش از حد مجاز از مدار برق عبور کند مدار را قطع کند و از وارد شدن آسیب به مدار الکتریکی و موتور فن کویل جلوگیری می کند.	
	کابل برق ورودی	برای انتقال برق به دستگاه از کابل سه رشته نمره ۱/۵ استفاده می شود.	
	کنترل کننده دما (ترموستات)	برای تنظیم و کنترل دما، توسط کاربر از ترموستات در مدار استفاده می شود.	
	کلید کنترل دور فن	در فن کویل های زمینی معمولاً برای تنظیم سرعت گردش هوا، از کلید سلکتوری با قابلیت انتخاب دور تند، متوسط و کند استفاده می شود.	
	سیم کشی	مطابق نقشه برقی دستگاه، موتور الکتریکی را به کلید کنترل دور فن و کنترل کننده دما ارتباط می دهد.	
	الکتروموتور	موتورالکتریکی تک فاز برای به حرکت درآوردن فن دستگاه استفاده می شود.	
	شیر موتوری	برای کنترل مدار آب، از شیر موتوری برقی استفاده می شود.	



کنترل مدار برقی فن کویل

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام
هر گروه یک دستگاه	فن کویل	یک حلقه	چسب برق
۱	آوومتر	در صورت نیاز	سیم نمره ۱/۵
۲	پیچ گوشتی ۲ سو و ۴ سو و فازمتر	۱۰ عدد	سر سیم
۲	دم باریک		
۱	انبر پرس سرسیم		



دستور کار

گروه‌بندی و برآورد لوازم مورد نیاز و هماهنگی اعضای گروه و تحویل ابزار و لوازم از انبار (لیست لوازم و ابزار را کامل کنید).

۱ فن کویل را از انبار تحویل گرفته و قاب پشت دستگاه را باز کنید.

۲ اتصال سرسیم‌ها به کلید سلکتوری را کنترل کنید. (اتصال‌ها باید محکم و با روکش عایق باشند).

۳ با استفاده از دستگاه آوومتر عملکرد کلید سلکتوری را کنترل کنید.

۴ عایق سیم‌های مسیر موتور تا کلید را کنترل کنید. (سیم‌ها نباید بدون روکش باشند).

۵ با استفاده از آوومتر از سلامت موتور اطمینان حاصل کنید. (تست اتصال بدنه - و تست قطعی سیم پیچ‌ها)

۶ پس از اتمام آزمایش‌ها، قاب دستگاه را ببندید و تحویل انبار دهید.

۷ گزارش عملکرد خود را با درج نتایج به استاد مربوطه ارائه دهید.

توجه



- نکات ایمنی را رعایت کنید.
- از هرگونه شوخی در حین کار خودداری کنید.
- کار خود را با دقت، حوصله و علاقه انجام دهید.
- بعضی نکات فنی، عمومی هستند و رعایت آنها در دستگاه‌های مختلف یکسان است.
- بعضی نکات فنی اختصاص به یک سازنده دارد که باید با مراجعه به دفترچه فنی طبق دستورالعمل شرکت سازنده اقدام شود.
- شرکت‌های سازنده معتبر، دوره‌های اختصاصی نصب، سرویس و نگهداری و تعمیر محصولات خود را برای استادکاران برگزار می‌کنند.



در مورد تعمیر اساسی^۱ پژوهش کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.

اصول ایمنی فنی	تعمیر در محل ساختمان	از هرگونه شوخی با یکدیگر، در منزل مشتری خودداری کنید.
		با لباس کار تمیز و ابزار مناسب به منزل مشتری مراجعه کنید.
		با توجه به آبریزی در حین کار، پیش‌بینی‌های لازم صورت پذیرد.
		از انجام تعمیرات زمان‌بر، یا تعمیراتی مانند اسیدشویی در منازل پرهیز کنید و با توافق مشتری دستگاه را به کارگاه انتقال دهید.
		پس از اتمام کار، محیط کار را تمیز تحویل مشتری دهید.
	تعمیر در کارگاه	با حوصله و دقت کار کرده و در زمان مقرر دستگاه را تحویل دهید.
		علاوه بر تعمیراتی که انجام می‌دهید، دستگاه را آچارکشی و گردگیری کرده، تمیز تحویل مشتری دهید.



کار در ارتفاع	از پلکان مناسب و مطمئن جهت تعمیرات فن‌کویل‌های سقفی استفاده شود.
	حداقل تعداد نفرات برای نصب یا خارج کردن فن‌کویل از محل استقرار خود، دو نفر کارگر ماهر با توان بدنی مناسب لازم است.
	با توجه به اینکه خستگی انجام کار در بالای سر بیشتر از حالت معمول است، با زمان‌بندی مناسب، قبل از وقوع هرگونه حادثه، لحظاتی استراحت و تجدید قوا کنید.
	از قرار دادن ابزار مازاد بر روی سطوح در ارتفاع اجتناب شود.
مدار برقی	از قطع برق و عدم وصل توسط افراد دیگر اطمینان حاصل کنید.
	از ابزار مناسب و ایمن برای تعمیرات برقی استفاده شود.
	از اتصال بدنه دستگاه به شبکه ارت ساختمان اطمینان حاصل کنید.
	قبل از جدا کردن شیلنگ‌های مدار آب، شیرفلکه‌ها را بسته، و از احتمال پاشیدن آب بر روی اجزای برقی بکاهید.
کار با اسید	اسیدشویی در محل کارگاه (محیط روباز) انجام شود.
	از دستکش، لباس و عینک مناسب در حین کار استفاده شود.
	در صورت آلوده شدن پوست بدن به اسید، فوری محل آلوده را شست‌وشو دهید.




با سؤال‌هایی که از مالک ساختمان می‌پرسید می‌توانید دقیق‌تر و با صرف زمان کمتر، ایراد دستگاه را رفع کنید.

به برخی از اظهارات مشتریان اشاره و در ادامه ایرادات احتمالی را بررسی می‌کنیم

در زمستان گرمایش نداریم	در تابستان سرمایش نداریم	دستگاه صدا دارد
جریان هوا کم است	وجود لرزش	فیوز برق قطع می‌کند
جریان هوا زیاد است	بوی نامطبوع عدم تازگی در هوا	نفوذ آب به دیوارها

نشانه عیب	بررسی و کنترل	اقدام لازم
گرمایش / سرمایش مطلوب نیست	مدار آب	مولد آب گرم/ سرد کنترل شود.
		عایق لوله‌ها مورد بازبینی قرار گیرد.
		از باز بودن شیرهای ورودی و خروجی اطمینان داشته باشیم.
		در صورت نیاز، سیستم هواگیری شود.
		بررسی کویل و در صورت نیاز رسوب‌زدایی
		سیستم لوله‌کشی بالانس نیست.
	مدار هوا	بررسی جریان هوا (مجرای ورودی و خروجی)
		فیلتر تمیز شود.
		اگر فن‌های کویل کثیف باشند یا در اثر ضربه جلوی جریان هوا را گرفته باشند تمیز و اصلاح شوند.
		گردش فن کنترل شود.
	مدار برق	باز بودن پره‌های فن بررسی و در صورت نیاز تمیز شوند.
		انتخاب وضعیت صحیح ترموستات (زمستانی/ تابستانی)
		ترموستات روی عدد مناسب، تنظیم شود.
		در صورت خرابی ترموستات، تعویض شود.
		اگر ترموستات در محل مناسب نصب نشده باشد، بایستی محل نصب تغییر کند.
		عملکرد موتور و خازن بررسی شود.
		مدار سیم‌کشی کنترل شود.
	وضعیت نصب دستگاه	فن کویل در مکان مناسب نصب نشده است.
	ظرفیت دستگاه	میزان اتلاف گرمایی و سرمایی ساختمان بررسی گردد.
		میزان ظرفیت دستگاه با فضا مقایسه شود.



شکل ۳- بررسی فیلتر و مسیر جریان هوا در فن کویل

نشانه عیب	بررسی و کنترل	اقدام لازم
جریان هوا کم است.	مدار هوا	بررسی جریان هوا (مجرای ورودی و خروجی)
		فیلتر تمیز شود
		اگر فین‌های کویل کثیف باشند یا در اثر ضربه، جلوی جریان هوا را گرفته باشند تمیز و اصلاح شوند.
		گردش فن کنترل شود.
	مدار برق	اتصال موتور به فن بررسی شود، در صورت هرز چرخیدن، اصلاح شود.
		دور الکتروموتور بررسی شود.
		عملکرد موتور و خازن بررسی شود.
	ظرفیت دستگاه	دبی هوا با حجم فضا سرانگشتی مقایسه شود، ممکن است ظرفیت دستگاه کم باشد.

با توجه به تصاویر زیر تحلیل خود را از وضعیت گردش در فن کویل هوا بیان کنید.



بحث کلاسی



نشانه عیب	بررسی و کنترل	اقدام لازم
بوی نامطبوع در فضا	مدار هوا	با نصب یک دریچه، مقداری هوای تازه به فضا افزوده شود.
		هوای تازه‌ای که وارد فضا می‌شود از محیط آلوده نباشد.
	مدار برق	مسیر هوا در دستگاه، بازبینی شود تا اگر عامل بوی نامطبوع در دستگاه است، حذف شود.
		وضعیت الکتروموتور و سیم‌کشی بررسی شود تا در صورت ایراد یا نیم سوز بودن نسبت به رفع اقدام شود.
لرزش و صدا	مدار آب	ممکن است مدار آب هوا گرفته باشد.
	مدار هوا	وضعیت فن بررسی شود تا در صورت هرگونه ایراد یا نابالانسی رفع ایراد شود.
		اتصالات پیچ و مهره‌ای بدنه داخلی بررسی و آچارکشی شوند.
	مدار برق	شافت الکتروموتور که به فن اتصال دارد بررسی شود.
		تکیه‌گاه الکتروموتور بررسی و آچارکشی شود.
		لقی شافت الکتروموتور به طرفین و داخل و بیرون بررسی شود.
		روان کاری بلبرینگ‌های تکیه‌گاهی الکتروموتور بررسی شود.
	وضعیت نصب دستگاه	اگر در هنگام نصب از قطعات لرزه‌گیر استفاده نشده یا اینکه مستهلک شده باشد، نسبت به اصلاح آن اقدام شود.

نکته



در بعضی فن کویل‌های کانالی اتصال الکتروموتور به فن از طریق پولی، تسمه پروانه و فلکه انجام می‌شود (مانند کولر آبی)، بنابراین سرو صدا و لرزش در این بخش باید بررسی شود.

نشانه عیب	بررسی و کنترل	اقدام لازم
ریزش آب و رطوبت دیوار یا سقف	مدار آب	وضعیت سینی قطره‌گیر بررسی شود.
		شیلنگ ارتباطی سینی قطره‌گیر به لوله درین بررسی و در صورت نیاز تعویض شود.
		شیلنگ‌ها و اتصالات مدار ارتباطی کویل به سیستم لوله‌کشی بررسی و در صورت نشتی رفع ایراد شود.
		لوله‌های کویل بررسی شوند تا در صورت سوراخ شدن نسبت به تعویض یا اصلاح اقدام شود.
فیوز برق قطع می‌کند.	مدار برق	اتصالات سیم‌کشی را بررسی کنید، اتصالات ضعیف را اصلاح کنید.
		وضعیت سلامت فیوز را بررسی کنید.
		سیم‌کشی مدار را کنترل و در صورت اتصالی رفع ایراد شود.
		روان بودن چرخش فن و شافت موتور را بررسی کنید تا در صورت گریپاژ بودن تعمیر شود.
		سلامت الکتروموتور را با آمپر متر بررسی کنید.



- چه عواملی باعث ایجاد لایه رسوبی در لوله ها می شوند؟
- چه روش هایی برای پیشگیری از رسوب، در کویل های دستگاه فن کویل وجود دارد؟
- در مورد فرایند تشکیل رسوب در اثر اشباع یون ها پژوهش کنید و نتیجه را در کلاس ارائه دهید.
- روش های رسوب زدایی در کویل ها را بیان کنید.



- چگونه می توانیم میزان اثر عوامل تشکیل لایه های رسوبی را در فن کویل و سیستم گرمایش کاهش دهیم؟
- اثرات منفی تشکیل رسوب در کویل ها را بیان کنید.



بعد از اسیدشویی باید مدار را شست و شو داد و با استفاده از مواد قلیایی، مانند جوش شیرین اثرات اسید را خنثی کرد.



رسوب زدایی کویل

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار/تعداد	نام وسیله	مقدار/تعداد	نام
هر گروه یک دستگاه	پمپ اسیدشویی	هر هنرجو یک جفت	دستکش
هر کویل دو عدد	آچار فرانسه	هر هنرجو یک عدد	عینک
یک دست	آچار تخت	هر هنرجو یک جفت	کفش مناسب
هر پمپ یک عدد	پیچ گوشتی	۳۰ لیتر	اسید دی اسکلر ۳۷٪
هر گروه یک دستگاه	فن کویل زمینی	۱۰۰ لیتر	آب

دستور کار

- ۱ گروه بندی و برآورد لوازم مورد نیاز و هماهنگی اعضای گروه و تحویل ابزار و لوازم از انبار
- ۲ پوشیدن لباس کار مناسب و استفاده از تجهیزات ایمنی
- ۳ مقداری اسید رقیق شده را درون مخزن پمپ بریزید.
- ۴ درب مخزن را بسته و شیلنگ های پمپ را به کویل متصل کنید.
- ۵ پمپ را موقتاً راه اندازی کنید و از عدم نشتی اتصالات اطمینان حاصل کنید.
- ۶ اگر شیلنگ های دستگاه شفاف باشد تا زمانی که کف مشاهده می کنید به این معناست که رسوب زدایی تمام نشده است.
- ۷ زمانی که کف تمام شده باشد به این معناست که کویل دستگاه رسوب ندارد و می توانید پمپ را جدا کنید.
- ۸ پس از اسید شویی کویل را شست و شو دهید و با مواد خنثی کننده مانند جوش شیرین اثرات اسید را از درون کویل بردارید.

نکته ایمنی



- وسایل مناسب و کافی برای شست و شو موجود باشد تا اگر بدن یا لباس افراد به این گونه مایعات آلوده شد فوراً شست و شو داده شود.
- مقدار کافی داروی شست و شوی چشم باید همیشه در محل مناسب و با برچسب مشخص موجود باشد.
- اگر خطر پخش شدن و ترشحات اسید در میان باشد باید لباس های ضد اسید، عینک، کلاه ضد اسید، چکمه، دستکش لاستیکی فراهم باشد.
- هنگام نقل و انتقال ظروف اسید قبل از حمل این گونه ظروف بایستی سرپوش ظرف را کمی شل کرد و پس از تخلیه فشار در آن را محکم بست.
- کار با اسیدها و بازها باید در هوای آزاد یا زیر هود تخلیه هوا انجام گیرد.

نکته زیست محیطی



- باقی مانده اسید را به هیچ عنوان درون فاضلاب و در محیط آزاد تخلیه نکنید.
- اسیدهای اشباع شده را تا مراکز تصفیه فاضلاب های صنعتی حمل کنید.
- زباله های اسیدی را به مراکز تصفیه فاضلاب صنعتی تحویل دهید.

ملزومات اسیدشویی



دی اسکلر رقیق شده



پمپ مخصوص اسیدشویی



تجهیزات ایمنی و لباس کار



کارگاه



تعمیر و تعویض قطعات معیوب فن دستگاه از کار افتاده است، از هرجو انتظار می رود عیب را پیدا کرده و آن را برطرف کند.

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام
یک عدد	پیچ گوشتی دوسو و چهارسو	جهت روغن کاری	روغن
هر گروه یک دستگاه	فن کوئل زمینی	یک رول	چسب برق
هر گروه یک دستگاه	دستگاه آوومتر		

دستور کار



۱ گروه‌بندی و برآورد لوازم مورد نیاز و هماهنگی اعضای گروه و تحویل ابزار و لوازم از انبار (لیست تجهیزات تکمیل شود).

۲ پوشیدن لباس کار مناسب

۳ از قطع برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.

۴ قاب پشت دستگاه باز شود.

۵ با حرکت دادن شافت موتورالکتریکی چرخش فن را بررسی کنید. (آیا فن با بخش حلزونی برخورد دارد؟)

۶ سیم‌کشی و اتصالات موتورالکتریکی را بررسی کنید و در صورت نیاز ایراد سیم‌کشی برطرف شود.



۷ مجموعه فن و موتورالکتریکی را از دستگاه جدا کرده و روی میز کار قرار دهید.

۸ پیچ محل کوپل شافت موتور و فن را بررسی کنید در صورت هرز چرخیدن فن آن را اصلاح کنید.

۹ نوع الکتروموتور را مشخص کنید. (یونیورسال - قطب چاکدار - با سیم پیچ کمکی و خازن دائم کار)

۱۰ سلامت موتور الکتریکی را با دستگاه آوومتر مورد بررسی قرار دهید. (بررسی اتصال بدنه، بررسی خازن، بررسی اهم سیم‌پیچ)

۱۱ با خارج کردن فن از روی شافت موتور، گریپاژ بودن و لقی شافت را مورد بررسی قرار دهید. (ابتدا باید حلزونی جدا شود)




۱۲ عیوب دستگاه را به هنرآموز و استادکار مربوطه اعلام کنید.

۱۳ پس از رفع عیب، دستگاه را مونتاژ و تحویل استادکار دهید.



از سیستم فن کویل زیر برای گرمایش دو اتاق مجزا با شرایط یکسان استفاده می‌شود، در یکی از اتاق‌ها گرمایش فن کویل مطلوب نیست، پژوهش کنید چه عاملی باعث اختلال در گرمایش شده است.




تعویض کویل

تعویض کویل، آب‌اندازی، راه‌اندازی موقت و کنترل کار دستگاه




تجهیزات	
نام وسیله	مقدار/تعداد
پیچ گوشتی دوسو و چهارسو	یک عدد
فن کویل زمینی	یک دستگاه
آچار تخت	۱ دست

دستور کار



- ۱ گروه‌بندی و برآورد لوازم مورد نیاز و هماهنگی اعضای گروه و تحویل ابزار و لوازم از انبار (لیست تجهیزات تکمیل شود).
- ۲ پوشیدن لباس کار مناسب
- ۳ از قطع برق دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- ۴ قاب دستگاه باز شود.
- ۵ پیچ‌های کوئل را از بدنه داخلی باز کرده و کوئل را از محل خود خارج کنید.
- ۶ ابعاد و اندازه‌های کوئل را ثبت کنید.
- ۷ سلامت اجزای کوئل را بررسی و سپس کوئل را در جای خود نصب کنید.



- ۸ سیم‌کشی دستگاه را مطابق نقشه روی بدنه الکتروموتور انجام دهید.
- ۹ شیر فلکه‌های ورودی و خروجی را روی دستگاه نصب کنید.
- ۱۰ شیر فلکه ورودی را با اتصال مطمئن به لوله آب متصل کنید. (در صورت آماده بودن مدار سیستم لوله‌کشی دستگاه را به آن متصل کنید).



- ۱۱ کوئل را هواگیری کنید.
- ۱۲ از وجود جریان آب در کوئل اطمینان حاصل کنید.
- ۱۳ با نظارت استادکار مربوطه برق دستگاه را وصل کنید.
- ۱۴ با کلید سلکتوری الکتروموتور را روشن کنید و دوره‌های مختلف موتور را بررسی کنید.
- ۱۵ از مراحل کار خود یک گزارش تهیه کنید و به هنرآموز مربوطه ارائه دهید.

ارزشیابی شایستگی تعمیر فن کویل

شرح کار:

عیب یابی اجزای مکانیکی و الکتریکی
تعویض یا تعمیر قطعات
راه اندازی

استاندارد عملکرد:

عیب یابی و تعمیر انواع فن کویل ها برابر اصول فنی و ایمنی توصیه شده توسط شرکت سازنده
شاخص ها:

- عیب یابی مدار برق - عیب یابی مدار آب - عیب یابی مدار درین - عیب یابی مدار تهویه - عیب یابی قسمت های گردنده (اعم از یاتاقان و بوش و...)
- تعیین قطعه معیوب - باز کردن قطعه معیوب - ارسال برای تعمیر یا تهیه قطعه سالم و بستن قطعه سالم
- باز کردن شیرهای رفت و برگشت - آب اندازی و هواگیری - اتصال برقی - راه اندازی الکترو فن - کنترل کار دستگاه

شرایط انجام کار:

کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد ۸×۱۲ متر دارای تهویه کافی، یک فن کویل (زمینی یا سقفی یا کانالی) که نصب شده باشد و بتوان روی آن عیب گذاشت.

زمان: ۴ ساعت

ابزار و تجهیزات:

ابزار جوشکاری اکسی استیلن - ابزار لوله کشی فولادی و مسی - فازمتر - مولتی متر - انبردست - اسیدهای رسوب زدا - پمپ اسیدشویی - شیلنگ رابط - آچار فرانسه - آچار تخت - پیچ گوشتی

معیار شایستگی

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	عیب یابی	۲	
۲	تعویض یا تعمیر قطعه معیوب	۲	
۳	راه اندازی	۱	
شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- دقت و امانت در کار ۲- به کارگیری لباس کار، عینک، دستکش و کفش ایمنی ۳- رعایت اصول ایمنی فردی و دستگاه			
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.



پودمان ۴

تعمیر مشعل

واحد یادگیری ۵

تعمیر مشعل

مقدمه

خرابی و از کار افتادگی دستگاه‌ها در طول دوره بهره‌برداری از جمله مواردی است که لزوم توجه به تعمیر و نگهداری آنها بیش از پیش با اهمیت و مهم می‌باشد.



استاندارد عملکرد

عیب‌یابی و تعمیر مشعل اعم از مکانیکی و الکتریکی برابر اصول فنی و ایمنی توصیه شده شرکت سازنده

پیش‌نیاز

- شناخت ساختمان و عملکرد مشعل‌های گازوئیلی و گازسوز

واحد یادگیری تعمیر مشعل های گازوئیل سوز



شکل ۱- تعمیر مشعل

بحث کلاسی





- ۱ عوامل مؤثر در ایجاد شعله مشعل را نام ببرید؟
- ۲ انواع سوخت مصرفی یک مشعل را نام ببرید؟
- ۳ یک مشعل چگونه به صورت خودکار می باشد؟
- ۴ عواملی که باعث اختلال در عملکرد مشعل می شود کدام اند؟

اجزای مشعل گازوئیلی

کار کلاسی




با توجه به شکل زیر نام اجزای شماره گذاری شده را در جدول پر کنید؟



ردیف	نام قطعه	ردیف	نام قطعه
۱		۸	
۲		۹	
۳		۱۰	
۴		۱۱	
۵		۱۲	
۶		۱۳	
۷		۱۴	

یک مشعل گازوئیل سوز به پنج بخش زیر تقسیم می گردد:



بخش	نام قطعه	شرح کار قطعه	تصویر قطعه
سوخت رسانی	پمپ گازوئیل و کوپلینگ	از نوع چرخ دنده ای دوار، محور پمپ با سرعت حدوداً ۲۸۰۰ دور در دقیقه توسط یک کوپلینگ پلاستیکی متصل به محور الکتروموتور می چرخد. هنگام دوران چرخ دنده ها گازوئیل به داخل پمپ مکیده می شود و در فضای بین چرخ دنده ها فشرده می شود و با فشار ۷ الی ۱۴ بار (bar) به طرف شیر تنظیم فشار رانده می شود.	 پمپ چرخ دنده ای
	فیلتر گازوئیل	باتوجه به وجود ذرات خارجی در گازوئیل جهت محافظت از پمپ و نازل و شیربرقی در مسیر رفت گازوئیل به مشعل از یک فیلتر استفاده می شود.	 دو نمونه فیلتر گازوئیلی
	نازل سوخت گازوئیل	نازل، سوخت گازوئیل را به صورت پودر با مقدار معین به صورت مخروط با زاویه معین و شکل مشخص و به صورت فیلتر شده می پاشد. زاویه این مخروط معمولاً ۳۰ و ۴۵ و ۶۰ و ۸۰ درجه است و شکل مخروط به صورت توپر (S ^۱)، توخالی (H ^۲) و نیمه پر (B ^۳) است.	 نازل و زاویه پاشش
	شیربرقی (مغناطیسی) گازوئیل	این شیر از دو بخش بوبین و شیرمکانیکی تشکیل شده است به هنگام برق دار شدن بوبین شیر برقی، جریان گازوئیل با فشار بالا از پمپ به سمت نازل برقرار می شود و به محض قطع جریان برق از بوبین، جریان گازوئیل به سمت نازل قطع می شود.	 شیربرقی مشعل گازوئیلی


عیب	علت	رفع عیب
الکترو موتور کار می کند گازوئیل از نازل خارج می شود جرقه زده می شود ولی شعله تشکیل نمی شود	نازل مسدود است	نازل را تمیز یا تعویض نمایید.
	اتصال نازل شل است	محکم کنید
	فشار پمپ کم است	زیاد کنید
	مکش کم است	اصلاح کنید
	گرانروی سوخت بالاست	سوخت را عوض کنید
الکتروموتور کار می کند گازوئیل از نازل خارج نمی شود و در نتیجه شعله تشکیل نمی شود	نازل کشیف است	تمیز یا تعویض نمایید
	پمپ فشار ندارد	تمیز یا تعویض نمایید
	شیرتنظیم فشار پمپ معیوب است	تمیز یا تعویض نمایید
	درون منبع گازوئیل آب وجود دارد	آب را از ته مخزن خارج نمایید
	کوپلینگ گشاد شده و یا شکسته است	تعویض نمایید
	پمپ گازوئیل معیوب است	تعویض نمایید
	فیلتر پمپ کاملاً مسدود است	تمیز نمایید
	شیر برقی ایراد دارد	عوض کنید
	پیچ مغزی بای پاس در سیستم تک لوله خارج نشده است	خارج نمایید
	در سیستم دو لوله ای مسیر برگشت مسدود است یا گرفتگی دارد	اصلاح کنید
فشار پمپ گازوئیل زیاد است (نصب مانومتر روی پمپ)	پیستون قسمت شیر تنظیم فشار پمپ گیر کرده است	اصلاح یا تعویض نمایید
	اندازه نازل بیش از ظرفیت پمپ است	اصلاح کنید
	به علت خلأ زیاد پمپ، گازوئیل بخار می شود	اصلاح لوله کشی گازوئیل
فشار پمپ گازوئیل کم است (نصب مانومتر روی پمپ)	نازل کاملاً فرسوده است	تعویض نمایید
	چرخ دنده های پمپ فرسوده اند	پمپ را عوض کنید
	مسیر مکش مسدود است	اصلاح کنید
	شیر تنظیم فشار خراب است	تعمیر یا تعویض کنید
	فیلتر گازوئیل مسدود شده است و یا نشت زیاد از کاسه نمد محور پمپ وجود دارد	فیلتر را تمیز کنید و کاسه نمد را تعویض نمایید
	چرخ دنده های پمپ فرسوده است	پمپ را تعویض کنید
	منبع گازوئیل بیش از اندازه مجاز پایین تر از مشعل است	اصلاح کنید
فشار پمپ نوسان دارد (نصب مانومتر روی پمپ)	قسمتی از فیلتر پمپ گرفته است	تمیز کنید
	پمپ هوا دارد	هواگیری کنید
فشار پمپ نوسان دارد (نصب مانومتر روی پمپ)	در سیستم لوله کشی گازوئیل دو لوله، مغزی بای پس خارج شده است	مغزی را جاگذاری کنید
	گازوئیل به علت خلأ زیاد تبخیر شده است	لوله کشی مکش را اصلاح کنید
	شیر یک طرفه معیوب است	عوض کنید
	قطر لوله مکش مسدود است	اصلاح کنید
	شیر تنظیم فشار ایراد دارد	اصلاح کنید

عیب	علت	رفع عیب
پمپ گازوئیل فشار ندارد (نصب مانومتر روی پمپ)	چرخش پمپ هوا برعکس است	اصلاح کنید
	پمپ هوا گرفته است	هواگیری کنید
	کوپلینگ خراب است	تعویض کنید
	صافی یا فیلتر پمپ کاملاً گرفته است	تمیز کنید
	لوله مکش کاملاً مسدود است	اصلاح کنید یا تمیز کنید
	مسیر مکش سوخت هوا می کشد	اصلاح کنید
	پمپ مکش لازم برای مکش گازوئیل را ندارد	اصلاح کنید یا پمپ را عوض کنید
	لوله تهویه منبع گازوئیل مسدود است	اصلاح کنید
مصرف گازوئیل زیاد است	نازل بزرگ و یا خیلی کوچک است	اصلاح کنید
	گازوئیل از منبع گازوئیل و یا مسیر لوله کشی نشت می کند	اصلاح کنید
	فشار پمپ گازوئیل کم است	اصلاح کنید

کارگاه‌های



شکل زیر مدار گردش سوخت در مشعل گازوئیلی را نمایش می‌دهد، آن را بررسی کنید و در دفتر گزارش کار خود شرح عملکرد آن را به اختصار بنویسید.



مدار گردش گازوئیل پمپ



۱ آیا سوخت گازوئیل به صورت مایع قابل احتراق است؟

۲ چرخ دنده های پمپ چگونه روانکاری می شود؟




جهت چرخش پمپ با توجه به طراحی مشعل ممکن است. چپ گرد یا راست گرد باشد که طبق استاندارد بین المللی با نگاه کردن به محور پمپ مشخص می شود، اگر در جهت عقربه های ساعت بچرخد چپ گرد و برعکس، راست گرد می باشد. در قانون قدیمی به جای نگاه کردن به محور پمپ برای تعیین راست گرد و چپ گرد به صفحه پمپ نگاه می کردند که هنوز هم در بازار ایران به این روش تعیین می شود. در این روش اگر از پشت مشعل به پمپ نگاه کنیم و پمپ سمت راست باشد، راست گرد و در غیر این صورت چپ گرد است.



تمیز کاری فیلتر پمپ گازوئیل و تنظیم فشار پمپ گازوئیل

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار/تعداد	نام وسیله	مقدار/تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	مشعل گازوئیل	۱ جفت	دستکش
یک دستگاه	دیگ	یک دست	لباس کار
۱ عدد	پیچ گوشتی	۱ جفت	کفش ایمنی
۱ دست	آچار آلن		
۱ عدد	فشارسنج (۲۰ - BAR)		
۱ عدد	فرچه مویی		

دستورکار



۱ شیرهای دستی قطع و وصل گازوئیل به مشعل را ببندید با

بازکردن ۴ عدد پیچ آلن درپوش پشت پمپ را جدا نمایید.

۲ فیلتر پمپ را خارج نمایید.

۳ فیلتر را به کمک فرچه مویی و به وسیله گازوئیل تمیز شست و شو دهید.

۴ فیلتر تمیز شده را در جای خود قرار دهید و از سالم بودن واشر آب بندی مطمئن شده سپس درپوش پمپ را ببندید.

۵ مشعل را روشن نمایید توسط آچار آلن پیچ قسمت فشار (P) روی درپوش پمپ را شل نمایید. تا هوا کاملاً خارج شود.



بازکردن درپوش پمپ و تمیز کردن فیلتر



هواگیری پمپ



۶ مشعل را روشن کنید.

۷ برای تنظیم فشار پیچ تنظیم را در جهت عقربه ساعت یا خلاف عقربه ساعت بچرخانید. در جهت عقربه ساعت کاهش فشار و خلاف عقربه ساعت افزایش فشار ایجاد خواهد شد.

۸ از دریچه شعله طول و کیفیت شعله را کنترل نمایید.

نکته:

۱ از سالم بودن و جا افتادن صحیح واشربندی اطمینان حاصل فرمایید.

۲ مراقب واشربندی باشید تا در زمان باز و بسته کردن پاره نشود.

۳ هرگز از آب برای شست و شوی پمپ استفاده نکنید.

نکته



هنگام هواگیری دقت نمایید گازوئیل به اطراف نپاشد.

انتخاب نازل

دبی نازل معمولاً بر حسب چه واحدهایی می باشد؟
زاویه نازل چه ارتباطی با ابعاد محفظه احتراق یا دیگ دارد؟
کدام شکل نازل متداول است؟

بحث کلاسی



نکته



- ۱ حداقل فشار پودر کردن گازوئیل پشت نازل ۷ بار (bar) یا ۱۰۰ (Psi) است.
- ۲ قبل از نصب نازل روی مشعل همیشه آن را درون محفظه پلاستیکی تمیز مخصوص آن نگاه دارید و هیچ گاه بدون محفظه آن را درون جعبه ابزار رها نکنید هنگام نصب نازل مسیرهای سوخت رسانی به آن را تمیز کنید و هیچ گاه از وسیله فلزی برای تمیز کردن آن استفاده نکنید.

تعیین ظرفیت نازل

مثال: برای یک مشعل ۲۰۰۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت (۲۳۲kw) با فشار پمپ ۱۰ بار (bar) نازل انتخاب کنید. با توجه به اینکه ارزش حرارتی گازوئیل ۱۰۲۰۰ کیلوکالری بر کیلوگرم است. بنابراین مصرف گازوئیل $\frac{200000}{10200} = 19.6 \frac{\text{kg}}{\text{Hr}}$ با توجه به جدول انتخاب نازل و فشار پمپ که برابر با ۱۰ بار است نازل ۵/۵ گالن در ساعت تعیین می‌شود.

برای یک مشعل گازوئیلی به ظرفیت ۸۰۰۰۰ کیلوکالری (کیلو وات ۹۳) بر ساعت نازل مناسب انتخاب کنید. فشار پمپ بر روی ۱۰ بار تنظیم شده است.

کار کلاسی



نکته



هنگام تعویض و یا نصب شیر برقی (نوع خطی) که بین نازل و پمپ قرار دارد به جهت عبور گازوئیل حک شده روی پایه آن طبق شکل ۲ دقت فرمایید.

شکل ۲- پمپ گازوئیل خطی

تشخیص و تعمیر و تعویض شیر برقی و فیلتر و پمپ گازوئیل

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام و سیله
یک دستگاه	مشعل نصب بر روی دیگ	۱ جفت	دستکش
یک دست	آچار آلن	یک دست	لباس کار
یک دست	آچار تخت	۱ جفت	کفش ایمنی
یک عدد	فشارسنج ۰ تا ۲۵ بار (bar)		
یک عدد	خلأسنج ۰ تا ۱- بار (bar)		


دستورکار

- کلید برق مشعل را خاموش کنید و شیرهای گازوئیل را ببندید.
- فشارسنج و خلأسنج را در محل‌های مربوط روی پمپ (P) و (V) ببندید.
- کلید برق مشعل را روشن نموده و شیرهای گازوئیل را باز نمایید.
- پمپ را از قسمت فشار (P) با شل کردن فشارسنج هواگیری نمایید.

کار کارگاهی



۵ فشارسنج را به مانند شکل متصل و فشار خروجی را اندازه گیری نمایید. فشار خروجی باید بالای ۷ بار (bar) باشد.



کنترل فشار مکش و رانش پمپ

۶ پس از کنترل فشار پمپ جدول زیر را کامل کنید.

نام بخش	شرایط		نتیجه
مخزن ذخیره گازوئیل	☐ دارد	☐ ندارد	
اتصال شیلنگ های رفت و برگشت	☐ صحیح	☐ غلط	
جهت چرخش پمپ	☐ صحیح	☐ غلط	
کوپلینگ	☐ سالم	☐ معیوب	
شیر برقی	☐ سالم	☐ معیوب	
بخش تنظیم فشار پمپ	☐ سالم	☐ معیوب	
فیلتر پمپ	☐ تمیز	☐ کثیف	
چرخ دنده های پمپ	☐ سالم	☐ معیوب	

جدول انتخاب نازل

		فشار پمپ (Bar)															
		۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	
سایز نازل (gal/h)	۰/۴۰	۱/۲۵	۱/۳۳	۱/۴۱	۱/۴۹	۱/۵۶	۱/۶۳	۱/۷۰	۱/۷۶	۱/۸۲	۱/۸۸	۱/۹۴	۲/۰۰	۲/۰۵	۲/۱۱	۲/۱۶	
	۰/۵۰	۱/۵۶	۱/۶۶	۱/۷۶	۱/۸۶	۱/۹۵	۲/۰۴	۲/۱۲	۲/۲۰	۲/۲۸	۲/۳۵	۲/۴۲	۲/۴۹	۲/۵۶	۲/۶۳	۲/۶۹	
	۰/۶۰	۱/۸۷	۲/۰۰	۲/۱۲	۲/۲۳	۲/۳۴	۲/۴۵	۲/۵۵	۲/۶۴	۲/۷۳	۲/۹۳	۲/۹۱	۳/۰۰	۳/۰۶	۳/۱۶	۳/۲۴	
	۰/۶۵	۲/۰۳	۲/۱۶	۲/۲۹	۲/۴۲	۲/۵۴	۲/۶۵	۲/۷۵	۲/۸۶	۲/۹۶	۳/۰۶	۳/۱۵	۳/۲۵	۳/۳۴	۳/۴۲	۳/۵۱	
	۰/۷۵	۲/۳۴	۲/۴۹	۲/۶۵	۲/۷۹	۲/۹۳	۳/۰۵	۳/۱۸	۳/۳۰	۳/۴۲	۳/۵۳	۳/۶۴	۳/۷۴	۳/۸۵	۳/۹۵	۴/۰۵	
	۰/۸۵	۲/۶۵	۲/۸۳	۳/۰۰	۳/۱۶	۳/۳۲	۳/۴۷	۳/۶۱	۳/۷۴	۳/۸۷	۴/۰۰	۴/۱۳	۴/۲۴	۴/۳۵	۴/۴۶	۴/۵۹	
	۱/۰۰	۳/۱۲	۳/۳۳	۳/۵۳	۳/۷۲	۳/۹۰	۴/۰۵	۴/۲۴	۴/۴۰	۴/۵۶	۴/۷۱	۴/۸۵	۴/۹۹	۵/۱۳	۵/۲۶	۵/۰۰	
	۱/۱۰	۳/۴۳	۳/۶۶	۳/۹۸	۴/۰۹	۴/۲۹	۴/۴۸	۴/۶۷	۴/۸۴	۵/۰۱	۵/۱۸	۵/۳۴	۵/۴۹	۵/۶۴	۵/۷۹	۵/۹۳	
	۱/۲۰	۳/۷۴	۳/۹۹	۴/۲۴	۴/۴۷	۴/۶۸	۴/۸۹	۵/۰۹	۵/۲۹	۵/۴۷	۵/۶۵	۵/۸۲	۵/۹۹	۶/۱۶	۶/۳۷	۶/۴۷	
	۱/۲۵	۳/۸۹	۴/۱۵	۴/۴۰	۴/۶۵	۴/۸۸	۵/۱۰	۵/۳۰	۵/۵۱	۵/۷۰	۵/۸۹	۶/۰۷	۶/۲۴	۶/۴۱	۶/۵۸	۶/۷۴	
	۱/۳۵	۴/۲۱	۴/۴۹	۴/۷۶	۵/۰۲	۵/۲۷	۵/۵۰	۵/۷۳	۵/۹۵	۶/۱۵	۶/۳۶	۶/۵۵	۶/۷۴	۶/۹۳	۷/۱۱	۷/۲۸	
	۱/۵۰	۴/۶۷	۴/۹۸	۵/۲۹	۵/۵۸	۵/۸۵	۶/۱۱	۶/۳۶	۶/۶۰	۶/۸۳	۷/۰۶	۷/۲۷	۷/۴۸	۷/۶۹	۷/۸۹	۸/۰۸	
	۱/۶۵	۵/۱۴	۵/۴۹	۵/۸۷	۶/۱۴	۶/۴۴	۶/۷۳	۷/۰۰	۷/۲۷	۷/۵۲	۷/۷۷	۸/۰۱	۸/۲۴	۸/۴۷	۸/۶۹	۸/۹۰	
	۱/۷۵	۵/۴۵	۵/۸۲	۶/۱۸	۶/۵۱	۶/۸۳	۷/۱۴	۷/۴۲	۷/۷۱	۷/۹۷	۸/۲۴	۸/۴۹	۸/۷۸	۸/۹۸	۹/۲۱	۹/۴۴	
	۲/۰۰	۶/۲۳	۶/۶۵	۷/۰۶	۷/۴۵	۷/۹۱	۸/۱۵	۸/۴۹	۸/۸۱	۹/۱۲	۹/۴۲	۹/۷۱	۹/۹۹	۱۰/۲۶	۱۰/۵۳	۱۰/۷۹	
	۲/۲۵	۷/۰۱	۷/۴۹	۷/۹۴	۸/۳۸	۸/۷۸	۹/۱۸	۹/۵۵	۹/۹۱	۱۰/۲۶	۱۰/۶۰	۱۰/۹۲	۱۱/۲۴	۱۱/۵۵	۱۱/۸۵	۱۲/۱۴	
	۲/۵۰	۷/۷۹	۸/۳۲	۸/۸۲	۹/۳۱	۹/۷۶	۱۰/۱۹	۱۰/۶۱	۱۱/۰۱	۱۱/۳۹	۱۱/۷۷	۱۲/۱۳	۱۲/۴۸	۱۲/۸۳	۱۳/۱۶	۱۳/۴۹	
	۲/۷۵	۸/۵۷	۹/۱۵	۹/۷۱	۱۰/۲۴	۱۰/۷۳	۱۱/۲۱	۱۱/۶۷	۱۲/۱۱	۱۲/۵۳	۱۲/۹۵	۱۳/۳۵	۱۳/۷۳	۱۴/۱۱	۱۴/۴۵	۱۴/۸۴	
	۳/۰۰	۹/۳۴	۹/۹۸	۱۰/۵۵	۱۱/۱۶	۱۱/۷۱	۱۲/۲۳	۱۲/۷۳	۱۳/۲۱	۱۳/۶۷	۱۴/۱۳	۱۴/۵۵	۱۴/۹۸	۱۵/۳۹	۱۵/۷۹	۱۶/۱۸	
	۳/۵۰	۱۰/۹۰	۱۱/۶۵	۱۲/۳۵	۱۳/۰۳	۱۳/۶۶	۱۴/۲۷	۱۴/۸۵	۱۵/۴۲	۱۵/۹۵	۱۵/۴۹	۱۶/۹۹	۱۷/۴۸	۱۷/۹۶	۱۸/۴۳	۱۸/۸۹	
	۴/۰۰	۱۲/۴۶	۱۳/۳۱	۱۴/۱۲	۱۴/۸۹	۱۵/۶۲	۱۶/۳۱	۱۶/۹۷	۱۷/۶۲	۱۸/۲۳	۱۸/۸۴	۱۹/۴۲	۱۹/۹۸	۲۰/۵۳	۲۱/۰۶	۲۱/۵۹	
	۴/۵۰	۱۴/۰۲	۱۴/۹۷	۱۵/۸۸	۱۶/۷۵	۱۷/۵۷	۱۸/۳۵	۱۹/۱۰	۱۹/۸۲	۲۰/۵۱	۲۱/۲۰	۲۱/۸۴	۲۲/۴۷	۲۳/۰۹	۲۳/۶۹	۲۴/۲۰	
	۵/۰۰	۱۵/۵۸	۱۶/۶۴	۱۷/۶۵	۱۸/۶۲	۱۹/۵۲	۲۰/۳۹	۲۱/۲۲	۲۲/۰۳	۲۲/۷۹	۲۳/۵۵	۲۴/۲۷	۲۴/۹۷	۲۵/۶۶	۲۶/۳۳	۲۶/۹۸	
	۵/۵۰	۱۷/۱۴	۱۸/۳۰	۱۹/۴۲	۲۰/۴۸	۲۱/۴۷	۲۲/۴۳	۲۳/۳۴	۲۴/۳۳	۲۵/۰۷	۲۵/۹۱	۲۶/۷۰	۲۷/۴۷	۲۸/۲۲	۲۸/۹۶	۲۹/۶۹	
	۶/۰۰	۱۸/۷۰	۱۹/۹۷	۲۱/۱۸	۲۲/۳۴	۲۳/۴۲	۲۴/۴۷	۲۵/۴۶	۲۶/۴۳	۲۷/۴۵	۲۸/۷۷	۲۹/۱۳	۲۹/۹۷	۳۰/۷۹	۳۱/۵۹	۳۲/۳۳	
	۶/۵۰	۲۰/۲۵	۲۱/۶۳	۲۲/۹۴	۲۴/۲۰	۲۵/۳۷	۲۸/۵۱	۲۷/۵۸	۲۸/۶۳	۲۹/۶۳	۳۰/۶۲	۳۱/۵۵	۳۲/۴۶	۳۳/۳۵	۳۴/۲۲	۳۳/۰۷	
	۷/۰۰	۲۱/۸۱	۲۳/۲۹	۲۴/۷۱	۲۶/۰۶	۲۷/۳۳	۲۸/۵۵	۲۹/۷۰	۳۰/۸۴	۳۱/۹۱	۳۲/۹۸	۳۳/۹۸	۳۴/۹۶	۳۵/۹۲	۳۶/۸۶	۳۷/۷۷	
	۷/۵۰	۲۳/۳۷	۲۴/۹۶	۲۶/۴۷	۲۷/۹۷	۲۹/۲۸	۳۰/۵۸	۳۱/۸۳	۳۳/۰۴	۳۴/۱۹	۳۵/۳۳	۳۶/۴۱	۳۷/۴۵	۳۸/۴۹	۳۹/۴۹	۴۰/۴۷	
	۸/۰۰	۲۴/۹۳	۲۶/۶۲	۲۸/۲۴	۲۹/۷۹	۳۱/۲۳	۳۲/۳۳	۳۳/۹۵	۳۵/۷۵	۳۶/۴۷	۳۷/۶۹	۳۸/۸۰	۳۹/۹۶	۴۱/۰۵	۴۲/۱۲	۴۱/۱۷	
	۸/۵۰	۲۶/۴۸	۲۸/۲۸	۳۰/۰۰	۳۱/۶۵	۳۳/۱۸	۳۴/۶۶	۳۶/۰۷	۳۷/۴۵	۳۹/۷۴	۴۰/۰۴	۴۱/۲۶	۴۲/۴۵	۴۳/۶۲	۴۴/۷۵	۴۵/۸۷	
	۹/۰۰	۲۸/۸۴	۲۹/۹۵	۳۱/۷۷	۳۳/۵۹	۳۵/۱۴	۳۶/۷۱	۳۸/۱۹	۳۹/۶۵	۴۱/۰۲	۴۲/۴۰	۴۳/۶۹	۴۴/۹۵	۴۶/۱۸	۴۷/۳۹	۴۸/۵۷	
	۹/۵۰	۲۹/۶۰	۳۱/۶۱	۳۳/۵۳	۳۵/۳۷	۳۷/۰۹	۳۸/۷۴	۴۰/۳۱	۴۱/۸۵	۴۳/۳۰	۴۴/۷۵	۴۶/۱۱	۴۷/۴۵	۴۸/۷۵	۵۰/۰۲	۵۱/۲۶	
	۱۰/۰۰	۳۱/۱۶	۳۳/۲۸	۳۵/۳۰	۳۷/۲۳	۳۹/۰۴	۴۰/۷۹	۴۲/۴۴	۴۴/۰۶	۴۵/۵۸	۴۷/۱۱	۴۸/۵۴	۴۹/۹۴	۵۱/۳۲	۵۲/۶۵	۵۳/۹۶	
	۱۱/۰۰	۳۴/۲۷	۳۶/۶۰	۳۸/۸۳	۴۰/۹۶	۴۲/۹۴	۴۴/۸۶	۴۶/۶۸	۴۸/۴۶	۵۰/۱۴	۵۱/۸۲	۵۳/۴۰	۵۴/۹۴	۵۶/۴۵	۵۷/۹۲	۵۹/۳۶	
	۱۲/۰۰	۳۷/۳۹	۳۹/۹۳	۴۲/۳۶	۴۴/۵۳	۴۶/۸۵	۴۸/۹۴	۵۰/۹۲	۵۲/۸۷	۵۴/۷۰	۵۶/۵۳	۵۸/۲۵	۵۹/۹۳	۶۱/۵۹	۶۳/۱۹	۶۴/۷۶	
	۱۴/۰۰	۴۳/۶۲	۴۶/۵۹	۴۹/۴۲	۵۲/۱۲	۵۴/۶۵	۵۷/۱۰	۵۹/۴۱	۶۱/۶۸	۶۳/۸۱	۶۵/۹۵	۶۷/۹۶	۶۹/۹۲	۷۱/۸۴	۷۳/۷۲	۷۵/۵۵	
	۱۶/۰۰	۴۹/۸۵	۵۳/۲۴	۵۶/۸۲	۵۹/۷۳	۶۷/۴۶	۶۵/۲۶	۶۷/۹۰	۷۰/۴۹	۷۲/۹۳	۷۵/۳۸/	۷۷/۶۷	۷۹/۹۱	۸۲/۱۱	۸۴/۲۵	۸۶/۳۴	
	۱۸/۰۰	۵۶/۰۸	۵۹/۹۰	۶۳/۵۴	۶۷/۰۲	۷۰/۲۷	۷۳/۴۱	۷۶/۳۹	۷۹/۳۰	۸۷/۰۵	۸۴/۸۰	۸۷/۳۸	۸۹/۹۰	۹۲/۳۷	۹۴/۷۸	۹۷/۱۴	
	۲۰/۰۰	۶۲/۳۱	۶۶/۵۵	۷۰/۶۰	۷۴/۴۷	۷۸/۰۸	۸۱/۵۷	۸۴/۸۷	۸۸/۱۱	۹۱/۱۷	۹۴/۲۲	۹۷/۰۸	۹۹/۸۹	۱۰۲/۶۳	۱۰۵/۳۱	۱۰۷/۹۳	
	۲۲/۰۰	۶۸/۵۵	۷۳/۲۱	۷۷/۶۶	۸۱/۹۱	۸۵/۸۹	۸۹/۷۳	۹۳/۳۵	۹۶/۹۲	۱۰۰/۲۸	۱۰۳/۶۴	۱۰۶/۷۹	۱۰۹/۸۸	۱۱۲/۸۹	۱۱۵/۸۴	۱۱۸/۷۲	
	۲۴/۰۰	۷۴/۷۸	۷۹/۸۶	۸۴/۷۲	۸۹/۳۶	۹۳/۷۰	۹۷/۸۸	۱۰۱/۸۵	۱۰۵/۷۴	۱۰۹/۴۰	۱۱۳/۰۶	۱۱۶/۵۰	۱۱۹/۸۷	۱۲۳/۱۶	۱۲۶/۳۷	۱۲۹/۵۲	
	۲۶/۰۰	۸۱/۰۱	۸۶/۵۲	۹۱/۷۸	۹۶/۸۱	۱۰۱/۵۰	۱۰۶/۰۴	۱۱۰/۳۳	۱۱۴/۵۵	۱۱۸/۵۲	۱۲۲/۴۹	۱۲۶/۲۱	۱۲۹/۸۶	۱۳۳/۴۲	۱۳۶/۹۱	۱۴۰/۳۱	
	۲۸/۰۰	۸۷/۷۴	۹۳/۱۷	۹۸/۸۴	۱۰۴/۲۵	۱۰۹/۳۱	۱۱۴/۲۰	۱۱۸/۸۲	۱۲۳/۳۶	۱۲۷/۶۳	۱۳۱/۹۱	۱۳۵/۹۲	۱۳۹/۸۵	۱۴۳/۶۳	۱۴۷/۴۴	۱۵۱/۱۰	
	۳۰/۰۰	۹۳/۴۷	۹۹/۸۳	۱۰۵/۹۰	۱۱۱/۷۰	۱۱۷/۱۷	۱۲۲/۳۵	۱۲۷/۳۱	۱۳۲/۱۷	۱۳۶/۷۵	۱۴۱/۳۳	۱۴۵/۶۳	۱۴۹/۸۳	۱۵۳/۹۵	۱۵۷/۹۷	۱۵۱/۸۹	
	۳۵/۰۰	۱۰۹/۰۵	۱۱۶/۴۷	۱۲۳/۵۵	۱۳۰/۱۵	۱۳۶/۶۴	۱۴۲/۷۷	۱۴۸/۵۳	۱۵۴/۲۰	۱۵۹/۵۴	۱۶۴/۸۹	۱۶۹/۹۰	۱۷۴/۸۱	۱۷۹/۶۱	۱۸۴/۲۹	۱۸۸/۸۷	
	۴۰/۰۰	۱۲۴/۵۳	۱۳۳/۱۰	۱۴۱/۲۱	۱۴۸/۹۱	۱۵۳/۳۶	۱۶۳/۱۴	۱۶۹/۷۵	۱۷۶/۲۳	۱۸۲/۳۳	۱۸۸/۴۴	۱۹۴/۱۷	۱۹۹/۷۸	۲۰۵/۲۷	۲۱۰/۶۲	۲۱۵/۶۶	

مصرف گازوئیل (kg/h) برای گازوئیل با وزن مخصوص ۰/۸ kg/Lit

بخش هوارسانی

بخش	نام قطعه	شرح عملکرد	تصویر
هوارسانی	الکترو موتور تک فاز با خازن راه انداز	نوع موتور از نوع آسنکرون با روتور القایی قفس سنجابی با سرعت ۲۸۰۰ دور در دقیقه است. استاتور دارای سیم پیچ اصلی و کمکی و استفاده از خازن برای ایجاد گشتاور بیشتر است خازن در مدار سیم پیچ راه اندازی سری شده است.	 الکتروموتور و خازن راه انداز مشعل
	بادزن (ونتیلاتور)	هوای لازم برای احتراق را تأمین می کند بر روی محور الکتروموتور نصب می شود و از نوع گریز از مرکز می باشد جهت چرخش آن به گونه ای است که به داخل دیگ و یا کوره می دمد. بالانس شده در کارخانه سازنده می باشد.	 بادزن
	دریچه تنظیم هوا	توسط دریچه تنظیم هوا میزان هوای ورودی و مورد نیاز را می توان تنظیم نمود. از آنجا که تنظیم شعله با هوا انجام می شود لذا دریچه تنظیم هوا نقش قابل توجهی در نحوه احتراق دارد.	 تنظیم دریچه هوا

بحث کلاسی



- هوای اولیه که توسط ونتیلاتور قبل از ایجاد شعله دمیده می شود به چه منظور است؟
- در صورت کمبود هوا یا زیاد بودن مقدار هوا در سوخت و ساز چه اتفاقی می افتد؟

عیوب سیستم هوارسانی

عیب	علت	رفع عیب
الکتروموتور کار نمی کند	فیوز اصلی جریان برق ایراد دارد	اصلاح کنید
	فیوز مربوط به مشعل ایراد دارد	اصلاح کنید
	ترموستات (آکوستات) اشکال دارد	رفع کنید
	سیم کشی موتور به پایه رله قطع است	اصلاح کنید
	خازن الکتروموتور معیوب است	اصلاح کنید
	فن هوا حرکت نمی کند (گیر کرده است)	فن را اصلاح یا تعویض نمایید
	الکتروموتور خراب است	تعویض کنید
	رله خراب است	تعویض کنید

عیوب مشترک سیستم سوخت رسانی و سیستم هوارسانی

عیب	علت	رفع عیب
دود و دوده	هوای احتراق کافی نیست	دریچه هوا را تنظیم کنید
	سوخت و هوا به صورت مناسب مخلوط نمی شوند	شعله پخش کن را اصلاح و تمیز کنید
	هوا دارای سرعت و چرخش کافی نیست	اصلاح کنید
	نازل فرسوده، مسدود و یا گشاد کرده و یا اندازه و زاویه آن غلط است	اصلاح کنید
	فشار پمپ خیلی پایین است	زیاد کنید
	نازل بعد از شیر برقی چکه می کند	اصلاح کنید
	نازل نسبت به شعله پوش خیلی عقب قرار گرفته است	اصلاح کنید
	شعله به دیواره های محفظه احتراق اصابت می کند	زاویه نازل را اصلاح کنید
	فن خیلی کوچک، کثیف یا شل است	اصلاح کنید
	مکش به اندازه کافی نیست	اصلاح کنید
	دودکش کثیف و مسدود یا قطر آن کم است	اصلاح کنید
	موتور دور لازم را ندارد	اصلاح کنید
	شعله پخش کن ایراد دارد	تمیز یا اصلاح کنید
	کوپلینگ شکسته و یا گشاد کرده است	تعویض کنید
پس از راه اندازی صدای غیرمتعارف شنیده می شود	فن شل شده	فن را محکم کنید
	فن از بالانس خارج شده	فن را تعویض کنید

بررسی و تمیز کردن ونتیلاتور

کارگاهی



مواد مصرفی		تجهیزات	
نام و سیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد
دستکش	۱ جفت	مشعل	یک دستگاه
لباس کار	یک دست	آچار آلن	یک دست
کفش ایمنی	۱ جفت	فرچه موئی	یک عدد
		گازوئیل	ظرف کوچک



دستور کار:

- ۱ برق مشعل را قطع کنید.
- ۲ سیم‌های الکتروموتور را از پایه رله جدا کنید.
- ۳ به کمک آچار آلن، پیچ‌های نصب الکتروموتور به بدنه مشعل را خارج نمایند.
- ۴ به کمک آچار آلن فن (ونتیلاتور) را از محور الکتروموتور خارج نمایند.
- ۵ پره‌های ونتیلاتور را از لحاظ لقی بررسی نمایند.
- ۶ در صورت وجود گرد و خاک و آشغال پره‌های ونتیلاتور را به کمک فرچه مویی تمیز نمایند.
- ۷ در صورتی که امکان تمیز کردن ونتیلاتور توسط فرچه به لحاظ دوده گرفتن امکان‌پذیر نباشد به کمک گازوئیل پره‌های ونتیلاتور را تمیز نمایند.

نکته:

- ۱ دقت نمایند زائده‌هایی که روی پره‌ها جهت بالانس ونتیلاتور استفاده شده است جابه‌جا نشود.
- ۲ برای تمیز کردن ونتیلاتور از فرچه مویی استفاده نمایید تا گرد و خاک از روی پره‌ها برطرف شود با توجه به دور بالای ونتیلاتور بالانس بودن آن حائز اهمیت است و در موقع تعمیرات یا تمیز کردن مراقب باشید صدمه نبینید.
- ۳ در هنگام سرویس دستگاه به سالم بودن شیشه رؤیت مشعل و محکم بودن درپوش بالایی در هنگام بهره‌برداری توجه کنید.

کارگاه‌های



بررسی سالم بودن الکتروموتور

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	الکتروموتور مشعل	۱ جفت	دستکش
یک دست	آچار آلن	یک دست	لباس کار
یک عدد	فرچه موئی	۱ جفت	کفش ایمنی
۱ عدد	فازمتر		
۱ دستگاه	آوومتر		

دستور کار

- ۱ برق دستگاه را قطع کنید.
- ۲ سیم‌های موتور را از روی پایه رله باز کنید.
- ۳ با آوومتر سالم بودن سیم پیچ الکتروموتور را بررسی و در یک جدول نتایج بررسی را وارد و به هنرآموز ارائه دهید.
- ۴ ظرفیت خازن موتور را با آوومتر اندازه‌گیری و از سالم بودن آن مطمئن شوید.




آزمایش خازن الکتروموتور

دستور کار

- ۱ دو سر خازن را به یک آوومتر وصل کنید.
- ۲ کلید آوومتر را روی میکروفاراد قرار دهید.
- ۳ ظرفیت نوشته شده روی خازن را با مقدار اندازه گیری شده با توجه به رواداری آن مقایسه کنید. در صورت مطابقت خازن سالم است.
- ۴ خازن را مطابق نقشه به سیم های الکتروموتور وصل کنید.

- ۵ به کمک دو شاخه و سیم دو رشته کارکرد صحیح الکتروموتور را آزمایش نمایید.

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام و سیله
یک دستگاه	الکتروموتور	۱ جفت	دستکش
۱ عدد	خازن	یک دست	لباس کار
۱ عدد	چسب برق	۱ جفت	کفش ایمنی
۱ عدد	دو شاخه و کابل دو شاخه		



بخش اشتعال

بخش	نام قطعه	شرح قطعه	تصویر
بخش اشتعال	ترانسفورماتور جرقه	دستگاهی است که ولتاژ قوی بین دو سر الکتروود جرقه برای مشتعل شدن گازوئیل پودر شده ایجاد می کند این ولتاژ ۱۰۰۰۰ ولت بین دو سر الکتروودهای جرقه است که گرمای اشتعال را ایجاد می کند. جرقه زن از نوع غیر دائم است.	 ترانسفورماتور جرقه
	الکتروود جرقه	جنس الکتروود جرقه از میله فولادی زنگ نزن می باشد که دارای پوشش عایقی از نوع سرامیک می باشد نوک برگشته الکتروودها در جلو و بالای سوراخ نازل قرار دارد و باعث اشتعال مخلوط هوا و گازوئیل می شود. الکتروودها توسط کابل های جرقه به ترانس جرقه متصل می شوند.	 الکتروود جرقه

توجه



سرامیک‌های الکتروود جرقه را از لحاظ سالم بودن و ترک نداشتن بررسی نمایید. ضمناً کابل و سر کابل جرقه را از لحاظ نشستی ولتاژ به بدنه بررسی کنید در صورت نشت ولتاژ، گازوئیل مشتعل نمی‌شود. الکتروودهای جرقه نباید در مسیر پاشیدن گازوئیل قرار گیرد.

کارگاه‌ی



کنترل بخش اشتعال

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	مشعل	۱ جفت	دستکش
یک دست	آچار آلن	یک دست	لباس کار
یک ورق	سنباده نرم	۱ جفت	کفش ایمنی
یک تکه	پارچه تمیز		

دستور کار

۱. لوله شعله مشعل را با شل کردن پیچ‌های مربوط از مشعل جدا کنید.
۲. درپوش مشعل را به کمک پیچ‌های مربوط از مشعل جدا نمایید.
۳. کابل‌های جرقه را از الکتروود جرقه جدا نمایند.
۴. به کمک آچار آلن پیچ بست نگهدارنده و الکتروودها را باز نمایند.
۵. الکتروودهای جرقه را در جایی که نور کافی باشد از لحاظ سالم بودن سرامیک‌ها و ترک نداشتن بررسی نمایند.
۶. به کمک سنباده نرم میله‌های جرقه را از دوده و جرم تمیز نمایند.
۷. مراقب باشید که قسمت خم شده میله الکتروود تغییر نکند.

کارگاه‌ی



آزمایش وایرها و ترانس

تجهیزات		مواد مصرفی	
تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دست	آچار آلن	۱ جفت	دستکش
یک دستگاه	مشعل	یک دست	لباس کار
		۱ جفت	کفش ایمنی

دستور کار

۱. درپوش مشعل را از مشعل جدا کنید.
۲. وایر را از مشعل خارج کنید.
۳. ترانس جرقه را از مشعل جدا کنید.
۴. روکش وایرها را کنترل کنید.
۵. توسط آوومتر سالم بودن سیم‌پیچ ترانس را بررسی کنید و در یک جدول نتیجه را وارد و به هنرآموز ارائه دهید.



تنظیم الکترودهای جرقه زن سرنازل

مواد مصرفی		تجهیزات	
نام و سیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد
دستکش	۱ جفت	مشعل	یک دستگاه
لباس کار	یک دست	آچار آلن	۱ دست
کفش ایمنی	۱ جفت	خط کش میلی متری	۱ عدد

دستور کار


- ۱ برق مشعل را قطع کرده و مشعل را از دیگ جدا نمایید.
- ۲ لوله شعله را با شل کردن پیچ ها از سرمشعل خارج کنید.
- ۳ پیچ بست الکتروود را شل نموده (توسط آچار آلن) الکتروودها را تنظیم نمایید سپس پیچ را محکم کنید.



باز کردن شعله پوش



تنظیم الکتروود جرقه



فاصله استاندارد الکتروودها نسبت به همدیگر و نسبت به نازل

هیچ گاه به الکترودهای جرقه که در حال جرقه زنی می باشند دست نزنید زیرا باعث شوک الکتریکی و صدمه به فرد می شود.



چرا در مشعل گازوئیلی از ابتدای شروع هوادهی اولیه جرقه زن فعال است؟

بخش مخلوط کننده

بخش	نام قطعه	شرح کار قطعه	تصویر
مخلوط کننده	صفحه شعله پخش کن	قطعه‌ای است سر راه ورود هوا به کوره یا دیگ که با چرخش هوا باعث اختلاط بهتر هوا و سوخت می‌شود.	 شعله پخش کن
	لوله شعله	لوله شعله یکی از قطعات مخلوط کننده است که الگوی خاصی از هوا را در انتهای خود ایجاد می‌کند و هوا را طوری به قسمت جلو هدایت می‌کند که اختلاط کامل گازوئیل و هوا ایجاد گردد.	 لوله شعله

کارگاه‌های





تنظیم شعله پخش کن

دستور کار

۱ پیچ نگهدارنده شعله پخش کن به لوله اتصال نازل را شل نموده و شعله پخش کن را جابه‌جا نموده و به کمک شابلون زاویه (۳۰ و ۴۵ و ۶۰ و ۸۰) درجه با توجه به زاویه نازل شعله پخش کن را طوری جابه‌جا کنید که مخروط گازوئیل به شعله پخش کن برخورد نکند.

۲ با شل کردن مهره قفل کننده و مجموعه لوله اتصال نازل و شعله پخش کننده که بر روی بدنه مشعل واقع شده است موقعیت این مجموعه را جابه‌جا نموده و جدول صفحه بعد را پر نمایید.

تجهیزات		مواد مصرفی	
نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد
دستکش	۱ جفت	مشعل	یک دستگاه
لباس کار	یک دست	آچار آلن	یک دست
کفش ایمنی	۱ جفت		






با توجه به تغییر موقعیت مجموعه نازل و شعله پخش کن شکل شعله را از دریچه بازدید دیگر مشاهده و در جدول زیر ترسیم نمایید.

۱	مجموعه کاملاً عقب قرار گرفته است.	شکل شعله:
۲	مجموعه در وسط قرار دارد.	شکل شعله:
۳	مجموعه در جلو قرار گرفته است.	شکل شعله:

بخش کنترل احتراق

بخش	نام قطعه	شرح کار قطعه	تصویر
کنترل احتراق	پایه رله	پایه رله: سیم کشی قطعات الکتریکی مشعل در این قسمت انجام می شود. پایه رله مطابق زیر سیم کشی می شود. پایه ۱ و ۲: چشم الکتریکی پایه ۳: ترانسفورماتور جرقه پایه ۴: موتور پایه ۵: شیربرقی مرحله ۱ پایه ۶: شیربرقی مرحله ۲ پایه ۷: هشدار (آلارم) پایه ۸: نول پایه ۹: فاز	 پایه رله  مدار سیم کشی پایه رله مشعل گازوئیلی
	کنترل کننده یا رله احتراق	کنترل کننده احتراق وظیفه کنترل عملکرد مشعل را به عهده دارد و مراحل کاری مشعل را به طریق زیر زمان بندی می کند. ۱ زمان تخلیه گازهای داخل محفظه احتراق در مرحله اول راه اندازی به مدت ۱۲ ثانیه ۲ زمان پیش جرقه: که قبل از باز شدن شیربرقی و از ابتدای راه اندازی آغاز می شود به مدت ۱۲ ثانیه ۳ زمان پس جرقه: زمان ادامه جرقه بعد از باز شدن شیربرقی و تشکیل شعله به مدت ۲ الی ۴ ثانیه ۴ زمان ایمنی: زمان قطع ایمن در صورت باز شدن شیربرقی و عدم تشکیل شعله حداکثر ۱۰ ثانیه	 رله مشعل گازوئیلی
	چشم الکتریک	چشم الکتریک در بدنه مشعل طوری نصب می شود که بتواند داخل دیگ یا کوره را ببیند. ساختمان آن از نیمه هادی است که بر اثر تابش نور مرئی مقاومت اهمی آن خیلی کاهش می یابد و خاصیت هدایت الکتریکی آن زیاد می شود و جریان برق را عبور می دهد و برعکس. چشم الکتریکی، ایمنی مشعل را تأمین نموده و از تجمع سوخت در داخل کوره یا دیگ و احتمالاً بروز انفجار در صورت عدم تشکیل شعله جلوگیری می کند.	 چشم الکتریکی



بررسی سالم بودن قطعات برقی مشعل از پایه رله

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / مصرف	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام و سیله
یک دستگاه	مشعل	۱ جفت برای هر نفر	دستکش
۲۰ سانتی متر	سیم تکرشته ۱/۵	۱ جفت برای هر نفر	کفش ایمنی

دستور کار

- ۱ یک سیم روکش دار ۲۰ سانتی متر را که دو سر آن لخت شده است را جهت این بررسی انتخاب نمایید.
- ۲ برق مشعل را قطع کرده و با باز کردن پیچ رله، آن را از پایه رله جدا کنید و سپس برق مشعل را وصل نمایید.
- ۳ یک سر سیم را به پایه ۹ و سر دیگر آن را مطابق ذیل به ترمینال های مختلف وصل کنید و از صحت کارکرد آنها مطمئن شوید.

پایه ۳ عملکرد ترانس جرقه

پایه ۴ عملکرد الکتروموتور

پایه ۵ عملکرد شیر برقی

نکته ایمنی:

- ۱ قبل از هرگونه اقدام به سیم کشی و یا دسترسی به پایه رله، برق مشعل را قطع کنید.
- ۲ قبل از جازدن و یا برداشتن رله از روی پایه رله، برق مشعل را قطع کنید.

نکته:

توجه نمایید که ترانسفورماتور جرقه به مدت بیش از ۳۰ ثانیه در برق باقی نماند، زیرا خواهد سوخت.



آزمایش چشم الکتریکی هنگام کارکرد مشعل

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام و سیله
یک دستگاه	مشعل	۱ جفت	دستکش
یک دستگاه	دیگ	۱ جفت	کفش ایمنی
		به اندازه یک دستمال	پارچه ضخیم

دستورکار



خارج کردن چشم الکتریکی



پوشش چشم به وسیله یک پارچه

۱ مشعل را روی دیگ روشن نمایید به محض تشکیل شعله، چشم الکتریکی را از محل آن خارج نمایید و روی آن را با یک پارچه ضخیم بپوشانید.

در این حالت دکمه قرمز روی رله روشن شده و مشعل به حالت راه اندازی مجدد در می آید.

۲ مشعل را خاموش نموده و چشم الکتریکی را از محل آن خارج نمایید و در معرض نور مرئی قرار دهید و مشعل را روشن نمایید. در این حالت نیز دکمه قرمز رنگ روی رله روشن شده و مشعل به حالت راه اندازی مجدد در می آید.

۳ هنگامی که مشعل در حالت کارکرد عادی است چشم الکتریکی را خارج نمایید و روی آن را با پارچه ضخیم بپوشانید. ترانس جرقه مجدد شروع به جرقه زنی می کند و دوره کاری مشعل مجدداً آغاز می شود. اگر هنگام تشکیل شعله روی چشم الکتریکی پوشیده باشد دکمه رله قرمز شده و مشعل به حالت راه اندازی مجدد در می آید.

چشم الکتریکی را می توان به تنهایی به کمک یک اهم متر و نور لامپ و پارچه ضخیم آزمایش نمود بدین صورت که دو سر سیم را به اهم متر وصل نموده و اگر چشم فوتوسل در معرض نور لامپ قرار گیرد مقاومت آن کم می شود و در صورتی که آن را با پارچه ضخیم بپوشانیم مقاومت آن زیاد می شود.



تعویض قطعات

قبل از هرگونه تعویض قطعه برق اصلی مشعل را قطع و شیرهای مربوط به لوله‌های گازوئیل به مشعل را ببندید.

تعویض پمپ		
مرحله	شرح کار	تصویر
۱	کابل شیربرقی روی پمپ را جدا کنید. (در صورتی که شیر برقی روی پمپ باشد.)	
۲	شیلنگ‌های رفت و برگشت پمپ را به کمک آچار تخت جدا کنید.	
۳	پیچ‌های مغزی اتصال پمپ به الکتروموتور را شل کنید.	
۴	پمپ را به سمت بیرون کشیده تا همراه کوپلینگ پلاستیکی از موتور جدا شود.	

تعویض الکتروموتور و بادزن		
مرحله	شرح کار	تصویر
۱	لوله ارتباطی پمپ به نازل را جدا نمایند. پیچ مغزی اتصال پمپ به الکتروموتور را باز کنید و پمپ را همراه کوپلینگ را از محل خود خارج کنید.	
۲	سیم‌های الکتروموتور را از پایه رله جدا کنید. پیچ‌های نصب الکتروموتور به بدنه مشعل را خارج نمایید. موتور را همراه فن از بدنه مشعل خارج کنید. پیچ مغزی اتصال بادزن به الکتروموتور را باز نمایید تا بادزن از الکتروموتور جدا شود.	 
تعویض رله (کنترل‌کننده احتراق)		
مرحله	شرح کار	تصویر
۱	پیچ اتصال رله (کنترل‌کننده احتراق) به پایه مربوط را کاملاً شل نمایید.	
۲	رله (کنترل‌کننده احتراق) را به سمت خارج کشیده تا از پایه جدا شود.	
تعویض چشم الکتریکی (فوتوسل)		
مرحله	شرح کار	تصویر
۱	سیم‌های چشم الکتریک را از پایه رله جدا کنید.	
۲	چشم الکتریک را به آرامی از پایه آن که روی بدنه مشعل نصب شده است، خارج نمایید.	

جدول عیب یابی بخش اشتعال

عیب	علت	رفع عیب
الکتروموتور کار می کند گازوئیل از نازل خارج شود ولی جرقه زده نمی شود	اتصال جرقه زن به پایه رله قطع است	وصل نمایید
	الکترودهای جرقه تنظیم نیستند	تنظیم نمایید
	الکترودهای جرقه شکسته اند یا ترک دارند و یا این که به بدنه اتصالی دارند	رفع کنید
	ترانسفورماتور جرقه معیوب است	اصلاح کنید
	کابل سر جرقه به الکترودها اتصال ندارند	اصلاح کنید
	پاشش گازوئیل به الکترودها به علت خرابی نازل یا تنظیم نبودن الکترودها	نازل را تعویض و یا الکترودها را تنظیم نمایید
	افت ولتاژ برق	اصلاح کنید

جدول عیب یابی بخش کنترل

عیب	علت	رفع عیب
الکتروموتور سالم است فاز و نول به پایه رله می رسد و مشعل شروع به کار نمی کند.	رله معیوب است	تعویض کنید
رله مشعل به صورت دائم در حالت ریست قرار دارد و چراغ قرمز آن روشن است و با فشار دادن دکمه از این حالت خارج نمی شود.	رله معیوب است	تعویض کنید
الکتروموتور کار می کند گازوئیل از نازل خارج می شود جرقه زده می شود و الکترودها تنظیم است شعله تشکیل نمی شود.	فتوسل معیوب است یا نور غیر از شعله مشعل به فتوسل می تابد	فتوسل را تعویض کنید و یا از تابش نور غیر از شعله به فتوسل خودداری کنید
الکتروموتور جرقه کار می کند گازوئیل از نازل خارج می شود جرقه زده می شود شعله بعد از ۱۰ ثانیه قطع می شود.	فتوسل معیوب است	تعویض کنید

سرویس دوره‌ای مشعل های گازوئیلی

- گازوئیل ورودی به مشعل را قطع کنید.
- برق ورودی مشعل را قطع کنید.
- فتوسل (چشم الکترونیک) مشعل را خارج نموده و با یک پارچه خشک و تمیز پاک نمایید.
- اتصال کابل‌های ترانس جرقه را باز کرده و بازدید نمایید.
- شعله پوش و شعله پخش کن را باز و تمیز نمایید.
- نازل و لوله‌های رابط را تمیز کنید. الکترودهای جرقه را به دقت از لحاظ شکستگی سرامیک آنها بازدید نمایید و در جای خود قرار دهید و تنظیم نمایید.
- فیلتر داخل پمپ را خارج کرده و به دقت تمیز نمایید.
- کابل‌های برق و اتصالات را مجدداً به نحو مناسب متصل کنید.
- رله را از محل خود خارج نمایید و پایانه‌های مربوطه را یکبار آچارکشی کرده و محکم نمایید.
- ونتیلاتور یا بادزن را از محور الکتروموتور خارج نموده و آن را تمیز کنید. دقت کنید که به بالانس بودن این قطعه صدمه‌ای وارد نشود.
- دیگ و دودکش را تمیز نمایید. (قبل از تمیزکردن از خنک بودن دیگ و دودکش اطمینان حاصل نمایید.)

هدف از تمیزکردن دیگ و دودکش چیست و این کار چگونه انجام می‌شود؟

- مراحل راه‌اندازی یک مشعل گازوئیلی را به ترتیب مراحل شماره‌گذاری نمایند.
- ☐ بعد از هواگیری پمپ، کلید اصلی برق را مجدداً در حالت روشن قرار دهید.
 - ☐ کلید اصلی برق را از تابلو در حالت روشن قرار دهید و کلید برق مشعل را وصل نموده پس از شروع کار الکتروموتور، پمپ گازوئیل را هواگیری نمایید و سپس برق مشعل را قطع نمایید.
 - ☐ برق ورودی را مطابق با نقشه اتصالات الکتریکی به مشعل وصل نمایند.
 - ☐ در این حالت ابتدا الکتروموتور، پمپ گازوئیل و ترانس جرقه شروع به کار می‌نماید. سپس شیر برقی باز شده و شعله تشکیل می‌شود. چند ثانیه بعد از تشکیل شعله، ترانس جرقه از مدار خارج می‌شود. بعد از تشکیل شعله، با افزایش و یا کاهش فشار گازوئیل و تنظیم هوا طول شعله را تنظیم نمایند.
 - ☐ ترموستات (آکوستات) روی دیگ را روی درجه مناسب قرار دهید.
 - ☐ در موقع تنظیم شعله دقت نمایید که طول شعله از ۲/۳ طول محفظه احتراق بیشتر نشود و تحت هیچ شرایطی به صفحه انتهایی محفظه احتراق برخورد نکند.
 - ☐ شیر دستی گازوئیل را باز کنید لوله مکش گازوئیل باید پیش از راه‌اندازی مشعل از گازوئیل پر شود.
 - ☐ طول شعله مشعل را می‌توان از روی دریچه بازدید روی دیگ مشاهده نمود.
 - ☐ مشعل را طوری تنظیم نمایند که رنگ شعله زرد مایل به نارنجی و فاقد دود و دوده در خروجی باشد.

طول شعله مشعل را می‌توان از روی دریچه بازدید روی پره دیگ مشاهده کرد.

بحث کلاسی



کار کلاسی



نکته





راه اندازی مشعل گازوئیلی

مواد مصرفی		تجهیزات	
نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد
دستکش	۱ جفت	دیگ چدنی آماده نصب	یک دستگاه
لباس کار	یک دست	مشعل	یک دستگاه
کفش ایمنی	۱ جفت	آچار پیچ گوشتی	یک دست
		آچار آلن	یک دست
		آچار تخت	یک دست

دستور کار

- ۱ اتصال برق ورودی و تنظیم آکوستات را انجام داده و شیرهای گازوئیل را باز نمایید.
- ۲ کلید برق مشعل را در حالت روشن قرار دهید.
- ۳ پمپ را هواگیری نمایند.
- ۴ کلید برق مشعل را قطع نمایند.
- ۵ فشار پمپ و هوا را تنظیم کنید.



هنگام راه اندازی شروع راه اندازی مشعل، به هیچ عنوان پشت مشعل و دیگ قرار نگیرید.

نکته







شکل ۳- مشعل گازسوز

نام قطعات را در جدول زیر پر کنید.

کار کلاسی





۱	۶	۱۱
۲	۷	۱۲
۳	۸	۱۳
۴	۸	
۵	۱۰	

یک مشعل گازسوز به پنج بخش زیر تقسیم می‌گردد:

- ۱ بخش سوخت‌رسانی
- ۲ بخش هوارسانی
- ۳ بخش اشتعال
- ۴ بخش مخلوط‌کننده هوا و گاز
- ۵ بخش کنترل

بخش سوخت‌رسانی

بخش	نام قطعه	شرح کار قطعه	تصویر
سوخت‌رسانی	فیلتر	فیلتر گاز ایمنی ادوات سوخت‌رسانی یا مدار گاز یک مشعل گازی را افزایش می‌دهد بدین لحاظ که ناخالصی‌هایی از قبیل آشتال و زنگ و ذرات کمتر از ۵۰ میکرومتر را فیلتر می‌نماید.	 فیلتر گاز
	شیر برقی گاز (مغناطیسی)	شیر برقی معمولاً دو نوع می‌باشد شیر برقی تک‌ضرب که سریع باز می‌شود و سریع می‌بندد و دارای هسته و بوبین می‌باشد. شیر برقی تک‌ضرب معمولاً به‌عنوان شیر ایمنی قبل از شیر برقی اصلی تدریجی قرار می‌گیرد. شیر برقی تدریجی: آرام باز می‌شود و سریع می‌بندد و دارای هسته و بوبین و قسمت هیدرولیک می‌باشد. تنظیم شیر برقی تدریجی: ۱ تنظیم گاز اصلی Vmax برای تنظیم شعله و دبی عبوری از شیر انجام می‌شود. در جهت (-) کم و در جهت (+) زیاد می‌شود. ۲ تنظیم گاز شروع کار Vstart در این تنظیم گاز شروع کار از صفر تا ۴۰ درصد دبی گاز قابل تنظیم است. در جهت (-) کم و در جهت (+) زیاد می‌شود.	 چند نمونه از انواع شیرهای برقی   شیر برقی

توجه



در نصب فیلتر به جهت حک شده روی بدنه فیلتر که مسیر عبور گاز را نشان می‌دهد، دقت فرمایید.

نکته



قبل از تمیز کردن فیلتر گاز شیر دستی گاز قبل از فیلتر را ببندید.

کارگاه‌های



تمیز کردن فیلتر گاز مشعل

مواد مصرفی		تجهیزات	
نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد
دستکش	یک جفت	فیلتر گاز	یک عدد
لباس کار	یک دست	آچار تخت	یک دست
کفش ایمنی	یک جفت		

دستور کار



- ۱ چهار عدد پیچ مربوط به درپوش فیلتر را خارج کرده، تا درپوش جدا شود.
- ۲ فیلتر را از محفظه آن خارج کرده و با دقت شست‌وشو دهید و پس از خشک شدن کامل آن مجدداً درون فیلتر جا دهید.
- ۳ درپوش را روی فیلتر قرار دهید و دقت کنید واشر یا اورینگ در محل صحیح قرار گرفته باشد، سپس چهار پیچ درپوش را محکم کنید.
- ۴ شیر گاز را باز کنید و به کمک نشت یاب یا آب صابون از عدم نشت گاز اطمینان حاصل نمایید.

بحث کلاسی



- ۱ چرا معمولاً در مشعل‌های گازی از شیر برقی گاز تدریجی استفاده می‌شود.
- ۲ تنظیم گاز اصلی به چه منظوری صورت می‌گیرد.
- ۳ تنظیم گاز استارت (شروع کار) به چه منظوری انجام می‌شود.



تنظیم دبی گاز

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	مشعل یا شیر دانگز و کروم شرودر	یک دست	لباس کار
یک دست	پیچ گوشتی	یک جفت	دستکش
یک دست	آچار آلن	یک جفت	کفش ایمنی

دستور کار

الف) تنظیم شیر برقی دانگز (تنظیم گاز اصلی) Vmax



- ۱ به کمک پیچ گوشتی پیچ قفل کننده را شل کنید.
- ۲ کله هیدرولیک را به آرامی و بدون وارد نمودن نیروی زیاد بچرخانید. حرکت در جهت مثبت گاز اصلی زیاد و برعکس کم می شود.
- ۳ بعد از تنظیم، پیچ قفل کننده را به کمک پیچ گوشتی محکم ببندید.

ب) تنظیم شیر برقی دانگز (تنظیم گاز استارت یا شروع کار) Vstart



- ۱ کلاهک مشکی بالای کله استارت را با پیچاندن خارج کنید.
- ۲ کلاهک مشکی را معکوس نموده و به عنوان یک ابزار استفاده نمایید. با چرخاندن مهره تنظیم در جهت مثبت مقدار گاز استارت در واحد زمان زیاد و برعکس کم می شود.
- ۳ بعد از تنظیم کلاهک مشکی را در جای خودش قرار دهید.

پ) تنظیم شیر برقی کروم شرودر (تنظیم گاز اصلی) KROMSCHRODER Vmax



- ۱ به کمک یک آچار آلن و با چرخاندن پیچ زیر شیر می توان مقدار گاز اصلی را تنظیم نمود. این کار را به صورت خیلی آرام انجام دهید. حرکت در جهت مثبت مقدار گاز اصلی زیاد و برعکس کم می شود.


ت) تنظیم شیربرقی کروم شرودر KROM SCHRO DER (تنظیم گاز استارت) Vstart



۱ پیچ قفل کننده روی کله هیدرولیک را یا به کمک آچار آلن شل کنید. این پیچ بدون لاک خوردگی است.

۲ با چرخاندن کله استارت به آرامی در جهت مثبت مقدار گاز استارت در واحد زمان زیاد و برعکس کم می شود. بعد از تنظیم، پیچ قفل کننده را به کمک آچار آلن محکم کنید.

بخش کنترل سوخت رسانی

بخش	نام قطعه	شرح کار قطعه	تصویر قطعه
کنترل سوخت رسانی	کلید کنترل فشار گاز	کلید فشاری گاز یک کلید ایمنی است که در صورت پایین بودن فشار گاز اجازه فازدار شدن پایه رله و فعال شدن کنترل مشعل را نمی دهد. تنظیم این کلید از طریق یک چرخ مدرج زرد رنگ صورت می گیرد که بین ۲/۵ تا ۵۰ میلی بار مدرج شده است. با باز کردن درپوش این قطعه دسترسی به چرخ مدرج امکان پذیر است. معمولاً این کلید را در نصف فشار ورودی تنظیم می کنیم که برای فشار خانگی ۹ میلی بار می باشد.	 

اندازه گیری فشار گاز ورودی به مشعل

کار کارگاهی



مواد مصرفی		تجهیزات	
نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد
دستکش	یک جفت	مشعل گازسوز و دیگ	یک دستگاه
لباس کار	یک دست	مانومتر صفر تا ۱۰۰ میلی بار	یک عدد
کفش ایمنی	یک جفت	آچار آلن	یک دست

دستورکار



- ۱ شیر دستی گاز را ببندید.
- ۲ درپوش محل مانومتر روی پایه شیر برقی را به کمک آچار آلن باز کنید.
- ۳ فشارسنج را به محل مانومتر وصل نمایند.
- ۴ شیر دستی گاز را باز کنید.
- ۵ فشار را از روی مانومتر قرائت کنید.
- ۶ بعد از قرائت فشار شیر دستی گاز را ببندید، مانومتر را باز کرده و در پوش جای مانومتر روی بدنه شیر برقی را متصل و محکم نمایند.

بخش هوارسانی

بخش	نام قطعه	شرح کار قطعه	تصویر قطعه
هوارسانی	الکترو موتور	نوع موتور از نوع آسنکرون با روتور القایی قفس سنجابی با سرعت ۲۸۰۰ دور در دقیقه است استاتور دارای سیم پیچ اصلی و کمکی و استفاده از خازن برای ایجاد گشتاور بیشتر است خازن در مدار سیم پیچ راهاندازی سری شده است.	
	بادزن (بلوور)	هوای لازم برای احتراق را تأمین می کند بر روی محور الکتروموتور نصب می شود و از نوع گریز از مرکز می باشد جهت چرخش آن به گونه ای است که به داخل دیگ و یا کوره می دمد. و در کارخانه سازنده بالانس می شود.	
	کلیدکنترل فشار هوا	یک احتراق کامل و ثابت بر اساس فشار قابل قبول هوا صورت می گیرد این کلید، ایمنی مشعل را از نظر وجود فشار هوای مورد نیاز برای احتراق تأمین می کند. فشار هوا از طریق بادزن و توسط یک لوله باریک به قسمت زیر دیافراگم این قطعه وارد شده و نهایتاً موجب بسته شدن کنتاکت های آن می شود. تنظیم فشار با چرخاندن یک چرخ مدرج (معمولاً آبی رنگ) صورت می گیرد از ۵/۴ تا ۳ میلی بار معمولاً قابل تنظیم است.	
	دریچه تنظیم هوا	مانند گازوئیلی	



در صورتی که بتوان کلید کنترل فشار هوا را از سیستم ایمنی مشعل خارج کنیم و مشعل قادر به کار کردن باشد چه خطراتی را به دنبال خواهد داشت.

تنظیم کلید فشار هوا

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دست	مشعل گازسوز	یک جفت	دستکش
یک دست	پیچ گوشتی	یک دست	لباس کار
		یک جفت	کفش ایمنی



دستور کار

- ۱ کلید برق مشعل را وصل نمایید، مشعل شروع به کار کردن می‌کند.
- ۲ درپوش کلید کنترل فشار هوا را با باز کردن پیچ‌های آن جدا کنید.
- ۳ صفحه مدرج تنظیم فشار کلید را به تدریج افزایش دهید تا در یک جای مشخص مشعل از کار بیفتد این نقطه فشار نهایی است.
- ۴ کلید فشار هوا را به میزان ۵/۵ تا ۱ بار کمتر از این فشار نهایی تنظیم کنید.
- ۵ بعد از تنظیم درپوش کلید کنترل فشار هوا را نصب نمایید.

بخش اشتعال

بخش	نام قطعه	شرح کار قطعه	تصویر قطعه
بخش اشتعال	ترانس جرقه	ترانس جرقه ولتاژ ورودی را به حدود ۱۰ کیلو وات افزایش می‌دهد تا با ایجاد قوس الکتریکی دو سر الکترودها یا بین یک الکترود و بدنه، ایجاد جرقه کرده و مخلوط گاز و هوا را مشتعل سازد. ترانس جرقه غیر دائم بوده و بعد از مدت کوتاهی پس از مشتعل شدن گاز از مدار خارج می‌شود.	
	الکترود جرقه	جنس الکترود جرقه از میله فولادی زنگ نزن می‌باشد که دارای عایقی از نوع سرامیکی می‌باشد و الکترودها توسط کابل جرقه به ترانس جرقه متصل می‌شوند. محل نصب الکترود یا الکترودها در بالا و جلوی مجرای خروج گاز می‌باشد. فاصله بین الکترود جرقه و بدنه مشعل و یا فاصله دو الکترود جرقه از هم در مدل‌های دو الکترود حداقل ۳ میلی‌متر باشد.	



تنظیم الکتروود جرقه مشعل های گازی با یک الکتروود جرقه


تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دست	آچار آلن	یک جفت	دستکش
یک دست	پیچ گوشتی	یک دست	لباس کار
		یک جفت	کفش ایمنی

دستورکار



الف) تنظیم الکتروود جرقه مشعل های گازی با یک الکتروود جرقه

- ۱ لوله شعله را با شل کردن پیچ ها از بدنه مشعل خارج کنید. پیچ بست نگهدارنده الکتروود را شل کنید.
- ۲ الکتروود جرقه را مطابق شکل مقابل تنظیم کنید.
- ۳ بعد از تنظیم پیچ بست نگه دارنده الکتروود را محکم نمایید.



ب) تنظیم الکتروود جرقه مشعل های گازی با دو الکتروود جرقه

- ۱ لوله شعله را با شل کردن پیچ ها از بدنه مشعل خارج کنید. پیچ بست نگهدارنده الکتروودها را شل نمایید.
- ۲ الکتروود جرقه را مطابق شکل مقابل تنظیم کنید.
- ۳ بعد از تنظیم پیچ بست نگه دارنده الکتروود را محکم نمایید.



بخش مخلوط کننده هوا و گاز

بخش	نام قطعه	شرح کار قطعه	تصویر قطعه
بخش مخلوط کننده هوا و گاز	شعله پخش کن	این قطعه که نقش پایدار کردن شعله و اختلاط بهتر هوا و گاز را به عهده دارد و از برگشتن شعله به داخل بدنه مشعل و همچنین از جدا شدن شعله از سر مشعل جلوگیری می کند.	
	لوله شعله	صفحه شعله پخش کن و لوله شعله شکل هندسی شعله را تعیین می کنند طبق یک قاعده کلی افزایش چرخش مخلوط گاز و هوا قطر شعله را افزایش می دهد و طول آن را کاهش می دهد.	

کار کارگاهی



تنظیم شعله پخش کن



مواد مصرفی		تجهیزات	
نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد
دستکش	یک جفت	مشعل گازی	یک دستگاه
لباس کار	یک دست	آچار آلن	یک دست
کفش ایمنی	یک جفت	پیچ گوشتی	یک دست

دستور کار

- ۱ کلید اصلی مشعل را خاموش کنید.
- ۲ درپوش روی بدنه مشعل را با باز کردن پیچ های آلن از بدنه جدا کنید.
- ۳ پیچ قفل کننده روی لوله سوخت را مطابق شکل شل کنید.
- ۴ درپوش روی بدنه مشعل را در جای خودش قرار دهید.
- ۵ به کمک آچار آلن و چرخاندن بادامک تنظیم شعله شکل شعله را تنظیم کنید.
- ۶ پس از تنظیم، پیچ قفل کننده را محکم کنید و پیچ درپوش را نصب کنید.



بخش کنترل احتراق

بخش	نام قطعه	شرح کار قطعه	تصویر قطعه
کنترل احتراق	کنترل کننده یا رله احتراق	با اعمال ولتاژ ۲۲۰ ولت به واحد کنترل که از طریق ترموستات و کلید فشار گاز صورت می گیرد. واحد کنترل فعال می شود و در نتیجه خروجی های موتور با وزن برق دار می شود و موتور شروع به کار می کند. با شروع کار موتور و با وزن گاز های احتمالی جمع شده در محفظه احتراق تخلیه می شود و خطر انفجار ناخواسته را کاهش می دهد. در این مرحله کار کلید کنترل فشار هوا آغاز می شود در صورتی که کلید فشار هوا بسته نشود. واحد کنترل احتراق به حالت قطع ایمن (ریست) وارد می شود، در غیر این صورت پس از سپری شدن زمان حدوداً ۳۰ ثانیه واحد کنترل جرقه را روشن کرده و شیر گاز نیز فعال می شود و پس از گذشت حدود ۳ الی ۵ ثانیه جرقه قطع می شود و در صورت عدم تشکیل شعله بعد از طی زمان ایمنی مشعل به حالت قطع ایمن (ریست) وارد می شود.	
	پایه رله	پایه رله: سیم کشی قطعات الکتریکی مشعل گازی در این قطعه انجام می شود. اتصال سیم به پایه رله به شکل زیر است. پایه ۱: آلارم پایه ۲: کابل میله یونیزاسیون پایه ۳: ترانس جرقه پایه ۴: الکتروموتور پایه ۵: شیر برقی مرحله ۱ پایه ۶: شیر برقی مرحله ۲ پایه ۷ و ۸: کلید کنترل فشار هوا پایه ۸: نول پایه ۹: فاز بعد از عبور از ترموستات و کلید فشار گاز وارد پایه شماره ۹ می شود.	 واحد کنترل (G ۷۹۰) u موتور پروانه دمنده m شیر برقی گاز تک ضرب (در صورت سفارش) V۱ شیر برقی گاز تدریجی V۲ ترانس جرقه Z میله یونیزاسیون IS ترموستات T خازن C کلید کنترل فشار گاز GW کلید کنترل فشار هوا LW فاز PH نول N اتصال زمین (ارت)
	میله یونیزاسیون	یکی از سیستم های تشخیص شعله در مشعل های گازی استفاده از میله یونیزاسیون می باشد. در مشعل، گاز های حاصل از احتراق در شعله یونیزه می شود (یون همان ذرات باردار منفی و مثبت است) و قابلیت هدایت جریان الکتریکی در شعله ایجاد می شود. اگر دو قطب درون شعله را در نظر بگیریم که یکی میله یون و دیگری بدنه مشعل باشد، از آنجا که سطح بدنه مشعل درون شعله چند برابر میله یونیزاسیون است الکترون ها در یک جهت خیلی بیشتر از جهت دیگر جریان پیدا می کنند. بنابراین اگر یک ولتاژ متناوب بین میله یونیزاسیون و بدنه مشعل اعمال شود یک جریان یک سو حدوداً ۱ تا ۱۰ میکروآمپر بین میله و بدنه مشعل برقرار می شود که عبور این جریان وجود شعله را اثبات می کند.	 

توجه



برای برقراری جریان یونیزاسیون و اثبات وجود شعله، بدنه مشعل حتماً باید اتصال زمین باشد.

توجه



برای برقراری جریان یونیزاسیون و اثبات وجود شعله، رعایت اتصال فاز و نول به پایه رله مطابق نقشه سیم‌کشی ضروری است.

کارگاه‌های



تنظیم میله یونیزاسیون

مواد مصرفی		تجهیزات	
نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد
دستکش	یک جفت	مشعل گازسوز و دیگ	یک دستگاه
لباس کار	یک دست	میکروآمپر متر	یک دست
کفش ایمنی	یک جفت	فازمتر	یک دست
		آچار آلن	یک دست

دستور کار

تنظیم میله یونیزاسیون

- ۱ لوله شعله را از سر مشعل خارج کنید (با باز کردن پیچ‌ها)
- ۲ پیچ بست نگهدارنده و میله یونیزاسیون را شل کنید.
- ۳ میله یونیزاسیون را مطابق شکل تنظیم نمایید. دقت کنید که فاصله هوایی بین میله یونیزاسیون و میله زمین (عصایی) ۳ تا ۵ میلی‌متر باشد و میله یونیزاسیون با بدنه مشعل تماس نداشته باشد.
- ۴ بعد از تنظیم پیچ بست نگهدارنده میله یونیزاسیون را محکم کنید و لوله شعله را در محل خود قرار داده و پیچ‌ها را محکم نمایید.





اندازه گیری شدت جریان میله یونیزاسیون

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	مشعل گازسوز و دیگ	یک جفت	دستکش
یک دست	میکروآمپر متر	یک دست	لباس کار
یک دست	فازمتر	یک جفت	کفش ایمنی
یک دست	آچار آلن		

دستور کار



- ۱ کلید برق مشعل را قطع نمایید. رله مشعل را با شل کردن پیچ مربوط از پایه رله جدا کنید.
- ۲ کابل میله یونیزاسیون را از پایه ۲ پایه رله جدا کنید.
- ۳ میکروآمپر را در مسیر ترمینال ۲ پایه رله و کابل میله یونیزاسیون قرار دهید.
- ۴ رله را روی پایه قرار داده و پیچ آن را محکم کنید.
- ۵ کلید برق مشعل را وصل کنید تا مشعل راه اندازی شود و شعله تشکیل گردد و مقدار جریان را یادداشت نمایید.

۶ با تنظیم هوا و گاز سعی کنید بیشترین جریان میله یونیزاسیون به دست آید.

نکته



قبل از اینکه اقدام به تعویض قطعات نمایید برق اصلی و برق مشعل را قطع نموده و شیر دستی گاز را ببندید.



تعویض الکتروموتور

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	مشعل گازسوز و دیگ	یک جفت	دستکش
یک دست	میکروآمپر متر	یک دست	لباس کار
یک دست	فازمتر	یک جفت	کفش ایمنی
یک دست	آچار آلن		

دستور کار



- ۱ کلید فشار هوا را از انتهای موتور با باز کردن پیچ های مغزی آن را جدا کنید.
- ۲ سیم های الکتروموتور را از پایه رله جدا کنید.
- ۳ پیچ های نصب الکتروموتور به بدنه مشعل را خارج کنید (به کمک آچار آلن)
- ۴ الکتروموتور همراه با بادزن از بدنه مشعل جدا می شود.
- ۵ پیچ مغزی اتصال فن به محور موتور را باز نمایید.
- ۶ فن را بیرون کشیده تا از الکتروموتور جدا گردد.
- ۶ الکتروموتور معیوب را تعویض نمایید.



تعویض کلید فشاری گاز

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	مشعل گازسوز و دیگ	یک جفت	دستکش
یک دست	میکروآمپر متر	یک دست	لباس کار
یک دست	فازمتر	یک جفت	کفش ایمنی
یک دست	آچار آلن		

دستورکار



- ۱ سیم‌های کلید کنترل فشار گاز را از پایه رله جدا کنید.
- ۲ مغزی اتصال کلید کنترل فشار گاز به بدنه شیربرقی گاز را به کمک یک آچار تخت باز کنید.
- ۳ کلید کنترل فشار گاز از شیر برقی گاز جدا می‌شود.
- ۴ کلید کنترل فشار گاز معیوب را تعویض نمایید.



تعویض شیربرقی گاز

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	مشعل گازسوز و دیگ	یک جفت	دستکش
یک دست	میکروآمپر متر	یک دست	لباس کار
یک دست	فازمتر	یک جفت	کفش ایمنی
یک دست	آچار آلن		

دستورکار

- ۱ ابتدا کلید کنترل فشار گاز را از شیر برقی جدا کنید.
- ۲ سیم‌های شیربرقی گاز را از پایه رله جدا کنید.
- ۳ شیلنگ گاز اتصال به شیر برقی را جدا کنید.
- ۴ مهره ماسوره اتصال شیربرقی گاز به لوله اتصال گاز را باز کنید تا شیر برقی از مشعل جدا شود.
- ۵ شیر برقی معیوب را تعویض نمایید.





تعویض کلید کنترل فشار هوا

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	مشعل گازسوز و دیگ	یک جفت	دستکش
یک دست	میکروآمپر متر	یک دست	لباس کار
یک دست	فاز متر	یک جفت	کفش ایمنی
یک دست	آچار آلن		

دستور کار



- ۱ سیم‌های کلید کنترل فشار هوا را از پایه رله جدا کنید.
- ۲ با شل کردن پیچ‌های مغزی پشت الکتروموتور کلید کنترل فشار هوا از الکتروموتور جدا می‌شود.
- ۳ کلید کنترل فشار هوای معیوب را تعویض نمایید.

راه‌اندازی مشعل گازی



مراحل راه‌اندازی یک مشعل گازی را به ترتیب شماره‌گذاری نمایید.

- ☐ شیر برقی مشعل را تنظیم نمایند.
- ☐ کلید فشار هوا و گاز را تنظیم نمایند.
- ☐ مشعل را روی دیگ یا کوره نصب نمایند.
- ☐ ترموستات را روی درجه مناسب قرار دهند.
- ☐ شکل شعله و طول شعله را در رابطه با محفظه احتراق تنظیم نمایند.
- ☐ تجهیزات سوخت‌رسانی را نصب نمایند.
- ☐ برق ورودی و سیم ارت را به مشعل وصل نمایند.
- ☐ شیر دستی گاز را باز نمایند.
- ☐ برای اطمینان از کارکرد صحیح مشعل چند سیکل کاری مشعل را تکرار و کنترل نمایند.
- ☐ کلید اصلی برق را در حالت روشن قرار دهند.
- ☐ عدم نشتی اتصالات را به کمک کف صابون آزمایش نمایند.
- ☐ کلید برق مشعل را در حالت روشن قرار دهند.



راه‌اندازی مشعل گازی

تجهیزات		مواد مصرفی	
مقدار / تعداد	نام وسیله	مقدار / تعداد	نام وسیله
یک دستگاه	دیگ چدنی	یک جفت	دستکش
یک دستگاه	مشعل گازی	یک دست	لباس کار
یک دست	آچار پیچ گوشتی	یک جفت	کفش ایمنی
یک دست	آچار آلن یک دست		
یک دست	آچار تخت		

دستور کار

- ۱ تنظیم آکوستات
- ۲ روشن کردن کلید اصلی و کلید مشعل
- ۳ باز کردن شیردستی (ربع گرد) گاز ورودی به مشعل
- ۴ در صورتی که شعله تشکیل نگردد دکمه روی رله را در صورت قرمز شدن ۳ الی ۴ بار فشار دهید تا هوای درون لوله گاز به مشعل خارج شود.
- ۵ شیر برقی گاز را تنظیم کنید. طوری تنظیم کنید که طول شعله از دو سوم محفظه احتراق بیشتر نشود.
- ۶ دریچه تنظیم هوا را تنظیم کنید.
- ۷ کلید کنترل فشار هوا را تنظیم کنید.
- ۸ کلید فشار گاز را تنظیم کنید.
- ۹ چند بار سیکل کاری مشعل را با قطع و وصل کلید مشعل تکرار کنید تا از کارکرد صحیح مشعل اطمینان حاصل کنید.
- ۱۰ به کمک نشت یاب یا آب صابون تمام اتصالات را از لحاظ عدم نشتی گاز بررسی کنید.



بازدید دوره‌ای مشعل‌های گازسوز	
بازدید و کنترل ظاهری و رنگ شعله	رنگ شعله آبی باشد و بوی خام سوزی نداشته باشد.
کنترل و بازدید فیلتر گاز	در صورت کثیف شدن فیلتر نسبت به نظافت آن اقدام نمایید.
کنترل و بازدید قطعات برقی از لحاظ صحت کارکرد و دما و آمپر مصرفی	وضعیت آمپر عبوری از قطعات الکتریکی و استحکام اتصالات آنها را بررسی نمایید.
کنترل وضعیت دریچه هوا	عملکرد دریچه هوا و میزان باز بودن دریچه تنظیم هوا و محکم بودن پیچ‌های تنظیم هوا مطمئن شوید.
نظافت و کنترل عملکرد یون مشعل	بازدید یون و بررسی عملکرد آن و عدم اتصال به بدنه و تنظیم فاصله‌ها
کنترل سیستم جرقه‌زن مشعل و کیفیت جرقه سر الکترودها و در صورت لزوم تنظیم و تمیز کردن سر الکترودها	جرقه مناسب آبی رنگ است که در صورت وجود اشکال در وایرها یا برق دزدی بدنه و یا ضعیف بودن ترانس جرقه و عدم تنظیم فاصله باید اصلاح شود.
شست‌وشوی کامل دیگ و نظافت کامل مشعل و بادزن	سرویس کامل مشعل شامل نظافت و تمیز کردن بادزن، کنترل بلبرینگ‌های الکترودموتور و تست قطعات برقی ورله و شست‌وشوی کامل دیگ

جدول عیب‌یابی اشکال سیستم سوخت‌رسانی

عیب	علت	رفع عیب
شیربرقی باز نمی‌شود	۱ سیم‌کشی شیربرقی به پایه رله وصل نمی‌باشد.	اصلاح کنید.
	۲ بوبین شیربرقی سوخته است.	تعویض نمایید.
	۳ برد الکترونیک شیربرقی ایراد دارد.	تعویض یا تعمیر کنید.
	۴ شیربرقی معیوب است.	تعویض نمایید.
شعله تشکیل نمی‌شود	۱ استارت شیربرقی بسته است.	باز کنید.
	۲ هوا و گاز تنظیم نیست.	تنظیم کنید.
	۳ شیر گاز بسته است.	باز کنید.
مشعل روشن می‌شود و شعله در حین کار قطع و وصل می‌شود	۱ کلید کنترل فشار گاز قطع و وصل می‌شود.	اصلاح یا تعویض کنید.
	۲ فیلتر گاز کثیف است.	تمیز کنید.
	۳ فشار گاز نوسان دارد.	با شرکت گاز تماس بگیرید.
برق (فاز) به پایه رله نمی‌رسد.	۱ کلید کنترل فشار گاز اشکال دارد.	تعویض کنید.
	۲ کلید کنترل فشار گاز تنظیم نیست.	تنظیم نمایید.
	۳ گاز وجود ندارد یا فشار آن کافی نیست.	در صورت بسته بودن شیر گاز با شرکت گاز تماس بگیرید.
مشعل روشن می‌شود و شعله پس می‌زند.	۱ هوا و گاز تنظیم نیست.	تنظیم کنید.
	۲ شیر برقی تنظیم نیست.	تنظیم کنید.

جدول عیب یابی اشکال سیستم هوارسانی

عیب	علت	رفع عیب
الکترو موتور روشن نمی شود و جریان فاز به رله وارد می شود.	۱ سیم کشی موتور به پایه رله ایراد دارد.	اصلاح کنید.
	۲ خازن معیوب است.	تعویض کنید.
	۳ الکتروموتور خراب است.	تعویض کنید.
	۴ رله خراب است.	تعویض کنید.
بدون جرقه زنی و باز شدن شیربرقی رله ریست می کند.	۱ لوله کلید کنترل فشار هوا مسدود است.	باز کنید.
	۲ کلید کنترل فشار هوا روی درجه بالا تنظیم شده است.	تنظیم کنید.
	۳ دریچه هوا بسته است.	تنظیم کنید.
	۴ جهت چرخش پروانه برعکس است.	اصلاح کنید.
	۵ کلید کنترل فشار هوا خراب است.	تعویض کنید.
	۶ رله خراب است.	تعویض کنید.
اشکال اشتعال (جرقه زنی)		
جرقه زده نمی شود.	۱ سیم کشی ترانس جرقه ایراد دارد.	اصلاح کنید.
	۲ ترانس جرقه معیوب است.	تعویض کنید.
	۳ الکترودهای جرقه کثیف است.	تمیز کنید.
	۴ الکترودهای جرقه تنظیم نیست.	تنظیم کنید.
	۵ سرامیک الکترو د جرقه شکسته است.	تعویض کنید.
	۶ کابل جرقه قطع است.	اصلاح کنید.
	۷ رله خراب است.	تعویض کنید.
اشکال کنترل احتراق		
شعله تشکیل می شود و بعد از چند ثانیه قطع می گردد.	۱ میله یون کثیف است یا چینی آن شکسته است.	تمیز یا تعویض نمایند.
	۲ میله یون به بدنه اتصال دارد.	اصلاح کنید.
	۳ اتصال فاز و نول اشتباه است.	اصلاح کنید.
	۴ کابل یون به پایه رله قطع است.	وصل نمایند.
	۵ محل میله یون مناسب نیست.	اصلاح کنید.
	۶ رله معیوب است.	اصلاح کنید.
	۷ مشعل اتصال بدنه ندارد.	متصل کنید.
	۸ فشار گاز زیاد است.	اصلاح کنید.

جدول عیب‌یابی اشکالات مشترک

نوع اشکال	علت	رفع عیب
جریان فاز به پایه رله وارد نمی‌شود (فیوز سالم است)	۱ پایه فیوز اشکال دارد.	اصلاح کنید.
	۲ ترموستات اشکال دارد.	تعویض کنید.
	۳ کلید کنترل فشار گاز اشکال دارد.	تعویض کنید.
	۴ کلید کنترل فشار گاز تنظیم نیست.	تنظیم کنید.
	۵ گاز وجود ندارد یا فشار آن کافی نیست.	اصلاح کنید.
مشعل روشن می‌شود و شعله پس می‌زند.	۱ هوا و گاز تنظیم نیست	تنظیم کنید.
	۲ تنظیم شیر برقی گاز درست نیست.	تنظیم کنید.
	۳ جرقه به موقع وارد مدار نمی‌شود.	الکترودها را تنظیم کنید.
	۴ محفظه احتراق تهویه نمی‌شود.	اصلاح کنید.
	۵ دیگ یا دودکش کثیف است.	تمیز کنید.
الف) صدای احتراق		
مشعل روشن می‌شود و در حین کار صدای غیرعادی شنیده می‌شود	۱ دودکش کوچک است.	تمیز کنید.
	۲ مشعل تنظیم نیست.	تمیز کنید.
	۳ دیگ کثیف است	تمیز کنید.
	ب) صدای مکانیکی	
	۱ پروانه به بدنه گیر می‌کند یا شل است.	اصلاح کنید.
مشعل در ۲۴ ساعت چندبار خاموش شده و رله اعلام ریست می‌کند.	۲ بلبرینگ موتور اشکال دارد.	تعویض کنید.
	۱ شعله تنظیم نیست.	تنظیم کنید.
	۲ افت ولتاژ وجود دارد.	برق را اصلاح کنید.
	۳ کلید کنترل فشار هوا تنظیم نیست.	تنظیم کنید.
	۴ فشار شبکه گاز افت دارد.	به شرکت گاز مراجعه کنید.
	۵ الکترودهای جرقه تنظیم نیست.	تنظیم کنید.
	۶ ترموستات اشکال دارد.	تعویض کنید.
	۷ جرقه با تأخیر زده می‌شود.	تنظیم کنید.
	۸ رله اشکال دارد.	عوض کنید.
	۹ عدم وجود هوای کافی جهت احتراق مشعل	دریچه تأمین هوا نصب گردد.

ارزشیابی شایستگی تعمیر مشعل

شرح کار:

عیب یابی اجزای مکانیکی و الکتریکی
تعویض یا تعمیر قطعات
راه اندازی

استاندارد عملکرد:

عیب یابی و تعمیر یک مشعل اعم از مکانیکی و الکتریکی برابر اصول فنی و ایمنی توصیه شده توسط شرکت سازنده
شاخص ها:

- عیب یابی مدار سوخت، عیب یابی مدار الکتریکی، عیب یابی سیستم هوارسان، عیب یابی مدار جرقه، عیب یابی سایر کنترل ها
- تعویض یا تعمیر قطعه های مربوط به مدار سوخت، مدار جرقه، مدار هوارسانی و مدار کنترل ها
- باز کردن شیر اصلی سوخت، کنترل مدار سوخت، کنترل مدار الکتریکی، کنترل سطح آب، روشن کردن مشعل، تنظیم ترموستات، تنظیم شعله
شرایط انجام کار:

کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد ۸×۱۲ متر دارای تهویه کافی، دیگ آب گرم که روی آن مشعل گازی یا گازوئیلی نصب شده و بتوان روی آن عیب گذاشت.
زمان: ۴ ساعت

ابزار و تجهیزات:

مشعل گازی - مشعل گازوئیلی - آوومتر - انبردست - فازمتر - دستگاه تست رله - آچار رینگ - آچار تخت - برس سیمی - سنباده - نوار آب بندی - نوار چسب برق

معیار شایستگی

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	عیب یابی	۲	
۲	تعویض یا تعمیر قطعه معیوب	۲	
۳	راه اندازی	۱	
شایستگی های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش:			
۱- دقت و امانت در کار			
۲- به کارگیری لباس کار، عینک، دستکش و کفش ایمنی			
۳- رعایت اصول ایمنی فردی و دستگاه			
میانگین نمرات			
		۲	*

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

پودمان ۵

نگهداری و تعمیر سیستم

واحد یادگیری ۶

تعمیر سردکننده‌های تبخیری



مقدمه

سیستم‌های خنک‌کننده تبخیری به دلیل مزایای زیادی که دارند از دیر باز مورد توجه قرار گرفته‌اند. پایین بودن هزینه‌های اولیه جهت نصب و راه‌اندازی، کم بودن هزینه در طی دوره استفاده، نگهداری آسان و ارزان و تأمین هوای تازه در ساختمان از جمله مهم‌ترین مزایای اینگونه سیستم‌ها می‌باشد. مصرف آب نسبتاً زیاد و عدم امکان استفاده از این سیستم‌ها در اقلیم‌های مرطوب از جمله معایب سیستم‌های تبخیری است. در این پودمان علاوه بر آشنایی با اصول سرمایش تبخیری و معرفی انواع سیستم‌های خنک‌کننده تبخیری به تعمیر و عیب‌یابی آنها پرداخته خواهد شد.

با توجه به اینکه سیال اصلی در این سیکل‌ها آب می‌باشد، به دلیل شرایط کارکرد و همچنین وجود املاح در آب، نیاز به نگهداری و تعمیر به صورت مستمر در سیستم‌های سرمایش تبخیری وجود دارد.

استاندارد عملکرد

عیب‌یابی و تعمیر سردکننده‌های تبخیری اعم از مکانیکی و الکتریکی برابر اصول فنی و ایمنی

پیش‌نیاز و یادآوری

- فیزیک و شیمی

انواع عملکرد دستگاه‌های سردکننده تبخیری

آیا سیستم‌های سرمایش تبخیری در همه اقلیم‌های آب و هوایی دارای راندمان یکسان می‌باشند؟ توضیح دهید.

راندمان سیستم‌های سرمایش تبخیری از رابطه زیر به دست می‌آید:


$$E = \frac{T_{db} - T_1}{T_{db} - T_{wb}} \times 100$$

E: راندمان دستگاه بر حسب درصد می‌باشد.

T_{db} : دمای خشک هوای ورودی به دستگاه

T_1 : دمای خشک هوای خروجی از دستگاه

T_{wb} : دمای مرطوب هوای ورودی به دستگاه



مثال: کولر آبی در شهر کرج با مشخصات زیر موجود است، راندمان آن را بیابید.



$$E = \frac{36 - 25}{36 - 18} \times 100 = 61\%$$

راندمان کولر آبی با پوشال تازه در شرایط مطلوب ۸۰ درصد و راندمان ابرواشر ۹۰ درصد در نظر گرفته می‌شود.

چنانچه راندمان کولر آبی را ۸۰ درصد در نظر بگیریم، برای شهر محل زندگی خود با توجه به شرایط آب‌وهوایی و دمای خشک و دمای مرطوب، محاسبه کنید که این سیستم حداقل دمای خشک داخل را به چه مقدار می‌تواند برساند؟

چرا زمانی که پوست انسان خیس است شما احساس سرما می‌کنید؟
چرا بدن انسان در مجاورت گرمای محیط عرق می‌کند؟
آب داخل کوزه‌های سفالی چگونه خنک می‌ماند؟

بحث کلاسی



نکته



پرسش کلاسی




بحث کلاسی






کدام یک از تجهیزات زیر را می‌شناسید؟
آیا می‌توانید عملکرد آنها را توضیح دهید؟



سیستم‌های سرمایش تبخیری به سه گروه اصلی مستقیم، غیرمستقیم و ترکیبی دسته‌بندی می‌شوند.


سرمایش تبخیری مستقیم



شکل ۱- سرمایش مستقیم

در این روش در یک محفظه بسته، هوا از روی یک بستر بزرگ آب عبور داده می‌شود، در این صورت آب تبخیر شده و بخار آب وارد هوا می‌شود. آب گرمای لازم برای تبخیر شدن را از هوا می‌گیرد بنابراین تماس مستقیم آب و هوا باعث خنک شدن هوای ورودی محیط می‌گردد. دمای هوایی که با روش تبخیری مستقیم خنک می‌شود را حداکثر می‌توان تا دمای مرطوب آن هوا پایین آورد.


سرمایش تبخیری غیرمستقیم



شکل ۲- سرمایش غیرمستقیم

در این روش دو نوع هوا وجود دارد. هوای گرم اولیه که از فضای بیرون گرفته شده است. این هوا باید خنک شود و به محیط داخل وارد شود. هوای ثانویه نیز هوای گرمی است که از محیط بیرون گرفته شده است اما پس از خنک شدن از سیستم خارج می‌شود (به فضای اتاق وارد نمی‌شود). به این صورت که هوای ثانویه به روش مستقیم خنک می‌شود. سپس هوای گرم اولیه در مبدل حرارتی، بدون تماس مستقیم با هوای ثانویه خنک شده و سپس وارد فضای اتاق می‌گردد. نمایی کلی از این فرایند در شکل روبه‌رو نشان داده شده است.


سرمایش تبخیری ترکیبی



شکل ۳- سرمایش ترکیبی

این روش ترکیبی از دو روش قبل می‌باشد. ابتدا هوای اولیه به صورت غیرمستقیم خنک شده و بار دیگر به روش مستقیم خنک می‌شود. همان‌طور که گفته شد حداقل دمای قابل حصول روش مستقیم، دمای مرطوب هوای ورودی است، در واقع این روش با کاهش دمای مرطوب هوا، دمای خروجی از سیستم سرمایشی را کاهش می‌دهد.


Exhaust Air



شکل ۴

سرمایش تبخیری مستقیم فعال


سیستم‌های فعال (مکانیکی) هوا را از طریق یک فن بر روی پد یا غشاء خیس به جریان در می‌آورند. در ادامه به دو نمونه سیستم‌های فعال کولر آبی (در دو نوع قطره‌ای و کولر تبخیری با پد صلب) و ابرواشر اشاره خواهد شد. **کولر آبی (قطره‌ای):** بیشترین نوع سیستم تبخیری رایج در ایران، این نوع کولر است (شکل ۵).




شکل ۵- اجزای کولر آبی

کاربرد: معمولاً انواع کوچک آن برای خنک کردن و تهویه ساختمان‌های مسکونی، دفاتر کار و فروشگاه‌های کوچک و انواع بزرگ آنها برای سرمایش و تهویه فروشگاه‌های بزرگ، مکان‌های صنعتی، مدارس، مساجد و ورزشگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این کولرها می‌توانند مستقیماً به پنجره متصل شده باشند که در این صورت نیاز به استفاده از کانال نیست.

کولرهای تبخیری با پد صلب: در این کولرها از صفحات صلب و موج‌دار به‌عنوان بستر مرطوب استفاده می‌شود. این سطوح می‌توانند از جنس سلولز و فایبرگلاس باشند. سوراخ‌های موجود بر روی بسترها در یک امتداد نیستند تا اختلاط آب و هوا تا حد امکان افزایش یابد. جریان هوا افقی و جریان آب عمودی است. به‌طور کلی پدهای صلب موجب پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در صنعت سرمایش تبخیری شده‌اند و به شیوه‌های مختلف از آنها در کاربردهای خاص، مانند صنایع کشاورزی و دامداری استفاده می‌شود.




شکل ۷- کولر با پد صلب




شکل ۶- پد صلب سلولزی

کولرهای دارای پرتاب آب: این کولرها شامل یک پرتاب کننده آب در قسمت سرمایش تبخیری و یک فن هستند. معمولاً این فن از نوع گریز از مرکز دارای پره های خم به جلو و دو دهانه ورودی هوا هستند که از طریق تسمه توسط موتور چرخانده می شود. (شکل ۸)



شکل ۸- کولر دارای پرتاب آب

کولرهای با بستر چرخان: در این کولرها بستر تبخیری در اثر دوران در درون آب، مرطوب و شسته خواهد شد. این کولرها کمتر در ساختمان‌های مسکونی استفاده می‌شود و بیشتر در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و ساختمان‌های عمومی و فروشگاه‌ها به کار می‌روند (در واقع بیشتر کاربرد تجاری دارند). عمر طولانی، هزینه نگهداری پایین و ظرفیت‌های بالا از جمله عواملی هستند که موجب ترجیح دادن آنها بر انواع دیگر کولرها می‌شود. عیب اصلی این نوع کولرها، هزینه اولیه بالا و مصرف بالای انرژی فن‌ها می‌باشد (شکل ۹).



شکل ۹- کولر با بستر چرخان

بحث کلاسی



۱. هوای خارج شده از کولر چگونه خنک می‌شود؟
۲. چرا هوای خارج شده از کولر رطوبت بیشتری دارد؟
۳. آیا می‌توان کولر را در یک فضای بسته مثل اتاق نصب کرد و سرمایش مطلوبی دریافت کرد؟ چرا؟

پژوهش




۱. به چه مواردی در زمان راه‌اندازی کولر باید توجه کنیم؟
۲. با توجه به عملکرد قطعات مختلف کولر، چه مواردی برای طول عمر بیشتر قطعات آن باید رعایت شود؟
۳. راندمان کولرهای آبی را در شرایط مختلف آب و هوایی بررسی کنید؟
۴. دلیل باز گذاشتن یک خروجی هوای تازه در داخل ساختمان‌هایی که از کولر آبی استفاده می‌کنند، چیست؟
۵. اثرات کولر آبی در سلامتی انسان را بیان کنید؟

زنت: یک دستگاه ایرانی است که مخترع آن مهندس مهدی بازرگان است. این دستگاه مخفف «زمستانی/نیمه/تابستانی» است و از دو قسمت گرمایش و سرمایش توأم با تنظیم رطوبت ساخته شده است. سمت گرمایش آن از یک کویل دو ردیفه یا چهار ردیفه تشکیل شده است و قسمت سرمایش آن از طریق سیستم پوشال و آب افشان عمل می‌کند (مانند کولر آبی)، که به سیستم لوله‌کشی آب شهری متصل است. انتقال گرما یا سرما در این حالت به‌طریقه اجباری و توسط فن دستگاه صورت می‌گیرد.


زنت از سری هواسازهای زمستانه و تابستانه هوای تازه است که در ظرفیت‌های مختلف تولید می‌شوند. نحوه عملکرد این نوع هواسازها بسیار ساده می‌باشد. زنت می‌تواند دارای کانال برگشت هوا باشد و یا تماماً از هوای تازه استفاده کند. زنت‌ها به دو دسته سیستم گرمایشی و سرمایشی تقسیم می‌شوند.



شکل ۱۱- دستگاه زنت




شکل ۱۰- ساختمان زنت



شکل ۱۲- سیستم زنت در زمستان

الف) سیستم گرمایشی در هواساز زنت: سیستم گرمایشی در هواساز زنت سیستم گرمایشی غیرمستقیم است. در این سیستم مقدار دلخواهی از هوای تازه که مقدار آن توسط دمپرهای اتوماتیک هوای تازه کنترل می‌شوند، پس از عبور از کویل‌های گرمایی با هوای گرم داخل مخلوط شده و سپس توسط فن سانتریفوژ دمنده هوای مطبوع در کانال‌های توزیع هوا دمیده می‌شود. هوای گرم حاصل کاملاً یکنواخت بوده و به صورت کاملاً یکدست در محیط پراکنده می‌شود. هوای مطبوع تولید شده در زنت ترکیبی از هوای تازه و هوای داخل محیط می‌باشد از این‌رو نسبت به سیستم‌های گرمایشی دیگر نظیر رادیاتورها برتری دارد. اضافه کردن رطوبت در عملکرد زمستانی این دستگاه به صورت کنترل شده و دلخواه می‌باشد.



شکل ۱۳- سیستم زنت در تابستان

ب) سیستم سرمایشی در هواساز زنت: سیستم به کار برده شده در باکس خنک‌سازی هواسازها از نوع تبخیری می‌باشد. در زنت‌ها سطح واسط تبخیری (پدهای سلولزی) توسط آبریزهای هدایت‌کننده به صورت کاملاً یکنواخت خیس می‌گردد، هوای ۱۰۰٪ تازه بعد از عبور از پد سلولزی دچار افت دما می‌شود، علاوه بر این میزان رطوبت هوا افزایش پیدا می‌کند. هوای مطبوع توسط دهش فن سانتریفیوژ در کانال‌ها جریان می‌یابد و در محیط به صورت کاملاً یکنواخت توزیع می‌گردد.


کار کلاسی



اجزای نام برده شده زیر را روی شکل با شماره نشان دهید.

اجزای دستگاه زنت:

- ۱ فن
- ۲ فیلتر (اختیاری)
- ۳ کویل‌های آب گرم و یا کویل‌های الکتریکی
- ۴ دریچه‌های قابل تنظیم
- ۵ سیستم پوشال و آبفشان




شکل ۱۴- ساختمان زنت



ایرواشر (Air Washer): اغلب سیستم‌های سرمایش تبخیری گفته شده تنها به منظور سرمایش طراحی شده‌اند. ولی نوع دیگری از سیستم‌های تبخیری وجود دارند که علاوه بر تأمین سرمایش، جهت کنترل رطوبت و تمیز کردن هوا به کار می‌رود. برای کنترل دمای آب به منظور گرمایش، سرمایش، رطوبت‌زنی و فیلتراسیون، ایرواشرها مورد استفاده قرار می‌گیرند. هواشوی یا ایرواشر دستگاهی است که برای خنک کردن و زدودن آلودگی‌های هوا به وسیله

پاشش پودر آب روی هوای عبوری به کار می‌رود. ایرواشرها می‌توانند به صورت یک دستگاه مستقل و یا به عنوان جزیی از هواساز و دیگر سیستم‌های تهویه مطبوع مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

کاربرد: ایرواشرها به ندرت در ساختمان‌های کوچک یا مسکونی مورد استفاده قرار می‌گیرند چرا که بهترین کاربرد آنها، کنترل رطوبت فضای داخل و تمیزکاری هوا می‌باشد. در گذشته از آنها به عنوان سیستم‌های سرمایش استفاده می‌شد، اما با توسعه سیستم‌های دیگر، استفاده از ایرواشرها پایه علمی و اقتصادی خود را از دست داده است. امروزه، قیمت، وزن، سر و صدا، مصرف انرژی و هزینه‌های نگهداری باعث گردیده که از آنها کمتر به عنوان تجهیزات تأمین آسایش انسان استفاده شود و بیشتر برای منظورهای خاص به کار می‌روند. این سیستم‌ها، نه تنها گرد و خاک، دوده، پرز و دیگر ذرات جامد را در حین گرم یا سرد کردن هوا حذف می‌کنند، بلکه رنگ اسپری شده و اغلب بخارات بدون روغن و گاز و دودها را نیز فیلتر می‌کنند. از همین رو، از آنها در بسیاری از بیمارستان‌ها، کارخانه‌ها (به خصوص نساجی)، خطوط شیمیایی، نیروگاه‌ها، آزمایشگاه‌ها و چاپخانه‌ها استفاده می‌شود.




شکل ۱۵- ساختمان ایرواشر

نحوه کارکرد: هوای گرم تابستان توسط فن ابروآشر به داخل دستگاه مکیده می‌گردد. ابروآشرها با استفاده از پمپ آب قوی و نازل‌های خود هوا را شست‌وشو داده و خنک می‌کنند، ذرات گرد و غبار و آلودگی‌های موجود در هوا پس از برخورد با ذرات پودری آب که از نازل‌ها پاشیده شده‌اند، از هوا زدوده شده و هوای خنک و تمیز از ابروآشر خارج می‌شود. تبادل حرارتی هوا با ذرات آب و غبارگیری آن باعث خنک‌شدن هوای خروجی از ابروآشر در تابستان می‌شود.

اجزای ابروآشر:

- | | | |
|----------------------|-----------|---------------------------|
| ۱ بدنه | ۵ نازل‌ها | ۸ دیفیوزر (پخش کننده هوا) |
| ۲ الکتروموتور | ۶ پمپ آب | ۹ کویل آب گرم |
| ۳ فن | ۷ تشتک | ۱۰ تیغه‌های قطره گیر |
| ۴ فیلترهای تصفیه هوا | | |



شکل ۱۶- اجزای داخلی ابروآشر

امروزه به دلیل استفاده هم‌زمان ابروآشر در تابستان و زمستان، هنگام ساخت ابروآشر بعد از فیلترهای آلومینیومی V شکل، یک کوره با مشعل مستقیم و یا کویل‌های گرمایشی که به سیستم حرارت مرکزی متصل است، قرار می‌دهند. در این صورت به این دستگاه‌ها «هواساز - ابروآشر» گفته می‌شود.

نکته




کوره یک دستگاه هواساز - ابروآشر



به کمک هنرآموز خود جدول زیر را کامل کنید.


شکل اجزا	وظیفه	اجزایی که در ایرواشر احتیاج به سرویس دارند
		فیلترهای آلومینیومی
		کوره
		یاتاقان
		شناور
		لرزه گیر
		میل مهار
		نازل

در شکل زیر اجزای بخش رطوبت زنی یک دستگاه ایرواشر نشان داده شده است.



شکل ۱۷- اجزای بخش رطوبت زنی


نازل‌ها: لوله‌ها و نازل‌ها از جنس پلی پروپیلن می‌باشند. پمپ آب وظیفه رساندن آب با فشار بالا به نازل‌ها را دارد. این واحد مجهز به فلوتر و یک سوئیچ کنترل سطح نیز می‌باشد. نازل‌ها ممکن است به سه صورت افقی، عمودی و ترکیبی از آنها در ایرواشرها نصب شوند.



قطره گیر: برای پیشگیری از پرتاب قطرات آب در فضا از قطره گیر استفاده می‌شود. قسمت کوپل، مجهز به قطره گیرهای پلی پروپیلن (به صورت دسته‌هایی از صفحات شکل داده شده) می‌باشد که بر حسب نیاز، صفحات می‌توانند از جنس گالوانیزه یا استنلس استیل باشند.



- ۱ آیا سیستم‌های سرمایش تبخیری غیرمستقیم رطوبت هوا را بالا می‌برند؟
- ۲ بهترین محل نصب یک سیستم سرمایش تبخیری در کدام قسمت از ساختمان می‌باشد؟
- ۳ شکل‌های زیر مربوط به دو سیستم تبخیری مستقیم و غیرمستقیم می‌باشد. با توجه به شکل عملکرد آنها را مورد بحث قرار دهید.



تحقیق کنید آیا از فن‌های ملخی هم در سرمایش تبخیری استفاده می‌شود؟




جدول زیر را با توجه به ساختمان کولر، زنت و ایرواشر پر کرده و در مورد شباهت‌ها و تفاوت‌های آن بحث کنید.

نوع سیستم	فن	کویل سرد	کویل گرم	تیغه‌های قطره‌گیر	کانال هوای برگشت	پمپ آب	فیلتر	پوشال
کولر آبی								
زنت								
ایرواشر								

سرمایش تبخیری غیرفعال

سیستم‌های غیرفعال دارای فن نیستند و جریان هوا در آنها یا به صورت طبیعی و یا از طریق ترکیب با برخی سامانه‌های دیگر نظیر دودکش خورشیدی، بادگیر، دیوار تهویه شونده و... تأمین می‌گردد. در این نوع سیستم‌ها معمولاً بخش قابل توجهی از انرژی مورد نیاز، از منابع تجدیدپذیر تأمین می‌شود. در ادامه به چند نمونه از این سیستم‌ها اشاره می‌گردد.

سامانه پرده آبی: در سامانه مورد نظر، آب از طریق لوله افقی فوقانی، به صورت قطره‌قطره از ریسمان‌های عمودی موازی (در سه ردیف) جاری می‌گردد. چسبندگی آب به ریسمان‌ها موجب عدم پراکندگی آب هنگام عبور جریان هوا می‌شود. این سامانه به صورت پرده‌هایی بر سر مسیر جریان هوا قرار گرفته و هوایی که از درون آن عبور کرده مرطوب و خنک شده، آنگاه وارد فضای داخل ساختمان می‌گردد. ضروری است که سامانه در مسیر جریان هوای غالب تابستانی منطقه مورد نظر قرار گیرد. براساس این طرح، شرایط آسایش در اقلیم‌های گرم و خشک از طریق جریان هوا فراهم می‌گردد. آب جمع شده در منبع تحتانی توسط یک پمپ بسیار کوچک که انرژی آن می‌تواند از طریق سامانه‌های فتوولتاییک خورشیدی تأمین گردد، مجدداً به جریان می‌افتد.



فواید سیستم:


- ۱ سازگار با محیط زیست
- ۲ ارزان
- ۳ قابلیت استفاده در نمای ساختمان
- ۴ قابلیت استفاده از انرژی تجدیدپذیر

سرمایش با حفره خنک کننده و دودکش خورشیدی: شماتیکی از سامانه مورد نظر در شکل نشان داده شده است. این سامانه از یک دودکش خورشیدی و حفره خنک کننده تشکیل شده است. دودکش خورشیدی از یک شیشه و یک دیوار جاذب که هوای گرم از میان آن بالا می‌رود، تشکیل شده است. در حفره خنک کننده آب در بالای دیوار پاشش می‌شود و یک لایه نازک از آب بر روی سطح دیوار ایجاد می‌شود که با عبور هوا از روی دیواره هوا خنک می‌شود. هوای نزدیک لایه آب دارای میانگین دمای آب پاشش شده است. در پایان فرایند تبخیر آب به داخل ظرف سقوط کرده و به وسیله پمپ کوچکی با مصرف انرژی کم دوباره به مخزنی که روی بام است پمپ می‌شود. عملکرد سیستم به صورت زیر است:

انرژی خورشید سبب گرم شدن هوای درون دودکش خورشیدی و ایجاد یک مکش طبیعی می‌شود، که این مکش، هوای کل سیستم که شامل دودکش خورشیدی، اتاق و حفره خنک کننده است را مکش می‌کند. دودکش باعث می‌شود هوا از حفره خنک کننده بر روی سطح آب گذر کرده و خنک شود و آن را حفره به اتاق منتقل می‌کند.


از مزایای این سیستم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ۱ سازگار با محیط زیست
- ۲ مصرف انرژی کم
- ۳ برای شدت تابش خورشید کم نیز مناسب است.



شکل ۱۸- سرمایش با حفره خنک کننده و دودکش خورشیدی

سرمایش تبخیری غیرمستقیم



شکل ۱۹- سیستم‌های سرمایش تبخیری غیرمستقیم

سیستم‌های برج خنک کن/کویل: ترکیب برج خنک کن (یا هر نوع کولر تبخیری دیگر) با کویل‌های هوا به آب، نوعی از سیستم‌های سرمایش تبخیری غیرمستقیم را به وجود می‌آورد. آب از حوضچه زیر برج خنک کن به درون کویل تغذیه و از آنجا به هدر توزیع برج برمی‌گردد. با سایر ترکیب‌های کولرهای تبخیری و مبدل‌های حرارتی نیز می‌توان سرمایش تبخیری غیرمستقیم را به وجود آورد.

از انواع سیستم‌های سرمایش تبخیری مستقیم غیرفعال، در مورد بادگیر با سرمایش تبخیری و بادگیر با سطوح خیس‌شونده تحقیق کنید و نتیجه را به هنرآموز خود ارائه نمایید.





هر یک از دستگاه‌های کولر، زنت و ایرواشر ممکن است بعد از مدتی از زمان راه‌اندازی با توجه به استهلاک قطعات و عوامل دیگر نیاز به تعمیر و یا تعویض قطعات داشته باشند. در جدول زیر ستون‌های مربوط به عیب و رفع عیب قطعات را کامل کنید.

نام دستگاه (کولر آبی - زنت - ایرواشر)			
شکل	رفع عیب	عیب	نام قطعه
	تعویض قطعه	سفتی یا لقی	یاتاقان
			پولی
			تسمه
			پوسیدگی تشتک دستگاه
			میله نگهدارنده فن
			فن
			پمپ آب
			موتور کولر

نام دستگاه (کولر آبی - زنت - ایرواشر)			
شکل	رفع عیب	عیب	نام قطعه
			موتور ایرواشر
			فلکه
			پمپ ایرواشر
			صافی داخل مخزن ایرواشر
			پولی و فلکه زنت و ایرواشر
			قطره گیر

روغن کاری یاتاقان‌ها

با توجه به اینکه یاتاقان‌ها در محیط مرطوب قرار دارند و در اثر ورود دوده، گردو خاک به داخل کولر و تبخیر آب داخل کولر که دارای املاح زیادی نیز می‌باشد، روغن موجود در فضای بین یاتاقان‌ها و محور پروانه، خیلی سریع کیفیت خود را از دست می‌دهد و رسوب‌هایی در اطراف یاتاقان‌ها و محل تماس آنها با محور ایجاد می‌شود. برای بهبود و بالا بردن کیفیت هوادهی و خنک‌کنندگی کولر آبی، توصیه می‌شود در مدت استفاده و بهره‌برداری از کولر در فصل تابستان حداقل ۳ بار یاتاقان‌های کولر را با روغن مقاوم در مقابل رطوبت روغن کاری کنید.



روش تعویض میل محور و یاتاقان فن

تجهیزات		مواد مصرفی	
یک ست کامل	آچار آلن	۱ عدد	یاتاقان با سایز مناسب پولی
یک عدد	فازمتر		روغن یا گریس با توجه به نوع یاتاقان
یک ست کامل	آچار بکس		میل محور
یک دستگاه	کولر آبی یا ایرواشر یا زنت		
۱ عدد	پولی کش		

دستور کار

- ۱ فیوز مینیاتوری و کلید دستگاه را در وضعیت قطع قرار دهید.
- ۲ تسمه را از روی پولی‌های دستگاه باز کنید.
- ۳ پولی پروانه را از روی محور پروانه باز کنید.
- ۴ به وسیله آچار آلن پیچ نگه‌دارنده پولی به محور پروانه را شل کنید.
- ۵ یک پولک فلزی که قطر آن کمی از قطر خارجی محور پروانه کوچک‌تر باشد را روی محور پروانه بگذارید و با استفاده از پولی کش، پولی را از محل آن بیرون بیاورید.
- ۶ واشر پلاستیکی که بین پولی پروانه و یاتاقان قرار دارد، از روی محور بردارید.
- ۷ به وسیله آچار تخت یا آچار بکس مناسب پیچ و مهره نگه‌دارنده یاتاقان معیوب را باز کنید.
- ۸ یاتاقان معیوب را با دست بگیرید و از محور پروانه بیرون بیاورید.
- ۹ بوش‌های پلاستیکی برای تنظیم و قرار گرفتن پروانه داخل کانال داخلی در روی محور استفاده شده است.
- ۱۰ یاتاقان معیوب را تعویض کنید و یاتاقان سالم و مناسب را روی محور قرار داده و پیچ‌های نگه‌دارنده آن را با مهره به وسیله ابزار مناسب روی تکیه‌گاه یاتاقان ببندید.
- ۱۱ درپوش روغن‌خور یاتاقان کولر یا گریس‌خور یاتاقان ایرواشر را بردارید و روغن کاری یا گریس کاری را (به وسیله پمپ گریس) انجام دهید.
- ۱۲ پولی پروانه را روی محور نصب کنید و پیچ پولی را ببندید.



۱۳ تسمه‌ها را در محل خود قرار دهید.

۱۴ موتورهای کولر آبی را هم باید قبل از شروع استفاده از کولر حتماً روغن کاری کنید. برای روغن کاری موتور کولر آبی اغلب نیازی به باز کردن موتور نیست و به راحتی می‌توانید درپوش محافظ پولی روی محور اصلی موتور را باز کرده و کمی روغن بزنید.



نکته:

دقت کنید چنانچه محور پروانه لقی محوری داشته باشد بایستی با بوش پلاستیکی لقی آن گرفته شود.





تعویض تشتک کولر آبی

مواد مصرفی		تجهیزات	
کولر آبی	۱ دستگاه	آچار تخت	یک ست کامل
لوله پلاستیکی آبرسانی کولر به قطر ۶ میلی‌متر	به متر اژ مورد نیاز	آچار فرانسه	یک عدد
شیر کولر	۱ عدد		
نوار تفلون	۱ حلقه		
شناور کولر	۱ عدد		
تشتک کولر	۱ عدد		

دستورکار

- ۱ فیوز مینیاتوری و کلید کولر را در وضعیت قطع قرار دهید.
- ۲ برزنت کولر را از بدنه آن جدا کنید.
- ۳ موتور کولر را بعد از جدا کردن سیم‌های آن از جعبه تقسیم، باز کنید.
- ۴ پیچ‌های نگهدارنده فن به تشتک کولر را باز کنید.
- ۵ پیچ‌های نگهدارنده تشتک کولر به ستون‌های چهار طرف کولر را باز کنید.
- ۶ تشتک را جدا کرده و تعویض کنید.
- ۷ پیچ‌های تشتک به ستون‌ها و فن را ببندید.
- ۸ برزنت و موتور کولر را نصب کنید.
- ۹ پس از آب‌گیری تشتک کولر سطح آب داخل آن را از طریق شناور تنظیم کنید.

نکته:

مهره‌های برنجی را زیاد محکم نکنید زیرا موجب له شدن بوش برنجی و از بین رفتن آب‌بندی می‌شود.





نصب موتور و پمپ کولر – نصب و تنظیم تسمه کولر

دستور کار

تجهیزات		مواد مصرفی	
یک ست کامل	آچار آلن	۱ دستگاه	کولر آبی
یک عدد	فاز متر	۱ دستگاه	موتور کولر
یک ست کامل	آچار بکس	۱ دستگاه	پمپ آب
یک عدد	روغن دان		
یک عدد	پولی کش		

۱ شیلنگ رابط سه راهی و پمپ آب را پس از عبور از صافی به پایه پمپ آب اتصال دهید و بست فلزی را به وسیله انبردست روی شیلنگ آب محکم کنید.

۲ پمپ آب را به بدنه محکم ببندید.

۳ سر سیم‌های مربوط به سیم‌های رابط پمپ را به ترمینال اتصال دهید.

۴ پایه موتور کولر را در محل آن روی سکوی متصل به سقف کانال داخلی ببندید ولی پیچ‌های آن را محکم نکنید.

۵ موتور کولر را روی پایه طوری نصب کنید که منافذ خنک‌کننده موتور در دو طرف آن به سمت پایین قرار گیرند.

۶ پیچ‌های بست نگه‌دارنده دو طرف موتور را با پیچ گوشتی محکم ببندید.

۷ سر سیم‌های کابل سه رشته موتور کولر را به ترمینال اتصال دهید.

۸ تسمه کولر را ابتدا روی پولی موتور قرار دهید، سپس تسمه را روی پولی پروانه کولر بگذارید. حال پولی پروانه را به آهستگی با تسمه بچرخانید تا تسمه در جای خود قرار گیرد.

۹ شل یا سفتی تسمه را امتحان کنید در صورتی که تسمه انعطاف نداشته باشد، به وسیله جابه‌جایی پایه موتور تسمه را تنظیم کنید.

۱۰ پس از تنظیم تسمه کولر به وسیله دو عدد آچار تخت شماره ۱۳ میلی‌متری پیچ و مهره پایه نگه‌دارنده موتور کولر را سفت کنید.

نکته:

در صورتی تسمه کولر تنظیم است که اولاً دو پولی و تسمه در راستای یک صفحه فرضی قرار گیرند، ثانیاً در اثر فشار انگشت به وسط تسمه بین دو پولی، تسمه به اندازه یک اینچ یا حدود ۲/۵ سانتی‌متر به سمت داخل جا به جا شود.





تشخیص سالم بودن موتور کولر و پمپ آب

مواد مصرفی		تجهیزات	
کولر آبی	۱ دستگاه	آچار تخت	یک ست کامل
		آچار فرانسه	یک عدد
		فازمتر	یک عدد
		مولتی متر	یک دستگاه

دستورکار

- ۱ از برقراری برق شبکه اطمینان حاصل کنید.
- ۲ فیوز اصلی را بررسی کنید.
- ۳ کلید کولر را بررسی کنید.
- ۴ در موتور کولر از سفت نبودن تسمه متصل به پولی سر موتور و تنظیم آن اطمینان حاصل کنید.
- ۵ از سالم بودن اتصال سرسیم‌های کابل چهار رشته‌ای از ترمینال به کلید کولر و از ترمینال به موتور و پمپ آب اطمینان حاصل کنید.
- ۶ سالم بودن خازن راه‌انداز و یا سیم پیچ راه‌انداز را بررسی کنید.
- ۷ اهم متر در حالت بیزر قرار دهید و از عدم اتصال بدنه به سیم پیچ‌ها اطمینان حاصل کنید و در صورت اتصال بدنه موتور باید سیم پیچی گردد.

نکته:

در بیشتر موارد فقط وجود فاز به کمک فازمتر بررسی می‌شود، در بعضی موارد ممکن است سیم نول قطعی داشته باشد که باید به کمک لامپ تست که یک سر آن به ترمینالی که فاز در آن وجود دارد متصل شده و سر دیگر آن را به نول وصل کنید، در صورت روشن نشدن لامپ تست، سیم نول قطع می‌باشد.



۱ انواع کلیدهای مورد استفاده در کولرهای آبی را از نظر نحوه نصب مقایسه کنید.

۲ کلیدهای نام برده شده را از نظر روش اتصال سرسیم‌ها مقایسه کنید.

۳ شماره‌هایی در پشت کلید آورده شده است. ابتدا می‌بایست یک سیم نول و فاز اصلی (۲۲۰ ولت) داشته باشید، سپس چهار عدد سیم از داخل کولر که معمولاً به رنگ‌های مختلف می‌باشد را ابتدا از داخل کولر آنها را تشخیص داده و سپس در داخل کلید نصب می‌کنیم. با توجه به شماره‌گذاری روبه‌رو که مربوط به کلید کولر می‌باشد، جدول زیر را کامل کنید.

۱	۴	۷
۲	۵	۸
۳	۶	۹

شماره پایه	فاز ورودی	نول کلید	پمپ	دور تند	دور کند
۱					
۲					
۳					
۴	با پایه ۱ پل شده است				
۵					
۶					
۷					
۸	با پایه ۵ پل شده است				
۹					

۴ وجود نول در کلید به چه منظور است؟



تعویض کلید کولر

تجهیزات		مواد مصرفی	
یک عدد به ازای هر ۵ نفر	فاز متر	۱ دستگاه به ازای هر ۵ نفر	کلید تبدیل کولر
یک عدد به ازای هر ۵ نفر	سیم چین	به تعداد لازم	سرسیم
یک عدد به ازای هر ۵ نفر	انبردست	یک عدد به ازای هر ۵ نفر	کلید تبدیل
یک عدد به ازای هر ۵ نفر	دم باریک	به مترائ مورد نیاز	کابل کولر
یک عدد به ازای هر ۵ نفر	پیچ گوشتی		


دستور کار

- ۱ ابتدا فیوز مینیاتوری مخصوص کولر را قطع کنید.
- ۲ کلید معیوب را بیرون آورده و سرسیم‌های آن را با کمک دم باریک با احتیاط بیرون آورید.
نکته: قبل از بیرون آوردن سرسیم‌ها در روش اول می‌توانید آنها را علامت‌گذاری کنید تا در هنگام نصب مجدد کلید جدید به همان پایه‌ها متصل کنید و یا می‌توان طبق رنگ‌بندی سیم‌ها و یادداشت آن هنگام اتصال به ترمینال کولر هر سیم را که در ترمینال کولر به پایه مخصوصی متصل کرده‌اید، در کلید نیز به همان پایه به درستی و با دقت متصل کنید.
- ۳ سیم‌های رابط کابل چهار رشته و سیم رابط فاز شبکه برق منزل که توسط فیوز مینیاتوری کنترل می‌شود را پس از قرار دادن سر سیم روی آن، به وسیله پرس سر سیم، زائده‌های سر سیم را روی سیم و عایق سیم پرس کنید.
- ۴ به وسیله دم باریک سر سیم‌ها را به فیش‌های مربوط در کلید اتصال دهید.
- ۵ سر سیم‌های سیم رابط کابل چهار رشته و سیم فاز را به ترمینال یا فیش‌های کلید اتصال دهید و سیم رابط مشترک کابل چهار سیمه و سیم نول شبکه برق منزل را به هم اتصال دهید و با نوار چسب مرغوب عایق‌بندی کنید.

نکته



- ۱ حتماً کولر آبی مجهز به یک کلید فیوز مستقل باشد.
- ۲ سیم ارت دستگاه به ارت ساختمان متصل شود.



کارگاهی



سرویس پمپ آب کولر و مدار آب

تجهیزات		مواد مصرفی	
یک عدد	فازمتر	۱ دستگاه	پمپ آب کولر
یک عدد	انبردست	یک عدد	روغن دان
یک عدد	دم باریک		سنباده نرم
یک عدد	پیچ گوشتی		
یک عدد	آچار تخت		
یک عدد	آچار بکس		
یک عدد	چکش کوچک		



دستورکار

- ۱ ابتدا فیوز مینیاتوری مخصوص کولر را قطع کنید.
- ۲ پمپ آب را جدا کنید.
- ۳ پمپ آب را دمونتاز کنید.
- ۴ به وسیله روغندان، بوش بالا و پایین موتور پمپ را روغن کاری کنید.
- ۵ مجدداً پمپ آب کولر را مونتاژ کنید.
- ۶ لوله خروجی از پمپ تا سه راهی را جدا کرده و تمیز کنید.
- ۷ لوله‌های متصل به پخش کننده‌ها را جدا کرده و تمیز کنید.
- ۸ پخش کننده را تمیز کنید.
- ۹ مجدداً لوله‌ها و آب پخش کن را در محل خود ببندید.
- ۱۰ پمپ آب را داخل سبد صافی گذاشته، سپس شیلنگ پمپ را متصل و پمپ را به بدنه محکم کنید.

توجه



- عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه برعکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا به ترتیب و به‌طور صحیح در محل خود قرار گیرد.
- برای بستن قطعات دستگاه باید از آخرین مرحله باز کردن آن شروع کنید تا به ابتدای آن برسید.
- هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه مونتاژ قطعات که در مراحل باز کردن دستگاه ترسیم کرده‌اید استفاده کنید.
- هنگام جمع کردن موتور، حتماً بوش‌های آن را با روغن مخصوص بوش روغن کاری کنید.

کارگاه‌های



تعویض یا شست‌وشوی اجزای دستگاه

تجهیزات		مواد مصرفی	
یک عدد	فازمتر		پوشال یا پدسلولزی
یک عدد	انبردست	(در صورت نیاز)	فیلتر
یک عدد	دم‌باریک	(در صورت نیاز)	نازل
یک عدد	پیچ گوشتی		
	کولر یا زنت یا ابرواشر		


دستور کار

- ۱ ابتدا کلید فیوز دستگاه را قطع کنید.
- ۲ پوشال‌های یک دستگاه کولر آبی را بررسی کرده، در صورتی که نیاز به تعویض دارد آن را تعویض، در غیراین صورت شست‌وشو دهید. دقت کنید ناودان‌ها را پس از تمیزکردن و نصب درپوش‌های کولر تنظیم کنید.
- ۳ پدهای سلولزی یک دستگاه کولر سلولزی یا زنت را بررسی کرده، در صورتی که نیاز به تعویض دارد آن را تعویض، در غیراین صورت شست‌وشو دهید.
- ۴ فیلترهای یک دستگاه ایرواشر و یا زنت را بررسی کرده در صورتی که نیاز به تعویض دارد آن را تعویض در غیراین صورت شست‌وشو دهید.
- ۵ کف دستگاه‌ها را بررسی و در صورت نیاز شست‌وشو دهید.

نکته:

در کف اتاقک ایرواشر توری وجود دارد که به آن لجن گیر گفته می‌شود و باعث می‌شود لجن و یا جلبک به کف مخزن نچسبد. در صورت نیاز آن را بیرون آورده و شست‌وشو دهید. لازم است صافی‌های آب خروجی از مخزن به طرف پمپ را نیز باز کرده و تمیز کنید.

دقت کنید هنگام نصب پوشال روی درپوش، ابتدا آنها را کاملاً خیس کرده و روی درپوش به گونه‌ای مرتب کنید که هیچ گونه برجستگی نداشته باشد. علت آن عدم ریزش احتمالی قطرات آب روی یاتاقان‌ها و پمپ و موتور کولر می‌باشد.





اتصال کابل چهار رشته به ترمینال کولر

تجهیزات		مواد مصرفی	
یک عدد	فاز متر	۱ دستگاه	کولر
یک عدد	سیم چین	به متر اژ لازم	کابل چهار رشته
یک عدد	انبردست	یک عدد	کلید کولر
یک عدد	دم باریک		
یک عدد	پیچ گوشتی		

دستور کار

- ۱ کابل چهار رشته را که به کلید تبدیل متصل کرده‌اید، از طریق محفظه تعبیه شده در بدنه کولر عبور داده و به داخل کولر هدایت کنید.
- ۲ سیم‌های مربوط به پمپ آب کولر و دور تند و کند موتور و سیم نول را به پایه‌های مخصوص خود در ترمینال متصل کنید.
- نکته: با توجه به رنگ‌بندی سیم‌ها و یادداشت آن هنگام نصب کلید کولر باید با توجه به رنگ سیم آن را به پایه‌های مخصوص خود در کلید تبدیل متصل کنید.
- ۳ پس از کنترل اتصال‌های ترمینال کولر، درپوش پلاستیکی ترمینال کولر را روی ترمینال قرار دهید.

نکته



جهت تشخیص سالم بودن کابلی که قبلاً در ساختمان وجود داشته است، می‌بایست ابتدا دو به دو سیم‌ها را از قسمت کلید جدا کرده و به هم متصل کنیم، سپس اهم متر را به دو سر دیگر آنها متصل کنیم، اگر دو سیم در طول مسیر قطعی نداشته و سالم باشد، عقربه منحرف شده و اگر عقربه منحرف نشود، باید کابل اصلی تعویض شود.

نکته ایمنی



نصب کولر آبی

- ۱ کابلی که برای کولر آبی استفاده می‌کنید، بهتر است مفتولی و پنج رشته به شماره ۱/۵ باشد و رشته پنجم مربوط به سیستم ارت می‌باشد.
- ۲ از سیم‌های افشان برای کولر آبی استفاده نکنید.
- ۳ فیوز برق مناسب برای کولر آبی ۱۶ آمپر است.
- ۴ مشاهده می‌شود که بعضی برقکارهای عزیز مدار برق رسانی به کولر آبی را مشترک با سایر مدارها (مثلاً روشنایی اتاق خواب‌ها) در نظر می‌گیرند که این کار از جهت استانداردهای برق ساختمان درست نیست. و باید برای آن یک سرخط با یک فیوز جدا در نظر گرفت.

جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه‌اندازی کولر آبی هوایی

جداول رفع عیب دستگاه‌ها راهنمای مناسبی برای عیب‌یابی دستگاه‌ها هستند. بنابراین لازم است نحوه استفاده از این جداول را بدانید و در انجام تعمیرات مورد استفاده قرار دهید.

نوع عیب	علت	روش‌های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه‌اندازی
موتور کار می‌کند اما باد کولر خنک نیست.	آب کافی در کف تشتک وجود ندارد.	بررسی ورودی آب به کولر
	سوراخ شدن تشتک کولر	تعمیر یا تعویض تشتک کولر
	نشت نمودن آب از شیر اطمینان	تنظیم و در صورت معیوب بودن تعویض شناور
	تنظیم نبودن شناور	شناور را تنظیم کنید
	پمپ آب کار نمی‌کند.	پمپ آب را سرویس یا تعویض کنید.
	کثیف بودن پوشال‌ها	پوشال‌ها را تعویض کنید.
	جدا شدن کفی پمپ آب	کفی پمپ آب را نصب کنید
	پاره شدن شیلنگ رابط پمپ به پخش‌کننده‌ها	شیلنگ رابط را تعویض کنید.
	لوله آب کولر مسدود است.	لوله آب کولر را تعویض کنید.
	مسدود شدن سوراخ ناودان‌ها، شیلنگ رابط، سه راهی و آب پخش‌کن‌ها.	ناودان‌ها، شیلنگ رابط، سه راهی و آب پخش
	فضای در توسط پوشال به اندازه کافی پر نشده است	با توجه به ابعاد کولر از پوشال متناسب استفاده شود.
	شل یا سفت بسته شدن تسمه	تسمه را تنظیم کنید.
پمپ آب والکتروموتور در حال کارند اما مقدار هوادهی کولر، کیفیت چندانی ندارد.	پاره شدن پارچه برزنتی لرزه‌گیر	پارچه برزنتی را تعویض کنید.
	نیم‌سوز شدن موتور کولر	موتور کولر را تعویض یا برای سیم‌پیچی نزد متخصص ببرید.
	پولی موتور یا پروانه شل شده و هرز می‌گردند.	اتصال پولی را به محور کنترل و به وسیله آچار آلن پیچ پولی‌ها را محکم کنید
	پره‌های فن کثیف شده‌اند.	فن و پره‌های آن را تمیز کنید.
	یاتاقان‌های کولر معیوب هستند.	یاتاقان‌های کولر را تعویض کنید.
	یاتاقان‌های موتور معیوب هستند.	یاتاقان‌های موتور را تعویض کنید.
	یاتاقان‌ها گشاد شده‌اند.	یاتاقان‌ها را تعویض کنید.
صدای کولر در حال کار زیاد است.	محور فن تاب بر داشته است.	محور فن را تعویض کنید.
	صدا از موتور فن است.	صدای خشن موتور فن می‌تواند از درگیر شدن پروانه خنک‌کننده با در پوش به سبب خرابی یاتاقان و تاب داشتن محور فن ناشی گردد. موارد فوق را بررسی نمایید و قطعه معیوب را شناسایی و عیب را بر طرف نمایید.
	تسمه خراب است.	تسمه معیوب را تعویض نمایید.
	آب روی تسمه می‌ریزد.	ریزش آب برطرف شود.
	یاتاقان‌های موتور یا پروانه معیوب است.	یاتاقان‌ها را تعویض کنید.
	پیچ یاتاقان‌های دو سر محور پروانه و یا پولی موتور و پروانه شل شده‌اند.	پیچ‌ها را محکم کنید.
	موتور نیم سوز است.	موتور را تعویض یا برای سیم‌پیچی مجدد نزد متخصص ببرید.

نوع عیب	علت	روش های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه اندازی
هنگام کار کولر، قطرات ریز آب وارد محیط می شود.	پاره شدن شیلنگ آب و پاشیدن آب به داخل پره های توربین یا معیوب بودن سه راهی	شیلنگ یا سه راهی معیوب را تعویض کنید.
	آب از آب پخش کن ها روی پروانه می ریزد.	آب پخش کن ها را به طور صحیح در بدنه کولر قرار دهید.
	پوشال ها به خوبی روی درپوش ها نصب نشده اند.	پوشال ها را خیس و روی درپوش ها مرتب کنید.
موتور کار می کند اما باد کولر خنک نیست.	کلید پمپ آب قطع است.	کلید پمپ آب را وصل کنید.
	اتصال ها قطع است.	اتصال ها را برقرار کنید.
	سیم رابط پمپ آب قطع است.	سیم رابط معیوب را تعویض کنید.
با زدن کلیدها، الکتروموتور و پمپ آب روشن نمی شوند.	برق شبکه قطع است.	اقدامی صورت نگیرد و کلیدها را در وضعیت قطع قرار دهید.
	فیوز اصلی شبکه برق ورودی قطع و یا خراب شده است.	پس از رفع عیب مدار الکتریکی، فیوز را وصل و یا تعویض نمایید.
	کابل دستگاه یا مدار سیم کشی ایراد دارد.	کابل ها و سیم های رابط موتور و پمپ را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید.
	کلید موتور کولر و پمپ آب خراب است.	کلید را تعویض کنید.
	کلید پمپ آب کولر معیوب است.	کلید مخصوص کولر را تعویض نمایید.
پمپ آب کولر کار نمی کند.	اتصال سرسیم های رابط پمپ به ترمینال قطع است.	اتصال ها را برقرار کنید.
	اتصال سرسیم های کابل چهار رشته ای به کلید کولر یا ترمینال کولر قطع است.	اتصال ها را برقرار کنید.
	کابل چهار رشته ای معیوب است.	کابل را تعویض کنید.
	سیم رابط پمپ آب معیوب است.	سیم رابط پمپ آب را تعویض نمایید.
	کلید مخصوص کولر معیوب است.	کلید را تعویض کنید.
موتور کار نمی کند.	اتصال سرسیم های کابل سه رشته ای و رابط ترمینال به موتور قطع است.	اتصال ها را برقرار کنید.
	اتصال سرسیم های کابل چهار رشته ای به کلید کولر یا ترمینال قطع است.	اتصال ها را برقرار کنید.
	کابل چهار رشته ای یا سه رشته ای معیوب است.	کابل چهار رشته ای یا سه رشته ای را تعویض کنید.
	موتور سوخته است.	موتور را تعویض کنید.
	سیم پیچ راه انداز سوخته است	
موتور صدای هوم می دهد، اما به راه نمی افتد.	سیم پیچ دور تند نیم سوز شده است	موتور را تعویض یا سیم پیچی مجدد کنید.
	خازن راه انداز آن معیوب است.	خازن راه انداز را تعویض کنید.
	سیم های رابط معیوب هستند.	سیم های رابط را تعویض نمایید.
	پس از خاموش کردن کولر کلید گریز از مرکز به حالت عادی خود باز نگشته است.	فترهای کلید گریز از مرکز تعویض شود.
	تسمه بیش از حد سفت شده است	پیچ های نگه دارنده موتور را کمی باز کرده و با جابه جایی موتور تسمه را کمی شل کنید.
	پولی ها در یک امتداد نیستند.	پیچ های نگه دارنده پولی ها را کمی باز کرده و با جابه جایی پولی، پولی ها را در یک امتداد قرار دهید.

نوع عیب	علت	روش های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه اندازی
فقط یکی از دورهای موتور کار می کند.	سیم مربوط به دور دوم از صفحه کلید موتور قطع شده است.	ابتدا برق کولر را قطع نمایید. سپس سیم های متصله به موتور را از آن جدا نموده و با اهم متر هر سیم پیچ به کلید موتور را بررسی نمایید که قطع نباشد.
	یکی از سر سیم های رابط بین کلید تبدیل و پایه های LOW و یا HI در مسیر قطع شده است.	دو خروجی را داخل کلید تبدیل به یکدیگر متصل نموده و دو سیم متصل به پایه های LOW و HI را از اتصالات تخته کلید موتور جدا نموده و اهم متر را به آنها متصل می کنیم. اگر دو سیم رابط سالم باشد، عقربه منحرف شده و اگر عقربه منحرف نشود، باید کابل اصلی تعویض شود.
	کابل چهار رشته ای یا سه رشته ای معیوب است.	کابل چهار رشته ای یا سه رشته ای را تعویض کنید.
	اتصال کابل چهار رشته ای و سه رشته ای را به موتور و ترمینال و کلید مخصوص قطع است.	اتصال را برقرار کنید.
	سیم صفحه پلاتین و یا محرک گردان کلید گریز از مرکز معیوب است.	صفحه پلاتین یا محرک گردان را تعویض کنید.
	کلید تبدیل معیوب است.	کلید مخصوص را تعویض کنید.
	موتور معیوب است.	موتور را تعویض کنید.
با تغییر وضعیت کلید تبدیل تند و کند کولر به طور معکوس عمل می کند.	اتصال کابل چهار سیمه به کلید تبدیل جابه جا شده است.	اتصال ها را در کلید تبدیل جابه جا کنید.
	اتصال سرسیم های کابل سه سیمه موتور به ترمینال یا در صفحه پلاتین گریز از مرکز جابه جا شده است.	سرسیم های دور تند و کند موتور در ترمینال یا صفحه پلاتین را جابه جا کنید.
	تسمه بیش از حد سفت شده است.	تسمه را تنظیم کنید.
با وصل نمودن کلید کولر، موتور به راه نمی افتد اما اگر پولی یا تسمه با دست چرخانده شود موتور به کار خواهد افتاد.	در موتور تک فاز با راه انداز خازنی و یا خازن دائم کار، خازن های موتور معیوب است.	خازن راه انداز را تعویض کنید.
	در موتورهای دارای کلید گریز از مرکز، این کلید معیوب است.	کلید گریز از مرکز را تعویض کنید.
	در موتور تک فاز با سیم پیچ راه انداز و یا خازن دائم کار سیم پیچی راه انداز یا کمکی سوخته است.	موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی مجدد نزد متخصص ببرید
	کانال داخلی مستقیماً به کانال خارجی اتصال دارد.	بین کانال داخلی و کانال خارجی پارچه برزنتی قرار دهید.
کولر هنگام کار لرزش شدید دارد.	کولر به کانال خارجی چسبیده است.	کولر را از کانال خارجی با فاصله مناسب قرار دهید.
	پولی های موتور و پروانه در یک امتداد نیستند.	پولی ها را در یک امتداد تنظیم کنید.
	تسمه خراب است.	تسمه را تعویض کنید.
	یاتاقان موتور یا پروانه کولر معیوب است.	یاتاقان ها را تعویض کنید.
آب کولر سرریز می شود.	کولر تراز نیست.	کولر را روی پایه تراز کنید.
	آب پخش کن ها درست نصب نشده اند.	آب پخش کن ها را به طور صحیح نصب کنید.
	درپوش های کولر درست نصب نشده اند.	درپوش های کولر را به طور صحیح نصب کنید.
	شناور کولر معیوب است یا تنظیم نیست.	شناور را تعویض یا تنظیم کنید.
	گوی پلاستیکی شناور سوراخ شده است.	گوی پلاستیکی را تعویض کنید.

نوع عیب	علت	روش های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه اندازی
موتور فن مرتباً خاموش و به صورت خودکار روشن می شود. (به علت وجود اورلود سر راه سیم مشترک موتور و یا داخل موتور)	نیم سوز بودن موتور	موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی مجدد نزد متخصص ببرید
	خارج نشدن سیم پیچ استارت از مدار (عمل نکردن کلید گریز از مرکز)	کلید گریز از مرکز تعویض گردد.
	سفت بودن تسمه	تسمه تنظیم گردد.
	گریپاژ بودن یاتاقان ها	یاتاقان ها تعویض گردد.
	بسته بودن دریچه هوای کولر و در نتیجه آن تراکم هوای داخل که گردش فن را مشکل می سازد	دریچه های کولر باز شود.
	پولی ها در یک امتداد نیستند.	پیچ های نگهدارنده پولی ها را کمی باز کرده و با جابه جایی پولی، پولی ها را در یک امتداد قرار دهید.
یاتاقان ها گشاد شده اند.	درپوش های دوطرف فن را باز نموده و محور را به صورت شعاعی (عمودی) حرکت دهید اگر محور عمودی داشت، نیاز است بوش ها را تعویض نمایید. البته در بعضی موارد یاتاقان ها (بوش ها) سالم اند اما به سبب شل شدن بست یاتاقان این عیب بروز می کند.	
محور فن تاب برداشته است.	اگر محور فن تاب داشته باشد، در حال گردش لنگر انداخته و علاوه بر تولید صدای زیاد، سبب خرابی یاتاقان نیز می گردد. رفع این عیب توسط تراشکاران انجام می شود.	
تسمه خراب است.	خراش های روی تسمه موجب صدای خشن کولر در حال کار می شود. اگر تسمه معیوب باشد تسمه ای با سایز خودش را تهیه نمایید.	

بحث کلاسی



۱. تاب برداشتن محور فن باعث بروز چه ایراداتی در حین کار فن خواهد شد؟
۲. خراش های روی تسمه باعث به وجود آمدن چه عیبی در حین کار کرد خواهد شد؟

ارزشیابی شایستگی تعمیر سردکننده‌های تبخیری

شرح کار:

عیب‌یابی اجزای مکانیکی و الکتریکی
تعویض یا تعمیر قطعات
راه‌اندازی

استاندارد عملکرد

عیب‌یابی و تعمیر دستگاه‌های سردکننده تبخیری اعم از مکانیکی و الکتریکی برابر اصول فنی و ایمنی.

شاخص‌ها:

عیب‌یابی مدار برقی - عیب‌یابی مدار مکانیکی - تعیین قطعه معیوب
باز کردن قطعه معیوب - تهیه قطعه سالم یا تعمیر قطعه معیوب - بستن قطعه سالم
راه‌اندازی الکتروپمپ‌ها - راه‌اندازی الکتروفن‌ها - کنترل کار دستگاه

شرایط انجام کار:

کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد ۸×۱۲ متر دارای تهویه کافی، که در آن یک کولر آبی و برج خنک‌کن و زنت در آن نصب شده باشد و روی هر کدام بتوان عیب مکانیکی یا الکتریکی گذاشت.

زمان: ۳/۵ ساعت

ابزار و تجهیزات:

آچار فرانسه - آچار رینگ - آچار بکس - فازمتر - انبردست - سیم‌چین - آچار آلن - دم‌باریک - چکش - پیچ‌گوشتی - قیچی - پرچ‌کن - انبر قفل - پولی‌کش - دریل - آچار لوله‌گیر - اهم‌متر - کمان‌اره - سنگ‌فرز - سیم‌سیار کولر آبی - زنت - برج خنک‌کن

معیار شایستگی

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	عیب‌یابی	۲	
۲	تعویض یا تعمیر قطعه معیوب	۱	
۳	راه‌اندازی	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش: ۱- دقت و امانت در کار، درستکاری و کسب حلال ۲- به‌کارگیری لباس کار، عینک، دستکش و کفش ایمنی ۳- رعایت اصول ایمنی فردی و دستگاه			
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

واحد یادگیری ۷

بازدید ادواری دستگاه

مقدمه

به طور کلی ساختمان‌های، در ابعادی وسیع و تحت شرایط اصولی و فنی و با صرف وقت و هزینه‌های بسیار مطالعه، طراحی و اجرا می‌شوند. به طور مسلم در اثر بی توجهی به نکات مختلف فنی و همچنین نگهداری و بهره‌برداری نادرست عمر مفید این بناها کاهش می‌یابد و به مرور زمان موجب خرابی دستگاه‌ها و تجهیزات می‌شود. لذا با توجه به این که یکی از مشکلات عمده در صنعت ساختمان و تأسیسات نبود نگهداری و تعمیرات به موقع و پیشگیرانه می‌باشد، نگرش علمی و صحیح به این موضوع مستقیماً روی بهره‌وری و کیفیت خدمات و کاهش هزینه‌ها اثرگذار خواهد بود.

بنابراین در راستای اهداف مدیریت کنترل کیفیت و همچنین تأکیدات فراوان وزارت مسکن و شهرسازی در خصوص بهینه‌سازی مصرف انرژی و جلوگیری از اتلاف منابع تجدیدناپذیر بارعایت سایر دستورالعمل‌ها و استانداردهای ملی از جمله مقررات ملی ساختمان و نشریات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی لازم می‌باشد. در این خصوص دستورالعمل انجام بازدیدها و تکمیل کارت سرویس‌ها و اجرای تعمیرات بر اساس الزامات فنی برای گروه یا پیمانکاران راهبری و نگهداری الزامی است و نظارت بر انجام امور و تنظیم کارت بازدیدها و ارائه گزارشات مربوطه به عهده کارشناسان خواهد بود.

استاندارد عملکرد

بازدید دوره‌ای از تجهیزات و دستگاه‌ها و گزارش عملکرد درست یا نادرست دستگاه به مسئول مربوطه برابر فرم‌های تهیه شده

پیش‌نیازها

- ۱ انجام سرویس دوره‌ای
- ۲ شناخت تجهیزات

انواع فرم‌های (چک لیست) تأسیسات مکانیکی

باتوجه به نوع ساختمان و تجهیزات به کار برده شده فرم‌های بازدید متفاوتی می‌توان طراحی کرد در زیر نمونه‌هایی آورده شده است:

- ۱ فرم بازدید و بررسی تأسیسات عمومی مکانیکی ساختمان (سرویس‌های بهداشتی، رایزر، دریچه بازدید، آب سردکن، آبدارخانه و بام)
- ۲ فرم بازدید و بررسی برج‌های خنک‌کننده و منابع انبساط
- ۳ فرم بازدید و بررسی آسانسور
- ۴ فرم بازدید و بررسی موتورخانه با چیلر تراکمی یا ابزوریشن (جذبی)
- ۵ فرم بازدید از هوارسان و فن کویل‌ها
- ۶ فرم بازدید و بررسی پمپ خانه و یا موتورخانه
- ۷ فرم بازدید ایرواشر
- ۸ کارت بازدید روزانه از تأسیسات عمومی
- ۹ کارت سرویس دستگاه
- ۱۰ کارت سرویس آسانسور
- ۱۱ کارت مشخصات دستگاه (شناسنامه تجهیزات)

باتوجه به کارگاه تأسیسات یا موتورخانه هنرستان نمونه فرم بازدید و کارت سرویس‌های موردنیاز را نام ببرید.

کار کلاسی



چک لیست تعمیر و نگهداری و دستورالعمل اجرایی

کارکرد و بازدهی حداکثر تجهیزات، دستگاه‌ها و ماشین‌آلات به حفظ و نگهداری از تمام قسمت‌های آن بستگی دارد و تنها زمانی می‌توانند به نحو مطلوب و با بازده مورد انتظار کار کرده و حداکثر دوام و عمر مفید را داشته باشند که طبق برنامه‌ای منظم تحت مراقبت و نگهداری قرار گیرند.

در این بخش برنامه‌های بازرسی، مراقبت و نگهداری و همچنین فواصل زمانی بازرسی برای اطمینان از مؤثر بودن و کارکرد ایمن تجهیزات و دستگاه‌های مورد استفاده در تأسیسات ارائه شده است.



چک لیست زیر را برای یک دستگاه ایرواشر تکمیل نمایید.

ردیف	شرح بررسی	چک لیست دستگاه ایرواشر		شماره گزارش:	تاریخ:
		نتیجه		فرم شماره:	
		مورد تأیید	عدم تأیید		
۱	کنترل تسمه				
۲	کنترل یاتاقان ها				
۳	کنترل لرزه گیرها				
۴	کنترل برزنت				
۵	کنترل الکتروموتور فن				
۶	کنترل الکتروموتور پمپ				
۷	کنترل فلوتر				
۸	کنترل فیلتر				
۹	کنترل شیر تغذیه				
۱۰	کنترل شیر تخلیه				
۱۱	کنترل مخزن				
۱۲	کنترل نازل ها				

باتوجه به ضرورت واحد تأسیساتی فرم‌های بازدید طراحی و در اختیار تکنسین مربوطه قرار می‌گیرد در زیر نمونه‌ای از این فرم را مشاهده می‌کنید:

فرم بازدید و بررسی (پمپ‌خانه و یا موتورخانه)

تناوب	موضوع بازدید
روزانه	بررسی وضعیت عمومی موتورخانه شامل نظافت، روشنایی، شیرآلات، وضعیت عایق‌کاری لوله‌ها و منابع آب‌رو کف، لوازم اندازه‌گیری (ترموتر، مانومتر) ترموستات، آکوستات، شیر اطمینان، شیر فشارشکن و وضعیت گرد و خاک محیط و سرویس و آب‌بندی شیرآلات و تعویض شیرآلات معیوب
روزانه	وضعیت دیگ از نظر نشتی و آریزی و نشتی دود
روزانه	بررسی وضعیت عملکرد منابع دوجداره، کوئل‌دار، مبدل‌ها و منبع انبساط و وجود نقص و عیب در آنها و وضعیت سیستم انبساط باز شامل عایق، فلوتر، سرریز و کنترل عدم گرفتگی مسیر لوله‌های رفت و برگشت
روزانه	بررسی و ثبت رکوردهای کارکرد تجهیزات به‌طور چند ساعت یک‌بار
روزانه	وضعیت عملکرد سختی گیر
ماهانه	بررسی عملکرد الکتروپمپ از نظر سروصدا و ارتعاشات، نشتی آب، وضعیت صافی و شیر یک‌طرفه، کوپلینگ و حفاظ، کابل کشی و پاکیزگی ظاهری الکتروپمپ
ماهانه	بررسی وضعیت سیستم انبساط بسته شامل چک کردن رگولاتور و گیج‌های فشار و عملکرد کمپرسور هوا یا سیستم ازت و غیره
ماهانه	وضعیت مشعل از نظر نصب صحیح نظافت و سروصدا و نشتی سوخت و همچنین بازدید شعله
فصلی	سرویس و دوده‌زدایی از کوره و دودکش و رسوب‌زدایی از داخل دیگ
فصلی	سرویس مشعل دیگ و اطمینان از عملکرد صحیح دستگاه و متعلقات تمیز کردن بادزن، بازدید الکتروموتور، کنترل شیرهای برقی و اتصالات، تمیز کردن صافی و نازل گازوییل و الکترودها و تنظیم فواصل الکترودها و...
فصلی	بررسی نصب کارت‌های ثبت مشخصات و کارهای انجام شده بر روی دستگاه‌ها (دیگ‌ها، الکتروپمپ‌ها و...)
فصلی	کنترل و آماده بودن الکتروپمپ‌های مورد نیاز فصل
فصلی	سرویس و رسوب‌زدایی مبدل‌های حرارتی
فصلی	وضعیت کانال‌های آدم‌رو شامل: روشنایی، شیرآلات، اکسپنشن جونیت، عایق لوله‌ها، تکیه‌گاه‌ها، وضعیت نظافت کانال و دیواره‌ها و ترمیم عایق‌های فرسوده و محل‌های خراب عایق‌ها
فصلی	سرویس و شست‌وشوی صافی الکتروپمپ‌ها و آب‌بندی شیرآلات
فصلی	بررسی سیستم بوستر پمپ‌های آتش‌نشانی و آب مصرفی

یک نمونه فرم چک لیست جهت سرویس دوره‌ای کولر آبی در ذیل ارائه شده است. حرف P نشان‌دهنده زمان انجام بازدید می‌باشد.

فواصل زمانی بازرسی				توضیحات	اختلال عملکرد دستگاه
روزانه	هفتگی	ماهانه	سالانه		
	P			موتور بازدید شود و شدت جریان آن ثبت گردد.	۱ آمپرگیری
	P		P	شناور آب، کنترل شود.	۲ کنترل شناور آب
	p		p	صدا یا ارتعاش غیر معمول فن هوا، موتور الکتریکی فن هوا و دمپرها را کنترل کنید.	۳ صدا یا ارتعاش
	P			سالم بودن و هم محوری تسمه‌ها را بررسی کنید.	۴ سالم بودن تسمه‌ها
	P			در صورت نیاز، کولرها روغن کاری شوند.	۵ روغن کاری کولرها
	P			کولرها از هرگونه آلودگی و گرد و غبار، پاک شوند.	۶ نظافت کولرها
	P			لقی محور را (هنگام خاموش بودن) بررسی کنید.	۷ میزان لقی محور فن
	P			تیغه‌های دمپرها و سالم بودن لرزه گیرها را کنترل کنید.	۸ سالم بودن تیغه‌های دمپرها و لرزه گیرها
	P			پوشال‌ها در صورت نیاز تعویض شوند.	۹ کنترل پوشال‌ها
	P			پمپ آب و یاتاقان‌ها، از نظر سالم بودن بازرسی شوند.	۱۰ بازرسی یاتاقان‌ها و پمپ آب
	P			پره‌های فن، موتور فن، دمپرها را تمیز کنید.	۱۱ نظافت و تمیزکاری
P				محور فن از لحاظ لقی و تاب داشتن و صدای غیرعادی کنترل شود.	۱۲ تاب داشتن محور فن
P				در صورت امکان صدای بلبرینگ‌ها، اندازه‌گیری شده و در غیراین صورت با گوش دادن، صدای بلبرینگ‌ها باید شنیده شده و در صورت نیاز تعویض شوند.	۱۳ اندازه‌گیری یا شنیدن صدای بلبرینگ‌ها
P				محورهای موتور و فن از لحاظ هم محور بودن و تراز بودن کلی دستگاه کنترل شود.	۱۴ کنترل تراز بودن دستگاه و محورها

کارت بازدید روزانه از تأسیسات عمومی

ساختمان:					
نام دستگاه	شماره دستگاه	وضعیت		توضیحات	تاریخ و امضاء
		مناسب	نامناسب		
کولر	۱	✓			
کولر	۲		✓	خرابی شناور - تعویض شود	
بوستر پمپ	۱	✓			

نکته



در صورت وجود نقص، موارد با هماهنگی کارفرما با فوریت برطرف و نتیجه گزارش گردد.

به همین منظور برای هر دستگاه یک کارت سرویس مانند نمونه زیر طراحی و روی هر دستگاه نصب می گردد.

کارت سرویس دستگاه


نام ساختمان:				
دستگاه:		شماره دستگاه:		
تاریخ	سرویس انجام شده	مدت سرویس	مصالح مصرفی	سرویس کار
نام و امضاء سرویس کار:				



به نظر شما تهیه کارت سرویس چه مزیتی دارد.

برای هریک از تجهیزات کارگاهی یک کارت سرویس طراحی و نصب کنید. همان طور که در فرم بازدید مشاهده می کنید یکی از تجهیزاتی که در گزارش نویسی بسیار تأثیرگذار است عملکرد صحیح نشان دهنده ها و کنترل کننده ها هستند که به مواردی اشاره می گردد.

دماسنج ها



شکل ۱- روش های مختلف اندازه گیری دما

دماسنج تماسی

در دماسنج تماسی، اندازه گیری دما توسط تماس حسگر دما با سطح جسم یا سیال انجام می شود. دماسنج تماسی بیشترین استفاده را در اندازه گیری دما دارد. این نوع دماسنج ها معمولاً کاربردهای آزمایشگاهی و صنعتی فراوانی دارد.

حسگر دما قسمتی از دماسنج است که به طور مستقیم در تماس با جسم مورد نظر بوده و باید با آن هم دما شود.



دماسنج‌های انبساطی



شکل ۲- دماسنج جیوه‌ای

این نوع دماسنج را به عنوان دماسنج‌های جیوه‌ای یا الکلی می‌شناسند. این دماسنج‌ها از یک لوله شیشه‌ای باریک (موئین) سر بسته و خالی از هوا، که به یک مخزن نازک محتوی جیوه یا الکل متصل است، ساخته می‌شوند. البته به این دماسنج‌ها، دماسنج ساقه شیشه‌ای نیز گفته می‌شود.

- ۱ دمای جوش جیوه $356/7$ و دمای ذوب آن $38/83$ - سلسیوس است. آیا این دماسنج می‌تواند دمای 200°C و 400°C را اندازه‌گیری کند؟
- ۲ دمای جوش الکل (اتانول) $78/37$ و دمای ذوب آن 114 - سلسیوس است. این نوع دماسنج تا چه دمایی را می‌تواند اندازه‌گیری نماید.

کار کلاسی



با توجه به سمی بودن جیوه، در هنگام کار با دماسنج جیوه‌ای مواظب باشید که دماسنج نشکند. اگر دماسنج شکست، به هیچ وجه جیوه آن را با دست جمع نکرده و از جاروبرقی هم استفاده نکنید، بهتر است پودر گوگرد روی آن ریخته شود تا تشکیل ملغمه^۱ داده سپس جمع‌آوری گردد که در این صورت درجه سمیت آن کمتر گردد.

نکته ایمنی




با استفاده از منابع اینترنتی، مزایای دو نوع دماسنج جیوه‌ای و الکلی را بررسی نمایید.

پژوهش




دماسنج پر شده



۱- ترکیب جیوه با فلزات دیگر

دماسنج پر شده یا دماسنج دنباله‌دار شامل یک حباب به عنوان حسگر دما از جنس شیشه، چینی، کوارتز و یا پلاتین است که جنس حباب بستگی به گستره دمایی که دماسنج در آن به کار می‌رود، دارد. حباب به وسیله یک لوله مسدود (لوله بودن) نازک که درون آن با یک گاز ایده‌آل مانند نیتروژن پر شده است به یک فشارسنج متصل شده است.

با توجه به ثابت بودن حجم، در اثر افزایش دما مطابق قانون گازها، فشار گاز افزایش یافته و موجب جابه‌جایی لوله بودن می‌شود. این اثر به پدیده بودن مشهور است و عقربه فشارسنج که برحسب دما درجه‌بندی شده تغییر می‌کند و افزایش دما را نشان می‌دهد.



شکل ۴- نمای بیرونی دماسنج پر شده

شکل ۳- نمای درونی دماسنج پر شده

- ۱ در انتخاب مایع این نوع دماسنج باید نقطه جوش مایع کمتر از دمایی باشد که می‌خواهد اندازه‌گیری شود و مایع مورد استفاده باید از لحاظ شیمیایی برای مخزن و لوله‌ها خوردگی ایجاد ننماید. دماسنج‌های پر شده معمولاً برای گستره دماهای متوسط قابل استفاده می‌باشند.
- ۲ قسمت حسگر این دماسنج‌ها درون یک غلاف جای می‌گیرد که برای انتقال گرمای بهتر از سیال به حسگر، داخل غلاف را از گریس و پودر آلومینیوم پر می‌کنند.

نکته



پژوهش



چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی بین دماسنج پر شده با گاز و بخار وجود دارد؟


دماسنج ترموکوپل

اگر به محل تماس دو فلز غیرهم‌جنس در ترموکوپل، حرارتی اعمال شود، اختلاف پتانسیلی در دو سر این دو فلز به وجود می‌آید که این اختلاف پتانسیل تابع میزان حرارت اعمال شده است. با اندازه‌گیری میزان ولتاژ خروجی می‌توان درجه حرارت اعمال شده به ترموکوپل را تعیین نمود. محدوده دمایی قابل اندازه‌گیری توسط یک ترموکوپل بستگی به جنس فلزاتی دارد که ترموکوپل از آن ساخته شده است. به عنوان نمونه محدوده دمایی قابل اندازه‌گیری یک ترموکوپل با جنس پلاتین ایرودیوم از صفر تا ۱۶۰۰ درجه سلسیوس است.

یکی از مزایای ترموکوپل این است که به خاطر جرم کوچک، خیلی سریع باجسمی که اندازه گیری دمای آن موردنظر است، به حال تعادل گرمایی در می آید لذا تغییرات دما به آسانی بر آن اثر می کند.



شکل ۶- ترموکوپل



شکل ۵- نحوه اندازه گیری دما با ترموکوپل

چند نمونه از دستگاه‌هایی که در تأسیسات مکانیکی مجهز به این نوع دماسنج می‌باشند را نام ببرید.


انواع ترموکوپل‌های متداول از چه فلزاتی تشکیل می‌گردند.

اندازه گیری دما با ترموکوپل

تجهیزات			
سیم مسی	۵/۰ متر	ظرف آب گرم یک لیتری	۱ عدد
سیم آهنی	۵/۰ متر	ظرف آب یخ یک لیتری	۱ عدد
دماسنج جیوه‌ای	۱ عدد	ولت متر دیجیتال	۱ دستگاه

دستورکار

- ۱ یکی از سرهای فلز مس و آهن را به یکدیگر اتصال دهید.
- ۲ درجه ولت متر را روی میلی ولت تنظیم کنید.
- ۳ محل اتصال سیم‌ها را یکبار در ظرف آب سرد و بار دیگر در ظرف آب گرم قرار دهید.
- ۴ عددهای نشان داده شده روی صفحه نمایشگر را یادداشت کنید.
- ۵ این آزمایش را با دماسنج جیوه‌ای تکرار کنید.
- ۶ عددهای نشان داده شده روی دماسنج را یادداشت کنید.
- ۷ اعداد به دست آمده در هر دو حالت را تحلیل کنید.



کار کلاسی



پژوهش



کارگاه‌ی



دما		آزمایش
آب گرم	آب سرد	
		ولت متر (میلی ولت)
		دماسنج جیوه‌ای (درجه سلسیوس)
		نتیجه

اگر در آزمایش بالا اتصال موجود در آب را با دست خود بگیریم انتظار دارید مولتی متر اختلاف پتانسیل ایجاد شده را چقدر نشان دهد؟
اگر در آزمایش بالا اتصال موجود در آب را در شعله‌ای فرو ببریم و اختلاف پتانسیل مقدار ثابت X شود، دمای شعله را چقدر حدس می‌زنید؟


پرسش کلاسی



دماسنج‌های مقاومتی^۱

مقاومت الکتریکی فلزات با تغییر دما، تغییر می‌کند. از این خاصیت برای ساخت دماسنج‌های مقاومتی استفاده می‌شود. به‌طور کلی مواد نسبت به افزایش دما دو رفتار متفاوت در تغییر مقاومت الکتریکی (RTD) از خود نشان می‌دهند.

در یک گروه با افزایش دما، مقاومت الکتریکی افزایش می‌یابد، به این گروه که دارای ضریب دمایی مثبت هستند. اصطلاحاً PTC^2 گفته می‌شود. پلاتین، نیکل و مس از این گروه می‌باشند.



شکل ۷- دماسنج مقاومتی

در گروه دیگر با افزایش دما، مقاومت الکتریکی کاهش می‌یابد به این گروه که دارای ضریب دمایی منفی هستند NTC^3 گفته می‌شود. اصطلاحاً بیشتر از اکسیدهای فلزی استفاده می‌شود که به این حسگرها **ترمیستور** گفته می‌شود.

۱- RTD (Resistance Temperature Detector)

۲- PTC (Positive Thermal Coefficient)

۳- NTC (Negative Thermal Coefficient)

نکته



مزیت مهم دماسنج مقاومتی نسبت به ترموکوپل، دقت اندازه‌گیری آن است که در دماسنج مقاومتی دقت در حدود ۰/۱ و در ترموکوپل در حدود ۱ درجه سلسیوس است. در بسیاری از صنایع در دمای زیر ۶۰۰ درجه سلسیوس به علت دقت بالاتر، دماسنج مقاومتی جایگزین ترموکوپل‌ها می‌شود. این سنسورها از طریق برد کنترل این امکان را دارا می‌باشند که بر روی صفحه نمایشگر دیجیتال دمای سیال را نمایش دهند.



شکل ۹- سنسور PTC



شکل ۸- سنسور NTC

بحث کلاسی



در موتورهای الکتریکی برای حفاظت سیم‌پیچ و پکیج‌های گرمایشی از کدام نوع استفاده می‌شود؟

پژوهش



بر روی دیگ آبگرم، دیگ بخار، خطوط رفت و برگشت آب چیلر و مبدل‌ها از چه نوع دماسنج‌هایی استفاده می‌شود؟

نکته



قسمت حسگر این سنسورها در تماس مستقیم با آب قرار می‌گیرد و نیاز به هیچ‌گونه غلافی ندارد.

دماسنج‌های دو فلزی


دماسنج‌های دوفلزی جزو پرمصرف‌ترین وسایل اندازه‌گیری سنجش دما می‌باشند و در اکثر وسایل، نظیر ترموستات (دما پا) اتو یا سماور و یا نشان‌دهنده دمای آبگرمکن کاربرد دارند. محدوده دمایی که می‌توان از این دماسنج‌ها استفاده کرد، معمولاً از ۴۰- تا ۳۰۰ درجه سلسیوس می‌باشد. دماسنج‌های دوفلزی براساس خاصیت متفاوت بودن ضریب انبساط اجسام، ساخته می‌شوند. ضریب انبساط طولی یک جسم بیانگر این مطلب است که افزایش طول جسم، ناشی از افزایش دما است.

پژوهش




بررسی نمایید انبساط طولی اجسام با افزایش دما به چه صورت است و سپس ضرایب انبساط طولی چند ماده را پیدا کنید.

در دماسنج‌های دو فلزی، دو فلز غیرهم‌جنس را که در دمای محیط هم طول می‌باشند، به یکدیگر متصل می‌کنند. (با فرض بیشتر بودن ضریب انبساط طولی فلز اول نسبت به دوم) با اعمال گرما به یک انتهای دماسنج، فلز با ضریب انبساط بالاتر تغییر طول بیشتری داشته و در نتیجه دماسنج در جهت فلز با ضریب انبساط پایین‌تر خم می‌شود. از این پدیده در ساخت دماسنج‌های دوفلزی استفاده می‌شود. تغییرات طول را می‌توان مستقیماً به عنوان دمای اندازه‌گیری شده در نظر گرفت.



شکل ۱۱- دماسنج دوفلزی مارپیچی شکل



شکل ۱۰- دماسنج دوفلزی حلزونی شکل

فلزهای مورد استفاده در دماسنج‌های دو فلزی معمولاً از آلیاژهای آهن - نیکل می‌باشند. از مزایای دماسنج‌های دو فلزی می‌توان به ارزان، ساده، محکم و با دوام بودن آنها اشاره کرد.

به نظر شما برای اندازه‌گیری دمای هر یک از حالت‌های زیر کدام نوع دماسنج مناسب می‌باشد:

حالت	نوع دماسنج	حالت	نوع دماسنج
آب داخل لوله		گاز مبرد داخل سیکل تبرید	
هوای داخل کانال		آب داخل دیگ آبگرم	
هوای دودکش		کوره ذوب فلز	

کار کلاسی





اندازه‌گیری دمای اجسام مختلف

با هر یک از دماسنج‌های موجود در کارگاه هنرستان خود، دمای هر یک از حالت‌های اشاره شده در جدول زیر را اندازه‌گیری نمایید.

نوع دماسنج	دمای هوای کارگاه	دمای آب خروجی شیر	دمای شعله گاز	دمای رادیاتور	دمای هوای خروجی از کولر

توجه



در هنگام انجام این فعالیت از دماسنج‌هایی استفاده کنید که در آن رنج دمایی تعریف شده است.

دماسنج غیر تماسی



از این نوع دماسنج در کنترل تولید فرایندهایی نظیر تولید فولاد، تولید آلیاژهای مختلف مواد، ریخته‌گری‌های دقیق، آبکاری‌های صنعتی، جوشکاری‌های دقیق و استاندارد، تولید محصولات پتروشیمی استفاده می‌شود. معمولاً به دلیل بالا بودن دمای فرایند (بیش از ۱۵۰۰ درجه) نمی‌توان از تجهیزات اندازه‌گیر دما با تماس مستقیم استفاده کرد، زیرا قرار دادن تجهیزات در چنین دمایی سبب ذوب شدن یا خراب شدن آنها خواهد شد.

شکل ۱۲- نمونه دماسنج تشعشعی



بررسی ظاهری و چشمی دماسنج‌های کارگاه

دماسنج‌های کارگاه هنرستان خود را بررسی نموده و پاسخ سؤالات زیر را در قالب یک چک‌لیست به هنرآموز ارائه دهید.

- الف) چند نوع دماسنج در کارگاه هنرستان خود دارید؟
- ب) آیا دماسنج‌های موجود قابل استفاده می‌باشند؟
- پ) علت قابل استفاده نبودن دماسنج‌های موجود چیست؟
- ت) آیا دماسنج‌ها به صورت صحیح نصب شده‌اند؟

نکته



دستگاه‌های اندازه‌گیری باید به‌طور دوره‌ای کالیبره شوند. گذشت زمان، فرسودگی و حوادث غیرقابل پیش‌بینی، باعث می‌شوند تا میزان صحت کمیت اندازه‌گیری شده دقیق نبوده و نیازمند تأیید مجدد باشند. برای تجهیزات کالیبره شده گواهی کالیبراسیون صادر شده و ضمیمه دستگاه می‌گردد.



در هریک از تجهیزات زیر در صورت عدم عملکرد وسیله کنترل دما چه اتفاقی خواهد افتاد، مختصر در جدول توضیح دهید.

نام دستگاه	توضیح
دیگ آبگرم	
پکیج گرمایشی	
کولرگازی	



کنترل دمای دیگ آبگرم

تجهیزات مورد نیاز


- دیگ آبگرم متصل به سیستم لوله کشی
- مشعل متناسب با ظرفیت دیگ
- دماسنج
- آکواستات

مشعل متصل به دیگ آبگرم را روشن نمایید و دمای ترموستات دیگ را روی دماهای ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درجه سلسیوس تنظیم کنید، با دماسنج نصب شده روی دیگ دمای دیگ را کنترل کنید و جدول زیر را تکمیل نمایید.

راه حل	عملکرد دماسنج		راه حل	عملکرد ترموستات		دمای تنظیمی °C
	درست	نادرست		درست	نادرست	
						۶۰
						۷۰
						۸۰

فشار

روش های اندازه گیری فشار



به طور کلی در تجهیزات تأسیساتی از فشارسنج‌های غیرمستقیم استفاده می‌گردد این فشارسنج‌ها معمولاً از نوع لوله بوردونی می‌باشند.



شکل ۱۳- فشارسنج بوردون

از جمله دستگاه‌هایی که در سیستم‌های تأسیساتی کاربرد فراوانی دارد پمپ‌ها می‌باشند در نصب آنها باید به موارد زیر توجه شود:



هر یک از موارد بیان شده در بالا در صورت عدم توجه چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد، در قالب یک گزارش به کلاس ارائه دهید.

بحث کلاسی



کارگاهی



بررسی شرایط نصب پمپ

پمپ نصب شده در کارگاه یا سیستم موتورخانه هنرستان خود را بررسی و جدول زیر را کامل کنید.

نام دستگاه	تراز بودن	فضای کافی نصب	جهت چرخش پروانه	روانکاری	اتصال صحیح	تاریخ بازدید
پمپ سیرکولاتور ۱						
پمپ سیرکولاتور ۲						
پمپ سیرکولاتور ۳						
پمپ سیرکولاتور ۴						



کنترل فشار پمپ

تجهیزات مورد نیاز

❑ فشارسنج متصل به خط رانش و مکش

❑ پمپ یا پمپ‌های متصل به سیستم موتورخانه

پمپ متصل به سیستم موتورخانه را روشن کنید شیر سماوری زیر فشارسنج‌های خط مکش و رانش را یک لحظه باز کنید و فشار خطوط مکش و رانش را در جدول زیر وارد و تکمیل کنید، سپس به سؤالات زیر پاسخ دهید.


فشارسنج	عملکرد فشارسنج		فشار خط رانش (psi/bar)	عملکرد فشارسنج		فشار خط مکش (psi/bar)	
	درست	نادرست		درست	نادرست		
پمپ ۱							
پمپ ۲							
پمپ ۳							
پمپ ۴							

❶ فشار رانش و مکش پمپ‌های سیرکولاتور بالا را با فشارسنج پمپ مقایسه کنید و نتیجه را به کلاس ارائه دهید.

❷ آیا پمپ‌ها از یک نوع هستند؟

❸ در صورتی که عملکرد فشارسنج صحیح نباشد، دلایل وجود این عیب را بیان کنید؟

❹ در صورت خراب بودن شیرسماوری آن را تعویض نمایید.







به هنگام باز کردن تجهیزات از آچار مناسب استفاده نمایید.

نحوه استفاده از آمپر متر

آمپر متر از خیلی جهات شبیه کنتور آب می باشد که میزان آب مصرف شده منازل را اندازه می گیرد. هر دو دستگاه آمپر متر و کنتور آب باید طوری در مدار قرار گیرند که جریان های الکتریسیته و آب از آنها بگذرد، تا بتوان شدت جریان را اندازه گرفت. آمپر متر نیز باید طوری در مدار قرار گیرد که تمام جریان الکتریسته از آن بگذرد، تا بتوان تمام شدت جریان الکتریکی را به وسیله آن اندازه گرفت. این نوع اتصال را اتصال متوالی یا سری می گویند. یعنی اجزا تشکیل دهنده مدار در یک خط مستقیم (یک مسیر هدایت کننده) به یکدیگر اتصال دارند. همانند شکل زیر آمپر متر باید به صورت سری در مدار قرار بگیرد.



کنترل آمپر، ولتاژ پمپ

تجهیزات مورد نیاز

□ آوومتر انبری □ فاز متر □ پیچ گوشتی دوسو و چهارسو

دستور کار

- ۱ رنج آوومتر را روی آمپر (AC) قرار داده و حلقه آن را از میان یکی از سیم های دستگاه (پمپ، مشعل یا) فاز یا نول عبور دهید.
 - ۲ دستگاه را روشن و عدد روی آمپر متر را در جدول زیر یادداشت کنید.
 - ۳ رنج آوومتر را روی ولت (AC) قرار داده و ولتاژ ورودی دستگاه را اندازه گیری نمایید.
- نکته:** به ولتاژ دستگاه و شبکه توجه کنید و رنج آوومتر را براساس آن تنظیم کنید تا آوومتر دچار آسیب نشود.
- ۴ جدول زیر را تکمیل نمایید.

ایراد احتمالی	عملکرد دستگاه		جریان نامی (A)	ولتاژ نامی (V)	آمپر (A)	ولتاژ (V)	دستگاه
	نادرست	درست					
							پمپ ۱
							پمپ ۲
							پمپ ۳
							پمپ ۴

بررسی عملکرد صحیح الکتروموتور پمپ

یک دستگاه الکتروموتور پمپ سه فاز را که به سیستم لوله کشی متصل است انتخاب و طبق دستور کار زیر عمل کنید سپس به سؤالات طرح شده پاسخ دهید.

تجهیزات مورد نیاز

□ آومتر انبری □ الکتروموتور پمپ نصب شده سه فاز

دستور کار

- ۱ ابتدا شیرهای فلکه مسیر رفت و برگشت پمپ را ببندید.
- ۲ آومتر را روی حالت آمپر (AC) قرار داده و سپس پمپ را روشن کنید.
- ۳ عدد آومتر را یادداشت کنید.
- ۴ سپس شیرهای فلکه را باز کنید.
- ۵ پمپ را روشن و مجدد آمپرگیری کنید.

کارگاهی



کار کلاسی



- ۱ علت تفاوت در مقادیر کار کارگاهی قبل در چیست؟
- ۲ اگر صافی پمپ کثیف باشد به نظر شما در مقدار آمپر چه تأثیری دارد؟
- ۳ اگر به هر دلیلی جای فازهای الکتروموتور جابه جا شود در مقدار آمپر چه تأثیری دارد؟

فعالیت کلاسی



آمپر و ولتاژ موتور و پمپ یک کولر را اندازه گیری کنید.
آیا آمپر هنگام استارت و در زمان کارکرد دستگاه با هم تفاوت دارد؟ چرا؟



کنترل آمپر، ولتاژ مشعل

مشعل‌های موجود در کارگاه یا موتورخانه هنرستان را مورد بررسی قرار داده و پس از پر نمودن جدول زیر در قالب یک گزارش به هنرآموز ارائه دهید.

دستگاه	ولتاژ (V)	آمپر (A)	ولتاژ نامی (V)	جریان نامی (A)	ایراد احتمالی
مشعل ۱					
مشعل ۲					



بررسی عملکرد صحیح مشعل و دیگ

عملکرد صحیح مشعل‌های موجود در هنرستان را طبق دستورکار زیر بررسی و در قالب یک گزارش به هنرآموز ارائه نمایید.

دستورکار

- ۱ مشعل را روشن کنید.
- ۲ نوع و طول شعله مشعل را بررسی کنید.
- ۳ تراز بودن مشعل را کنترل کنید.
- ۴ میزان ارتعاش و صدا را کنترل کنید.
- ۵ درزبندی دیگ را بررسی کنید.
- ۶ کاورهای دیگ و عایق آن را بررسی کنید.
- ۷ دودکش دیگ را بررسی کنید.



کنترل سیستم حرارت مرکزی


چک لیست زیر را به صورت یک گزارش تکمیل و به هنرآموز مربوطه ارائه دهید.


چک لیست لوله های ارتباطی موتورخانه			
ردیف	شرح آیتم	نتیجه کنترل کیفیت:	
		مورد تأیید	عدم تأیید
		توضیحات	
۱	کنترل پوشش لوله ها		
۲	کنترل لوله ها از نظر زنگ زدگی یا پوسیدگی احتمالی		
۳	کنترل وضعیت دودکش موتورخانه		
۴	کنترل اتصال دودکش به دیگ		
۵	کنترل وضعیت بست آویز لوله ها		
۶	کنترل فشار و دمای سیستم حرارت مرکزی		
۷	کنترل نصب پلاک مناسب جهت شیرآلات		
۸	کنترل منبع سوخت و لوله های ارتباطی		
۹	کنترل لوله های ارتباطی مخزن انبساط		
۱۰	کنترل عملکرد شیرها (شیرهای مسیر، تخلیه)		
۱۱	کنترل لوله های ارتباطی مخزن دوجداره		

گزارش نویسی

یکی از جمله کارهایی که باید توسط تکنسین در واحد کارگاهی انجام پذیرد تهیه گزارش از مراحل انجام کار و ارائه آن به کارفرما می باشد در زیر نمونه ای از فلوچارت گردش کار تعمیرات یک واحد تأسیسات را مشاهده می کنید.

«فلوچارت گردش کار تعمیرات برنامه ای در واحد تأسیسات»





نمونه این فلوچارت را برای تجهیزات کارگاهی هنرستان خود تهیه کنید.

کار کلاسی



فرم ذیل برای ارائه روند انجام کار یک ماهه واحد تعمیر و نگهداری بخش تأسیسات مکانیکی به کارفرمای محترم در نظر گرفته شده است.

گزارش کار ماهانه بخش تأسیسات مکانیکی

ردیف	عنوان	سریال / مدل	بخش	تاریخ ورود	تحویل دهنده	محل تعمیر	هزینه تعمیرات	تاریخ تحویل	شرح تعمیرات
۱									
۲									
۳									
۴									
۵									
۶									
۷									
۸									
۹									
۱۰									
۱۱									
۱۲									
۱۳									
۱۴									
۱۵									
۱۶									
۱۷									
۱۸									
۱۹									
۲۰									

کارت بازدید ماهانه دستگاه نظارت

تاریخ:

پیوست:

بازدیدکنندگان:				
نام واحد:				
مدیر محترم / مسئول محترم، احتراماً گزارش بازدید انجام شده از ساختمان و تأسیسات جهت استحضار و دستور مقتضی ایفاد می‌گردد.				
نام و نام خانوادگی: امضاء:				
ردیف	موارد مورد بازدید	ناقص	سالم	ملاحظات
ساختمان				
۱	بازدید از پله‌های فرار و اطمینان از بازگشت به نامه شماره بودن راه‌های منتهی به آن			
۲	بازدید از وضعیت داخلی بنا شمال (ترک، خیز سقف، نشت و...)			
۳	بازدید از درب‌ها، پنجره‌ها و یراق‌آلات مربوطه			
موتورخانه با چیلر تراکمی و ابزروبشن یا بدون چیلر				
۴	بازدید دستگاه‌ها و تجهیزات از نظر نظافت ظاهری			
۵	بررسی چگونگی ثبت و رکوردهای انجام شده و نصب کارت مشخصات دستگاه‌ها			
۶	کنترل اینترلاک الکتروپمپ‌های چیلدواتر و برج خنک‌کننده با مدار فرمان چیلر			
۷	چگونگی عملکرد مبدل حرارتی و منابع آب گرم مصرفی			
۸	بررسی سیستم بوستر پمپ‌های آتش‌نشانی			
۹	بررسی وضعیت مشعل از نظر نصب صحیح، نظافت، سروصدا، نشتی سوخت و همچنین بازدید شعله			
۱۰	بررسی وضعیت سیستم انبساط بسته شامل چک کردن رگولاتور و گیج‌های فشار و عملکرد کمپرسور هوا یا سیستم ازت و غیره			

نمونه فرم سازمان دهی تعمیرات و سرویس های انجام شده بر روی دستگاه های مکانیکی

	بخش مهندسی مکانیک	
	کارت سرویس دستگاه های مکانیکی	

عنوان دستگاه		نماینده	
شرکت سازنده/ مدل		تلفن	
شماره سریال		تاریخ نصب	
شماره اموال		بخش	
سال ساخت		زمان سرویس	

ردیف	تاریخ	ایراد دستگاه	قطعات	تاریخ تحویل	سرویس کار	هزینه
۱						
۲						
۳						
۴						
جمع						

نمونه فرم شناسنامه دستگاه‌های تأسیسات مکانیکی

شناسنامه دستگاه‌های تأسیسات مکانیکی (هواساز)	
	نوع دستگاه
	مدل دستگاه
	کارخانه سازنده
	محل استقرار دستگاه
	فضای مورد سرویس
	شماره سریال دستگاه
	شماره تسمه
	تعداد تسمه
	شماره سریال الکتروموتور
	مدل الکتروموتور
	قدرت الکتروموتور
	دور در دقیقه فن (RPM)
	مدل فن
	کارخانه سازنده فن
	شماره سریال فن
	دور در دقیقه فن
	درجه حفاظت
	ماکزیمم دما
	مشخصات پولی موتور (PULLEY)
	مشخصات پولی فن (PULLEY)
	آمپر ستاره (A)
	آمپر مثلث (A)
	فشار خروجی (Pa)
	قدرت هوادهی $\frac{m^3}{h}$

کولرگازی اسپلیت

	نوع دستگاه	
	مدل	
	کارخانه سازنده	
	محل استقرار دستگاه	
	شماره سریال دستگاه	
	مدل کمپرسور	
	قدرت کمپرسور	
	کندانسور	مدل فن
	اواپراتور	
	کندانسور	دور در دقیقه فن (RPM)
	اواپراتور	
	کندانسور	قدرت الکتروموتور
	اواپراتور	
		درجه حفاظت
	نوع مبرد	
	سرمایش	ظرفیت اسپلیت
	گرمایش	
	آمپر دستگاه	

یک نمونه فرم شناسنامه برای دستگاه ایرواشر، کولرگازی پنجره‌ای، اسپلیت، مشعل دیگ به کمک هم‌گروهی‌های خود تهیه کرده و به هنرآموز خود ارائه نمایید.

کارگاه‌های



ارزشیابی شایستگی بازدید ادواری دستگاه‌ها

شرح کار:

تشخیص سالم بودن دستگاه
پر کردن چک لیست
راه اندازی
ثبت گزارش بازدید

استاندارد عملکرد:

بازدید دوره‌ای از تجهیزات و دستگاه‌ها و گزارش عملکرد درست یا نادرست آن به مسئول مربوطه برابر فرم‌های تهیه شده

شاخص‌ها:

- تشخیص سالم بودن دستگاه (تطبیق دما - فشار - شدت جریان مصرفی - شدت صدا و سطح آب با حالت استاندارد)
- پر کردن چک لیست (روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی)
- ثبت گزارش بازدید، ثبت گزارش بازدید، ارجاع به مسئول مربوطه

شرایط انجام کار:

کارگاه تأسیسات استاندارد به ابعاد ۸×۱۲ متر دارای تهویه کافی، وجود دستگاه‌های سیستم تهویه مطبوع (کولر، ایرواشر، پمپ، مشعل، و...) زمان: ۴ ساعت

ابزار و تجهیزات:

فرم گزارش - کامپیوتر - پرینتر - چک لیست

معیار شایستگی

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی از ۳	نمره هنرجو
۱	تشخیص میزان سلامت دستگاه	۲	
۲	ثبت چک لیست‌های زمان بندی شده	۲	
۳	ثبت گزارش بازدید	۱	
شایستگی‌های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: ۱- دقت در کار ۲- به کارگیری لباس کار، دستکش و کفش ایمنی ۳- صرفه جویی در مصرف انرژی - رها نشدن HCFC و HCF ها در جو			
میانگین نمرات			

* حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

- ۱ برنامه درسی رشته تأسیسات مکانیکی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کار دانش، ۱۳۹۳.
- ۲ کتاب «اصول عملکرد پمپ‌ها»، انتشارات سوپرپایپ اینترناشنال، ۱۳۹۵.
- ۳ کاتالوگ شرکت پمپ ویلو مجله تأسیساتی مجری، شماره‌های ۳۹ تا ۴۴، انتشارات سوپرپایپ اینترناشنال.
- ۴ محمدمساعد کمالی، مشعل‌های حرارتی، شرکت تعاونی سازمان کارکنان آموزش فنی و حرفه‌ای، ۱۳۹۴.
- ۵ سازمان برنامه و بودجه کشور، نشریه ۱-۱۲۸: مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان (جلد اول).
- ۶ سازمان برنامه و بودجه کشور، نشریه ۲-۱۲۸: مشخصات فنی عمومی تأسیسات مکانیکی ساختمان (جلد دوم).
- ۷ دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان مبحث چهاردهم - تأسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع.
- ۸ دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان مبحث شانزدهم - تأسیسات بهداشتی.
- ۹ دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان مبحث نوزدهم - صرفه‌جویی در مصرف انرژی.
- ۱۰ تارنماها و کاتالوگ‌های شرکت عمران تهویه، شرکت سوپرپایپ، شرکت ایران رادیاتور و مؤسسات داخلی و خارجی.

11 WILLIAM C.WHITMAN - Refrigeration & Air Conditioning Technology - 2012

اسامی دبیران و هنرآموزان شرکت کننده در اعتبارسنجی کتاب نگهداری و تعمیر تأسیسات سرمایشی و گرمایشی رشته تأسیسات مکانیکی - کد ۲۱۲۴۴۴

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت
۱	سیدعباس غنی‌پور	کرمان	۹	علی عبدالله‌زاده	سمنان
۲	حسین اکرام فرد	قم	۱۰	وحید گل محمدی	قزوین
۳	رامین علوی	زنجان	۱۱	مصطفی شایسته یگانه	همدان
۴	سید لقمان نظامی	آذربایجان غربی	۱۲	محمد سالاری	هرمزگان
۵	محمد زکی میر	خوزستان	۱۳	علی اسداللهی	یزد
۶	جواد منصوری زاده	اردبیل	۱۴	مهدی جوکار	همدان
۷	ام‌الله شاهقلیان	چهارمحال و بختیاری	۱۵	حمیدرضا اسدی	شهرستان‌های تهران
۸	کلام‌اله دینی	آذربایجان شرقی			

